

# G-POWER<sup>2</sup>

GH-PSU22-PC

## 安裝指南



散熱器轉速數值只供參考。  
實際的數值請從主機板的BIOS來確認散熱器的風扇轉速。

CAUTION

以下事項不屬於保固範圍之內：

1. 使用錯誤的方法進行操作或是用於指定用途之外時。
2. 在規定的正確操作方法之外時。
3. 其它產品的影響引起故障發生時。
4. 對本產品進行未經核准的修改。
5. 因本產品故障而對其他物品產生的衍生性損壞。
6. 自然災害引起的故障，例如：地震、閃電、火災和水災。
7. 產品本身之保固貼紙被撕毀或破壞時。
8. 在搬運電腦產品過程中，未先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器...等，而造成機殼本身及其他電腦相關裝置損壞。
9. 未遵循本說明書安裝順序所造成之任何損失/損害。

### 主要特色

1. 泛用型設計，適用於LGA775及AMD K8 / AM2平台
2. 圓弧形設計兼顧CPU與MOSFEAT散熱
3. 搭配9公分PWM功能靜音風扇，最高轉2300RPM
4. 超高系數導熱管，散熱效能超快速
5. 純銅底及鋁鱗片超大散熱面積迅速帶走廢熱
6. 安裝快速容易

### 規格說明

尺寸：102 x 122 x 139 mm  
風扇尺寸：90 x 90 x 25 mm  
導熱管數量：3  
底座材質：銅  
鱗片材質：鋁  
額定電壓：12V  
額定電流：0.2安培  
風扇轉速：2,300 rpm  
噪音值：25dBA  
軸承類型：EBR  
風扇壽命：30,000小時

### 相容CPU

Intel® Core™ 2 Extreme Processor Series  
Intel® Core™ 2 Quad Processor Series  
Intel® Core™ 2 Duo Processor Series  
Intel® Pentium® Extreme Edition Series  
Intel® Pentium® D Processor Series  
Intel® Pentium® 4 Processor Series (LGA775)  
AMD AM2  
AMD Athlon™ FX Series  
AMD Athlon™ 64x2 Series  
AMD Athlon™ 64 Series  
AMD Sempron Series

### 附件



AM2/K8/AM2扣具



AM2/K8托架



LGA775托架



螺絲x 2



溫度散熱膏

## LGA 775平台安裝方式

### 步驟1



在CPU上塗抹適量散熱膏。

注意：  
安裝前請將電源關閉並拔除電源插頭，且務必將散熱器底部的保護膜移除才可使用。

### 步驟2



將775托架放置於銅製底座與散熱器之間。將托架的孔位對準銅製底座的孔位。使用隨附的托架螺絲來775固定托架。確認螺絲已確實鎖緊。

### 步驟3



安裝前，請先確認散熱器插梢為可安裝狀態。(如圖A)



欲移除散熱器時，將四個插梢轉至可移除狀態後向上拉。(如圖B)

### 步驟4



再將插梢對準主機板上的中央處理器腳座孔位，同時將插梢以斜對角的方向用力向下壓。  
請確認四個插梢已牢牢固定。

### 步驟5



將散熱器之4-pin電源線插在主機板上的CPU風扇插座。

## AMD K8/AM2平台安裝方式

### 步驟1



在CPU上塗抹適量散熱膏。

注意：  
安裝前請將電源關閉並拔除電源插頭，且務必將散熱器底部的保護膜移除才可使用。

### 步驟2



將AM2/K8托架放置於銅製底座與散熱器之間。將托架的孔位對準銅製底座的孔位。使用隨附的托架螺絲來AM2/K8固定托架。確認螺絲已確實鎖緊。

### 步驟3



將AMD K8/AM2扣具一邊的卡榫勾住CPU散熱器的凸點。

### 步驟4



將AMD K8/AM2扣具另一邊的卡榫勾住CPU散熱器托架的凸點；並將扣具旋轉下壓扣緊。

### 步驟5



將散熱器之4-pin電源線插在主機板上的CPU風扇插座。