

# GA-H67MA-UD2H-B3

اللوحة الأم LGA1155 المزودة بمقبس لمعالج i7

/Intel® Pentium®/Intel® Core™ i3/Intel® Core™ i5

Intel® Celeron®

دليل المستخدم

Rev. 1101

## جدول المحتويات

3 .....	الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)
3 .....	احتياطات هامة 1-1
4 .....	مواصفات المنتج 2-1
7 .....	تثبيت المعالج ومبرد المعالج 3-1
7 .....	1-3-1 تثبيت المعالج CPU
9 .....	2-3-1 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج
10 .....	تثبيت وحدات الذاكرة Memory 4-1
10 .....	1-4-1 تهيئة الذاكرة من ذوجة المسار
11 .....	2-4-1 تثبيت وحدة ذاكرة Memory
12 .....	تثبيت كروت التوسيع Expansion Cards 5-1
13 .....	موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel) 6-1
16 .....	الموصلات الداخلية Internal Connectors 7-1

\* لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا المنتج، برفاء الرجوع إلى الإصدارة الإنجليزية من دليل المستخدم أو على موقع GIGABYTE.

## الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)

### 1-1 احتياطات هامة

- تحتوي اللوحة الرئيسية **Motherboard** على العديد من الدوائر الإلكترونية والمكونات الدقيقة، والتي يمكن أن تتلف نتيجة لالتقريغ الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من جسم الإنسان (ESD)، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم **User's Manual** الخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت:
- قبل تثبيت اللوحة الرئيسية، يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج **Serial Number** والملصقات الأخرى الخاصة بالضمان، وذلك لأن هذه الملصقات ضرورية للتأكد من صلاحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
  - يجب إغلاق جهاز الحاسوب وتزعزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة الرئيسية أو أي مكون آخر من الموضع المخصص له في هيكل **Chassis** الجهاز.
  - عند توصيل الأجهزة (المكونات) **Hardware Components** على الموصلات الداخلية للوحدة الرئيسية، يجب التأكد من أن جميع الوصلات تم توصيلها بصلاح وشكل آمن.
  - عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصلات **Connectors**.
  - يفضل ارتداء قفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (ESD) عند التعامل مع المكونات الإلكترونية مثل المعالج وشريحة الذاكرة، وفي حالة عدم امتلاكك لقفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يجب المحافظة على أن تظل يداك حافة، كما يجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بجسمك.
  - قبل تثبيت المكونات الإلكترونية، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكهرباء الاستاتيكية، أو داخل غلاف واقٍ من الكهرباء الاستاتيكية.
  - يجب التأكد من إغلاق مزود الطاقة (Power Supply) الخاص بالحاسوب قبل نزع الوصلة الخاصة به من اللوحة الرئيسية.
  - قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأكد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة **Power Supply** تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها.
  - قبل استخدام المنتج يجب التأكد من أن جميع الكابلات ووصلات الطاقة موصولة بشكل جيد.
  - لمنع تلف اللوحة الرئيسية، يجب تجنب أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر الإلكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة.
  - يجب التأكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني آخر على اللوحة الرئيسية أو داخل هيكل **Chassis** الجهاز.
  - يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على الأسطح غير المستوية.
  - يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة.
  - يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لأن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضاً في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته.
  - في حالة عدم تأكيدك من صحة أي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدام المنتج، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المدربين.

## 2-1 مواصفات المنتج

<p> المعالج CPU</p> <p>/Intel® Core™ i3/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i7 ذاكرة الممعالج</p> <p>قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة</p> <p>الذاكرة المؤقتة L3 Cache تختلف تبعاً للمعالج</p>
<p> الشريحة الرئيسية Chipset</p> <p>الشريحة الرئيسية H67 من Intel</p>
<p> الذاكرة Memory</p> <p>4 شفقة ذاكرة من النوع DDR3 DIMM ذات فرق جهد كهربائي 1.5V تدعم حتى 32GB من الذاكرة</p> <p>* نتيجة لتحديد نظام التشغيل Windows 32-bit، عند تثبيت ذاكرة فعلية بمساحة أكثر من 4 جيجا بايت، يتم عرض حجم الذاكرة الحقيقة أقل من 4 جيجا بايت.</p> <p>ذاكرة ذات تصميم بنائي متعدد المسار Dual Channel DDR3 سرعة 1333/1066/800 MHz</p> <p>نعم وحدات الذاكرة غير المترافق مع ECC</p> <p>نعم وحدات ذاكرة غير المترافق مع ECC</p> <p>(أدخل على موقع الويب الخاص بشركة GIGABYTE لمعرفة أحدث سرعات الذاكرة المدعومة وطرز الذاكرة المتوفرة).</p>
<p> الرسومات على اللوحة</p> <p>المدمجة في مجموعة الشريان</p> <p>- عدد 1 نفذ D-Sub</p> <p>- عدد 1 نفذ DVI-D دعم دقة عرض حتى 1920 × 1200 كحد أقصى</p> <p>* لا يدعم مفذ D-Sub توسيع المحوول.</p> <p>- عدد 1 نفذ HDMI، دعم دقة عرض حتى 1920 × 1200 كحد أقصى</p> <p>- عدد 1 نفذ DisplayPort</p> <p>(لاستخدام منافذ DisplayPort و HDMI و DVI-D و D-Sub، يجب تثبيت وحدة Intel CPU مع الرسومات المدمجة).</p>
<p> الصوت Audio</p> <p>Realtek ALC892/889</p> <p>شريحة مدمجة HD</p> <p>نعم صوت عالي الوضوح HD</p> <p>نعم القنوات الصوتية 2/4/5.1/7.1</p> <p>نعم المسرح المنزلي Dolby®</p> <p>نعم لمنفذ S/PDIF</p>
<p> الشبكة LAN</p> <p>عدد 1 شريحة 1000/100/10 Realtek RTL8111E</p>
<p> واجهات التوصيل Expansion Slots</p> <p>واجهة توصيل PCI Express x16 (PCIEX16)</p> <p>* وللحصول على أداء أعلى، إذا تم تثبيت بطاقة الجرافيك واحدة من نوع PCI Express فقط، تأكيد من تثبيتها في فتحة PCIEX16.</p> <p>واجهة توصيل PCI Express x16 (PCIEX4)</p> <p>نعم فتحتان PCI Express x1</p> <p>(تنطيط جميع فتحات PCI Express مع مقياس 2.0)</p>
<p> تقنية تعدد كروت الجرافيك</p> <p> ATI CrossFireX™</p> <p>نعم تقنيات ATI CrossFireX™ حتى وضع x8</p> <p>* ت عمل فتحة PCIEX16 حتى وضعيّة x8، عند تمكن</p>

<p><b>واجهات التخزين</b></p> <p>◆ الشريحة الرئيسية</p> <p>- 2 واجهات توصيل متسلسل SATA بسرعة 6Gb/s (SATA3_0، SATA3_1)</p> <p>نوع وحدات SATA حتى 2 وحدات SATA</p> <p>- عدد 3 موصلات SATA 3 جيجابايت/ثانية (SATA2_2، SATA2_3، SATA2_4)</p> <p>نوع وحدات SATA حتى 3 جيجابايت/ثانية (SATA2_3، SATA2_4)</p> <p>- عدد 1 موصل eSATA 3 جيجابايت/ثانية على اللوحة الخلفية يدعم حتى جهاز 3 SATA</p> <p>- تدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID للأقراص SATA، تدعم RAID 10 و RAID 5 و RAID 1 و RAID 0</p> <p>* عندما يتم تركيب جهاز RAID عبر قنوات SATA بمساحة 6 جيجا بايت و بمساحة 3 جيجا بايت، قد يختلف أداء نظام جهاز RAID حسب الأجهزة الموصولة و قتها.</p>	 <p>Storage Interface</p>
<p><b>منافذ التوصيل المتسلسل</b></p> <p>◆ الشريحة الرئيسية</p> <p>- عدد يصل إلى 14 منفذ USB 2.0/1.1 على اللوحة الخلفية، 10 عبر مقاييس USB المتصلة ببرووس USB الداخلية.</p>	 <p>USB</p>
<p>◆ شريحة Renesas D720200</p> <p>- عدد يصل إلى 2 منفذ USB 3.0/2.0 على اللوحة الخلفية.</p>	
<p><b>الموصلات الداخلية</b></p> <p>◆ واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX</p> <p>◆ واجهة توصيل طاقة 8-pin ATX 12V</p> <p>◆ 5 واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s</p> <p>◆ واجهة توصيل مبرد (مروحة) المعالج CPU fan</p> <p>◆ عدد 1 رأس مروحة نظام</p> <p>◆ واجهة توصيل لوحة التوصيل الأمامية Front Panel</p> <p>◆ واجهة توصيل صوت أمامي Front Panel Audio</p> <p>◆ واجهة مخرج الصوت الرقمي S/PDIF Out</p> <p>◆ 5 واجهات توصيل متسلسل USB 2.0/1.1</p> <p>◆ واجهة توصيل متسلسل serial</p> <p>◆ واجهة توصيل غطاء CMOS</p>	 <p>Internal Connectors</p>
<p><b>موصلات اللوحة الخلفية</b></p> <p>◆ منفذ توصيل لوحدة مفاتيح PS/2 أو منفذ توصيل فارة PS/2</p>	 <p>Back Panel</p>
<p>◆ عدد 1 منفذ D-Sub</p> <p>◆ عدد 1 منفذ DVI-D</p> <p>◆ عدد 1 منفذ HDMI</p> <p>◆ عدد 1 منفذ DisplayPort</p> <p>◆ منفذ مخرج كابل بصري للصوت الرقمي Optical S/PDIF</p> <p>◆ 4 منافذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1)</p> <p>◆ 2 منافذ توصيل متسلسل (USB 3.0/2.0)</p> <p>◆ عدد 1 موصل eSATA 3 جيجابايت/ثانية</p> <p>◆ منفذ توصيل شبكة RJ-45</p> <p>◆ 6 مقابس صوتية (الصوت المركزي Center / خرج السماعات منخفض التردد / Subwoofer / خرج السماعات الخلفية Rear / خرج السماعات الجانبية Side / ميكروفون Microphone) (Microphone / Line In / Line Out / ميكروفون Microphone)</p>	

 <b>iTE IT8728</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ وحدة التحكم في الإدخال/الإخراج (I/O)</li> <li>◆ مراقبة الأجهزة (المكونات)</li> <li>◆ Hardware Monitoring</li> <li>◆ نظام مراقبة فرق الجهد الكهربائي للحاسب</li> <li>◆ نظام مراقبة حرارة المعالج/النظام</li> <li>◆ اكتشاف سرعة مروحة وحدة CPU/النظام</li> <li>◆ نظام تتبعه زيادة درجة حرارة المعالج</li> <li>◆ تحذير فشل مروحة وحدة CPU/النظام</li> <li>◆ دعم نظام التحكم في سرعة مبرد المعالج/النظام</li> <li>* سواء تم دعم وظيفة التحكم في سرعة مروحة المعالج/النظام فسيعتمد ذلك على مبرد المعالج/النظام الذي تقوم بتنبيهه.</li> </ul>
 <b>BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ وحدة التشغيل الرئيسية</li> <li>◆ وحدتي ذاكرة Flash بسعة 32 Mbit</li> <li>◆ استخدام بتصريح من AWARD BIOS</li> <li>◆ دعم تقنية DualBIOS™</li> <li>◆ دعم الأنظمة (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b)</li> </ul>
 <b>مميزات فريدة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ دعم لـ @BIOS</li> <li>◆ دعم لـ Q-Flash</li> <li>◆ دعم خاصية Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ دعم خاصية مركز التحميل Download center</li> <li>◆ دعم التثبيت السريع لبرنامج التشغيل Xpress Install</li> <li>◆ دعم أداة الاسترداد السريع للنظام Xpress Recovery2</li> <li>◆ دعم برنامج EasyTune</li> <li>* الوظائف المتاحة في برنامج ضبط النظام EasyTune قد تختلف باختلاف نوع اللوحة الرئيسية</li> </ul>
 <b>برامح مرفقة Software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ برامج مرفقة OEM من البرنامج</li> <li>◆ Norton Internet Security Bundle</li> </ul>
 <b>نظام التشغيل</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ تدعم نظم التشغيل Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>
 <b>حجم المنتج Form Factor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ حجم المنتج 24.4cm x 24.4cm ببعد ATX</li> </ul>

\* تحفظ شركة GIGABYTE بحقها في إجراء أي تغييرات في مواصفات المنتج وفي المعلومات المتعلقة به دون إخطار مسبق.

### 3-1 تثبيت المعالج ومبرد المعالج




قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية :

- يجب التأكيد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج.
- (قم بزيارة موقع **GIGABYTE** الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة)  
• يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المعالج CPU وذلك لتجنب تلف المكونات.
- حدد موقع السن على وحدة CPU. لا يمكن تركيب وحدة CPU إذا كانت موجهة بشكل غير صحيح.  
(أو يمكنك تحديد الأخداد على كلا الجانبين لوحة CPU ومقاييس المحاذة على مقبس وحدة CPU.)
- يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease بين المعالج ومبرد (مروحة) المعالج.
- يجب التأكيد من تثبيت مبرد (مروحة) المعالج بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام، حيث أنه في حالة عدم تثبيت المبرد (المروحة) فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل كبير مما قد يؤدي إلى تلف المعالج.
- يجب ضبط تردد المعالج على اللوحة الرئيسية طبقاً لمواصفات المعالج. بالإضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم ضبط تردد ناقل النظام (System Bus Frequency) أقل من مواصفات المكونات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الوصول إلى المتطلبات القياسية للأجهزة الطرفية. وإذا أردت ضبط تردد التشغيل لتزداد أقل من المواصفات الفعلية، يرجى اجراء ذلك طبقاً لمواصفات الأجهزة الأخرى مثل المعالج وكروت الارفوك والذاكرة والأقراص الصلبة وغيرها من الأجهزة الأخرى.

#### 1-3-1 تثبيت المعالج CPU

- أ. حدد موضع العلامة Alignment Key على المقبس Socket الخاص بالمعالج CPU على اللوحة الرئيسية وكذلك الفتحات Notches الموجودة على جانبى المعالج لتحديد الاتجاه الصحيح للتثبيت كما نرى في الشكل التالي:





علامة موضع السن رقم 1



المثبت الذهبي لتحديد السن رقم 1

ب. قم باتباع الخطوات التالية لإنتمام عملية تثبيت المعالج على المقبس Socket على المقبس الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية بصورة صحيحة.

قبل تثبيت المعالج، تأكّد من إغلاق جهاز الحاسوب ونزع كابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتلاف المعالج.



خطوة (2):  
قم بإزالة غطاء مقبس وحدة المعالجة المركزية كما هو مبين. قم بمسك المقبض الخلفي لقطاء المقبس باصبع السبابة واستخدم أصبع الإبهام لرفع الحافة الأمامية (الموجونة بجوار علامة "إزاله") ثم قم بإزالة الغطاء. (الانتهاء إما من إلاس المقبس، لحماية مقبس وحدة المعالجة المركزية، قم بمسك غطاء حماية المعدني عند عدم تركيب وحدة المعالجة المركزية).



خطوة (4):  
يمجد إدخال المعالج بالشكل المناسب، استخدم إحدى يديك للقبض على راقعة غطاء المقبس واستخدم الأخرى ل إعادة غطاء الحماية المعدني برفق. وعند إعادة غطاء الحماية المعدني، تأكّد من أن الطرف الأمامي للغطاء المعدني يقع تحت برغي التثبيت الموضح بالصورة.



خطوة (3):  
قم بامسك المعالج بعناية باستخدام الأصابع الإبهام والسبابة، ضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم محاذاة المثلث ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامة الموجودة بأحد أركان مقبس المعالج على اللوحة الرئيسية (أو قم بمحاذاة فتحتي المعاذاة الموجودة على جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس المعالج)، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يسكن في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج.



ملاحظة:  
اقبض على راقعة غطاء مقبس المعالج من أعلىها، وليس من قاعدة الرافعة.

خطوة (5):  
اضغط على راقعة غطاء مقبس المعالج لتعود إلى وضعها الأصلي.

### 2-3-1 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج


قم باتباع الخطوات التالية لتنصيب مبرد (مروحة) المعالج CPU Cooler بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية (يتم اتباع هذه التعليمات عند استخدام مبردات "مراح" معالج Intel المرفقة مع المعالج Intel® Boxed).  
Intel® Boxed



خطوة (1):  
قبل تثبيت المبرد (المروحة) قم بالتأكد من اتجاه السهم الموجود على وتد الدفع Push Pin (قلم بادارة وتد الدفع Push Pin في اتجاه السهم لازالة مبرد "مروحة" المعالج CPU Cooler، وفي اتجاه معاكس لتنصيب). يجب التأكيد من ان اتجاه سهم وتد الدفع Push Pin غير موجه إلى الداخل قبل التثبيت.



خطوة (2):  
يجب سماع صوت نكهة Click عند الضغط على كل وتد من أوتاد الدفع Push Pin. تأكيد من أن أجزاء أوتاد الدفع push pin Male push pin وFemale push pin مربطة بشكل جيد. (رجاء مراجعة دليل تثبيت مبرد "مروحة" المعالج لمعرفة ارشادات التثبيت)



شكل (6):  
في النهاية قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد (مروحة) المعالج بواجهة توصيل الطاقة لمبرد (مروحة) المعالج (CPU\_FAN) الموجودة على اللوحة الرئيسية.

خطوة (5):  
قم بالتحقق من الجهة الخلفية للوحة الرئيسية، قم بالتأكد من أن أوتاد الدفع تم تثبيتها بالوضع الذي يظهر بهذه الصورة.

مبرد (مروحة) المعالج قد يتلخص بالمعالج نتيجة للتتصاق معجون التبريد بكل منهما. لذلك يجب إزالة مبرد (مروحة) المعالج بعناية شديدة جداً حتى لا تنسب في تلف المعالج.

## 4-1 تثبيت وحدات الذاكرة Memory




- قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب اتباع التعليمات الآتية:
  - يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاكرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسرعة والمواصفات.
  - (ادخل على موقع الويب الخاص بشركة GIGABYTE لمعرفة أحدث سرعات الذاكرة المدعومة والطرز المتوفرة للذاكرة).
- قبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاكرة Memory Modules يجب التأكيد من إغلاق جهاز الحاسوب ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية Hardware.
- تتميز وحدات الذاكرة بتصميم مانع للتوصيل الخاطئ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط، لذلك فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاكرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت.

### 4-1-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار

تقدم لنا هذه اللوحة الرئيسية 4 شرقيات ذاكرة DDR3 تدعم تقنية ازدواج المسار Dual channel، وبعد تثبيت وحدات الذاكرة على اللوحة الرئيسية تعمل الوحدة الرئيسية BIOS على اكتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاكرة تلقائياً. تفعيل تقنية ازدواج المسار للذاكرة يعلم على مضاعفة نطاق تمرير البيانات bandwidth للذاكرة.

ويتم تقسيم شرقيات الذاكرة DDR3 الأربع إلى قناتين 2 كل قناة تتكون من شرقيتين كال التالي:

القناة 0 (Channel 0) :	يتكون من الشرقي 1 DDR3_1 و الشرقي 2 DDR3_2
القناة 1 (Channel 1) :	يتكون من الشرقي 3 DDR3_3 و الشرقي 4 DDR3_4



جدول إعدادات الذاكرة مزدوجة المسار			
DDR3_4	DDR3_3	DDR3_2	DDR3_1
--	DS/SS	--	DS/SS
DS/SS	--	DS/SS	--
DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS


DS=حادية الأوجه، SS=مزدوجة الأوجه، "-"=لا يوجد ذاكرة

نظراً لمحدودية إمكانيات الشريحة الرئيسية CPU، قم بقراءة الإرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاكرة بالنمط المزدوج Dual Channel.

1. لا يتم تفعيل تقنية ازدواج المسار Dual Channel عند تثبيت وحدة ذاكرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسية.
2. عند تكوين مزدوجة القناة مع وضع وحدات الذاكرة اثنين أو أربعة ، فمن المستحسن أن يتم استخدام الذاكرة من نفس القدرة ، والعلامة التجارية ، والسرعة ، ورقمي الأداء الأمثل.

## 2-4-1 تثبيت وحدة ذاكرة Memory

قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاكرة.  
لا تتوافق وحدات الذاكرة DDR2 DIMMs و DDR3 DIMMs مع بعضها البعض أو مع وحدات الذاكرة DDR DIMMs، لذلك يجب عليك التأكد من تثبيت وحدات ذاكرة من النوع DDR3 DIMMs على هذه اللوحة الرئيسية.



DDR3 DIMM

تحتوي وحدات الذاكرة DDR3 على شق notch يعمل على إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط. قم باتباع التعليمات التالية لتنصيب وحدات الذاكرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح.

شكل (1):  
لاحظ اتجاه التثبيت لوحدات الذاكرة. قم بجذب المشابك البلاستيكية الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج. قم بوضع وحدة الذاكرة في وضع رأسى داخل شق التثبيت ثم اضغط للأعلى.




شكل (2):  
يتم إغلاق المشابك البلاستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاكرة تلقائياً مما يدل على أنه تم تثبيت وحدات الذاكرة بصورة جيدة.



## 5-1 تثبيت كروت التوسيعة Expansion Cards

- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنصيب كارت التوسيعة Expansion Card
- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم كارت التوسيعة الذي تريد تثبيته. قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بكارت التوسيعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت.
  - يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.



- قم باتباع الخطوات التالية لتنصيب كارت التوسيعة بصورة صحيحة:
- قم بتحديد واجهة التوصيل المناسبة لتنصيب كارت التوسيعة، ثم قم بفك شريحة الإغلاق المعدنية Slot Cover من اللوحة الخلفية للهيكل Chassis.
  - قم بمحاذاة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت لأسفل حتى يتم تثبيته تماماً في واجهة التوصيل.
  - قم بالتأكد من أن الموصلات المعدنية الخاصة بالكار特 تم إدراجهها بالكامل داخل واجهة التوصيل.
  - قم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية Slot Bracket الخاصة بكارت التوسيعة في اللوحة الخلفية للهيكل Chassis للتأكد من تثبيته بشكل جيد.
  - بعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء الهيكل Chassis إلى وضعه الأصلي.
  - قم بتوصيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر، وإذا كان من الضروري ضبط الإعدادات الأساسية لكارت التوسيعة يمكنك عمل ذلك من خلال وحدة التشتت الرئيسية BIOS.
  - قم بتنصيب برنامج التشغيل Driver الخاص بكارت التوسيعة من خلال نظام التشغيل.

مثال: تثبيت وإزالة كارت شاشة ذو واجهة توصيل PCI Express


- تثبيت كارت الشاشة:
- ضع كارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة به PCI Express واضغط عليه رأسياً لأسفل بعناية. قم بالتأكد من احكام تركيب كارت الشاشة باستخدام مزلاج التثبيت latch الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express.



- إزالة بطاقة "كارت الشاشة":
- اضغط على المزلاج الأبيض الموجود في نهاية فتحة PCI Express لتحرير البطاقة ثم انزع البطاقة مباشرة من الفتحة.



## 6-1 موصّلات اللوحة الخلفية (Back Panel)



**منفذ التوصيل المتسلسل USB 1.1/2.0 Port** ④  
يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB الموصفات 1.1/2.0. ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح والفأرة والطابعة ووحدات التخزين Flash والعديد من الأجهزة الأخرى التي تحتوي على واجهة توصيل من النوع USB.

**منفذ PS/2 لوحة المفاتيح/المouse** ⑤  
استخدم هذا المنفذ لاستخدام لوحة مفاتيح/ماوس PS/2.

(ملاحظة) ⑥

**منفذ D-Sub** ⑦  
يدعم منفذ D-Sub الذي يحتوي على 15 سٹا. صل جهاز عرض تدعم توصيل D-Sub بهذا المنفذ.

(ملاحظة) ⑧

**منفذ DVI-D** ⑨  
يتواافق منفذ DVI-D مع مواصفات DVI-D ويدعم أقصى دقة عرض حتى  $1200 \times 1920$  (تعتمد دقة العرض الفعلية المدعومة على جهاز العرض المستخدم). صل جهاز عرض يدعم توصيل DVI-D بهذا المنفذ.

**مخرج الألياف البصرية للصوت الرقمي Optical S/PDIF صوت البصرية** ⑩  
يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام الصوتي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي عن طريق الألياف البصرية digital optical audio قبل استخدام هذه الخاصية، تأكّد من أن النظام الصوتي الخاص بك مزود بموصل للألياف البصرية خاصة بالصوت الرقمي.


(ملاحظة) ⑪

**منفذ HDMI** ⑫  
يوفر منفذ HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة) واجهة صوت/فيديو رقمي شاملة لنقل إشارات الصوت/الفيديو غير المضغوطه ويتوافق مع بروتوكول HDCP. صل جهاز صوت/فيديو HDMI بهذا المنفذ. يمكن لتقنية HDMI أن تدعم دقة عرض تصل إلى  $1200 \times 1920$  كحد أقصى ولكن تعتمد دقة العرض الفعلية المدعومة على جهاز العرض المستخدم.



- بعد تركيب جهاز HDMI، تأكّد من كون الجهاز الافتراضي لتشغيل الصوت هو جهاز HDMI. (قد يختلف اسم العنصر عن نظام التشغيل، راجع الشكل التالي للاطلاع على التفاصيل.)
- يرجى ملاحظة أن خرج صوت HDMI يدعم فقط تنسيقات PCM وDTS وAC3 وLPCM ثنائية القناة. (ينطلب كل من AC3 وDTS استخدام برنامج فك شفرة خارجي لفك التشفير.)

في Windows 7، حدد إبدأ > لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > الصوت > التشغيل، وقم بضبط Intel(R) Display Audio إلى جهاز التشغيل الافتراضي.



(ملاحظة) لا يدعم منفذ DVI-D بواسطة المحول.

### ● منفذ DisplayPort (ملحوظة)

يعتبر منفذ DisplayPort إحدى تقنيات واجهة الجيل الجديد التي توفر صور رقمية عالية الجودة وصوت يدعم النقل الصوت ثانوي الاتجاه، يمكن لمنفذ DisplayPort أن يدعم كل من آليات حماية محتوى DPCP وHDCP. صل جهاز الصوت/الفيديو الذي يدعم DisplayPort بهذا المنفذ. كما يمكن لنقفيه DisplayPort أن تدعم دقة عرض تصل إلى  $1600 \times 2560$  بكسل كحد أقصى ولكن تعتد دقة العرض المدعومة على جهاز العرض المستخدم.

بعد تركيب جهاز DisplayPort، تأكِّد من كون الجهاز الأفتراضي لتشغيل الصوت هو جهاز DisplayPort (قد يختلف اسم العنصر عن نظام التشغيل، على سبيل المثال، في Windows 7، انتقل إلى إبدأ > لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > التشغيل وقم بضبط جهاز DisplayPort كجهاز التشغيل الأفتراضي. راجع معلومات إعدادات HDMI على الصفحة السابقة لمربع حوار التكوين).



### العرض المزدوج باستخدام معالج الجرافيك المدمج

توفر اللوحة الرئيسية هذه ثلاثة منافذ خارج للفيديو: HDMI وDVI-D وD-Sub. تم دعم تكوينات الشاشة المزدوجة في بينة نظام التشغيل فقط، لكن ليس خلال إعداد POST أو معالجة BIOS.

### ● منفذ eSATA 3 جيجابايت/ثانية

يلتزم منفذ eSATA 3 جيجابايت/ثانية بمعيار SATA 3 جيجابايت/ثانية ويتوافق مع معيار 1.5 SATA جيجابايت/ثانية. استخدم هذا المنفذ لتوصيل جهاز SATA خارجي. تدعم مجموعة شرائح H67 وظيفة RAID. راجع الفصل الخامس، "تكوين محرك (محركات) الأقراص الصلبة SATA"، للحصول على إرشادات حول تكوين صفيف RAID.

### ● منفذ RJ-45 Port

و يقدم لنا هذا المنفذ اتصال بالإنترنت من النوع Gigabit Ethernet، حيث يقدم سرعة اتصال تصل حتى 1 Gbps. والشكل التالي يوضح الحالات المختلفة للمؤشرات المصพنة LEDs الخاصة بهذا المنفذ.

مؤشر الفاعلية	الحالة	الوصف	مؤشر سرعة الاتصال	الحالة	الوصف	مؤشر شفاط السرعة الشبكة
مغلق	حدثت عملية إرسال أو استقبال	تردد	برتقالي	1Gbps	سرعة 1Gbps	منفذ الشبكة
مغلق	عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال	غير مفعل	أخضر	100 Mbps	سرعة 100 Mbps	
				10 Mbps	سرعة 10 Mbps	

### ● منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0/2.0

يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0 الموافقات 3.0 USB. كما أنه يتوافق مع مواصفات USB 2.0/1.1. يستخدم هذا المنفذ لتوصيل أجهزة USB مثل لوحة مفاتيح/فأرة USB والطابعة ، ووحدات التخزين USB.

(ملحوظة) لا يدعم منفذ DVI-D توصيل D-Sub بواسطة المحول.

**⑩ مخرج الصوت المركزي ١ سماعة الترددات المنخفضة Center/Subwoofer Speaker Out (برتقالي)**  
يمكن توصيل السماعة المركبة Center أو توصيل سماعة الترددات المنخفضة Subwoofer في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 5.1/7.1.

**⑪ مخرج الصوت الخلفي Rear Speaker Out (أسود)**  
يمكن توصيل السماعات الخلفية Rear speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 7.1.

**⑫ مخرج الصوت الجانبي Side Speaker Out (رمادي)**  
يمكن توصيل السماعات الجانبية Side speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 4.4/5.1/7.1.

**⑬ المدخل الصوتي Line IN (أزرق)**  
يمكن توصيل الأجهزة مثل مشغلات الأسطوانات المدمجة Optical drive و المسجلات النقالة Walkman وغيرها من الأجهزة.


**⑭ المخرج الصوتي Line Out (أخضر)**  
يمكن توصيل سماعات الأذن Headphone أو السماعات ذات القنوات 2-channel speaker. يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل السماعات الأمامية Front speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 4.4/5.1/7.1.

**⑮ منفذ الميكروفون MIC In (وردي)**  
يتم توصيل الميكروفون بهذا المنفذ.

بالإضافة إلى إعدادات السماعات الافتراضية، فإن المنافذ من (⑩-⑯) يمكن إعادة تهيئتها لإجراء وظائف مختلفة من خلال البرامج الصوتية audio Software. الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي يجب توصيله بالمنفذ (⑮). لتشغيل نظم قنوات الصوت 2/4/5.1/7.1 يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."

- عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية، قم أولاً ب拔掉 الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم ب拔掉 الكابل من اللوحة الرئيسية.
- عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج. كما يجب عليك عدم إجراء حركة ترددية بين جوانب المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تلامس كهربائي بين الموصلات الداخلية للمنفذ.

## 7-1 الموصّلات الداخليّة Internal Connectors



1) ATX_12V_2X4	8) F_PANEL
2) ATX	9) F_AUDIO
3) CPU_FAN	10) SPDIF_O
4) SYS_FAN	11) F_USB1/2/3/4/5
5) BAT	12) COM
6) SATA3_0/1	13) CLR_CMOS
7) SATA2_2/3/4	14) PHASE LED

قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنشيط الأجهزة الخارجية:


- يجب التأكيد من أن المكونات التي تريد توصيلها متوافقة مع الموصّلات التي تريد توصيل هذه المكونات بها.
- قبل إجراء عملية التثبيت يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.
- بعد إجراء عملية تثبيت المكونات وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب عليك التأكيد من أن الكابل المتصل بالمكون تم توصيله بالحكم على الموصّل الخاص به على اللوحة الرئيسية.



## (2/1) موصل الطاقة (ATX/ ATX\_12V\_2X4) (موصل الطاقة 12V 2x4 وموصل الطاقة الرئيسي


مصدر الطاقة Power Supply يعمل على توليد الطاقة المستقرة اللازمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسية. قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من أن مصدر الطاقة مطلق كما أن جميع المكونات تم تثبيتها بطريقة صحيحة، وثبتت مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية ثم بتجهيز موصل الطاقة في الاتجاه الصحيح للثبيت، ثم اضغط لأسلل حتى تتأكد من توصيله بطريقة ملائمة. ويستخدم موصل الطاقة 12V في الأساس لتوصيل الطاقة للمعالج CPU. يجب ملاحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة 12V، فإن جهاز الحاسب لا يعمل.

لتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لإمداد النظام بمتطلبات الجهد Voltage اللازمة لتشغيله بشكل صحيح، من المفضل تزويد جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة Power Supply له القدرة على الإمداد بالطاقة العالية (500 وات أو أكثر). وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توفير الطاقة الكافية لمتطلبات التشغيل، ينصح عن ذلك عدم إستقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الحاسب من الأساس.



ATX\_12V\_2X4  
5 1  
8 4


:ATX_12V_2X4	
رقم السن	التعريف
1	GND (Only for 2x4-pin 12V)
2	GND (Only for 2x4-pin 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
6	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
7	+12V
8	+12V



:ATX	
رقم السن	التعريف
13	3.3V
14	-12V
15	GND
16	PS_ON (soft On/Off)
17	GND
18	GND
19	GND
20	-5V
21	+5V
22	+5V
23	+5V (Only for 2x12-pin ATX)
24	GND (Only for 2x12-pin ATX)
1	3.3V
2	3.3V
5	GND
6	+5V
7	GND
8	Power Good
9	5VSB (standby +5V)
10	+12V
11	+12V (Only for 2x12-pin ATX)
12	3.3V (Only for 2x12-pin ATX)

#### (4/3) موصلات الطاقة لمراوح التبريد (CPU\_FAN / SYS\_FAN)


تحتوي اللوحة الأم على رأس مروحة وحدة CPU تحتوي على 4 سُنون (CPU\_FAN) ورؤوس مروحة نظام تحتوي على 4 سُنون (SYS\_FAN). تختلف معظم رؤوس المروحة بتصنيع تركيب لا ينفع، فعد توصيل كبل المروحة، تأكَّد من توصيله في الاتجاه الصحيح (سلك الموصل الأسود هو السلك الأرضي). تدعم اللوحة الأم التحكم في سرعة مروحة وحدة CPU، التي تتطلب استخدام مروحة وحدة CPU ذات تصميم يتيح التحكم في سرعة المروحة. لتحقيق أفضل تشتت للحرارة، ينصح بتركيب مروحة نظام داخل الهيكل.




- تأكَّد من توصيل كابلات المروحة برؤوس المروحة لمنع وحدة CPU ومجموعة الشرائح والنظام من زيادة الحرارة. قد تؤدي الحرارة المفرطة إلى تلف وحدة CPU / مجموعة الشرائح أو قد يؤدي إلى تعليق النظام.
- الموصلات الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية لا تستلزم تركيب موصلات التعريف Jumper الخاصة باللوحة الرئيسية. لذلك يجب عدم وضع موصول التعريف Jumper على أيِّ من هذه الموصلات.

#### (5) BAT (البطارية)


تعمل البطارية Battery على إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية CMOS وذلك في حالة أن الجهاز مغلق. قم بتنبِّه البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى الأدنى للجهد، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية CMOS أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدانها تلقائياً.



- يجب التأكَّد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابض الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استبدال البطارية.
- يتم استبدال البطارية بطارية لها نفس النوع أو نوع متواافق معها يوصى به المصنع. قد تتجدد البطارية في حالة استبدالها بنوع بطارية آخر غير مناسب.
- قم بالاتصال بالمورور المحلي الذي قمت بشرائه المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية بنفسك أو في حالة عدم تأكَّدك من نوع البطارية الخاصة بالمنتج.
- عند تثبيت البطارية ، لاحظ الاتجاه الموجب والسايب للبطارية (الوجه الموجب يجب أن يكون لأعلى).
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الحفاظ على البيئة.



**(7) 2/3/4/5 SATA2 موصلات SATA بمساحة 3 جيجا بايت، تخضع للتحكم من قبّل جهاز H67**  
 تتطابق موصلات SATA مع مقاييس SATA بمساحة 3 جيجا بايت وتتوافق مع مقاييس SATA بمساحة 1.5 جيجا بايت. يدعم كل موصل SATA جهاز RAID 0 و RAID 1 و RAID 5 و RAID 10. ارجع الى الفصل 5، "تكوين القرص (الأقراص) الصلب SATA"، لمعرفة التفاصيل الخاصة بتكون RAID مجموعة RAID.





- اعداد التوصيل الشكي RAID 0 يطلب وجود قرصين صلبيين على الاقل، اذا تم استخدام أكثر من قرصين صلبيين، يجب أن يكون العدد الكلي للأفراد الصالحة المستخدمة زوجياً.
  - اعداد التوصيل الشكي RAID 5 يطلب وجود ثلاثة أفراد صلبة على الاقل، (ليس من الضروري أن يكون العدد الكلي للأفراد الصالحة المستخدمة عدد زوجياً).
  - يتطلب تكوين جهاز RAID 10 اربعة أفراد صلبة.

(ملاحظة) عندما يتم تركيب جهاز RAID عبر قنوات SATA بمساحة 6 جيجا بايت وSATA بمساحة 3 جيجا بايت، قد يختلف أداء نظام جهاز RAID حسب الأجهزة الموصولة وقتها.

## 8) موصّلات اللوحة الأمامية F\_PANEL

يرجى توصيل كل من مفتاح التشغيل Power switch ومفتاح إعادة التشغيل Reset switch والسماعات speaker والعديد من الوحدات الأخرى الموجودة في الواجهة الأمامية لهيكل جهاز الحاسوب بموصّلات اللوحة الأمامية F\_PANEL للوحة الرئيسية وذلك وفقاً لاتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي. لاحظ الطرف الموجب والسلب لستون التوصيل قبل توصيل الكابلات.



### • موصّل المؤشر المضيئ Message LED/Power/ Sleep LED (أصفر/أرجواني):

يسخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بالطاقة الموجود باللوحة الأمامية لهيكل الجهاز. يضيء هذا المؤشر في حالة عمل النظام، ويضيء هذا المؤشر بشكل تردد Blinking في حالة دخول النظام في الحالة Sleep في الحالات (S1). لا يضيء المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام (S5) أو في حالة دخول النظام في الحالات S3/S4 Sleep.

المؤشر	حالة النظام
On	S0
Blinking	S1
Off	S3/S4/S5

### • موصّل مفتاح التشغيل Power Switch (أحمر):

يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة الأمامية لجهاز الكمبيوتر. ويمكنك تهيئة كيفية إغلاق جهاز الحاسوب عند الضغط على مفتاح التشغيل PWR Switch (لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام "إعدادات وحدة BIOS" "إعدادات التحكم في الطاقة" في الفصل الثاني).

### • موصّل السماعة SPEAK (برتقالي):

يستخدم لتوصيل السماعة الداخلية الموجودة بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. ويقوم النظام باستخدام هذه السماعة لإصدار أκوات صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز. فعند صدور بيب قصيرة عند بداية التشغيل دل ذلك على عدم اكتشاف أي مشاكل عند تشغيل النظام، أما في حالة وجود أي مشاكل بالنظام تغير الصوتية BIOS بإصدار أصوات مختلفة وفق المشكلة أو العطل الموجود بالنظام. للمزيد من المعلومات عن الأκوات الصوتية، راجع الفصل الخامس.

### • HD المؤشر المضيئ للقرص الصلب (أزرق):

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بفاعلية القرص الصلب الموجود في الواجهة الأمامية لهيكل النظام. يضيء هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب.

### • موصّل مفتاح إعادة التشغيل RES (أخضر):

يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل Reset Switch الموجود بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. يستخدم هذا المفتاح لإعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز Freeze أو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

### • CI (مؤشر فتح غطاء الهيكل، رمادي):


يسمح هذا الموصّل للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بهيكل النظم. وتتطلب هذه الوظيفة هيكل مصمم لعقب فتح الغطاء.

الواجهة الأمامية Front Panel لهيكل الجهاز تختلف من هيكل إلى آخر. الواجهة الأمامية Front Panel تتكون بشكل أساسى من مفتاح التشغيل power switch ومفتاح إعادة التشغيل Reset Switch والمؤشر المصبوى لبيان الطاقة power LED والمؤشر المصبوى لبيان فاعلية القرص الصلب Hard Disk activity LED والسماعة speaker وهكذا. عند توصيل هذه المكونات بموصّلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من اتجاه التوصيل في كل من كابلات التوصيل والموصّل الموجود على اللوحة الرئيسية.



## (9) موصل الصوت الأمامي F\_AUDIO

ويعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية عالية الجودة والوضوح (High Definition) أو لوحة توصيل أمامية من النوع AC97. إذا كنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل الأمامي، في يتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل الأمامي للصوت بموصل الصوت الأمامي F\_AUDIO. أثناء توصيل لوحة التوصيل الأمامية للصوت قد ينالك من اتجاه التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسية. عند توصيل واجهة التوصيل الأمامية للصوت بشكل عكسي فإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت Audio Devices التي يتم توصيلها لهذه الوحدة كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه الوحدات.




واجهة التوصيل الأمامية للصوت AC97	
رقم السن	التعريف
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	No Pin
9	LINE2_L
10	GND

- في الوضع الإفتراضي فإن واجهة توصيل الصوت على الوضوح HD audio. إذا كان هيكل Chassis الخاص بك يدعم واجهة توصيل الصوت الأمامي AC97، يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل وظائف AC97 من خلال إعداد البرامج Software settings في الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- كوضع إفتراضي فإن الصوت يخرج من منفذ توصيل الصوت الخلفي (يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت أمامي على الوضوح HD audio) يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- بعض هياكل الأجهزة chassis تقوم لوحة صوت أمامية تحتوى على موصلات منفصلة لكل سلك بدلاً من تجميع هذه الأسلاك في قابس Plug واحد. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل واجهة الصوت الأمامية والتي تحتوى على أسلاك منفصلة، يرجى الاتصال بمنتج يبتكن النظام.

## (10) واجهة موصل مخرج الصوت الرقمي SPDIF\_O (S/PDIF Out Header)


تدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي S/PDIF، ويتوصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF (هذا الكابل من ملحقات كروت التوسعة) والذي يتم استخدامه لإخراج صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسيعة معينة مثل كروت الجرافيك وكروت الصوت. على سبيل المثال بعض كروت الجرافيك قد تتطلب منه استخدام كابل صوت رقمي S/PDIF لإخراج الصوت الرقمي من اللوحة الرئيسية لкарت الجرافيك وذلك في حالة إذا كنت تزيد توصيل صوت رقمي النوع HDMI لкарت الجرافيك وكان لديك مخرج صوت رقمي من الشاشة HDMI في نفس الوقت للحصول على معلومات عن كيفية توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع كارت التوسعة بعناية.



التعريف	رقم السن
SPDIFO	1
GND	2

### (11) الواجهات USB (F\_USB1/2/3/4/5)

تطابق اللوحة مع مواصفات USB 2.0/1.1. تستطيع كل لوحة من نوع USB توفر فتحتين USB عن طريق لوحة التوصيل USB الاختيارية. ولشراء لوحة التوصيل USB الاختيارية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.




عندما يكون النظام في وضع S4/S5، تستطيع منفذ USB الموصلة بلوحة F\_USB1 فقط دعم وظيفة شحن للتشغيل/إيقاف التشغيل.



- يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل (2 x 5-pin IEEE 1394) في الموصولة USB.
- قبل تثبيت الكابل USB على اللوحة الرئيسية، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي وذلك لتجنب تلف الوصلة USB.


### (12) واجهة التوصيل المتسلسل COM

تقوم الواجهة COM متعددة توصيل متسلسل عن طريق وصلة COM اختيارية. للحصول على الوصلة COM الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.



### CLR\_CMOS (13) الموصى

يتم استخدام هذا الموصى لحذف قيم اللوحة الرئيسية CMOS (على سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات BIOS) وأيضاً لإستعادة القيم الافتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية CMOS. ولعمل ذلك قم بترصيل سني هذا الموصى باستخدام غطاء توصيل Jumper لفترة قصيرة أو قم بعمل تلامس لسنى هذا الموصى لعدة ثوان باستخدام أي موصى معدنى مثل المفأك.



- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل إستعادة للقيم الافتراضية للوحدة الرئيسية CMOS.
- بعد إستعادة القيم الافتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر، يجب التأكد من إزالة غطاء التوصيل Jumper المستخدم لعمل تلامس بين سني الموصى. ويجب ملاحظة أن عدم إزالة غطاء التوصيل Jumper قد يؤدي إلى تلف اللوحة الرئيسية.
- بعد إعادة تشغيل Restart الجهاز، قم بالدخول إلى برنامج الإعداد BIOS Setup لتحميل القيم الافتراضية للمصنعين وذلك باختيار (Load Optimized Default) ، أو وضع قيمة هذه الوحدة بدروبا (راجع الفصل الثاني "إعدادات BIOS" لمزيد من المعلومات عن اختيارات اعداد وحدة BIOS).



### PHASE LED (14) المؤشرات المضيئة

عدد المصايبخ مضاءة يشير إلى تحميل وحدة المعالجة المركزية. وأعلى تحميل وحدة المعالجة المركزية ، وأكثر عدد من المصايبخ مضاءة، تتمكن قيادة المرحلة وظيفة العرض ، يرجى أولاً تمكن الحبوي توفير الطاقة™ 2. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لالفصل الرابع "Dynamic Energy Saver 2".

