

Installation der Software

Die Installationen der Software unter Windows® XP und Windows® XP MCE sind unterschiedlich. Lesen Sie die weiter unten angeführten Hinweise:



Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm für die leichte Software-Installation.

Hinweis: Der Installationsbildschirm kann bei der Version des CD-Treibers unterschiedlich sein.

Installation der Software unter Windows® XP

Bitte führen Sie die **Install TV card driver**, **Install TV Player** und **Install Remote control driver** in der angegebenen Reihenfolge aus, wie es unter dem Autorun-Fenster gelistet ist. Danach führen Sie einen Neustart an ihrem System aus und öffnen den TV player-PowerCinema.

Installation der Software unter Windows® XP MCE

Bitte führen Sie den **Install TV card driver** aus. Nach dem Neustarten des Systems erhalten Sie die Multimedia-Funktionen auf der MCE Plattform. Sie können auch die **Install TV Player** und **Install Remote control driver** ausführen, um den TV player - PowerCinema anwenden zu können um Fernsehsendungen anzuschauen.

Anleitung für Fernsteuerung

Fast alle Funktionen können ganz einfach durch Benutzung der oben, unten, links, rechts -Tasten sowie der OK und Zurück-Tasten gesteuert werden. Die blauen Tastfelder ermöglichen eine schnelle Aktivierung. (Hinweis: Bei manchen Modellen wird die Anwendung der FM Radio-Funktionen nicht unterstützt. Die FM Radio-Funktionen können auch nicht durch Drücken der blauen FM Taste oder durch andere Software aktiviert werden.)



NOTE

Die Funktion der Fernsteuerung ist nur für den gebündelten TV player von GIGABYTE. Für die Multimedia-Plattform unter Windows® XP MCE benötigen Sie die MCE-lizenzierte Fernsteuerung.

Instalación del software

la instalación del software en la Window® XP y el sistema de Windows® XP MCE son diferentes. refiera a las direcciones siguientes para la instalación del software:



Siga las instrucciones de la on-pantalla de terminar fácilmente la instalación del software.

Nota:La pantalla de la instalación puede diferenciar por la versión de driver CD.

Instalación del software en las Windows® XP.

Ejecute por favor the **Install TV card driver**, **Install TV Player** despues **Install Remote control driver** e instale los articulos del conductor del mando a distancia en orden. Segun los lista en la window, despues recomience el systema y abra TV player - PowerCinema.

Instalación del software en Windows® XP MCE.

Por favor ejecute de la **Install TV card driver**. Despues de recomenzar el sistema. Usted puede gozar de las funciones de la multimedias en la plataforma del MCE. Ademas usted puede tambien ejecutar al **Install TV Player** y **Install Remote control driver** para utilizar al TV player - PowerCinema par aver la TV.

Guía de control remoto

Casi todas las funciones pueden ser activadas facilmente usando el up, down left, right triangulo botones y OK y traseros los botones azules son activacion inmediata botones. (Nota: algunos modelos no apoyan la funcion de radio de FM. Tampoco activado por el boton azul FM or software.)



El control remoto está para el jugador liado de la TV del GIGABYTE solamente. Para la plataforma de las multimedias en Windows® XP MCE, usted necesita comprar un control remoto de MCE-certificado.

Installation du Logiciel

Les installations du logiciel dans Windows® XP et Windows® XP MCE sont différentes. Suivez les étapes suivantes pour installer le logiciel.



Suivez les instructions à l'écran pour facilement mener à bien l'installation du logiciel.

Remarque : L'écran d'installation peut différer en fonction de la version du CD pilote.

Installation du Logiciel dans Windows® XP

Veuillez lancer les options **Install TV card driver**, **Install TV Player**, et **Install Remote control driver** suivant la séquence énumérée dans la fenêtre d'auto démarrage. Puis, relancez le système et démarrez le TV player--PowerCinéma.

Installation du Logiciel dans Windows® XP MCE

Merci de lancer l'option **Install TV card driver**. Après avoir relancé le système, vous pouvez profiter des fonctions multimédia sur la plateforme MCE. De plus, vous pouvez également lancer les options **Install TV Player** et **Install Remote control driver** pour utiliser le TV player — PowerCinema pour regarder la TV.

Guide de la Télécommande

Presque toutes les fonctions peuvent être facilement activées en utilisant les touches triangulaires haut, bas, gauche, droite et les touches OK et Retour. Les touches bleues sont des touches d'activation instantanées. (Remarque : Certains modèles ne supportent pas la fonction radio FM. La fonction radio FM ne peut pas être activée ni par la touche FM bleue ni par le logiciel.)



La télécommande est seulement utilisable pour la TV GIGABYTE. Pour la plateforme multimédia dans Windows® XP MCE, vous devez acheter une télécommande certifiée MCE.

Installazione del software

L'installazione del software è diversa a seconda del sistema operativo Windows® XP o Windows® XP MCE. Fare riferimento alle seguenti istruzioni per l'installazione del software:



Seguire le istruzioni a video per completare facilmente l'installazione del software.

Nota: la schermata di installazione può essere diversa in base alla versione del driver sul CD.

Installazione del software in Windows® XP

Eseguire **Install TV card driver**, **Install TV Player** e **Install Remote control driver** in sequenza, nell'ordine indicato nella finestra di esecuzione automatica. Riavviare quindi il sistema e aprire TV player–PowerCinema.

Installazione del software in Windows® XP MCE

Eseguire l'elemento **Install TV card driver**. Dopo aver riavviato il sistema, è possibile utilizzare le funzioni multimediali nella piattaforma MCE. Oltre a ciò, è possibile eseguire **Install TV Player** e **Install Remote control driver** per usare TV player – Power Cinema per guardare la TV.

Informazioni sul telecomando

Quasi tutte le funzioni possono essere facilmente attivate utilizzando i pulsanti triangolari Su, Giù, Destra e sinistra e i pulsanti OK e Back (Indietro). I pulsanti blu sono pulsanti di attivazione istantanea. (Nota: alcuni modelli non supportano la funzione radio FM. Tale funzione non può essere attivata da nessuno dei pulsanti blu o da software).



NOTE

Il telecomando è compatibile esclusivamente con il lettore TV fornito unitamente a GIGABYTE. Per la piattaforma multimediale di Windows® XP MCE, è necessario acquistare un telecomando certificato MCE.

Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения в Windows® XP отличается от установки в Windows® XP MCE. Следуйте приведенным ниже инструкциям.



Для установки программного обеспечения следуйте выводимым на экран инструкциям.

Замечание: Экран утилиты установки для других версий установочного компакт-диска с драйверами может отличаться от приведенного в данном руководстве.

Установка программного обеспечения в Windows® XP

Последовательно выберите в окне автозапуска пункты **Install TV card driver**, **Install TV Player** и **Install Remote control driver**. Затем перезагрузите компьютер и запустите программу просмотра ТВ-передач PowerCinema.

Установка программного обеспечения в Windows® XP MCE

Выберите в окне автозапуска пункт **Install TV card driver**. Затем перезагрузите компьютер. Теперь Вы можете использовать функции мультимедиа на платформе MCE. Если Вы хотите смотреть ТВ-программы с помощью программы PowerCinema, Вам следует также выбрать пункты **Install TV Player** и **Install Remote control driver**.

Инструкции по пользованию пультом дистанционного управления

Почти все функции системы можно активировать путем нажатия на треугольные кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево», а также кнопки «OK» и «Back». Синие кнопки предназначены для быстрой активации функций. (Замечание. Некоторые модели не поддерживают функцию FM-радио. В таком случае эту функцию не удастся активировать, нажав на синюю кнопку или запустив соответствующую программу.)



NOTE Пульт дистанционного управления может использоваться только для входящей в комплект поставки GIGABYTE программы для просмотра ТВ-каналов. Для использования мультимедийных функций Windows® XP MCE Вам нужно приобрести сертифицированный пульт дистанционного управления для MCE.

Instalação do software

a instalação do software no Windows® XP e o sistema de Windows® XP MCE são diferentes. consulte aos seguintes instruções para a instalação do software.



Para facilitar a instalação do software, siga as instruções da tela.

Atenção: A tela da instalação pode diferir pela versão de driver do CD.

Instalação do software no Windows® XP

Por favor execute a **Install TV card driver**, **Install TV Player** e **Install Remote control driver** em ordem, como alistado na janela, mais tarde, reinicie o sistema e abra o TV player -- PowerCinema.

Instalação do software no Windows® XP MCE.

Por favor execute a **Install TV card driver**, depois de reiniciar o sistema, você poderá curtir as funções de multimídia na plataforma do MCE. Em adição, você pode também execute **Install TV Player** e **Install Remote control driver** para usar o TV-Player, PowerCinema para prestar atenção à tevê.

Guia do controle remoto.

Quase todas as funções podem facilmente ser ativadas usando os botões de triângulo do para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e do OK. Os botões azuis são para ativação imediata (Atenção: Alguns modelos não suportam a função de rádio de FM. A função da FM rádio não pode ser ativado pelo botão FM azul nem pelo software)



O controle remoto é para o jogador empacotado da tevê do GIGABYTE somente. Para a plataforma dos multimídia em Windows® XP MCE, você necessita comprar um controle remoto MCE-certificaded.

Yazılım Kurulumu

Windows® XP ve Windows® XP MCE sistemindeki yazılım kurulumları farklıdır. Yazılım kurulumu için aşağıdaki çözümlere bakınız:



Yazılım kurulumunu kolaylıkla tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Not: Kurulum ekranı sürücü CD sürümüne göre farklı olabilir.

Windows® XP'deki Yazılım Kurulumu

Lütfen **Install TV card driver (TV kart sürücüsünü kur)**, **Install TV Player (TV Çaları Kur)** ve **Install Remote control driver (Uzaktan kumanda sürücüsünü kur)** öğelerini otomatik çalıştır penceresinde listelendiği gibi sırasıyla çalıştırın. Ardından sistemi yeniden başlatın ve TV çalar PowerCinema'yı açın.

Windows® XP MCE'deki yazılım kurulumu

Lütfen **Install TV card driver (TV kartını kur)** öğesini çalıştırın. Sistemi yeniden başlattıktan sonra, MCE platformunda multimedia işlevlerini uygulayabilirsiniz. Buna ek olarak TV oynatıcısı—TV izlemek için PowerCinema'yı kullanmak üzere **Install TV Player (TV Oynatıcısı Kur)** ve **Install Remote control driver (Uzaktan kumanda sürücüsünü kur)** öğelerini de çalıştırabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda Kılavuzu

Yukarı, aşağı, sol, sağ üçgen düğmeleri ile OK ve Geri düğmelerini kullanarak hemen hemen tüm işlevler kolaylıkla etkinleştirilebilir. Mavi düğmeler anında etkinleştirilen düğmelerdir. (Not: Bazı modeller FM radyo işlevini desteklememektedir. FM radyo işlevi mavi FM düğmesi veya yazılımı ile etkinleştirilemez.)



NOTE

Uzaktan kumanda sadece GIGABYTE ile birlikte verilen TV oynatıcısı içindir. Windows® XP MCE'deki multimedia platformu için MCE onaylı uzaktan kumanda satın alınması gerekmektedir.