GA-G41M-Combo

เมนบอร์ดซ็อกเก็ต LGA775 สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™/ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®/ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

คู่มือผู้ใช้

การแก้ไขรุ่น 1301

สารบัญ

บทที่ 1	การติดตั้งฮาร์ดแวร์	3
	1-1 ข้อควรระวังในการติดตั้ง	3
	1-2 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	4
	1-3 การติดตั้ง CPU และตัวระบายความร [้] อน CPU	7
	1-3-1 การดิดตั้ง CPU	7
	1-3-2 การติดตั้งตัวระบายความร [ั] อน CPU	9
	1-4 การติดตั้งหน่วยความจำ	
	1-4-1 การคอนพีเกอเรชั่นหน่วยความจำดูอัล แชนเนล	10
	1-4-2 การติดตั้งหน่วยความจำ	11
	1-5 การติดดั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด	
	1-6 ขั้วต่อแผงด้านหลัง	
	1-7 ขั้วต่อภายใน	

"*" สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซด์ GIGABYTE

ับทที่ 1 การติดตั้งฮาร์ดแวร์

1-1 ข้อควรระวังในการติดตั้ง

เมนบอร์ดประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนมากมาย ซึ่งอาจเสียหายจาก ผลของการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ก่อนการติดดั้ง ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ และปฏิบัติตามชั้น ตอนเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง:

- ก่อนที่จะติดตั้ง อย่าแกะ หรือฉีกสติ๊กเกอร์ S/N (หมายเลขผลิตภัณฑ์) หรือ สติ๊กเกอร์รับประกันที่ด้วแทนจำหน่ายของคุณติดไว้ ในการตรวจสอบการรับประกัน จำเป็นต้องใช้สติ๊กเกอร์เหล่านี้
- ถอดไฟ AC ออกโดยการดึงปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะดิดดั้ง หรือถอดเมนบอร์ด หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับขัวต่อภายในบนเมนบอร์ด ตรวจดูให้แน่ใจว่าได ้เสียบอย่างมั่นคงและแน่นหนา
- ในขณะที่จับเมนบอร์ด หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกด้วนำโลหะ หรือขั้วต่อใดๆ
- วิธีที่ดีที่สุดก็คือ สวมสายรัดข้อมือสำหรับคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ในขณะ ที่ทำงานกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เมนบอร์ด, CPU หรือหน่วยความจำ ถ้าคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD, แรกสุด ทำให้มือแห้ง และสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะก่อน เพื่อกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตย์
- ก่อนที่จะติดตั้งเมนบอร์ด โปรดวางเมนบอร์ดไว้บนแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือภายในภาชนะ ที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายเคเบิลเพาเวอร์ชัพพลายจากเมนบอร์ด ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิด เพาเวอร์ชัพพลายแล้ว
- ก่อนที่จะเปิดเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของเพาเวอร์ชัพพลาย ถูกตั้งค่าไว้ ตรงดามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของท้องถิ่น
- ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าสายเคเบิลและขั้วด่อเพาเวอร์ทั้งหมดของ ขึ้นส่วนฮาร์ดแวร์ของคุณเชื่อมด่ออยู่
- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเมนบอร์ด อย่าให้สกรูสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าหรือขึ้นส่วน ใดๆ ของเมนบอร์ด
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสกรู หรือขิ้นส่วนโลหะใดๆ ถูกทิ้งไว้บนเมนบอร์ด หรือภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
- อย่าวางระบบคอมพิวเตอร์ไว้บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- อย่าวางระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- การเปิดคอมพิวเตอร์ระหว่างกระบวนการติดดั้ง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อขึ้นส่วน ของระบบ รวมทั้งเกิดอันตรายต่อผู้ใช้
- ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งใดๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดปรึกษาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรอง

1-2 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

	CPU	 สนับสนุนการทำงานของโปรเชสเชอร์ Intel[®] Core™ 2 Extreme/ โปรเชสเชอร์ Intel[®] Core™ 2 Quad/โปรเชสเชอร์ Intel[®] Core™ 2 Duo/ โปรเชสเชอร์ Intel[®] Pentium[®]/โปรเชสเชอร์ Intel[®] Celeron[®]ในแพคเกจ LGA775 (ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ที่สนับสนุนล่าสุด) แคช L2 แตกต่างกันไปตาม CPU
(10)	ฟรอนต์ไซด์บัส	• 1333/1066/800 MHz FSB
	ชิปเซ็ด	 นอร์ธบริดจ์: ชิปเซ็ด Intel[®] G41 Express Chipset เชาธ์บริดจ์: Intel[®] ICH7
	หน่วยความจำ	 DDR3: ชื่อกเก็ด DIMM DDR3 1.5V x 2 สนับสนุนหน่วยความจำระบบสูงสุด 4 GB^(หมายเหต 1) สถาปัตยกรรมหน่วยความจำดูอัลแชนเนล สนับสนุนโมดูลหนวยความจำ DDR3 1333(O.C.)/1066/800 MHz^(หมายเหต 2) DDR2: ชื่อกเก็ด DIMM DDR2 1.8V x 2 สนับสนุนหน่วยความจำระบบสูงสุด 8 GB^(หมายเหต 2) DDR2: สถาปัตยกรรมหน่วยความจำดูอัลแชนเนล สถาปัตยกรรมหน่วยความจำดูอัลแชนเนล สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ DDR2 1066(O.C.)/800/667 MHz^(หมายเหต 2) (หมายเหต: โหมดแบบผสม ไม่มีการรองรับโมดูลที่มีการใช้แรม DD2 และ DD3 ในเวลาเดียวกัน เขาดูรายละเอียดที่เว็บไซดของ GIGABYTE สำหรับขอมูลความเร็วและโมดูลของหน่วยความจำที่ รองรับล่าสุด)
	กราฟฟิกออนบอร์ด	 • นอร์ธบริดจ์: - พอร์ต D-Sub x 1
	เสียง	 VIA VT1708S codec เสียงไฮเดฟพีนิชั่น 2/4/5.1 แชนเนล^(พมายเพต 2) สนับสนุน S/PDIF ออก สนับสนุน CD เข้า
	LAN	 ชิป Atheros AR8151 x 1 (10/100/1000 Mbit)
	เอ็กซ์แพนชั่นสล็อด	 สล็อด PCI เอ็กซ์เพรส x16, รันที่ความเร็ว x16 x 1 สล็อด PCI เอ็กซ์เพรส x1 x 1 สล็อด PCI x 2
	อินเดอร์เฟส ที่เก็บข <i>้</i> อมูล	 เชาธ์บริดจ์: ชั่วต่อ IDE x 1 สนับสนุน ATA-100/66/33 และอุปกรณ์ IDE 2 ตัว ชั้วต่อ SATA 3Gb/s x 4 สนับสนุนอุปกรณ์ SATA 3Gb/s 4 ตัว ชิป iTE IT8718F: ชั้วตอฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ x 1 สนับสนุนฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ 1 ตัว
	USB	 เชาธ์บริดจ์: พอร์ต USB 2.0/1.1 มากถึง 8 พอร์ต (4 พอร์ตที่แผงด้านหลัง, 4 พอร์ตบนแผ่นโลหะยึด USB ไปยังหัวเสียบ USB ภายใน)

ขั้วต่อภายใน ขั้วต่อแผงด้านหลัง	 ขั้วต่อเพาเวอร์หลัก ATX 24 พิน x 1 ขั้วต่อเพาเวอร์ 12V ATX 4 พิน x 1 ขั้วต่อมไอี ธุลก์ไดรฟ์ x 1 ขั้วต่อ IDE x 1 ขั้วต่อ SATA 3Gb/s x 4 หัวเสียบพัดลม CPU x 1 หัวเสียบพัดลมระบบ x 1 หัวเสียบแผงด้านหน้า x 1 หัวเสียบเลยงที่แผงด้านหน้า x 1 ขั้วต่อ CD เข้า x 1 หัวเสียบ USB 2.0/1.1 x 2 หัวเสียบ USB 2.0/1.1 x 2 หอร์ต แป้นพิมพ์ PS/2 x 1 พอร์ต อนาน x 1 พอร์ตอนุกรม x 1 พอร์ต D-Sub x 1 พอร์ต IUSB 2.0/1.1 x 4 พอร์ต RJ-45 x 1 แล็คเสียง (สำโพงข้างออก/สัญญาณเข้า/สัญญาณออก/ไมโครโฟน) x 3
I/O	• iTE IT8718F
การตรวจดูแลฮาร์ดแวร์	 การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าระบบ การตรวจจับอุณหภูมิ CPU/ระบบ/นอร์ธบริดจ์ การตรวจจับความเร็วพัดลม CPU/ระบบ การเดือน CPU ร่อนเกินไป การเดือนพัดลม CPU/ระบบลัมเหลว ชุดควบคุมความเร็วพัดลม CPU^(หมายเหตุ 2)
BIOS	 แฟลช 8 Mbit x 2 ใช้ AWARD BIOS ของแท้ สนับสนุน DualBIOS™ PnP 1.0a. DMI 2.0. SM BIOS 2.4. ACPI 1.0b

คุณสมบัติพิเศษ	 สนับสนุน @BIOS สนับสนุน Q-Flash สนับสนุน Xpress BIOS Rescue สนับสนุน Ypress Install สนับสนุน Xpress Recovery2 สนับสนุน EasyTune^(พมาอแหต 3) สนับสนุน Easy Energy Saver^(พมาอแหต 4) สนับสนุน Auto Green สนับสนุน ON/OFF Charge
	 สนับสนุน Q-Share
ซอฟต์แวร์ที่ให้มา	 Norton Internet Security (เวอร์ชั่น OEM)
ระบบปฏิบัติการ	 สนับสนุน Microsoft[®] Windows[®] 7/Vista/XP
ฟอร์มแฟคเตอร์	 ฟอร์มแฟคเตอร์ไมโคร ATX; 24.4 ซม. x 21.0 ซม.

(หมายเหตุ 1)	เนื่องจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต, เมื่อติดดั้งหน่วยความจำมากกว่า 4 GB, ขนาดหน่วยความจำที่แท้จริงที่แสดงจะน้อย กว่า 4 GB
(หมายเหตุ 2)	การสนับสนุนพึงก์ชันควบคุมความเร็วพัดลม CPU นั้นขึ้นอยู่กับชุดระบายความร [ั] อน CPU ที่คุณติดตั้ง
(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 4)	พึงก์ชั่นที่ใช้ได้ใน Easytune อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเมนบอร์ด เนื่องจากข้อจำกัดของตัวฮาร์ดแวร์ คุณต้องติดตั้ง Intel® Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400 Series CPU เพื่อที่ จะรองรับระบบประหยัดพลังงานให้ผู้ใช้งานใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้น

1-3 การติดตั้ง CPU และตัวระบายความร้อน CPU

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้ง CPU:

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ดสนับสนุน CPU
 - (ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ที่สนับสนุนล่าสุด)
 - ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเด้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง CPU เพื่อ ป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์
 - ค้นหาพินหนึ่งของ CPU คุณจะไม่สามารถใส่ CPU ได้ถ้าวางในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง. (หรือ คุณอาจดูที่รอยบากที่ด้านทั้งสองของ CPU และคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ด CPU ก็ได้)
 - ป้ายสารระบายความร้อนบางๆ และทาให้สม่ำเสมอบนพื้นผิวของ CPU
 - อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ถ้ายังไม่ได้ติดดั้งดัวระบายความร้อน CPU ไม่เช่นนั้น CPU อาจร้อนเกินไป และอาจเสียหายได้
 - ตั้งความถี่โฮสต์ของ CPU ตามที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของ CPU ไม่แนะนำให้ตั้งค่าความถี่ บัสของระบบเกินข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ เนื่องจากการทำเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับข้ อกำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าความถี่ให้เกินข้อมูลจำ เพาะมาตรฐาน, โปรดดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย CPU, กราฟฟิกการ์ด, หน่วยความจำ, ฮาร์ดไดรฟ์, ฯลฯ

1-3-1 การติดตั้ง CPU

A. ค[้]นหาคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอร์ด และรอยบากบน CPU



B. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้ง CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอร์ดให้ถูกต้อง

ภ่อนที่จะติดตั้ง CPU, ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ จากเต้าเสียบที่ผนัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ CPU



ขั้นที่ 1: ยกคานซ็อกเก็ด CPU ขึ้นมาให[้]สุด



ขั้นที่ 3:

แกะฝาปิดป้องกันช็อกเก็ตจากแผ่นโหลด (เพื่อป้องกันซ็อดเก็ต CPU ให้ใส่ฝ่าปิด ป้องกันซ็อกเก็ตไว้เสมอ ในขณะที่ไม่ได้ดิดตั้ง CPU)



ขั้นที่ 5: หลังจากที่ใส่ CPU อย่างเหมาะสมแล[้]ว, ใส่แผ่นโหลดกลับคืน และผลักคานซ็อกเก็ด CPU กลับลงในดำแหน่งล็อค



ขั้นที่ 2: ยกแผ่นโหลดโลหะบนซ็อกเก็ด CPU (อย่าแตะหน้าสัมผัสซ็อกเก็ด)



ขั้นที่ 4: ถือ CPU ด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จัดด้านที่มีเครื่องหมาย พินหนึ่งของ CPU (รูปสามเหลี่ยม) ให้ดรงกับมุมพินหนึ่งของซ็อกเก็ด CPU (หรือคุณอาจจัดให้รอยบากบน CPU ดรงกับคีย์สาหรับวางบนซ็อกเก็ด) และค่อยๆ ใส่ CPU ลงในดำแหน่ง

1-3-2 การติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU

ี่ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งตัวระบายความร[้]อน CPU บนเมนบอร์ดให้ถกต[้]อง (กระบวนการ ้ต่อไปนี้ใช้ตัวระบายความร้อนแบบกล่องของ Intel® เป็นตัวอย่าง)



ข้ับที่ 1∙ ป้ายสารระบายความร้อนบางๆ และทาให้สม่ำเสมอบนพื้นผิวของ CPU ที่ติดตั้ง



ขั้นที่ 3 วางตัวระบายความร้อนไว้บน CPU. จัดให้พินแบบผลักทั้ง 4 ตรงกับรพินบนเมนบอร์ด กดลงบนพินแบบผลักในแนวทแยง



ขั้นที่ 5: หลังจากการติดตั้ง ตรวจสอบที่ด้านหลังของเมนบอร์ด ถ้าพิน แบบผลักถูกใส่เหมือนรูปที่แสดงด้านบน หมายความว่าการติดตั้งนั้นสมบรณ์



ผล้กด้วเมีย

ขั้นที่ 2:

ก่อนที่จะติดตั้งตัวระบายความร้อน, ให้สังเกต ทิศทางของเครื่องหมายลกศร 🌙 บนพินแบบผลักตัวผู้ (การ์หมุนพินแบบผลักไปตามทิศ ทางของลูกศร จะเป็นการถอดตัวระบายความร้อนออก ถ้าหมนใน ทางตรงข้าม จะเป็นการติดตั้ง)





คณควรได้ยินเสียง "คลิก″ เมื่อกดที่พินแบบผลักแต่ละตัว ตรวจสอบว่า พินแบบผลักตัวผู้และตัวเมียนั้นเชื่อมติดกัน ้(อ่านค่มือการติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU ของค[ุ]ณ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัว ระบายความร้อน)



ขั้นที่ 6: สุดท้าย ให้เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ของตัว ระบายความร[้]อน CPU ไปยังหัวเสียบพัดลม CPU (CPU FAN) บนเมนบอร์ด



🔈 ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในขณะที่ถอดตัวระบายความร[้]อน CPU เนื่องจากสารระบายความร้อน/เทประหว่างตัวระบายความร้อน CPU และ CPU อาจติดอยู่กับ CPU การถอดตัวระบายความร้อน CPU อย่างไม่ระวัง อาจทำให้ CPU เสียหายได้

1-4 การติดตั้งหน่วยความจำ

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้งหน่วยความจำ:

- ดรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ด สนับสนุนหน่วยความจำ แนะนำให้คุณใช้หน่วยความจำที่มี ความจ. ยี่ห้อ, ความเร็ว และชิปดัวเดียวกัน (ไปที่เว็บไซด์ของ GIGABYTE สำหรับความเร็วของหน่วยความจำและโมดูลหน่วยความจำ ที่รองรับล่าสุด)
- ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเด้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะติดดั้งหน่วยความจำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์
- โมดูลหน่วยความจำมีการออกแบบที่ป้องกันการเสียบผิดด้าน โมดูลหน่วยความ จำสามารถติดตั้งได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถใส่หน่วยความจำได้ ให้ลองสลับทิศทางดู

1-4-1 การคอนฟีเกอเรชั่นหน่วยความจำดูอัล แชนเนล

เมนบอร์ดนี้ ให้ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ DDR2 2 ช่องและซ็อกเก็ตหน่วยความจำ DDR3 จำนวน 2 ช่อง และสนับสนุนเทคโนโลยี ดูอัล แชนเนล หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำแล้ว BIOS จะตรวจจับข้อมูลจำเพาะ และ ความจุของหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ การเปิดการทำงานโหมดหน่วย ความจำดูอัล แชนเนล จะเพิ่มแบนด์วิดธ์หน่วยความจำดั้งเดิมเป็นสองเท่า

ช่องเสียบหน่วยความจำ DDR3 ทั้งสองช่อง (DDR3_1,DDR3_2)นั้นแบ่งเป็นสองแชนแนล และแต่ละ แชนแนลมีช่องเสียบหน่วยความจำเพียงหนึ่งตัวดังต่อไปนี้: แชนเนล 0: DDR3_1 แชนเนล 1: DDR3_2

ช่องเสียบหน่วยความจำ DDR2 ทั้งสองช่อง (DDR2_1,DDR2_2)นั้นแบ่งเป็นสองแชนแนล และแต่ละ แชนแนลมีช่องเสียบหน่วยความจำเพียงหนึ่งดัวดังต่อไปนี้: แชนเนล 0: DDR2 1

แชนเนล 0. DDR2_1 แชนเนล 1: DDR2_2



การคอนฟีเกอเรชั่นหน่วยความจำDDR3/DDR2ดูอัล แชนเนล:

เนื่องจากข้อจำกัดของชิปเซ็ต ให้อ่านคำแนะนำต่อ[้]ไปนี้ ก่อนที่จะติดตั้งหน่วยความจำในโหมดดูอัล แชนเนล

- โหมดดูอัล แชนเนลไม่สามารถเปิดทำงานได้ ถ้าติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ DDR3/DDR2 ไว้เพียงชิ้นเดียว
- เมื่อเปิดใช้โหมด Dual Channel พร้อมโมดูลหน่วยความจำสองตัว เราแนะนำให้ใช้ หน่วยความจำที่มีความจุ ยี่ห้อ ความเร็ว และชิปต่างๆ เหมือนกัน

1-4-2 การติดตั้งหน่วยความจำ

ก่อนที่จะติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ, ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์ และถอด ปลักสายเพาเวอร์จากเต้าเสียบที่ผนัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโมดูลหน่วยความจำ DIMM DDR3 และ DDR2 ใช้ด้วยกันไม่ได้ รวมทั้ง DIMM DDR ด้วย ห้ามดิดตั้ง DIMM DDR บนุเมนบอร์ดนี้

ไม่มีการรองรับโมดูลในการใช้พื้นที่หน่วยความจำของ DDR2 และ DDR3 ที่ใช้งานในเวลาเดียวกัน



โมดูลหน่วยความจำ DDR3/DDR2 มีรอยบาก เพื่อให้สามารถใส่ได้ในทิศทางเดียว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำลงในช็อกเก็ตหน่วยความจำอย่างถูกต้อง



ขั้นที่ 1: สังเกดทิศทางของโมดูลหน่วยความจำ ขยาย คลิปยึดที่ปลายทั้งสองด้านของช็อกเก็ดหน่วย ความจำ วางโมดูลหน่วยความจำบนซ็อกเก็ด ตามที่ระบุในรูปภาพด้านซ้าย, วางนิ้วของคุณที่ขอบบนของ หน่วยความจำ, กดหน่วยความจำลง และใส่ลงในซ็อกเก็ดหน่วย ความจำในแนวดั้ง



ขั้นที่ 2:

คลิปที่ปลายทั้งสองด้านจะล็อคตัวหน่วยความจำไว้ เมื่อใส่หน่วยความจำอย่างถูกต้อง

1-5 การติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด:



- ดรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ดสนับสนุนเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด อ่านคู่มือที่มาพร้อมกับ เอ็กซ์แพนชั่นการ์ดอย่างละเอียด
- ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเด้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์



ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดลงในเอ็กซ์แพนชั่นสล็อตอย่างถูกต้อง

- 1. ค้นหาเอ็กซ์แพนชั่นสล็อตที่สนับสนุนการ์ดของคุณ แกะฝาปิดสล็อตโลหะจากแผงด้านหลังตัวเครื่อง
- 2. จัดการ์ดให้ตรงกับสล็อต และกดการ์ดลง จนกระทั่งเสียบลงในสล็อตจนสุด
- 3. ดรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสโลหะบนการ์ดนั้นใส่ลงในสล็อตอย่างสมบูรณ์
- 4. ใช้สกรูยึดแผ่นโลหะของการ์ดกับแผงด้านหลังของตัวเครื่อง
- 5. หลังจากติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดทั้งหมด ให้ใส่ฝาปิดตัวเครื่องกลับคืน
- เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าจำเป็น, ไปยังโปรแกรมตั้งค่า BIOS เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่า BIOS ที่จำเป็นสำหรับเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดของคุณ
- 7. ติดดั้งไดรเวอร์ที่ให้มาพร้อมกับเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดในระบบปฏิบัติการของคุณ

ตัวอย่าง: การติดตั้ง และถอดกราฟพีกการ์ด PCI Express:



การติดตั้งกราฟฟิกการ์ด:
 ค่อยๆ กดที่ขอบบนของการ์ด
 จนกระทั่งการ์ดใส่ลงในสล็อด PCI Express
 เอ็กซ์เพรสจนสุด ดรวจดูให้แน่ใจว่าการ์ดใส่อยู่
 ในสล็อตอย่างแน่นหนา และไม่โยกไปมา



การถอดการ์ด: ค่อยๆ ผลักคานบนสล็อตไปทางด้านหลัง จากนั้นยกการ์ดขึ้นตรงๆ ออกจากสล็อต

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

1-6 ขั้วต่อแผงด้านหลัง



๏ พอร์ตูแป้นพิมพ์ PS/2 และเมาส์ PS/2

ใช้พอร์ดด้านบน (สีเขียว) เพื่อเชื่อมต่อเมาส์ PS/2 และพอร์ดด้านล่าง (สีม่วง) เพื่อเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ PS/2

๑ พอร์ตูขนาน

ใช้พอร์ดขนานเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน และอื่นๆ พอร์ตขนานมีอีกชื่อ หนึ่งว่าพอร์ดเครื่องพิมพ์

๏ พอร์ตอนุกรม

ใช้พอร์ตอนุกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นเมาส์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

๗ พอร์ต D-Sub

พอร์ด D-Sub สนับสนุนขั้วต่อ D-Sub 15 พิน เชื่อมต่อจอภาพที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ D-Sub เข้ากับพอร์ดนี้

๏ พอร์ด USB 2.0/1.1 ู

พอร์ด USB สนับสนุนข้อกำหนด USB 2.0/1.1 ใช้พอร์ดนี้สำหรับอุปกรณ์ USB เช่น แป้นพิมพ์/เมาส์ USB, เครื่องพิมพ์ USB, แฟลชไดรฟ์ USB เป็นต้น

พอร์ด LAN RJ-45

พอร์ด กิกะบิดอีเธอร์เน็ต LAN ให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงถึง 1 Gbps ส่วนต่อไปนี้ อธิบายถึงสถานะของ LED บนพอร์ด LAN

LED การเชื่อมต่อ/ ความเร็ว LED กิจกรร

ม	LED การเชื่อมตอ/ความเร็ว:		
	สถานะ	คำอธิบาย	
	สีส้ม	อัตราข [้] อมูล 1 Gbps	
	สีเขียว	อัตราข [้] อมูล 100 Mbps	
	ด้บ	อัตราข [้] อมูล 10 Mbps	

LED กิจกรรม:		
สถานะ	คำอธิบาย	
กะพริบ	กำลังอยู่ระหว่างการส่งหรือรับข้อมูล	
ด้บ	ไม่มีการส่งหรือรับข [้] อมูล	

๏ แจ็คสัญญาณเข้า (สีฟ้า)

พอร์ด LAN

แจ็คสัญญาณีเข้ามาตรฐาน ใช้แจ็คเสียงนี้ สำหรับต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ออปติคัลไดรฟ์, Walkman เป็นต้น

แจ็คสัญญาณออก (สีเขียว) แจ็คสัญญาณออกมาตรฐาน ใช้แจ็คเสียงนี้สำหรับหูฬัง หรือลำโพง 2 แชนเนล แจ็คนี้สามารถใช้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังลำโพงหน้า ในระบบเสียง 4/5.1 แชนเนล

แจ็คไมโครโฟนเข้า (สีชมพู) แจ็คไมโครโฟนเข้ามาตรฐาน ต้องต่อไมโครโฟนเข้ากับแจ็คนี้



- เมื่อต้องการถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อที่แผงด้านหลัง แรกสุดให้ถอดสายเคเบิล จากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นถอดสายจากเมนบอร์ด
- ในขณะที่ถอดสายเคเบิล ให้ดึงออกจากขั้วต่อตรงๆ อย่าโยกไปมาทางด้านข้าง เพื่อป้ องกันไฟฟ้าช็อตภายในขั้วต่อสายเคเบิล

1-7 ขั้วต่อภายใน



1)	ATX_12V	9)	F_AUDIO
2)	ATX	10)	CD_IN
3)	CPU_FAN	11)	SPDIF_O
4)	SYS_FAN	12)	F_USB1/F_USB2
5)	FDD	13)	СОМВ
6)	IDE	14)	CLR_CMOS
7)	SATA2_0/1/2/3	15)	BAT
8)	F_PANEL		



อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก:

- แรกสุด ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติสอดคล้องกับขั้วต่อที่คุณต้องการ เชื่อมต่อ
- ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดปลั๊กสาย เพาเวอร์จากเต้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์
- หลังจากการติดดั้งอุปกรณ์ และก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล อุปกรณ์ต่อกับขัวต่อบนเมนบอร์ดอย่างแน่นหนา

้การติดตั้งฮาร์ดแวร์

1/2) ATX_12V/ATX (ขั้วต่อเพาเวอร์ 12V 2x2 และขั้วต่อเพาเวอร์หลัก 2x12)

ด้วยการใช้ขั้วต่อเพาเวอร์, เพาเวอร์ชัพพลายสามารถจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอให้กับองค์ ประกอบ บทั้งหมดบนเมนบอร์ดได้อย่างเพียงพอ ก่อนที่จะเชื่อมต่อขั้วต่อเพาเวอร์ แรกสุดให้ตรวจดูให้แน่ ใจว่าเพาเวอร์ชัพพลายปิดอยู่ และอุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม ขั้วต่อเพาเวอร์มีการ ออกแบบที่ป้องกันการเสียบผิดด้าน เชื่อมต่อเพาเวอร์ชัพพลายไปยังขั้วต่อเพาเวอร์ในทิศทางที่ ถูกต้อง ขั้วต่อเพาเวอร์ 12V จะจ่ายพลังงานให้กับ CPU เป็นหลัก ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อขั้วต่อเพาเวอร์ 12V คอมพิวเตอร์จะไม่เริ่ม

เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการขยายระบบ แนะนำให้ใช้เพาเวอร์ชัพพลายที่สามารถ ทนต่อการสิ้นเปลืองพลังงานสูงได้ (500W หรือมากกว่า) ถ้าใช้เพาเวอร์ชัพพลายที่ไม่สาม ารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ ผลลัพธ์อาจทำให้ระบบไม่มีเสถียรภาพ หรือไม่สามารถบูตได้



12



ATX_12V:			
หมายเลขพิน	ความหมาย		
1	GND		
2	GND		
3	+12V		
4	+12V		

· 24	หมายเลขพิน	ความหมาย	หมายเลขพิน	ความหมาย
	1	3.3V	13	3.3V
	2	3.3V	14	-12V
긤	3	GND	15	GND
븨	4	+5V	16	PS_ON(เปิด/ปิดแบบซอฟต์)
믜	5	GND	17	GND
<u> </u>	6	+5V	18	GND
▫╟┘	7	GND	19	GND
	8	พลังงานดี	20	-5V
-	9	5VSB (สแตนด์บาย +5V)	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
-	11	+12V (เฉพาะสำหรับพิน ATX 2x12)	23	+5V (เฉพาะสำหรับพิน ATX 2x12)
□ 13 」	12	3.3V (เฉพาะสำหรับพิน ATX 2x12)	24	GND (เฉพาะสำหรับพิน ATX 2x12)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (หัวเสียบพัดลม)

มาเธอร์บอร์ดมีหัวต่อพัดลม CPU 4 พิน (CPU_FAN) และหัวต่อพัดลมระบบแบบ 3 พิน (SYS_FAN) หัวต่อส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อป้องกันการต่อผิด ขณะต่อสายพัดลมให้ต่อโดยจัดวาง สาย ให้ถูกต้อง (สายขั้วต่อสีดำคือสายดิน) เมนบอร์ดสนับสนุนการควบคุมความเร็วพัดลม CPU, ซึ่งจำเป็นต้องใช้พัดลม CPU ที่มีการออกแบบที่สามารถควบคุมความเร็วพัดลมได้ เพื่อให้การ ระบายความร้อนได้ผลดีที่สุด แนะนำให้ติดตั้งพัดลมระบบภายในตัวเครื่อง



••••	1
CPU_FAN	

SYS FAI

GFU_FAIN.		
หมายเลขพิน	ความหมาย	
1	GND	
2	+12V / ควบคุมความเร็ว	
3	รับรู้	
4	ควบคุมความเร็ว	

SYS_FAN:	
หมายเลขพิน	ความหมาย
1	GND
2	+12V
3	รับร



- ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลพัดลมเข้ากับหัวเสียบพัดลม เพื่อป้องกัน CPU, และระบบไม่ให้ร้อนเกินไป การที่ระบบร้อนเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ CPU หรืออาจทำให้ระบบค้างได้
- หัวเสียบพัดลมเหล่านี้ ไม่ได้ออกแบบมาให้เสียบจัมเปอร์ อย่าใส่ฝาจัมเปอร์บนหัวเสียบ

5) FDD (ขั้วต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์)

ขัวต่อนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ ชนิดของฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ที่สนับสนุนคือ: 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB และ 2.88 MB ก่อนที่จะเชื่อมต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ ให้แน่ใจว่าได้ค้นหาพิน 1 ของขั้วต่อ และสายเคเบิลของฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ โดยทั่วไป พิน 1 ของสายเคเบิล มีการระบุโดยแถบที่มีสีต่างๆ ถ้าต้องการชื้อสายเคเบิลฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ โปรดติดต่อตัวแทน จำหน่ายในประเทศของคุณ





6) IDE (ขั้วต่อ IDE)

ขั้วต่อ IDE สนับสนุนอุปกรณ์ IDE สองตัว เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ และออปติคัลไดรฟ์ ก่อนที่จะต่อสายเคเบิล IDE, ให้ค้นหาร่องป้องกันการเสียบผิดด้านบนขั้วต่อ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ IDE สองตัว, อย่าลืมตั้งค่าจัมเปอร์และเสียบสายเคเบิลให้สัมพันธ์กับหน้าที่การทำงานของ อุปกรณ์ IDE (ตัวอย่างเช่น มาสเตอร์ หรือสลาฟ) (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ การคอนฟีกการตั้งค่ามาสเตอร์/สลาฟสำหรับอุปกรณ์ IDE, ให้อ่านขั้นตอนจากผู้ผลิตอุปกรณ์)





7) SATA2_0/1/2/3 (ขั้วต่อ SATA 3Gb/s)

ขั้วต่อ SATA สอดคล[้]องกับมาตรฐาน SATA 3Gb/s และคอมแพทิเบิลกับมาตรฐาน SATA 1.5Gb/s ขั้วต่อ SATA แต่ละอัน สนับสนุนอุปกรณ์ SATA หนึ่งอย่าง



8) F_PANEL (หัวเสียบแผงด้านหน้า)

เชื่อมต่อสวิตช์เพาเวอร์, สวิตช์รีเซ็ต, ลำโพง และไฟแสดงสถานะระบบ บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง เข้ากับหัวเสียบนี้ ตามการกำหนดพินด้านล่าง สังเกตพินบวกและลบ ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิล





• MSG/PWR (LED ข้อความ/เพาเวอร์/สลีป):

(
สถานะระบบ	LED	1
S0	ติด	1
S1	กะพริบ	1
S3/S4/S5	ดับ	

เชื่อมต่อไปยังไฟแสดงสถานะเพาเวอร์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง LED ดิด เมื่อระบบกำลังทำงาน LED กะพริบ เมื่อระบบอยู่ในสถานะสลีป S1 LED ดับ เมื่อระบบอยู่ในสถานะสลีป S3/S4 หรือปิดเครื่อง (S5)

PW (สวิตช์เพาเวอร):

เชื่อมต่อไปยังสวิตช์เพาเวอร์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง คุณอาจตั้งค่าคอนฟิกโดยการปิด ระบบโดยใช้สวิตช์เพาเวอร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านบทที่ 2 เรื่อง "โปรแกรมตั้งค่า BIOS", "การตั้งค่าการจัดการพลังงาน")

• SPEAK (ลำโพง):

เชื่อมด่อไปยังสำโพงบนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง ระบบรายงานสถานะการเริ่มต้นระบบ โดยการส่งรหัสบึป คุณจะได้ยินเสียงบึปสั้นหนึ่งครั้ง ถ้าไม่พบบัญหาใดๆ เมื่อเริ่มด้นระบบ ถ้าระบบดรวจพบบัญหา, BIOS อาจส่งเสียบบึปในรูปแบบต่างๆ เพื่อระบุถึงบัญหาให้ทราบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับรหัสบึป ให้ดูบทที่ 5 "การแก้ไขบัญหา"

- HD (LED กิจกรรมฮาร์ดไดรฟ์ IDE) เชื่อมต่อไปยัง LED กิจกรรมของฮาร์ดไดรฟ์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง LED ติด เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ กำลังอ่านหรือเขียนข้อมูล
- RES (สวิตช์รีเซ็ต):
 เชื่อมด่อไปยังสวิตช์รีเซ็ตบนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง กดสวิตช์รีเซ็ต เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์ค้าง และไม่สามารถเริ่มต้นใหม่แบบปกติได้
- CI (หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง):
 เชื่อมต่อสวิตข์/เช่นเชอร์การบกรกตัวเครื่องบนตัวเครื่องที่สามารถตรวจจับ

เชื่อมดอสวดข/เช่นเชอรการบุกรุกดัวเครองบนตัวเครื่องที่สามารถดรวจจบ ได้ว่า ฝาครอบดัวเลือกถูกแกะออก พึงก์ชั่นนี้จำเป็นต้องใช้ดัวเครื่องที่มีสวิตช์/ เช่นเชอร์การบุกรุกตัวเครื่อง

รูปแบบแผงด้านหน้าอาจแตกต่างกันในตัวเครื่องแต่ละแบบ โดยมากแล้ว โมดูลแผงด้าน หน้าจะประกอบด้วยสวิตช์เพาเวอร์, สวิตช์รีเซ็ต, LED เพาเวอร์, LED กิจกรรมฮาร์ดไดรฟ์, ลำโพง เป็นต้น เมื่อเชื่อมต่อโมดูลแผงด้านหน้าตัวเครื่องของคุณเข้ากับหัวเสียบนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าการกำหนดสาย และการกำหนดพินนั้นเสียบอย่างถูกต้อง

9) F_AUDIO (หัวเสียบเสียงที่แผงด้านหน้า)

หัวเสียบเสียงที่แผงด[้]านหน้า สนับสนุนเสียงไฮเดฟฟีนิชั่นของ Intel (HD) และเสียง AC'97 คุณ สามารถเชื่อมต่อโมดูลเสียงที่แผงด้านหน้าของตัวเครื่องเข้ากับหัวเสียบนี้ ตรวจดูให้แน่ใจ วาการกำหนดสายของขั้วต่อโมดูล ตรงกับการกำหนดพินของหัวเสียบบนเมนบอร์ด การเชื่อม ต่อที่ไม่ถูกต้องระหว่างขั้วต่อโมดูล และหัวเสียบบนเมนบอร์ด จะทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายได้ สามรับเสียว อาจทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน



สำหรับเสียง HD ที่แผงด้านหน้า:			สำหรับเสียง A(ที่แผงด้านหน้า	C'97 :	
	หมายเลขพิน	ความหมาย		หมายเลขพิน	ความหมาย
10	1	MIC2_L		1	MIC
	2	GND		2	GND
9	3	MIC2_R		3	MIC เพาเวอร์
	4	-ACZ_DET		4	NC
	5	LINE2_R	1	5	สัญญาณออก (R)
	6	GND		6	NC
	7	FAUDIO_JD		7	NC
	8	ไม่มีพิน		8	ไม่มีพิน
	9	LINE2_L		9	สัญญาณออก (L)
	10	GND		10	NC



- ดามค่ามาดรฐาน หัวเสียบเสียงที่แผงด้านหน้าสนับสนุนเสียง HD ถ้าตัวเครื่องมีโมดูลเสียง AC'97 ที่แผงด้านหน้า, ให้ดูขั้นตอนสำหรับวิธีในการเปิด ทำงานพังก์ชั่น AC'97 ผ่านชอฟด์แวร์เสียง ในบทที่ 5 เรื่อง "การคอนฟิกระบบเสียง 2/4/5 1/7 1 แชนเบล"
- สัญญาณเสียงจะมีทั้งในการเชื่อมต่อเสียงที่แผงด้านหน้าและแผงด้านหลังในเวลา เดียวกัน ถ้าคุณต้องการปิดเสียงที่แผงด้านหลัง (สนับสนุนเฉพาะเมื่อใช้โมดูลเสียง HD ที่แผงด้านหน้า), ให้ดูบทที่ 5, "การคอนฟีกเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล"
- ด้วเครื่องบางอย่าง มีโมดูลเสียงที่แผงด้านหน้า ที่มีขั้วต่อแบบแยกกันแต่ละสาย แทนที่จะเป็นปลั๊กอันเดียว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมดูลเสียงที่แผงด้านหน้า ที่มีการกำหนดสายที่ แตกต่างจากนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตตัวเครื่อง

10) CD_IN (ขั้วต่อ CD เข้า)

้คุณสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงที่มาพร[้]อมกับออปติคัลไดรฟ์ของคุณเข[้]ากับหัวเสียบ





หมายเลขพิน	ความหมาย
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

11) SPDIF_O (หัวเสียบ S/PDIF ออก)

หัวเสียบนี้สนับสนุน S/PDIF ดิจิตอลออก และเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอล (ที่มาจากเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด) สำหรับเอาต์พุดเสียงดิจิตอลจากเมนบอร์ดของคุณ ไปยัง เอ็กซ์แพนชั่นการ์ดเฉพาะอย่าง เช่น กราฟฟิกการ์ด และการ์ดเสียง ตัวอย่างเช่น กราฟฟิกก าร์ดบางอย่างอาจต้องการให้คุณใช้สายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอลสำหรับเอาต์พุดเสียงดิ จิตอลจากเมนบอร์ดของคุณไปยังกราฟฟิกการ์ด ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล HDMI เข้ากับกราฟฟิกการ์ด และมีเอาต์พุดเสียงดิจิตอลจากจอแสดงผล HDMI ในเวลาเดียวกัน สำหรั บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอล ให้อ่านคู่มือสำหรับเอ็กซ์แ พนชั่นการ์ดของคุณอย่างละเอียด



หมายเลขพิน	ความหมาย
1	SPDIFO
2	GND

12) F_USB1/F_USB2 (หัวเสียบ USB)

หัวเสียบสอดคล้องกับข้อกำหนด USB 2.0/1.1 หัวเสียบ USB แต่ละอัน ให้พอร์ด USB สองพอร์ต โดยต่อผ่านแผง USB ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ หากต้องการซื้อแผง USB เพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศ



				_		
9		•	•	•	•	1
10	•	ŀ.	ŀ.	Ŀ.	[•]	2
	-	-	-	_	-	

หมายเลขพิน	ความหมาย
1	เพาเวอร์ (5V)
2	เพาเวอร์ (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ไม่มีพิน
10	NC

- อย่าเสียบสายเคเบิลแผง IEEE 1394 (2x5 พิน) ลงในหัวเสียบ USB
- ก่อนที่จะติดตั้งแผง USB, ให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์ และดึงปลั๊กสายไฟออกจาก เด้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแผง USB

13) COMB (หัวเสียบพอร์ตอนุกรม)

หัวเสียบ COM สามารถให้พอร์ดอนุกรมหนึ่งพอร์ด ผ่านสายเคเบิลพอร์ด COM ที่สามารถซื้อเพิ่มเดิมได้ หากต้องการซื้อสายเคเบิลพอร์ด COM เพิ่มเติม, โปรดดิดต่อตัวแทน จำหน่ายในประเทศของคุณ





หมายเลขพิน	ความหมาย
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	ไม่มีพิน

14) CLR_CMOS (จัมเปอร์การล้าง CMOS)

ใช้จัมเปอร์นี้เพื่อล้างค่า CMOS (เช่น ข้อมูลวันที่ และค่าคอนพีเกอเรชั่น BIOS) และรีเซ็ตค่า CMOS กลับเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน ในการล้างค่า CMOS, ให้เสียบหัวจัมเปอร์ระหว่างสองพิน เพื่อลัดวงจรพินทั้งสองชั่วคราว หรือใช้วัตถุโลหะ เช่นไขควง เพื่อสัมผัสพินทั้งสองเป็นเวลาสอง สามวินาที



 ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและดึงปลั๊กสายไฟจากเด้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการล้างค่า CMOS

- หลังจากการล้างค่า CMOS และก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ, ให้แน่ใจว่าได้นำหัวจัมเปอร์ออก จากจัมเปอร์เรียบร้อยแล้ว การไม่ทำเช่นนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเมนบอร์ด
- หลังจากเริ่มต้นระบบใหม่, ให้ไปยังโปรแกรมตั้งค่า BIOS เพื่อโหลดค่ามาตรฐานจากโรงงาน (เลือก Load Optimized Defaults (โหลดค่ามาตรฐานที่ดีที่สุด)) หรือจะคอนพึกการตั้งค่า BIOS แบบแมนนวลก็ได้ (ดูบทที่ 2 เรื่อง "โปรแกรมดั้งค่า BIOS" สำหรับการคอนพึเกอเรชั่น BIOS)

15) BAT (แบตเตอรี่)

แบตเดอรี่ให้พลังงานเพื่อเก็บค่าต่างๆ ไว้ (เช่น ค่าคอนพีเกอเรชั่น BIOS, วันที่ และเวลา) ใน CMOS ขณะที่ปิดคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ลดลงจนอยู่ในระดับต่ำ ไม่เช่นนั้นค่า CMOS อาจไม่ถูกต้อง หรืออาจหายไป





คุณสามารถล้างค่า CMOS โดยการถอดแบตเตอรื่ออกได้:

- 1. ปิดคอมพิวเตอร์ และดึงปลั๊กสายไฟออก
- ค่อยๆ ถอดแบดเดอรื่ออกจากที่ใส่แบดเตอรี่ และรอเป็นเวลาหนึ่งนาที (หรือใช้วัดถุโลหะ เช่นไขควง เพื่อแตะ ขั้วบวกและขั้วลบของที่ใส่แบดเดอรี่ ทำให้ลัดวงจรถึงกันเป็นเวลา 5 วินาที)
- 3. เปลี่ยนแบดเตอรี่
- 4. เสียบสายไฟ และเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่



- ปิดคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟออกเสมอ ก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบดเดอรี่โดยใช้แบดเดอรี่ที่เทียบเท่ากัน ถ้าใช้แบดเดอรี่รุ่นที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดการระเบิดได้
- ดิดต่อสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยน แบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเอง หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับรุ่นแบตเตอรี่
- ในขณะที่ดิดดั้งแบดเตอรี่ ให้สังเกดทิศทางของด้านบวก (+) และด้านลบ (-) ของแบดเดอรี่ (ด้านบวกควรหงายขึ้น)
- คุณต้องจัดการกับแบดเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ของคุณ