GA-J1800M-D2P GA-J1900M-D2P

ユーザーズマニュアル

改版 1102 12MJ-J18MD2P-1102R





Declar	ation of Conformity	DECLARATION OF CONFORMITY	
We, Manufacturer/Importer,		Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)	
G.B.T. Technology Tradi	ng GMbH		
Address: Bullenkoppel 16, 22047 H	lamburg, Germany		
Declare that the product			
Product Type: Motherboard			
Product Name: GA-J1800M-D2P/GA-J1900M-D	2P	Besnensible Benty Nemer C.P.T. INC. (U.S.A.)	
		Responsible Farty Name: G.B. 1. INC. (U.S.A.)	
conforms with the essential requirements of I	ne following directives:	Address: 17358 Railroad Street	
		City of Industry, CA 91748	
Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022-2010	Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326	
Immunity:	EN 55024-2010	hereby declares that the product	
Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009	Dubut New Methods and	
Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2008	Product Name: Motherboard	
		Model Number: GA-J1800M-D2P	
2006/95/EC LVD Directive		Conforms to the following specifications:	
Safety:	EN60950-1:2006+A12:2011		
		FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109	
2011/65/EU RoHS Directive		(a),Class B Digital Device	
Restriction of use of certain	This product does not contain any of the restricted	Supplementary Information:	
substances in electronic equipment:	substances listed in Annex II, in concentrations	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is	
	and applications banned by the directive.	subject to the following two conditions: (1) This device may not	
Mor		cause harmful and (2) this device must accent any inference received.	
CE marking		including that may cause undesired operation.	
	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	•	Representative Person's Name: <u>ERIC LU</u>	
		Signature: Eric Lu	
	Signature: Timmy Hump	- Aug 15 2014	
		Date: <u>Aug. 15, 2014</u>	
(Stamp) Date: Aug. 15, 20	14 Name: Timmy Huang		

著作権

© 2014 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.版権所有。 本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。 このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。本マニ ュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段に よっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

- 本製品を最大限に活用できるように、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。
- 製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください: http://www.gigabyte.jp

マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。 例:



<u>目次</u>

GA-J1800	M-D2	P/GA-J1900M-D2P マザーボードのレイアウト	.4		
GA-J1800	M-D2	P/GA-J1900M-D2P マザーボードブロック図	.5		
第1章	/\—	ドウェアの取り付け	.6		
	1-1	取り付け手順	. 6		
	1-2	製品の仕様	.7		
	1-3	メモリの取り付け	. 9		
	1-4	拡張カードを取り付ける	. 9		
	1-5	背面パネルのコネクター	. 9		
	1-6	内部コネクター	11		
第2章	BIOS	・セットアップ1	16		
	2-1	起動画面	16		
	2-2	メインメニュー	17		
	2-3	Advanced	18		
	2-4	Chipset (チップセット)	23		
	2-5	Security	24		
	2-6	Boot	25		
	2-7	Save & Exit (保存して終了)	26		
第3章	付録	2	77		
713 0	ドライ	イバのインストール	27		
	規制	声明	28		
	連絡	先	32		
	是相方:				

GA-J1800M-D2P/GA-J1900M-D2P マザーボードのレイアウト



ボックスの内容

- ☑ GA-J1800M-D2PまたはGA-J1900M-D2Pマザーボード
- ☑ マザーボードドライバディスク ☑ SATA ケーブル (x2)

上記、ボックスの内容は参照用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

- ① GA-J1800M-D2Pのみ。
- GA-J1900M-D2Pのみ。

GA-J1800M-D2P/GA-J1900M-D2P マザーボードブロック図



山の月報/削扱の計補は、1-2 装田の江線 を参照してくた。

- 5 -

第1章 ハードウェアの取り付け

1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電放電 (ESD) の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路 やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアル をよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り 外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクターに接続していると き、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクターには触れないでください。
- マザーボード、CPU またはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電放電 (ESD) リストストラップを着用することをお勧めします。ESD リストストラップ をお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていること を確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクターが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温環境で設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが 損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。

1-2 製品の仕様

CPU	 Intel® Dual-Core Celeron®J1800 SoC (2.41GHz) が組み込まれてます① Intel® Quad-Core Celeron®J1900 SoC (2.0 GHz) が組み込まれてます②
	* SoC用ヒートシンクは取り外さないで下さい。マザーボードの故障の原
	$ 1 \text{MR} \pm t \text{min} n $
	 • 1 MD - + / / / ↓ ⊕ • 2 MB ± + yy > 1 0
	 2 MB イヤノノユ ⑤
	 Windows 32ビットオペレーティングシステムの制限のため、4GB以上の物理メモリを取り付けた場合、表示される実際のメモリサイズは取り付けた物理メモリのサイズより小さくなります。
	 デュアルチャンネルメモリ対応
	◆ DDR3/-L 1333 MHz メモリモジュールのサポート
	 非 ECC メモリモジュールのサポート
▲ オンボードグ	◆ SoCによって統合されています:
🎾 ラフィックス	 D-Subポート(x1)、2560x1600の最大解像度をサポートします。 HDMIポート(x1)、1920x1200の最大解像度をサポートします。
▲ オーディオ	◆ Realtek [®] ALC887 コーデック
	 ハイディフィニションオーディオ
	 2/4/5.1/7.1 チャンネル
	* 7.1チャンネルオーディオを有効にするには、HDフロントパネルオーディ
	オモジュールを使用して、オーディオドライバを通してマルチチャンネル
	オーディオ機能を有効にする必要があります。
	◆ S/PDIF / ワトのサホート
	◆ Realtek [®] GbE LAN チップ (10/100/1000 Mbit)
🔊 拡張スロット	 PCI Express x1 スロット (x1)
	 PCI スロット (x1)
👧 ストレージイ	 SoCによって統合されています:
シネーフェイス	- SATA 3Gb/s コネクター (x2)
USB	◆ SoCによって統合されています:
	- 背面パネルに1つの USB 3.0/2.0 ポート
	- USB 2.0/1.1ポート (x8) (背面パネルに4つのポート、内部USBヘッダ
	ーを通して4ポートが使用可能)
内部コネ	◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1)
「 クター	◆ 4 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)
	◆ SATA 3Gb/s コネクター (x2)
	CPU ファンヘッダ (x1)
	 システムファンヘッダ (x1)
	 前面パネルヘッダ (x1)
	 前面パネルオーディオヘッダ (x1)
	 S/PDIF アウトヘッダ (x1)
	 USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2)
	 ◆ シリアルポートヘッダ (x2)
	 PC7 二人開闭感知用パック(XT)

GA-J1800M-D2Pのみ。

② GA-J1900M-D2Pの \mathcal{P}_{\circ}

背面パネルの コネクター	 PS/2 キーボード/マウスポート (x1) D-Subポート (x1) HDMIポート (x1) パラレルポート (x1) USB 3.0/2.0ポート (x1) USB 2.0/1.1ポート (x4) RJ-45ポート (x1) オーディオジャック (x3) (ラインイン、ラインアウト、マイクイン)
	◆ iTE® I/O コントローラーチップ
図 ハードウェア モニタ	 システム電圧の検出 CPU/システム温度検出 CPU/システムファン速度検出 CPU/システムファン速度制御 ファン速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラーによって異なります。
BIOS	 64 Mbit フラッシュ (x1) 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載 PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0
独自機能	 Xpress Install のサポート @BIOS のサポート APP Center のサポート * App Center で使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルに よって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボード のモデルによって異なります。 ON/OFF Charge のサポート
バンドルされ たソフトウェア	 Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン) Intel® Smart Connect Technology
オペレーティ ングシステム	 Windows 8.1/8/7 のサポート
フォームファクタ	• マイクロ ATX フォームファクタ、19.0cm x 18.0cm

* GIGABYTEは、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

* GIGABYTEのWebサイトにあるSupport&Downloads\Utilityページにアクセスし、「独自機能」と「バンドルされた ソフトウェア」の欄にリストされたソフトウェアがサポートするオペレーティングシステムをご確認ください。

1-3 メモリの取り付け

メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、 およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。
 (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参
 - 照ください。) ・ ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーを
 - オフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。 ・ メモリモジュールは取り付け位置を間違えぬようにノッチが設けられています。メモリモジュ
 - メモリモシュールは取り付け位置を間違えぬようにノッチか設けられています。メモリモシュ ールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには 2つの DDR3 メモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を 2 倍に拡げます。

2つの DDR3 メモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように1つのメモリソケットがあります:

▶ チャンネル A:DDR3_1

▶ チャンネル B:DDR3_2

SoC制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

- 1. 1枚のみでDDR3メモリーモジュールを使用する場合は、DDR3_1ソケットを使用して下さい。1枚の みで使用する場合は、デュアルチャンネルモードを有効にすることは出来ません。
- 2. 2つのメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、最適のパフォーマン スを発揮するために同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。

1-4 拡張カードを取り付ける

拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属する マニュアルをよくお読みください。
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

1-5 背面パネルのコネクター



● USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライバなどの USB デバイスの場合、このポートを使用します。

● PS/2キーボード/マウスポート

このポートを使用して、PS/2マウスまたはキーボードを接続します。

 パラレルポート
 パラレルポートを使ってプリンタ、スキャナなどのデバイスを接続します。パラレルポート はプリンタポートとも呼ばれます。

O D-Sub ポート

D-SubポートはD-Sub仕様に準拠しており、2560x1600の最大解像度をサポートします。(サポ ートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。)D-Sub 接続をサポートす るモニタをこのポートに接続してください。

⊖ HDMIポート

* HDMIポートはHDCPに対応し、ドルビーTrue HDおよびDTS HDマスター наті オーディオ形式をサポートしています。最大192KHz/24ビットの8チャ ンネルLPCMオーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMIをサポートする モニタに接続します。サポートする最大解像度は1920x1200ですが、サポートする実際の解 像度は使用するモニターに依存します。

HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。

オンボードグラフィックスによるデュアルディスプレイ構成:

マザーボードに付属されているドライバーでインストールすると、デュアルディスプレイ構 成はサポートされます。BIOSのセットアップ時やPOSTの処理時はインストールはしないで 下さい。

● USB 3.0/2.0 ポート

USB 3.0 ポートは USB 3.0 仕様をサポートし、USB 2.0/1.1 仕様と互換性があります。USB キ ーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライバなどの USB デバイスの場合、この ポートを使用します。

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を 提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

接続/ アクティビティ 接続/速度 LED: 速度 LED LED

状態

緑

オフ

説明 オレンジ 1 Gbps のデータ転送速度 アクティビティ LED:

状態	説明
点滅	データの送受信中です
オフ	データを送受信していません

LAN ポート の ラインイン(青)

デフォルトのラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインイ ンの場合、このオーディオジャックを使用します。

100 Mbps のデータ転送速度

10 Mbps のデータ転送速度

● ラインアウト(緑)

ラインアウトジャックです。ヘッドフォンまたは2チャンネルスピーカーの場合、このオーデ ィオジャックを使用します。このジャックは4/5.1/7.1チャンネルのオーディオ構成でフロント スピーカーを接続するために使用することができます。

・ マイクイン (ピンク)

マイクインジャックです。マイクは、このジャックに接続する必要があります。



▲7.1チャンネルオーディオを有効にするには、HDフロントパネルオーディオモジュール を使用して、オーディオドライバを通してマルチチャンネルオーディオ機能を有効に する必要があります。



- ・背面パネルコネクターに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケ
 -ブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクターから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブ ルコネクター内部でショートする原因となるので、横に揺り動かさないでください。

1-6 内部コネクター



1)	ATX_12V	8)	CI
2)	ATX	9)	F_PANEL
3)	CPU_FAN	10)	F_AUDIO
4)	SYS_FAN	11)	SPDIF_O
5)	SATA2 0/1	12)	F_USB1/F_USB2
6)	BAT	13)	COMA/COMB
7)	CLR_CMOS		



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください:

- ・まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
 - デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっている ことを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
 - デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブ ルがマザーボードのコネクターにしっかり接続されていることを確認します。

1/2) ATX_12V/ATX (2x2 12V 電源コネクターと 2x12 メイン電源コネクター)

電源コネクターを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定 した電力を供給することができます。電源コネクターを接続する前に、まず電源装置のパワ ーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してく ださい。電源コネクターは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されておりま す。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクターに接続します。

12V 電源コネクターは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクターが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。



ピン番号	定義		
1	GND		
2	GND		
3	+12V		
4	+12V		

ATX 12V:

ATX

		Ъг	_
12	•	(D	24
	•	•	
	•	•	
	•	·	
	•	·	
	•	•	h
	•	•	μ
	•	·	
	•	·	
	•	•	
	•	•	
1	•	·	13
		<u> </u>)
	AT	Х	

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフトオン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	-5V
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
	(2x12 ピン ATX 専用)		(2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V	24	GND
	(2x12 ピン ATX 専用)		(2x12 ピン ATX 専用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (ファンヘッダ)

マザーボードには、3 ピン CPU ファンヘッダ (CPU_FAN) と 4 ピンシステムファンヘッダ (SYS_FAN) が搭載されています。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されて います。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください (黒いコネクター ワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロー ル設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部 にシステムファンを取り付けることをお勧めします。

	CPU_FAN:			SYS_FAN:	
	ピン番号	定義		ピン番号	定義
	1	GND	1	1	GND
CPU_FAN	2	速度制御	SYS_FAN	2	速度制御
	3	検知		3	検知
				4	VCC

これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパキャップをかぶせないでください。

5) SATA2 0/1 (SATA 3Gb/sコネクター)

SATA コネクターはSATA 3Gb/s に準拠し、SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクターは、単一の SATA デバイスをサポートします。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	GND	5	RXN
2	TXP	6	RXP
3	TXN	7	GND
4	GND		

6) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時 刻情報など)を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下が ったら、バッテリーを交換してください。 CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可 能性があります。

バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます:

- コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
 バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+と-の端子に触れ、5秒間ショートさせます。)
- 3. バッテリーを交換します。
- 4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。

 バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜い てください。

- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。バッテリーを正しくないモデルと交換すると、 破裂する恐れがあります。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からない場合、購入 店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してく ださい (プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

7) CLR_CMOS (CMOSクリアジャンパー)

このジャンパを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセット します。CMOS値を消去するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒 間触れます。

- A オープン:Normal
- ショート:CMOSのクリア



CMOS値を消去する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

システムが再起動した後、BIOS設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください(Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第2章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

8) CI (ケース開閉感知ヘッダ)

このマザーボードには、PCケースカバーが取り外された場合に検出するPCケース検出機能が搭載されています。この機能には、ケース侵入検出設計を施したPCケースが必要です。

1 💽

ピン番号	定義
1	信号
2	GND

9) F_PANEL (前面パネルヘッダ)

電源スイッチ、リセットスイッチおよびシステム・ステータス・インジケーターを下記のピン割 り当てに従ってこのヘッダに接続します。接続する際には、+とーのピンに注意してください。



システムス テータス	LED	PCケース前面パネルの電源ステータスイン ジケーターに接続します。システムが作動し
S0	オン	ているとき、LED はオンになります。システム
S3/S4/S5	オフ	1かS3/S4 人リーフ状態に入っているとき、また
		- はハワーカオブになりているとさ (SO)、LED は

- オフになります。
- PW(パワースイッチ、赤):
 PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセットアップ」、「チップセット、」を参照してください)。
- HD (ハードドライブアクティビティLED、青): PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLED に接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。
- RES (リセットスイッチ、緑):
 PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを 押してコンピュータを再起動します。
- NC (紫):接続なし。

が前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LEDなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

10) F_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

前面パネルのオーディオヘッダは、Intel ハイデフィニションオーディオ (HD) とAC'97 オーデ ィオをサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続 することができます。モジュールコネクターのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピ ン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクターとマザーボード ヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。

	_	_	_	_	_	
9		•	[•]		F	1
10	•		•	•	•	2
	_	_	\sim	\sim	_	

	-1-7			/ [[] / [] / [] / []
ピン番号	定義		ピン番号	定義
1	MIC2_L	1	1	MIC
2	GND		2	GND
3	MIC2_R		3	MICパワー
4	-ACZ_DET		4	NC
5	LINE2_R		5	ラインアウト(右)
6	検知		6	NC
7	FAUDIO_JD		7	NC
8	ピンなし		8	ピンなし
9	LINE2_L		9	ラインアウト(左)
10	検知]	10	NC

▶・ 前面パネルのオーディオヘッダは、標準で HD オーディオをサポートしています。

- ・ オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に流れています。
 - PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一コネクターの代わりに各ワイヤのコネクターを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

11) SPDIF_O (S/PDIFアウトヘッダ)

このヘッダはデジタルS/PDIFアウトをサポートし、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードやサウンドカードのような特定の拡張カードにS/PDIFデジタルオーディオケーブル(拡張カードに付属)を接続します。例えば、グラフィックスカードの中には、HDMIディスプレイをグラフィックスカードに接続しながら同時にHDMIディスプレイからデジタルオーディオを出力したい場合、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードまでS/PDIFデジタルオーディオケーブルを使用するように要求するものもあります。S/PDIFデジタルオーディオケーブルの接続の詳細については、拡張カードのマニュアルをよくお読みください。

_	ピン番号	定義
-	1	SPDIFO
1	2	GND

12) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケット を介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合 は、販売店にお問い合わせください。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	電源 (5V)	6	USB DY+
2	電源 (5V)	7	GND
3	USB DX-	8	GND
4	USB DY-	9	ピンなし
5	USB DX+	10	NC



 IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB ヘッダに差し込まないでください。
 USBブラケットを取り付ける前に、USBブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源を オフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

13) COMA/COMB (シリアルポートヘッダ)

COM ヘッダは、オプションの COM ポートケーブルを介して 1 つのシリアルポートを提供します。オプションの COM ポートケーブルを購入する場合、販売店にお問い合せください。

9				1
\square	•	\square	•	\square
U	Ŀ	Ŀ	Ŀ	U
10				2

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	NDCD-	6	NDSR-
2	NSIN	7	NRTS-
3	NSOUT	8	NCTS-
4	NDTR-	9	NRI-
5	GND	10	ピンなし

第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウエア のパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、および オペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー オンセルフ テスト (POST) の実行など があります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の 有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOSの設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。

BIOSをアップグレード場合は、WinodwsベースのユーティリティでGIGABYTE@BIOSユーティリティを使用します。インターネット上から最新バージョンのBIOSをダウンロードして更新して下さい。



 BIOSの更新は潜在的に危険を伴うため、BIOSの現在のバージョンを使用しているときに問題が 発生していない場合、BIOSを更新しないことをお勧めします。BIOSの更新は注意して行ってくだ さい。BIOSの不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。

システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします(必要な場合を除く)。誤ったBIOS設定しますと、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS値を既定値にリセットしてみてください。(CMOS値を消去する方法については、この章の「Restore Defaults」セクションまたは第1章にあるバッテリーまたはCMOSジャンパの消去の概要を参照してください。)

2-1 起動画面

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。



メインメニュー 2-2

BIOS セットアッププログラムに入ると、(以下に表示されたように)メインメニューがスクリーン に表示されます。矢印キーでアイテム間を移動し、<Enter>を押してアイテムを受け入れるか、サ ブメニューに入ります。

メインメニューのヘルプ

ハイライト表示された設定オプションのオンスクリーンの説明は、メインメニューの一番下の 行に表示されます。

サブメニューのヘルプ サブメニューの中にある<F1>を押して、メニューに利用可能なファンクションキーのヘルプスク リーン(ヘルプー般)を表示して下さい。<Esc>を押してヘルプ画面を終了します。各項目のヘル プは、サブメニューの右側のアイテムヘルプブロックにあります。

(サンプル BIOS バージョン: GA-J1800M-D2P E13)



▲・システムが安定しないときは、Restore Defaults を選択してシステムをその既定値に 設定します。

本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考用です、項目は、BIOS のバージ ョンにより異なります。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.								
Main Advanced	Chipset	Security	Boot	Save & Exit				
BIOS Information BIOS ID Project Nate BIOS Version Build Date and Time Memory Information Total Memory System Language System Date System Time Access Level		8A05AG0A J1800M-D2 E13 07/04/2014 1024 MB (L [English] [Fri 07/25/ [12:25:23 A	2P - 15:01:11 -PDDR3) 2014] 		→←:Select Screen 1↓-Select Item [ENTER]-Select +/-Change Opt. F1:General Help F2:Previous Values F3:Optimized Defaults F4:Save & Exit ESC:Exit			
	Aptio Setup U	tility - Copyric	ht (C) 20 ⁻	13 American Megatr	ends, Inc.			

このセクションでは、マザーボード モデルおよび BIOS バージョンの情報を表示します。ま た、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時計を設定することもできます。

System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

System Date

システムの日付を設定します。<Tab> で Month (月)、Date (日)、および Year (年) フィールドを切 り替え、<+>キーと<->キーで設定します。

System Time

システムの時計を設定します。時計の形式は時、分、および秒です。例えば、1 p.m. は 13:0:0 です。<Tab> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、<+> キーと <-> キーで設定します。

Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセスレベルを表示します。(パスワー ドが設定されていない場合、既定では Administrator (管理者) として表示されます。)管理者 レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することが可能です。ユーザーレベルでは、すべて ではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

2-3 Advanced

	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.							
Main Advanced	Chipset	Security	Boot	Save & Exit				
Resume by Alarm Wale up day Wake up hour Wake up second Power Loading DDR Voltage Control Hardware Monitor Intel(R) Smart Connect Te SIO Misc Functions CPU Configuration PPM Configuration DE Configuration IDE Configuration Network Stack Configuration USB Configuration USB Configuration Realtek PCIe GBE Family SIO Configuration	chnology on Controller (MA	[Disabled 0 0 [Auto] [Auto] [Auto]] :8C:3E:68)	,	→ ←-Select Screen ↑↓:Select Item Enter:Select +:Change Opt. F1:General Help F2:Previous Values F3:Optimized Defaults F4:Save & Exit ESC:Exit			
	A 12 O 1 U	0 0	11.00	040 4 1 14	the second s			

∽ Resume by Alarm

任意の時間に、システムの電源をオンに設定します。(既定値:Disabled) 有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:

▶ Wake up day:ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。
 ▶ Wake up hour/minute/second:自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。
 注:この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたは
 AC 電源の取り外しはしないで下さい。そのような行為をした場合、設定が有効にならないことがあります。

∽ Power Loading

ダミーローディング機能の有効/無効を切り替えます。パワーサプライユニットのローディングが低いためにシステムのシャットダウンや起動に失敗する場合は、有効に設定してください。Autoでは、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)

メモリ電圧を設定できます。オプション: Normal、1.50V、1.60V、Auto。 Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

Hardware Monitor

- CPU Temperature (DTS)/System Temperature 現在の CPU/システムの温度を表示します。
- CPU/System Fan Speed
 現在のCPU/システムのファン速度を表示します。
- Intel(R) Smart Connect Technology

☞ ISCT Support

Intel® Smart Connect Technology の有効/無効を切り替えます。(既定値: Disabled)

SIO Misc Functions

∽ ErP

S5 (シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。(既定値:Disabled) 注:このアイテムをEnabled に設定すると、次の機能が使用できなくなります。アラームタイ マーによる復帰、PME イベントからの起動、マウスによる電源オン、キーボードによる電源 オン、LAN からの起動。

🗢 AC BACK

AC 電源損失から電源復帰した後のシステム状態を決定します。

➡ Memory	AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。
➡ Always On	AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。
➡ Always Off	AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままです。(既定値)

🗢 Case Open

マザーボードの CI ヘッダに接続されたケース開閉の検出状態を表示します。システムケースのカバーが外れている場合、このフィールドが「Open」になります。そうでない場合は 「Close」になります。ケースの開閉状態の記録を消去したい場合は、Reset Case Open Status を Enabled にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。

∽ Reset Case Open Status

Disabled
 Enabled

過去のケース開閉状態の記録を保持または消去します。(既定値) 過去のケース開閉状態の記録をクリアします。次回起動時、Case Open フィ ールドに「No」と表示されます。

∽ Case intrusion Prompt

PCケースが開けられた場合、ブート時に警告が表示されるようにします。(既定値:Disabled)

CPU Configuration

Socket 0 CPU Information

CPU型式、周波数、キャッシュ量などの情報を表示します。

∽ Limit CPUID Maximum

CPUID 最大値の制限設定を行います。Windows XP ではこのアイテムを**Disabled** に設定し、Windows NT4.0 など従来のオペレーティングシステムでは **Enabled** に設定します。(既定 値:Disabled)

☞ Execute Disable Bit

Intel® Execute Disable Bit (Intelメモリ保護)機能の有効/無効を切り替えます。この機能は、コン ピュータの保護を拡張して、サポートするソフトウェアおよびシステムと一緒に使用すること でウィルスの放出および悪意のあるバッファのオーバーフロー攻撃を減少させることがで きます。(既定値: Enabled)

☞ Hardware Prefetcher

L2 キャッシュ ハードウェア プリフェッチャーを有効にするか、または無効にします。(既定値:Enabled)

∽ Adjacent Cache Line Prefetch

メモリからL2キャッシュラインへ対象データをフェッチするとき、隣接するデータもフェッチ する機能の有効/無効を設定する。(既定値:Enabled)

Intel Virtualization Technology

Intel® Virtualization テクノロジーの有効/無効を切り替えます。Intel®仮想化技術によって強化されたプラットフォームは独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化技術では、1つのコンピュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値:Enabled)

∽ Power Technology

Intel®電力管理機能を行えるようになります。(既定値:Energy Efficient)

PPM Configuration

→ CPU C state Report

CPUの節電機能のサポートを有効にするか、または無効にします。(既定値: Enabled)

☞ Enhanced C state

システム一時停止状態時の省電力機能で、Intel® CPU Enhanced Halt (C1E)機能の有効/無効を切り替えます。有効になっているとき、CPU コア周波数と電圧は下げられ、システムの停止状態の間、消費電力を抑えます。CPU C state Report が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:Enabled)

∽ Max CPU C-state

CPUがサポートする最大値のCステータスを選択する事ができます。以下のオプションがあります。C6、C1(既定値)。 CPU C state Report が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。

Thermal Configuration

ଙ DTS

CPU過熱保護機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Disabled)

∽ Critical Trip Point

CPUの温度のしきい値を設定することができます。CPU温度がこの値に達した場合、オペレ ーティングシステムは、自動でシステムをシャットダウンします。DTS が有効になっている場 合のみ、この項目を構成できます。(既定値:100 C)

∽ Passive Trip Point

CPUの温度のしきい値を設定することができます。CPU温度がこの値に達すると、CPU周波数 は自動的に低減されます。DTSが有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。(既 定値:85 C)

IDE Configuration

∽ Serial-ATA (SATA)

統合されたSATAコントローラーの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

☞ SATA Mode

チップセットに統合された SATAコントローラーをAHCIモードに構成するかどうかを決定します。Serial-ATA(SATA)が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

▶ IDE Mode SATA コントローラーの RAID を無効にし、SATA コントローラーを IDE モードに構成します。

▶ AHCI Mode SATAコントローラーを AHCI モードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI) は、ストレージドライバが NCQ (ネイティヴ・コマンド・キュ ーイング) およびホットプラグなどの高度なシリアルATA機能を有効にで きるインターフェイス仕様です。(既定値)

Serial-ATA Port 0/Serial-ATA Port 1

各SATAポートを有効または無効にします。Serial-ATA(SATA)が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:Enabled)

∽ SATA Port0/SATA Port1 HotPlug

各SATAポートのホットプラグ機能を有効または無効にします。Serial-ATA(SATA)が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:Disabled) 以下の領域には、2つの SATA ポートの現在のステータスが表示されています。

Network Stack Configuration

Over the stack

Windows Deployment ServicesサーバーのOSのインストールなど、GPT形式のOSをインストールするためのネットワーク起動の有効/無効を切り替えます。(既定値:Disabled)

IPv4 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network stackが有効になっている場合のみ、 この項目を構成できます。

Ipv6 PXE Support

IPv6 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network stackが有効になっている場合のみ、 この項目を構成できます。

CSM Configuration

∽ CSM Support

従来のPC起動プロセスをサポートするには、UEFI CSM (Compatibility Software Module) を有効 または無効にします。

▶ Enabled UEFI CSMを有効にします。(既定値)

▶ Disabled UEFI CSMを無効にし、UEFI BIOS起動プロセスのみをサポートします。

☞ Boot option filter

起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。

UEFI and Legacy	従来のオプションROMまたはUEFIのオプションROMをサポートする	オ
	ペレーティングシステムから起動できます。(既定値)	

▶Legacy Only 従来のオプションROMのみをサポートするオペレーティングシステム から起動できます。

▶ UEFI Only UEFIのオプションROMのみをサポートするオペレーティングシステム から起動できます。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

Over the second seco

LANコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択 できます。

- ▶ Do not launch オプションROMを無効にします。(既定値)
- ▶ UEFI only UEFIのオプションROMのみを有効にします。
- ▶Legacy only レガシーのオプションROMのみを有効にします。
- ▶Legacy First レガシーのオプションROMを先に有効にします。
- ▶ UEFI First UEFIのオプションROMを先に有効にします。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

∽ Storage

ストレージデバイスコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効 にするかを選択できます。

- Do not launch オプションROMを無効にします。
- ▶UEFI only UEFIのオプションROMのみを有効にします。
- ▶Legacy only レガシーのオプションROMのみを有効にします。(既定値)
- ▶Legacy First レガシーのオプションROMを先に有効にします。
- ▶ UEFI First UEFIのオプションROMを先に有効にします。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

☞ Video

グラフィクスコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にする かを選択できます。

- Do not launch オプションROMを無効にします。
- ▶UEFI only UEFIのオプションROMのみを有効にします。
- ▶Legacy only レガシーのオプションROMのみを有効にします。(既定値)
- ▶Legacy First レガシーのオプションROMを先に有効にします。
- ▶ UEFI First UEFIのオプションROMを先に有効にします。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

∽ Other PCI devices

LAN、ストレージデバイス、およびグラフィックスROMなどを起動させる設定ができます。UEFI またはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。 > UEFI First UEFIのオプションROMを先に有効にします。(既定値) > Legacy only レガシーのオプションROMのみを有効にします。 CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

- USB Configuration
- ☞ Legacy USB Support

USB キーボード/マウスを MS-DOS で使用できるようにします。(既定値: Enabled)

- ◇ XHCI Hand-off XHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの XHCI ハンドオフ機能を有 効にするかを決定します。(既定値:Enabled)
- EHCI Hand-off EHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの EHCI ハンドオフ機能を有 効にするかを決定します。(既定値:Disabled)
- ✓ USB Mass Storage Driver Support USBストレージデバイスの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- Realtek PCle GBE Family Controller
 このサブメニューは、LAN 構成と関連する構成オプションの情報を提供します。
- SIO Configuration

このセクションでは、スーパーI/Oチップ上の情報を提供し、シリアルポートとパラレルポートを設定します。

2-4 Chipset (チップセット)

Main	Advanced	Aptio Setup I	Utility - Copyr	ight (C) 20	13 American Megatr	ends, Inc.
Realtek LAN North Bridge South Bridge	I Controller e	Criptot	(E	inabled]		
						→ ←:Select Screen 1 J:Select Item [ENTER]-Select +/-Change Opt F1:General Help F2:Previous Values F3:Optimized Defaults F4:Save & Exit ESC:Exit
		Aptio Setup I	Utility - Copyr	ight (C) 20	13 American Megatr	ends, Inc.

Controller

オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled) オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製増設用ネットワークカードをインス トールする場合、この項目をDisabledに設定します。

North Bridge

このセクションでは、インストールされているメモリサイズとメモリオンボードグラフィックス関連の設定オプションに関する情報を提供します。

- ▶ Intel IGD Configuration このセクションでは、オンボードのグラフィックス関連の設定オプションが用意されています。
- ◇ MAX TOLUD 最大TOLUD値を設定することができます。(既定値:Dynamic)
- South Bridge このセクションでは、インストールされているメモリサイズとメモリ/オンボードグラフィック ス関連の設定オプションに関する情報を提供します。
- USB Configuration このセクションでは、USBコントローラ用の設定オプションが用意されており、特定の機能のサポートを有効/無効などに設定できます。
- PCI Express Configuration このセクションでは、PCI Expressバス用の設定オプションが用意されており、特定のPCI Expressバスの速度の設定を有効/無効などに設定できます。
- ◇ Audio Controller オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled) オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製拡張オーディオカードをイン ストールする場合、この項目を Disabled に設定します。
- → High Precision Timer High Precision Event Timer (HPET)の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
 → Orth Off by DMP DITE
- ∽ Soft-Off by PWR-BTTN 電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする設定をします。
 ▶ Instant-Off
 ■ 「家ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフィになります。(既定値)
 - ▶ Delay 4 Sec. パワーボタンを4秒間押し続けると、システムはオフになります。パワーボタンを押して4秒以内に放すと、システムはサスペンドモードに入ります。

2-5 Security

	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.							
	Main	Advanced	Chipset	Security	Boot	Save & Exit		
	Password	d Description						
	If ONLY t	he Administrato						
	then this	only limits acces						
	only aske	ed for when ente						
	If ONLY t	he Administrato						
	is a powe	er on password a						
	boot or e	nter Setup.In Se						
	The nass	word length mu						
	in the following range:							
	Minimum	lenath		3				
	Maximum length		20			→←:Select Screen		
							11:Select Item	
							[ENTER]-Select	
	Administrator Password						+/-:Change Opt.	
	User Pas	sword					F1:General Help	
							F2:Previous Values	
	HDD Security Configuration:						F3:Optimized Defaults	
	PT:Kings	1011 550					F4:Save & Exit	
	Secure B	oot menu					ESUEXI	
Ľ	COOULC D	oormonu						
-			Antio Setun	Utility - Conv	right (C)	2013 American Me	natrends Inc	

Administrator Password

管理者パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイ プし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワード をタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、 管理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。ユーザー パ スワードと異なり、管理者パスワードではすべての BIOS 設定を変更することが可能です。

☞ User Password

ユーザーパスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタ イプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワー ドをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、 管理者パスワード(またはユーザーパスワード)を入力する必要があります。しかし、ユーザ ーパスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定のBIOS 設定のみです。 パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求 められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められた ら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter> を押します。

注:ユーザーパスワードを設定する前に、最初に管理者パスワードを設定してください。

∽ HDD Security Configuration

接続されたハードドライブのリストが表示され、特定のハードドライブのパスワードを設定することができます。こちらの商品は、ハードドライブが取り付けられている場合にのみ表示されます。

- Secure Boot menu
- ☆ System Mode 現在のシステムモードを表示します。
- ☞ Secure Boot 現在のセキュアブート状態を表示します。
- Secure Boot

セキュアブート機能を有効または無効にします。セキュアブートは、信頼されるファームウェアのみを使って PC が起動されるようにします。システムはWindows 8がロードされる前にロードされているすべてのファイルを認識し、改ざんされてないログイン画面に到達します。 (既定値:Disabled)

∽ Secure Boot Mode

セキュアブートモードを設定することができます。(既定値:Custom)

Key Management

このセクションでは、セキュアブートの管理するためのオプションが用意されています。

2-6 Boot

Main Advanced	Aptio Setup Utility - Copyr Chipset Security	ight (C) 2013 American M Boot Save & Exit	egatrends, Inc.
Boot Configuration Setup Prompt Timeout Bootup NumLock State	6		
Full Screen LOGO Show Quick Boot	(E [D	nabled] isabled]	
Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2	[U [U	EFI:USB 2.0 USB F] EFI:USB 2.0 F]	
CD/DVD ROM Drive BBS Hard Drive BBS Priorities	Priorities		→ ←:Select Screen 1.4:Select Item [ENTER]-Select +/-Change Opt F1:General Help F2:Previous Values F3:Optimized Defaults F4:Save & Exit ESC:Exit
	Aptio Setup Utility - Copyr	ight (C) 2013 American M	egatrends, Inc.

- ☞ Bootup NumLock State

POST後にキーボードの数字キーパッドにある NumLock 機能の有効/無効を切り替えます。 (既定値:On)

∽ Full Screen LOGO Show

システム起動時に、GIGABYTEロゴの表示設定をします。Disabled にすると、システム起動時 に GIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値:Enabled)

☞ Fast Boot

Fast Boot を有効または無効にして OS の起動処理を短縮します。(既定値:Disabled)

☞ VGA Support

起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。

▶ Auto 従来のオプション ROM のみを有効にします。

▶ EFI Driver EFI オプション ROM を有効にします。(既定値)

Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

☞ USB Support

Disabled	OSブートプロセスが完了するまで、全USBデバイスは無効になっています。
▶ Full Initial	オペレーティングシステムおよびPOST中は、全USBデバイスは機能します。
Partial Initial	OS ブートプロセスが完了するまで、一部の USB デバイスは無効になって
	います。(既定値)

Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

PS2 Devices Support

▶ Disabled OS ブートプロセスが完了するまで、全PS/2 デバイスは無効になっています。
 ▶ Enabled オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 PS/2 デバイスは機能します。(既定値)

Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

∽ NetWork Stack Driver Support

▶ Disabled ネットワークからのブートを無効にします。(既定値)
 ▶ Enabled ネットワークからのブートを有効にします。
 Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

☞ Boot Option #1/2/3

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。例えば、ハードドライブを優先度 1 (Boot Option #1) に設定し、DVD ROM ドライブを優先度 2 (Boot Option #2) に設定します。リ ストは、認識されているデバイスの優先度が高い順を表示します。例えば、Hard Drive BBS Priorities サブメニューで優先度 1 と設定されたハードドライブのみがここに表示されます。 起動デバイスリストでは、GPT形式をサポートするリムーバブルストレージデバイスの前 に「UEFI:」が付きます。GPTパーティションをサポートするオペレーティングシステムから起 動するには、前に「UEFI:」が付いたデバイスを選択します。

また、Windows 7 (64 ビット) など GPT パーティションをサポートするオペレーティングシス テムをインストールする場合は、Windows 7 (64 ビット) インストールディスクを挿入し前に 「UEFI:」が付いた光学ドライブを選択します。

→ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities ハードドライブ、光ドライブ、フロッピーディスクドライブ、LAN 機能からの起動をサポート するデバイスなど特定のデバイスタイプの起動順序を指定します。このアイテムで <Enter> を押すと、接続された同タイプのデバイスを表すサブメニューに入ります。上記タイプのデ バイスが1つでもインストールされていれば、この項目は表示されます。

2-7 Save & Exit (保存して終了)



∽ Save Changes and Reset

この項目で <Enter>を押し、Yesを選択します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。Noを選択するかまたは <Esc>を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

∽ Discard Changes and Reset

この項目で <Enter> を押し、Yesを選択します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。Noを選択するかまたは <Esc> を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

- ☞ Restore Defaults この項目で <Enter> を押し、Yesを選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後 または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。
- ☞ Save as User Defaults ユーザー定義のデフォルト設定など、現在のBIOS設定に保存します。
- ☞ Restore User Defaults すべてのBIOSオプションについては、ユーザー定義のデフォルト設定をロードします。
- ◇ Boot Override 直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで <Enter>を押し、Yesを選択し て確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。
- Launch EFI Shell from filesystem device 使用可能なファイルシステムの装置の一つから、EFIシェルアプリケーション (shell.efi) を起動 することができます。このオプションの<Enter>を押すと、システムは自動的にEFIシェル画面 に再起動されます。

第3章 付錄

ドライバのインストール



- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールし ます。(以下の指示は、例として Windows 8.1 オペレーティングシステムを使用します。)
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを 光学ドライブに挿入します。画面右上隅のメッセージ「このディスクの操作を選択す るにはタップしてください」をクリックし、「Run.exeの実行」を選択します。(またはマイ コンピュータで光学ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します。)

ドライバディスクを挿入すると、「Xpress Install」がシステムを自動的にスキャンし、インストール に推奨されるすべてのドライバをリストアップします。Install All ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が推奨されたすべてのドライブをインストールします。または、Install Single をインストー ルしてインストールするドライバを手動で選択します。

規制声明

規制に関する注意

この文書は、当社の書面による許可なしにコピーできません、また内容を第三者への開示や不 正な目的で使用することはできず、違反した場合は起訴されることになります。 当社はここに記載されている情報は印刷時にすべての点で正確であるとします。しかしこのテ キスト内の誤りまたは脱落に対してGIGABYTEは一切の責任を負いません。また本文書の情報 は予告なく変更することがありますが、GIGABYTE社による変更の確約ではありません。

環境を守ることに対する当社の約束

高効率パフォーマンスだけでなく、すべてのGIGABYTEマザーボードはRoHS (電気電子機器に関 する特定有害物質の制限)とWEEE(廃電気電子機器)環境指令、およびほとんどの主な世界的安 全要件を満たしています。環境中に有害物質が解放されることを防ぎ、私たちの天然資源を最 大限に活用するために、GIGABYTEではあなたの「耐用年数を経た」製品のほとんどの素材を責 任を持ってリサイクルまたは再使用するための情報を次のように提供します。

RoHS(危険物質の制限)指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE、PBB)を追加する意図はなく、そのような物 質を避けています。部分とコンポーネントRoHS要件を満たすように慎重に選択されています。 さらに、GIGABYTEは国際的に禁止された有毒化学薬品を使用しない製品を開発するための 努力を続けています。

WEEE(廢電気電子機器)指令声明

GIGABYTEは2002/96/EC WEEE(廃電気電子機器)の指令から解釈されるように国の法律を満た しています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取り扱い、回収、リサイク ル、廃棄を指定します。指令に基づき、中古機器はマークされ、分別回収され、適切に廃棄され る必要があります。

WEEE記号声明



以下に示した記号が製品にあるいは梱包に記載されている場合、この製品を他の廃 棄物と一緒に廃棄してはいけません。代わりに、デバイスを処理、回収、リサイクル、廃 棄手続きを行うために廃棄物回収センターに持ち込む必要があります。廃棄時に廃 機器を分別回収またはリサイクルすることにより、天然資源が保全され、人間の健康 と環境を保護するやり方でリサイクルされることが保証されます。リサイクルのために廃機器を 持ち込むことのできる場所の詳細については、最寄りの地方自治体事務所、家庭ごみ廃棄サー ビス、また製品の購入店に環境に優しい安全なリサイクルの詳細をお尋ねください。

- ◆ 電気電子機器の耐用年数が過ぎたら、最寄りのまたは地域の回収管理事務所に「戻し」リサ イクルしてください。
- 耐用年数を過ぎた製品のリサイクルや再利用についてさらに詳しいことをお知りになりたい 場合、製品のユーザーマニュアルに記載の連絡先にお問い合わせください。できる限りお客 様のお力になれるように努めさせていただきます。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用し、また他の環境に優しい習慣を身につけて、本 製品購入したときの梱包の内装と外装 (運送用コンテナを含む)をリサイクルし、使用済みバッ テリーを適切に廃棄またはリサイクルすることをお勧めします。お客様のご支援により、当社は 電気電子機器を製造するために必要な天然資源の量を減らし、「耐用年数の過ぎた」製品の廃 棄のための埋め立てごみ処理地の使用を最小限に抑え、潜在的な有害物質を環境に解放せず 適切に廃棄することで、生活の質の向上に貢献いたします。









GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. アドレス:No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231,Taiwan TEL:+886-2-8912-4000、ファックス+886-2-8912-4005 技術および非技術。サポート(販売/マーケティング):http://esupport.gigabyte.com WEBアドレス(英語): http://www.gigabyte.com WEBアドレス(中国語): http://www.gigabyte.tw

GIGABYTE Webサイトにアクセスし、Webサイトの右上にある言語リストで言語を選択することができます。

GIGABYTE eSupport

技術的または技術的でない (販売/マーケティング) 質問を送信するには:

http://esupport.gigabyte.com

IGABYTE	@Supp			Support
(Tawa)		Downloads	FAQ	Warranty
f 8 🍇	Sign in with	E-mail:	login	Forget password ?
		2		