GA-8IEX Serie P4 Titan 533 Mainboard

# BENUTZERHANDBUCH

Pentium<sup>®</sup>4 Prozessor Mainboard Rev. 1201

# Inhaltsverzeichnis

Prüfliste	3
WARNUNG!	3
Kapitel 1 Einführung	4
Merkmale Zusammenfassung	4
GA-8IEX Serie Mainboard Anordnung	7
Kapitel 2 Hardware Installationsverfahren	8
Schritt 1: Installieren der Zentraleinheit (CPU)	9
Schritt 1-1 CPU Installation	9
Schritt 1-2 : CPU Kühlkörper-Installation	10
Schritt 2: Installieren Speichermodule	11
Schritt 3: Installieren Steckkarten	12
Schritt 4: Verbindung Bandkabel, Drähte und Stromversorgung	13
Schritt 4-1 : I/O Hintere Paneleinführung	13
Schritt 4-2 : Einführung der Anschlüsse und Jumpereinstellung	15
Kapitel 3 BIOS Setup	23
Das Hauptmenü	23
Dual BIOS / Q-Flash Programm	23
Sprachauswahl	23
Optimierte Standardwerte laden	25
Setup speichern und verlassen	26
Kapitel 4 Treiberinstallation	27

GA-8IEX Serie Mainboard

# Prüfliste

- Das GA-8IEX Serie Mainboard
- IDE (ATA100) Kabel x 1 / Floppy Kabel x 1
- ☑ IDE (ATA133) Kabel x 2(\*\*)
- ☑ 4-Port USB Kabel x 1
- CD für Mainboard Treiber & Programm
- GA-8IEX Serie Handbuch
- PC Installations-Kurzanleitung



Computer Mainboards und Erweiterungskarten enthalten sehr empfindliche Integrierte Schaltung (IC) Chips. Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität auszuschließen, müssen bei der Arbeit an dem Computer folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

SPD-KIT x 1

I/O Schirm

IEEE1394 Kabel x 1 (\*\*)

 $\square$ 

 $\square$ 

 $\mathbf{\nabla}$ 

- 1. Vor Arbeiten im Innern des Computers Netzstecker ziehen.
- Ein geerdetes Handgelenkband vor dem Anfassen von Computerbestandteilen anlegen. Falls nicht vorhanden, mit beiden Händen einen sicher geerdeten Gegenstand oder Metallgegenstand anfassen, z.B. das Netzteil.
- Bestandteile an den Kanten anfassen und darauf achten, die IC Chips, Drähte, Stecker oder andere Bestandteile nicht zu berühren.
- Bestandteile auf ein geerdetes antistatisches Kissen oder auf die mitgelieferte T
  üte legen, wenn die Bestandteile aus dem System ausgebaut werden.
- 5. Darauf achten, dass der Netzstrom abgeschaltet ist, bevor das Netzstromteil auf dem Mainboard eingeschaltet oder entfernt wird.

#### Installieren des Mainboard auf dem Chassis

Falls das Mainboard Montageöffnungen hat, die nicht mit den Öffnungen auf der Grundplatte übereinstimmen und keine Schlitze für die Abstandhalter vorhanden sind, können Sie das Unterteil der Abstandhalter passend abschneiden. Vorsicht, Schneidegefahr! So kann das Mainboard auf der Grundplatte ohne Kurzschlussgefahr befestigt werden. Manchmal müssen Kunststofffedern zur Isolierung der Schraube von der Mainboard Oberfläche verwendet werden, weil der Schaltkreisdraht in der Nähe der Öffnung ist. Vorsicht, die Schraube darf keine Drähte oder Teile auf Platine berühren, die in der Nähe der Befestigungsöffnung sind, sonst ergeben sich Funktionsstörungen oder Schäden an der Platine.

\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

- 3 -

# Kapitel 1 Einführung

# Zusammenfassung

Deutsch

Form Faktor	• 30,6cm x 24,4cm ATX Größe Form Factor, 4 Lagen PCB.
Mainboard	GA-8IEX Serie Mainboard:
	GA-8IEX und GA-8IEXP
CPU	Buchse 478 für Intel <sup>®</sup> Micro FC-PGA2 Pentium <sup>®</sup> 4 Prozessor
	<ul> <li>Intel Pentium<sup>®</sup>4 533MHz/400MHz FSB</li> </ul>
	<ul> <li>Unterstützt Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 (Northwood, 0.13µm) Prozessor</li> </ul>
	• 2. Cache je nach CPU
Chipset	Chipset 845E HOST/AGP/Controller
	ICH4 I/O Controller Hub
Speicher	3 184-pin DDR DIMM Buchse
	<ul> <li>Unterstützt PC2100 DDR oder PC1600 DDR DIMM</li> </ul>
	Unterstützt bis zu 2GB DRAM (Max)
	Unterstützt nur 2.5V DDR DIMM
	<ul> <li>Unterstützt 64bit ECC Typ DRAM Integritätsmodus</li> </ul>
I/O Control	• IT8712
Steckplätze	1 CNR(Kommunikations- und Netzwerk-Riser) Slot (**)
	<ul> <li>1 AGP Slot 4X (nur 1.5V) Geräteunterstützung</li> </ul>
	6 PCI Slot unterstützt 33MHz & PCI 2.2 konform
On-Board IDE	2 IDE Controller auf dem Intel ICH4 PCI Chipsatz
	ergibt IDE HDD/CD-ROM (IDE1, IDE2) mit PIO, Bus Master
	(Ultra DMA33/ATA66/ATA100) Betriebsmodus.
	<ul> <li>IDE3 und IDE4 kompatibel mit RAID, Ultra ATA133/100.(**)</li> </ul>
On-Board Peripherie	<ul> <li>1 Floppy Port unterstützt 2 FDD mit 360K, 720K,1.2M, 1.44M</li> </ul>
	und 2.88M bytes.
	1 Parallel Port unterstützt Normal/EPP/ECP Modus
	2 Serielle Ports (COMA & COMB)
	• 6 x USB 2.0/1.1 (2 x auf dem mainboar, 4 x Zusatz Kabel )
	1 IrDA Anschluss für IR/CIR
	1 Front Audio Anschluss
	<ul> <li>3 IEEE1394 Anschlusse (**)</li> </ul>

Fortsetzung.....

\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

Hardware Monitor	<ul> <li>CPU/Spannung/System-Gebläse-Umdrehungsanzeige</li> </ul>	
	CPU/Spannung/System-Gebläsesteuerung	
	CPU Überhitzungswarnung	
	System Spannungsanzeige	
On-Board Sound	Creative CT5880 Sound Chipsatz + Sigmatel 9708T CODEC(**)	
	<ul> <li>Realtek ALC650 CODEC(*)</li> </ul>	
	Line Out / 2 Front Speaker	
	• Line In / 2 Rück Speaker(durch s/w Schalter)	
	Mic In : Mikrofoneingang	
	SPDIF out : durch s/w Schalter	
On-Board RAID (**)	Onboard Promise PDC20276	
	Unterstützt Daten Strippen (RAID 0) oder Mirroring (RAID 1)	
	Unterstützt gleichzeitig Dual ATA133 IDE Controller Betrieb	D
	Unterstützt ATAPI Modus für CD ROM, DVD ROM etc.	eu
	Unterstützt IDE Bus Master Betrieb	ts
	<ul> <li>Support ATA133/RAID mode switch by BIOS</li> </ul>	ch
	Mirroring unterstützt automatischen Background Aufbau	
	Bietet LBA und Extended Interrupt 13 Treiber Translation in	
	Controller onboard BIOS	
On-Board LAN(**)	Intel 82562ET LAN PHY	
On-Board USB 2.0	Built-in ICH4 Chipsatz	
On-Board 1394(**)	Built-in VT6306 Chipsatz (**)	
On-Board MS(**),SC,	• Winbond SMART I/O Chipset (Memory Stick , Security Digital und	
SD(MMC)(**)	SC Header)	
PS/2 Connector	PS/2 Tastaturschnittstelle und PS/2 Mausschnittstelle	
BIOS	• Lizenziertes AWARD BIOS, 4M bit x 2 FWH (**)	
	<ul> <li>Lizenziertes AWARD BIOS, 3M bit x 2 FWH (*)</li> </ul>	
	Unterstützt Dual BIOS	
	Unterstützt Multi Language	
	Unterstützt Face Wizard	
	Unterstützt Q-Flash	
	Fortsetzung	

\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

Einführung

Zusätzliche Merkmale	<ul> <li>PS/2 Tastaturspannung Ein durch Passwort</li> </ul>		
	PS/2 Mausspannung Ein		
	Externes Modem aufwecken		
	• STR (Suspend-To-RAM)		
	Aufwecken LAN (WOL)(**)		
	AC Wiederherstellung		
	Poly Sicherung für Tastaturüberspannungsschutz		
	USB KB/Maus Aufwecken von S3		
	Unterstützt @BIOS		
	Unterstützt EasyTune 4		
Übertackten	Überspannung (DDR/AGP/CPU) durch BIOS		
	Übertakten (CPU/DDR/AGP) durch BIOS		

Stellen Sie die CPU Host Frequenz gemäß den Prozessor Spezifikationen ein. Wir raten davon ab, die System Bus Frequenz höher als die CPU Spezifikation einzustellen, weil diese spezifischen Bus Frequenzen nicht die Standard Spezifikationen für CPU, Chipsatz und die meisten Peripheriegeräte sind. Ob Ihr System unter diesen spezifischen Bus Frequenzen ordnungsgemäß laufen kann, hängt von Ihrer Hardware Konfiguration ab, einschließlich CPU, Chipsätzen, SDRAM, Karten etc.

\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

GA-8IEX Serie Mainboard

GA-8IEX Serie Mainboard Anordnung



\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

Einführung

Deutsch

# Kapitel Hardware Installationsverfahren

Zum Aufbau des Computers bitte folgende Schritte vornehmen:

- Schritt 1- Installieren der Zentraleinheit (CPU)
- Schritt 2- Installieren der Speichermodule
- Schritt 3- Installieren der Erweiterungskarten
- Schritt 4- Verbindung der Bandkabel, Gehäusedrähte und Stromanschluss
- Schritt 5- Aufbau der BIOS Software

Schritt 6- Installieren der unterstützenden Softwarewerkzeuge



## Schritt 1: Installieren der Zentraleinheit (CPU) Schritt 1-1 CPU Installation





CPU Buchsenhebel bis zu einem 1. 90° Winkel hochziehen.

3. CPU Buchsenhebel herunterdrücken. CPU Installation ist fertig.





Deutsch

2. Pin 1 in Buchse und (goldene) Schnitt kante an der oberen Ecke der CPU suchen. Dann CPU in Buchse einstecken.

- Starauf achten, dass der CPU Typ auch vom Mainboard unterstützt wird.
- ▲\* CPU Buchse Pin 1 und CPU Schnittkante müssen genau zusammenpassen, um genaue Installation zu gewährleisten. Sonst Einsteckrichtung umkehren.

#### Schritt 1-2 : CPU Kühlkörperinstallation



1. Kühlkörperbasis auf CPU Buchse auf Mainboard befestigen.



 Darauf achten, dass CPU Lüfter in CPU Lüfterstecker eingesteckt ist. Dann ist Installierung fertig.

- Bitte nur von Intel genehmigten Lüfter verwenden.
- Wir empfehlen zur besseren Wärmeübertragung ein Wärmeleitband zwischenCPU und Kühlkörper anzubringen.

(Der CPU Kühllüfter kann durch Härtung der Wärmeleitpaste an CPU festkleben. Bei Entfernung des Kühllüfters kann die CPU den Prozessor aus der Buchse allein mit dem Kühllüfter reissen und den Prozessor beschädigen. Um das zu vermeiden, raten wir, entweder Wärmeleitband statt Wärmeleitpaste zu verwenden, oder den Kühllüfter nur mit größter Vorsicht zu entfernen.)

- Darauf achten, dass CPU Lüfterkabel in CPU Lüfterstecker steckt. Damit ist die Installation beendet.
- Weitere Installierungseinzelheiten f
  ür den CPU K
  ühlkörper finden Sie in dem Anwenderhandbuch.

## Schritt 2: Installieren der Speichermodule

Das Mainboard hat 3 Dual Inline Speichermodul (DIMM) Buchsen, aber es kann nur bis maximal 4 Banken DDR Speicher unterstützen. DDR Slot 1 braucht 2 Reihen, DDR Slot 2&3 haben die verbleibenden 2 Reihen. Die folgende Tabelle gibt mögliche Speicherkonfigurationen an. Das BIOS entdeckt automatisch Speichertyp und -größe. Das Speichermodul vertikal in den DIMM Slot schieben. Das DIMM Modul passt wegen der Kerbe nur in einer Richtung. Speichergröße kann zwischen Buchsen variieren.

#### Gesamtspeichergrößen mit ungepuffertem DDR DIMM

Geräte eingesetzt auf DIMM	1 DIMM x 64 / x 72	2 DIMMs x 64 / x 72	3 DIMMs x 64 / x 72
64 Mbit (2Mx8x4 Reihen)	128 MBytes	256 MBytes	256 MBytes
64 Mbit (1Mx16x4 Reihen)	32 MBytes	64 MBytes	96 MBytes
128 Mbit(4Mx8x4 Reihen)	256 MBytes	512 MBytes	512 MBytes
128 Mbit(2Mx16x4 Reihen)	64 MBytes	128 MBytes	196 MBytes
256 Mbit(8Mx8x4 Reihen)	512 MBytes	1 GBytes	1 GBytes
256 Mbit(4Mx16x4 Reihen)	128 MBytes	256 MBytes	384 MBytes
512 Mbit(16Mx8x4 Reihen)	1 GBytes	2 GBytes	2 GBytes
512 Mbit(8Mx16x4 Reihen)	256 MBytes	512 MBytes	768 MBytes

Hinweis: Doppelseitige x16 DDR Speichergeräte werden nicht durch Intel 845E/G Chipsatz unterstützt.

DDR1	DDR2	DDR3
S	S	S
D	S	S
D	D	Х
D	Х	D
S	D	Х
S	Х	D





 Der DIMM Slot hat eine Kerbe, deshalb kann das DIMM Speichermodul nur in einer Richtung passen.
 Das DIMM Speichermodul vertikal in DIMM Slot einstecken. Dann herunter drücken.
 Den Kunststoff-Clip an beiden Kanten der DIMM Slots schließen, um DIMM Modul zu befestigen. Bei Ausbau des DIMM Moduls Reihenfolge der Installationschritte umkehren.

DDR

 Wenn STR/DIMM LED auf EIN ist, darf DIMM nicht installiert/entfernt werden.
 DIMM Modul kann nur in einer Richtung wegen zwei Kerben passen. Falsches Einsetzen verursacht Installierungsdefekt. Falls erforderlich, Einbaurichtung ändern.

- 11 -

## Schritt 3: Erweiterungskarten installieren

- 1. Vor dem Installieren der Erweiterungskarte in dem Computer bitte Anweisungen lesen.
- 2. Entfernen Sie das Computergehäuse, die Schrauben und Slot-Halter von dem Computer.
- 3. Drücken Sie die Erweiterungskarte fest in den Erweiterungs-Slot in dem Mainboard.
- 4. Darauf achten, dass die Metallkontakte auf der Karte tatsächlich in dem Slot sitzen.
- 5. Die Schraube einsetzen, um die Slot Klammer der Erweiterungskarte zu sichern.
- 6. Das Gehäuse des Computers wieder aufsetzen.
- 7. Computer an Stromversorgung anschließen, falls erforderlich, BIOS Programm der Erweiterungskarte von BIOS aufstellen.
- 8. Treiber des Betriebssystems installieren.





AGP Card



Den kleinen weißen aus-ziehbaren Stift am Ende des AGP Slot ziehen, wenn AGP Karte de-/installiert wird. AGP Karte mit Onboard AGP Slot ausrichten und fest herunter drücken. Darauf achten, dass AGP Karte durch weißen Stift gesichertist.

#### Bei CNR Installierung zu beachten:

Verwenden Sie die Standard CNR Karte, um mechanische Probleme zu vermeiden.



Falls M/B Hardware Audio hat (CT5880), wird Ihr Modem Riser automatisch auf "Primary" eingestellt.



Standard CNR Karte

# Schritt 4: Flachbandkabel, Drähte und Spannung verbinden

## Schritt 4-1 : I/O Eingang Rückseite



#### PS/2 Tastatur- und PS/2 Mausanschluss



PS/2 Mausanschluss (6 Pin Innengewinde)

PS/2 Tastaturanschluss (6 Pin Innengewinde) Dieser Anschluss unterstützt Standard PS/2 Tastatur und PS/2 Maus.

#### Paralleler Port und serielle Ports (COMA/COMB)

Paralleler Port (25 Pin Innengw.)



Serielle Ports (9 Pin Außengew.)

Dieser Anschluss unterstützt 2 Standard COM Ports und 1 Parallel Port. Geräte wie Drucker können an Parallel Port angeschlossen werden; Maus und Modem etc können an serielle Ports angeschlossen werden.

#### Game /MIDI Ports



#### Joystick/ MIDI (15 Pin Innengew.)

#### Audio Anschlüsse



#### USB/ LAN Anschluss



- Dieser Anschluss unterstützt Joystick, MIDI Tastatur und sonstige Audio Geräte.
- Nach Installierung des Onboard Audio Treibers können Sie den Speaker an Line Out Jack, Mikro an MIC In Jack anschließen.

Geräte wie CD-ROM, Walkman etc können an Line-In Jack angeschlossen werden.

Hinweis: Line Out 1: Line Out oder SPDIF (der SPDIF Ausgang kann digitales Audio an externe Speaker oder komprimierte AC3 Daten an externe Dolby Digital Decoder geben). Um SPDIF zu aktivieren, einfach SPDIF Anschluss in Line Out1 stecken. Line Out1 wird automatisch SPDIF Out.

Um Four Speaker (nur für Creative 5880 Audio) zu aktivieren, wird Line In zu Line Out2 zur Unterstützung des zweiten Paares der Stereo speakers.(\*\*)

- Detailinformationen für "6 / 4 Channel Audio & SPDIF " Setup: Download 8IEX Serie Manual (Komplette Version) von Gigabyte web. http://www. gigabyte.com.tw.
- Bevor Sie ein Gerät mit den USB Anschlüssen verbinden, achten Sie darauf, dass die Geräte wie USB Tastatur, Maus, Scanner, Zip, Speaker etc eine Standard USB Schnittstelle haben. Auch darauf achten, dass Ihr OS (Win 95 mit USB Geräten, Win98, Windows 2000, Windows ME, WinNT mit SP 6) USB Controller unterstützt. Falls Ihr OS USB Controller nicht unterstützt, wenden Sie sich an den OS Händler wegen einem Patch oder Treiber Upgrade. Zusätzliche Informationen erhalten Sie von Ihren OS oder Gerätehändlern.

#### \*\* Nur für GA-8IEXP.



# Schritt 4-2 : Einführung der Anschlüsse und Jumpereinstellung

A) CPU_FAN	M) CLR_CMOS
B) BATTERY	N) F_PANEL
C) ATX	O) IDE3/IDE4 (**)
D) IR/CIR	P) F_USB1/F_USB2
E) SC	Q) 1394-1/1394-2/1394-3 (**)
F) MS (**)	R) WOL(**)
G) SD (**)	S) SPDIF
H) FDD	T) AUX_IN
I) IDE1/IDE2	U) CD_IN
J) PWR_FAN	V) F_AUDIO_I
K) SYS_FAN	W) NB_FAN
L) CI	X) AUX_12V

\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

- 15 -

Hardware Installationsverfahren

X) AUX\_12V( +12V Stromanschluss)



Sense +12V/Control GND

Dieser Anschluss (ATX +12V) wird nur für CPU Kernspannung benutzt.

A) CPU\_FAN (CPU Gebläseanschluss) > Eine ordnungsgemäße Installierung des CPU Kühlers ist wichtig zu gewährleisten, dass CPU unter normalen Bedingungen läuft und nicht durch Überhitzen beschädigt wird. Der CPU Kühleranschluss hat Max.Strom bis zu 600mA.

#### K) SYS\_FAN (System Gebläseanschl.) J) PWR\_FAN (Stromanschl. Kühler)





#### C) ATX (ATX Stromanschluss)



> AC Stromkabel darf erst an Stromanschluss angeschlossen werden, nachdem ATX Stromkabel und andere Geräte an dem Mainboard fest angeschlossen sind.

GA-8IEX Serie Mainboard

#### I,H ) Floppy/ IDE1 / IDE2 Anschluss (Primär/Sekundär]



 Wichtiger Hinweis:
 Erst Anschluss Harddisk an IDE1 und Anschluss CDROM an IDE2.

O) IDE3/IDE4 Anschluss (RAID/ATA133, Grüner Anschluss)(\*\*)



## Wichtiger Hinweis:

1. Erst Harddisk an IDE1 und CDROM an IDE2 anschließen.

 Bei Einsatz von IDE3 und IDE4 verwenden Sie zusammen mit BIOS (entweder RAID oder ATA133). Dann korrekten Treiber f
ür richtigen Betrieb installieren. Weitere Einzelheiten enth
ält das RAID Handbuch.

Detailinformationen für "RAID" Setup durch Download 8IEX Series Manual (komplette Version) von Gigabyte web. http://www.gigabyte.com.tw.

#### T) AUX\_IN (AUX In Anschluss)



\*\* Nur für GA-8IEXP.

- 17 -

Hardware Installationsverfahren

#### R) WOL(Wake on LAN)(\*\*)



#### S)SPDIF



SPDIF

#### W) NB\_FAN

- GND GND CCC
- Der SPDIF Ausgang kann digitales Audio an externe Speaker oder komprimierte AC3 Daten an externe Dolby Digital Decoder geben. Dieses Merkmal kann nur mit Stereosystem mit digitalem Ausgang benutzt werden.
- Wenn die Installation in einer falschen Richtung vorgenommen wurde, kann der Chip-Kühler nicht arbeiten. Der Chip-Kühler kann sogar beschädigt werden. (Das schwarze Kabel ist ublicherweise fur die Erdung).

#### Q) 1394-1/1394-2/1394-3(IEEE1394 Anschluss, Grauer Anschluss) (\*\*)



\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.

#### P)F\_USB1 / F\_USB2 (Front USB-Anschluss, Gelber Anschluss)



Vorsicht mit der Polarität an dem Vorderseiten-USB Anschluss. Die Pin Anord nung prüfen, wenn das Vorderseiten-USB Kabel angeschlossen wird. Sonst wenden Sie sich an Ihren Händler wegen richtigem USB Kabel.

#### V) F\_AUDIO\_I (F\_AUDIO Anschluss)



Zum Gebrauch des Front Audio Anschlusses müssen 5-6, 9-10 Jumper entfernt werden. Um Front Audio Header einzusetzen muss Chassis Front Audio Anschluss haben. Auch darauf achten, dass Pin Anordnung auf dem Kabel genau mit Pin Anordnung auf dem MB Header übereinstimmt. Fragen Sie den Händler, ob das Chassis Front Audio Anschluss unterstützt.

#### U) CD\_IN (CD Audio Line In Anschluss)



- 19 -



Darauf achten, dass Pin eins (1) auf IR Gerät mit Pin eins (1) auf dem Anschluss übereinstimmt. Um die IR/CIR Function auf der Platine zu aktivieren, müssen Sie ein optionales IR/CIR Modul kaufen. Für detaillierte Information wenden Sie sich an Ihren autorisierten Giga-Byte Händler. Um nur IR Function zu benutzen verbinden Sie IR Modul mit Pin 1 bis Pin 5.

E) SC(Smart Card Interface, Schwarzer Anschluss)

G) SD(MMC) (Digitale Speicherkarte Schnittstelle sichern, Roter Ausg.anschl.) (\*\*)

F) MS (Speicher Stick Schnittstelle, Weißer Anschluss) (\*\*)

SDLED SDPWCTL-

SDCLK

SD5

SD4

SD3

SD2

SD1

GND

VCC3



 $\cap$ 

C

С

С

Ο

С

C

C

С

1

SD



\*\* Nur für GA-8IEXP.

GA-8IEX Serie Mainboard

## L ) CI



 Dieser 2 Pin Anschluss kann das Alarmsystem aktivieren oder deaktivieren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.

>Die CMOS Daten können auf Standardwerte mit

Standard bedeutet nicht, dass "Shunter" vor falschem Gebrauch dieses Jumpers

schützt. Um CMOS zu leeren, schließen

diesem Jumper eingestellt werden.

Sie 1-2 Pin kurzzeitig kurz.

M) CLR\_CMOS (Clear CMOS)



1-2 geschlossen: Clear CMOS



2-3 geschlossen: Normal

#### B ) BATTERIE (Batterie)



#### VORSICHT

- Explosionsgefahr, wenn Batterie falsch eingesetzt wird.
- Nur gleichen oder gleichwertigen, von Hersteller empfohlenen Batterietyp einsetzen.
- Alte Batterien nach Anweisungen des Herstellers entsorgen.

#### N) F\_PANEL (2x7 Pin Anschluss)



Verbinden Sie Strom LED, PC Speaker, Reset- und Spannungsschalter etc an dem Chassis Front Panel mit dem F\_PANEL Anschluss gemäß obiger Pin Belegung.

# Kapitel 3 BIOS Setup

BIOS Setup ist ein Überblick des BIOS Setup Programms. Das Programm erlaubt Anwendern Änderungen der Systemkonfiguration. Diese Informationen sind in CMOS RAM mit Akkuversorgung gespeichert, damit die Setup Information erhalten bleibt, wenn der Strom abgeschaltet wird.

#### SETUP EINGABE

Setup durch Computer anstellen und sofort <Entf> (<Del>) drücken. Bei Bedarf von verbesserten BIOS Einstellungen gehen Sie zu "Advanced BIOS" Einstellmenü. Zur Eingabe von Advanced BIOS, die <Strg+F1> ("Ctrl+F1") Taste auf dem BIOS Bildschirm drücken.

#### HILFE

Haupt-Menü

Online Beschreibung der hervorgehobenen Setup Function wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

#### Status Seiten Setup Menü / Option Seiten Setup Menü

Hilfefenster durch F1 Taste anzeigen, Beschreibung der Tasten für Auswahl der hervorgehobenen Posten. Zum Verlassen des Hilfe Fensters < Esc> drücken.

#### Das Haupt Menü

Nach Eintritt in Award BIOS CMOS Setup Utility erscheint das Haupt Menü auf dem Schirm. Das Haupt bietet die Auswahl aus acht Setup Functionen und zwei Ende Optionen. Mit Pfeiltaste Artikel auswählen und <Eingabe> (<Enter>) zur Annahme drücken oder in Untermenü gehen.

#### **Dual BIOS / Q-Flash Utility**

Nach Computer anstellen sofort <Entf> (<Del>) während POST (Power On Self Test) drücken, dadurch können Sie in Award BIOS CMOS SETUP eintreten, dann <F8> für DualBIOS/Q-Flash Utility drücken. **Detailinformation für "DualBIOS/Q-Flash Utility " ergibt Download des Manuals von Gigabyte web http://www.gigabyte.com.tw.** 

#### Sprachauswahl

<F3> zur Sprachauswahl aus 7 Sprachen drücken, einschließlich Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch.

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Standard CMOS Features	Select Language	
Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Power Management Setup	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password	Select Language
PnP/PCI Configurations     PC Health Status     Frequency/Voltage Control     Top Performance	Set User Password Save & Exit Setup Exit Without Saving	English [ ] Francais [ ] Deutsch [ ] Espanol [ ]
ESC:Quit F8:Dual BIOS / Q-Flash	F3: Change Language F10:Save & Exit Setup	繁體中文[] 简体中文[] 日本語[] ↑↓→↔:Move Enter.Accept ESC:Abort

Standard CMOS Merkmale	
Diese Setup Seite enthält alle Felder in Standard kompatiblem BIOS.	
Advanced BIOS Merkmale	
Diese Setup Seite enthält alle Felder der Award speziell verbesserten Merkmale.	
Advanced Chipset Merkmale	
Diese Setup Seite enthält alle Felder der Chipset speziellen Merkmale.	
Ändern Sie die Chipset Standard Einstellung nur aus zwingenden Gründ	den.
Integrierte Peripheriegeräte	
Diese Setup Seite enthält alle Onboard Peripheriegeräte.	
Ändern Sie diese Standard Einstellung nur aus zwingenden Gründen.	
Nur für Power End-Anwender.	
Power Management Setup	
Diese Setup Seite enthält alle Felder der Grünen Funktions features.	
Ändern Sie diese Standard Einstellung nur aus zwingenden Gründen.	
Nur für Power End-Anwender.	
PnP/PCI Konfigurationen	
Diese Setup Seite enthält alle Konfigurationen der PCI & PnP ISA Ressourcen.	
Ändern Sie diese Standard Einstellung nur aus zwingenden Gründen.	
Nur für Power End-Anwender.	
PC Health Status	
Diese Setup Seite ist die System Auto Detect-Funktion für Temperatur, Spannung, Kühl Umdrehungen.	ung,
Frequenz-/Spannungs-Steuerung	
Diese Setup Seite ist Steuerung der CPU Takt und Frequenzverhältnisse.	
Nur für Power End-Anwender.	
Top Performance Standardeinstellungen	
Top Performance Standards gibt den Wert der Systemparameter an, die für die beste Leis konfiguration des Systems gelten	tungs-
Sprachauswahl	
Diese Setup Seite dient der Sprachauswahl	
Load Fail-Safe Defaults	

Deutsch

#### • LoadOptimierteStandards

Optimiierte Standards geben den Wert der Systemparameter für die beste Leistungskonfiguration des Systems an.

- Eingabe Supervisor Passwort Passwort ändern, eingeben oder streichen. Der Zugriff auf das System und Setup, oder nur auf auf Setup kann begrenzt werden.
- Eingabe Anwender Passwort Passwort ändem, eingeben oder streichen. Der Zugriff auf das System kann begrenzt werden.
- Setup speichern und verlassen CMOS Werteinstellungen bei CMOS speichern und Setup verlassen.
- Verlassen ohne Speichern
  - Alle CMOS Wertänderungen löschen und Setup verlassen.

### Optimierte Standardwerte laden



#### Optimierte Standardwerte laden

Die Auswahl dieses Feldes ladet die Werkseinstellungen für BIOS und Chipset Merkmale, die das System automatisch entdeckt.

Zum Laden "Optimized" Cursor bewegen, durch Drücken der Pfeiltasten auf der Tastatur, um die optimierte Einstellung hervorzuheben und "Eingabetaste", dann "Y" zum Laden der Option drücken.

## Setup speichern und schließen



P	Zum Speichern der BIOS Einstellung F10 und "Y" drücken. Durch
	Drücken der "N" oder <entf> ("ESC") Taste kehren Sie zum</entf>
	Einstellbildschirm zurück.



Detailinformationen für BIOS Setup ergibt Download 8IEXP (komplette Version) Handbuch von Gigabyte web.

http://www.gigabyte.com.tw.

# Kapitel 4 Treiberinstallation

#### Abbildungen werden in Windows XP gezeigt (IUCD Treiber Version 2.0)

Den mit dem Mainboard gelieferte Treiber CD-Titel in das CD-ROM Laufwerk einlegen, die CD startet automatisch und zeigt die Installationsschritte an. Andernfalls das CD-ROM Icon auf Desktop doppelt anklicken und setup.exe durchführen.

Mainboard Utility

Intel 845-E/845-G

Intel Chipsel Software Installation Utility Intel Application Accelerator USB Patch Driver Other Device Driver

Chipsets Driver:

Browse this Directory

CD

A. Installieren Intel 845-E Chipset Driver – Diesen Treiber als erstes installieren. Er installiert das Chipset Treiberprogramm für Plug-n-Plag INF Unterstützung für Intel Chipset Bauteil.

B. Installieren Sound Driver Hier Installieren Sound Driver anklicken.

#### C. Installieren LAN Driver

Hier Installieren LAN Driver anklicken.



Detailinformationen für Treiberinstallation ergibt Download 8IEXP (komplette Version) Handbuch von Gigabyte web. http://www.gigabyte.com.tw.

EXIT

#### Anhang A: Intel 845-E Chipset Driver Installation

Zur Installierung des Hilfsprogramms Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.





\*\* Nur für GA-8IEXP.

- 27 -

Treiberinstallation

#### Anhang B: Creative CT5880 Sound Driver



Anhang C: Intel 82562 Network Driver Zur manuellen Installierung des LAN Treibers gehen Sie zu "Driver Information" oder downloaden 8IEXP (komplette Version) Manual von Gigabyte web. http://www.gigabyte.com.tw.



\* Nur für GA-8IEX. \*\* Nur für GA-8IEXP.