GA-6LASH GA-6LASL LGA1150插座主板 Intel® E3系列处理器

用户手册

版本 1001

<u>版权</u>

© 2013 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD。保留所有权利。 本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

<u>免责声明</u>

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产,受版权法律保护。 GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性,恕不另行通知。 未经 GIGABYTE 事先书面同意,不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、 翻译、传播、或出版本手册的任何部分。

<u>文档分类</u>

为帮助使用本产品, GIGABYTE 提供以下类型的文档:

■ 如需详细的产品信息,请仔细阅读用户手册。

如需产品相关信息,请访问我们的网站: http://www.gigabyte.com

目录

| 包装箱物 | 7品 | | 5 |
|----------|------------------|--|----|
| GA-6LASH | H/GA-6LA | SL 主板布局 | 6 |
| GA-6LASH | ㅓ框图 | | 9 |
| GA-6LASI | _ 框图 | | |
| 第1章 | 硬件安 | 技 | |
| | 1-1 安 | 装预防措施 | 11 |
| | 1-2 产 | 品规格 | |
| | 1_3 安 | 监察旧 装 CPII 和 CPII 散执器 | 12 |
| | 1_3_1 | 安準 이미 | 14 |
| | 1-3-1 | 文役 01 0 | 14 |
| | 1-4 安 | 装内存 | |
| | 1-4-1 | 双通道内存配置 | |
| | 1-4-2 | 安装内存 | |
| | 1-5 后 | 面板接口 | |
| | 1-6 内 | ····································· | |
| 第2章 | BIOS Se | tup | |
| | 2-1 Ma | . ain(主)菜单 | |
| | 2-2 Ad | vanced(高级)菜单 | |
| | 2-2-1 | ACPI 配置 | 40 |
| | 2-2-2 | 信任计算(可选) | 41 |
| | 2-2-3 | PCI 子系统设置 | 42 |
| | 2-2-3-1 | PCI Express Settings(PCI Express 设置) | 44 |
| | 2-2-4 | CPU Configuration (CPU 配置) | 46 |
| | 2-2-5 | SATA Configuration(SATA 配置) | 51 |
| | 2-2-5-1 | Software Feature Mask Configuration(软件功能屏蔽配置) | 53 |
| | 2-2-6 | Info Report Configuration(信息报告配置) | 55 |
| | 2-2-7 | USB Configuration(USB 配置) | 56 |
| | 2-2-8 | IT8732 Super IO Configuration (IT8732 超级 IO 配置) | 57 |
| | 2-2-9 | IT8732 健件监视器(12限 GA-6LASL) | |
| | 2-2-10 | Serial Port Console Redirection (串行端口控制台重定问) | 60 |
| | 2-2-11 | Network Stack (网络堆伐) | |
| | 2-2-12 2 2 12 | iocol conniguration (iocol 記旦) Intel (P) 1210 千兆以大网连接 | 04 |
| | 2-2-13 2-3 Ch | incet (芯片组) 並鱼 | |
| | 2-0 01 | System Agent (SA) Configuration (系统代理 SA 配罟) | ۲۵ |
| | 2-3-1-1 | Graphic Configuration (图形配置) | |

| | 2-3 | -3-1-2 NB PCIe Configuration(NB PCIe 配置) | 70 |
|-----|-----|---|----|
| | 2-3 | -3-1-3 Memory Configuration(内存配置) | 72 |
| | 2-3 | -3-2 PCH-IO Configuration(PCH-IO 配置) | 74 |
| | 2-3 | -3-2-1 PCI Express Configuration(PCI Express 配置) | 76 |
| | 2-3 | -3-2-2 USB Configuration(USB 配置) | 77 |
| | 2-3 | -3-3 Intel Server Platform Services(Intel 服务器平台服务) | 78 |
| | 2-4 | Security(安全)菜单 | 79 |
| | 2-4 | -4-1 Secure Boot menu(安全引导菜单) | 80 |
| | 2-4 | -4-1-1 Image Execution Policy(映像执行策略) | 81 |
| | 2-4 | -4-1-2 Key Management(密钥管理) | 82 |
| | 2-5 | 服务器管理菜单(仅限 GA-6LASH) | 84 |
| | 2-5 | -5-1 BMC LAN 配置(仅限 GA-6LASH) | 85 |
| | 2-5 | -5-2 查看 FRU 信息(仅限 GA-6LASH) | 86 |
| | 2-8 | -5-3 系统事件日志(仅限 GA-6LASH) | 87 |
| | 2-6 | 事件日志菜单 | 88 |
| | 2-6 | -6-1 Change Smbios Event Log Settings(更改 Smbios 事件日志设置) | |
| | 2-6 | -6-2 View Smbios Event Log(查看 Smbios 事件日志) | 91 |
| | 2-7 | Boot(引导)菜单 | 92 |
| | 2-7 | -7-1 CSM16 Parameters(CSM16 参数) | 94 |
| | 2-7 | -7-2 CSM Parameters(CSM 参数) | 95 |
| | 2-8 | Exit(退出)菜单 | |
| 第3章 | 附录 | ₹ | 98 |
| | 3-1 | 管制声明 | 98 |
| | | | |

包装箱物品

- ☑ GA-6LASH/GA-6LASL 主板
- ☑ 驱动程序光盘
- ☑ 两条 SATA 线
- ☑ 1/0 挡板

上述包装箱物品仅供参考,实际物品以您实际收到的产品包装为准。
 包装箱物品如有变更,恕不另行通知。

• 主板图像仅供参考。

GA-6LASH/GA-6LASL 主板布局



| 项目 | 代码 | 说明 |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1 | PCIE_1 | PCI-E x4 插槽 |
| 2 | PCIE_2 | PCI-E x8 插槽 |
| 3 | PCIE_3 | PCI-E x16 插槽 |
| 4 | HD_AUDIO ^(注意) | 音频插孔 |
| | | LAN1 端口(上部 / NCSI LAN 端口, |
| 5 | USB2_LAN1 | 供服务器管理使用)/ USB 2.0 端口 |
| | | (下部) |
| 0 | | LAN2 端口(上部)/ USB 2.0 端口 |
| 6 | USB2_LAN2 | (下部) |
| 7 | VGA_1 | VGA 端口 |
| 8 | COM1 | 串行端口 |
| 9 | P12V_AUX1 | 8 针电源接口 |
| 10 | SYS_FAN1 | 系统风扇接口 #1 |
| 11 | PMBUS | PMBus 接口 |
| 12 | IPMB | IPMB 接口 |
| 13 | DDR3_P0_B1 | DIMM 插槽(通道 2 插槽 1) |
| 14 | DDR3_P0_B0 | DIMM 插槽(通道 2 插槽 0) |
| 15 | DDR3_P0_A1 | DIMM 插槽(通道 1 插槽 1) |
| 16 | DDR3_P0_A0 | DIMM 插槽(通道 1 插槽 0) |
| 17 | ATX | 24 针主电源接口 |
| 18 | CPU | Intel LGA1150 插座 |
| 19 | CPU0_FAN | CPU 风扇接口 |
| 20 | SATA_SGP1 | SATA SGPIO 接头 |
| 21 | SYS_FAN3 | 系统风扇接口 #3 |
| 22 | SYS_FAN2 | 系统风扇接口 #2 |
| 23 | BIOS_PWD | 清除管理员密码跳线 |
| 24 | PCH_ME | ME 恢复跳线 |
| 25 | BIOS_RCVR | BIOS 恢复跳线 |
| 26 | CLR_CMOS | 清除 CMOS 跳线 |
| 27 | SYS_FAN4 | 系统风扇接口 # |
| 28 | BAT | 电池插座 |
| 29 | SATA_4_5 | SATA 3Gb/s 接口 |
| 30 | SATA_2_3 | SATA 3Gb/s 接口 |
| 31 | SATA0/SATA1 | SATA 6Gb/s 接口 |
| 32 | SATA_DOM1 | SATA 端口 1 DOM 支持跳线 |
| 33 | SATA_DOM0 | SATA 端口 0 DOM 支持跳线 |
| 34 | USB2_A1 | A型USB 2.0 接口 |
| 35 | F_USB3 | USB 3.0 接头 |
| 36 | ME_UPDATE | ME 更新跳线 |
| 37 | F_USB2 | A型USB 2.0 接口 |
| 38 | FP_1 | 前面板接头 |

注意!此功能/设备仅适用于 GA-6LASH。

- 7 -

| 39 | BMC_LED ^(注意) | BMC 准备就绪 LED |
|----|-------------------------|--------------|
| 40 | BP_1 | 底板接头 |
| 41 | TPM_MEZZ1 | TPM 模块接口 |
| 42 | COM2 | 串行端口线缆接口 |
| 43 | CASE_OPEN | 机壳打开侵入接头 |
| 44 | SPDIF_IN ^(注) | SPDIF 输入接头 |



注意!此功能 / 设备仅适用于 GA-6LASH。

小心!如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板,请确保跳线闭合并置于 2-3 pins (2-3 插针)(默认设置),以降低硬盘损坏风险。有关 SATA_DOM0 和 SATA_DOM1 跳线设置的说明,请参见第 26 页。

GA-6LASH 框图



GA-6LASL 框图



第1章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板上包括许多精密电路和组件,静电放电可能造成损坏 (ESD)。在安装之前, 请仔细阅读用户手册并按以下过程进行操作:

- 在安装之前,请勿取下或毁坏主板 S/N(序列号)标签或由经销商提供的保 修标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前,务必从电源插座上拔掉电源线,以断 开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时,确保它们连接牢固。
- 手拿主板时,避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU 或内存等电子组件时,最好戴上静电放电 (ESD) 腕带。如果 没有 ESD 腕带,应保持手干燥,并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前,请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前,确保电源已关闭。
- 在打开电源前,确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前,请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏,请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题,请咨询有资质的计算机技术人员。

1-2 产品规格

| CPU | 支持Intel® Xeon® E3-1200系列处理器(LGA1150封装) L3缓存视CPU而定 |
|---------|--|
| 🐼 芯片组 | Intel® C222 PCH |
| ◇ 内存 | 4 x 1.5V DDR3 DIMM插槽,最多支持32 GB系统内存 双通道内存架构 支持DDR3 1333/1666 MHz内存模块 支持ECC内存模块 |
| | ◆ 2 x Intel® I210支持10/100/1000 Mbps |
| 板载图形 | ◆ ASPEED[®] AST2300支持128MB VRAM (GA-6LASH) ◆ ASPEED[®] AST1300支持128MB VRAM (GA-6LASL) |
| 存储接口 | 4 x SATA 3Gb/s接口 2 x SATA 6Gb/s接口 支持Intel IRSTE SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 |
| USB USB | 最多7个USB 2.0端口 (4个在后面板上, 1个A型接口, 2个通过USB支架 连接到内部USB接头) 2个USB 3.0端口 (2个经由与内部USB接头相连的USB支架) |
| 扩展槽 | 1 x PCI Express x16插槽,运行在x16 (Gen3/PCIE_3) 1 x PCI Express x8插槽,运行在x4 (Gen2/PCIE_2) 1 x PCI Express x4插槽,运行在x1 (Gen2/PCIE_1) |
| ▶ 内部接口 | 1 x 24 针ATX主电源接口 1 x 8-针ATX 12V电源接口 4 x SATA 3Gb/s接口 2 x SATA 6Gb/s接口 1 x CPU风扇接头 4 x 系统风扇接头 1 x 前面板接头 1 x 前面板接头 1 x USB 2.0接头 1 x USB 3.0接头 1 x 基行端口接头 1 x SATA SGPIO接头 1 x 底板接头 1 x TPM模块接口 |

| 后面板接口 | ◆ 3x音频插孔 (注意) | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | ◆ 4 x USB 2.0端口 | | | | | |
| | ◆ 2 x RJ-45端口 | | | | | |
| | ◆ 1 x COM端口 | | | | | |
| | ◆ 1 x VGA端口 | | | | | |
| ●」∕○控制器 | ◆ ASPEED® AST2300芯片(GA-6LASH) | | | | | |
| | ◆ ASPEED® AST1300芯片(GA-6LASL) | | | | | |
| 🔄 硬件监视器 | ◆ 系统电压检测 | | | | | |
| | ◆ CPU/系统温度检测 | | | | | |
| | ◆ CPU/系统/电源风扇速度检测 | | | | | |
| | ◆ CPU过热警告 | | | | | |
| | ◆ CPU/系统/电源风扇故障警告 | | | | | |
| | ◆ CPU/系统风扇速度控制 | | | | | |
| | * 是否支持CPU/系统风扇速度控制功能取决于您安装的CPU/系统散热装置。 | | | | | |
| BIOS | ◆ 1 x 128 Mbit闪存 | | | | | |
| | AMI BIOS | | | | | |
| 📊 外形尺寸 | ◆ Micro ATX外形尺寸; 9.6英寸 x 9.6英寸, 4层 | | | | | |
| ————————————————————————————————————— | | | | | | |
| GIGABYTF 保留对产品 | 规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。 | | | | | |
| | | | | | | |

1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器

在开始安装 CPU 之前,请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该 CPU。
 - 在安装 CPU 之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件 损坏。
 - 找到 CPU 的第一插针。如果方向不对, CPU 将无法插入。(或者,可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。)
 - 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
 - 在未安装 CPU 散热器的情况下,切勿打开计算机电源,否则 CPU 可能过热并损 坏。
 - 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格,因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率,请依照硬件(包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等)规格进行操作。

1-3-1 安装 CPU

A. 找到主板 CPU 插座上的对准键和 CPU 上的凹口。



B. 按照下述步骤将 CPU 正确安装到主板 CPU 插座。

在安装 CPU 之前,务必关闭计算机,从电源插座上拔掉电源线,以防损坏 CPU。



步骤 1:

用手轻轻压下 CPU 插座控制杆把手,使 其从插座脱开。接下来,完全提起 CPU 插座控制杆,金属承载板随之抬起。



步骤 3:

用拇指和食指拿住 CPU。将 CPU 第一插 针标记(三角形)对准 CPU 插座上的第 一插针角(或者,将 CPU 凹口对准插座 上的对准键),然后轻轻地将 CPU 插入 到位。



步骤 5: 将 CPU 插座控制杆推回至锁定位置。



步骤 2:

取下 CPU 插座盖,如图所示。用食 指按住插座盖后端,用拇指提起前端 ("REMOVE"标记旁边),然后取下插座 盖。(请勿触摸插座触点。为保护 CPU 插座,未安装 CPU 时,务必重新装上插 座保护盖。)



步骤 4:

正确插入 CPU 后,用一只手拿住插座控制杆,用另一只手轻轻装上承载板。装回承载板时,确保承载板前端在塞打螺 丝下方。





1-3-2 安装 CPU 散热器

按照下述步骤将 CPU 散热器正确安装到主板上。(下述过程以 Intel[®] 盒装散热器为例。)



步骤 1:

在已安装的 CPU 表面均匀涂抹一薄层散 执胶。



步骤 3:

将散热器置于 CPU 上, 使四个销钉穿过 主板上的销钉孔。按下斜对角的销钉。



步骤 5: 安装后, 检查主板的背面。如果销钉插 入情况如上图所示,则说明安装完毕。



步骤 2:

在安装散热器之前,请注意公销钉上的 箭头符号 🌙 。(沿着箭头方向转动销 钉可卸下散热器,相反方向可安装散热 器。)



步骤 4:

按下每个销钉时, 应听到"咔嗒"一声。 确保公销钉和母销钉紧密连结。(有关 如何安装散热器的说明,请参阅 CPU 散 热器安装手册。)



步骤 6:

最后,将 CPU 散热器电源接头连接到主 板上的 CPU 风扇接头 (CPU_FAN)。

▲取下 CPU 散热器时务必小心谨慎,否则 CPU 散热器和 CPU 之间的散热胶可能粘到 CPU 上。若取下 CPU 散热器时操作不当,可能损坏 CPU。

1-4 安装内存

在开始安装内存之前,请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该内存。为取得最佳性能,建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存。
 - 在安装内存之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线,以防硬件损坏。
 - 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入 内存,请改变方向。

1-4-1 双通道内存配置

此主板提供四个 DDR3 内存插槽,支持双通道技术。安装内存后, BIOS 将自动检测内存的 规格和容量。启用双通道内存模式可使原始内存带宽翻倍。

四个 DDR3 内存插槽分为两个通道,每个通道有两个内存插槽,如下所示:

通道 1: DDR3_P0, A0, DDR3_P0, A1

通道 2: DDR3_P0, B0, DDR3_P0, B1





由于 CPU 限制,在以双通道模式安装内存前,请阅读下面的指导说明。

- 1. 只安装一个 DDR3 内存模块时,无法启用双通道模式。
- 安装两个或四个内存模块以启用双通道模式时,建议使用容量、品牌、速度和芯片 都相同的内存,以达到最佳性能。

1-4-2 安装内存

在安装内存模块前,务必关闭计算机,从电源插座上拔掉电源线,以防损坏内存模块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。

安装步骤:

步骤 1. 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽,并向下按。 步骤 2. 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。 注意! DIMM 必须从 DIMM1A 插槽开始按顺序安装。 为实现双通道操作, DIMM 必须成对安装。 步骤 3. 需要卸下 DIMM 模块时,执行与安装步骤相反的步骤。



1-5 后面板接口



③ 串行端口

连接到基于串口的鼠标或数据处理设备。

❻ 视频端口

视频输入端口连接到视频输入,还可应用于视频环通功能。

● RJ-45 LAN 端口

千兆以太网 LAN 端口提供 Internet 连接,数据速率可高达 1 Gbps。下面介绍 LAN 端口 LED 的状态。

ⓓ USB 2.0/1.1 端口

USB 端口支持 USB 2.0/1.1 规范。使用此端口连接 USB 设备,如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

◎ 线路输入插孔(蓝色)

默认线路输入插孔。使用此音频插孔连接线路输入设备,如光驱、随身听等。

● 线路输出插孔(绿色)

默认线路输出插孔。此音频插孔连接耳机或 2- 声道扬声器。此插孔可以连接 4/5.1/7.1-声道音频配置中的前部扬声器。

● 麦克风输入(粉色) 野汕表古风输入场子 表古风必须连接到表古风

1210 油度 I ED·

默认麦克风输入插孔。麦克风必须连接到麦克风输入插孔。



| 状态 | 说明 | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|
| 黄色点亮 | 1 Gbps 数据速率 | | | | |
| 黄色闪烁 | 表示1Gbps 数据速率 | | | | |
| 绿色点亮 | 100 Mbps 数据速率 | | | | |
| 绿色闪烁 | 表示 100 Mbps 数据速率 | | | | |
| 不亮 | 10 Mbps 数据速率 | | | | |
| | | | | | |

链接 / 活动 LED:

| 状态 | 说明 |
|----|----------------|
| 点亮 | 系统和网络之间的链接或无访问 |
| 闪烁 | 正在发送或接收数据 |
| 不亮 | 未发送或接收数据 |
| | |



· 拔掉后面板接口上连接的线缆时,先从设备上拔掉线缆,然后从主板上拔掉线缆。· 拔掉线缆时,将其从接口上平直拔下。请勿来回转动,以防线缆接头内部短路。



| 1) | ATX1 | 16) | F_USB2 |
|-----|-------------------|-----|------------------------|
| 2) | P12V_AUX1 | 17) | COM2 |
| 3) | CPU0_FAN (CPU 风扇) | 18) | ТРМ |
| 4) | SYS_FAN1(系统风扇) | 19) | FP_1 |
| 5) | SYS_FAN2(系统风扇) | 20) | BP_1 |
| 6) | SYS_FAN3(系统风扇) | 21) | BMC_LED ^(注) |
| 7) | SYS_FAN4(系统风扇) | 22) | SATA_SGPIO |
| 8) | PMBUS | 23) | BAT |
| 9) | SATA0/1 | 24) | CLR_CMOS |
| 10) | SATA_DOM0 | 25) | BIOS_RCVR |
| 11) | SATA_DOM1 | 26) | PCH_ME |
| 12) | SATA23 | 27) | BIOS_PWD |
| 13) | SATA45 | 28) | ME_UPDATE |
| 14) | IPMB | 29) | CASE_OPEN |
| 15) | F_USB3 | 30) | SPDIF |

▲ 注意!此功能 / 设备仅适用于 GA-6LASH。



在连接外部设备之前,请阅读下面的指导说明:

- 首先确保设备与要连接的接口兼容。
- 在安装设备前,务必关闭设备和计算机的电源。从电源插座上拔掉电源线,以防 损坏设备。
- 在安装设备之后和打开计算机电源之前,确保设备线缆已牢固连接到主板上的接口。

1/2) ATX1/P12V_AUX1(2x12 主电源接口和 2x4 12V 电源接口)

使用电源接口时,电源装置可以为主板上的所有组件提供充足稳定的电源。在连接电源接口前,首先确保电源已关闭并且所有设备均已正确安装。电源接口采用防止误插入的设计。按正确的方向将电源线连接到电源接口。12V 电源接口主要是为 CPU 供电。如果不连接 12V 电源接口,计算机无法启动。

为满足扩展要求,建议电源应能承受高功耗(500W 或以上)。如果使用的电源不能 提供所需的功率,可能导致系统不稳定或无法启动。





| 插针编号 | 定义 |
|------|------|
| 1 | GND |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | +12V |
| 6 | +12V |
| 7 | +12V |

ATX1

| 24 | • | • | • | • | • | · | 0 | ۰ | • | · | 13 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 12 | □ | • | • | Ū | Ŀ | • | ٥ | Ē | Ŀ | • | 1 |

| [| I | 1 | I |
|------|--------------|------|-------|
| 插针编号 | 定义 | 插针编号 | 定义 |
| 1 | 3.3V | 13 | 3.3V |
| 2 | 3.3V | 14 | -12V |
| 3 | GND | 15 | GND |
| 4 | +5V | 16 | PS_ON |
| 5 | GND | 17 | GND |
| 6 | +5V | 18 | GND |
| 7 | GND | 19 | GND |
| 8 | 电源良好 | 20 | -5V |
| 9 | 5VSB(待机 +5V) | 21 | +5V |
| 10 | +12V | 22 | +5V |
| 11 | +12V | 23 | +5V |
| 12 | 3.3V | 24 | GND |

3/4/5/6/7) CPU0 FAN1/SYS FAN1/SYS FAN2/SYS FAN3/SYS FAN4 (CPU 风扇 / 系统风扇接头)

此主板有一个4针CPU风扇接头(CPU0 FAN1)、四个4针(SYS FAN1/SYS FAN2/SYS FAN3/SYS FAN4)系统风扇接头。大多数风扇接头采用防止误插入的设计。当连接风扇线 缆时,务必以正确的方向连接(黑色接头线是地线)。此主板支持 CPU 风扇速度控制, 要求所使用的 CPU 风扇采用风扇速度控制设计。为达到最佳散热效果,建议将系统风 扇安装在机箱内部。



| | 1 |
|---|---|
| 1 | |

| 插针编号 | 定义 |
|------|------|
| 1 | GND |
| 2 | +12V |
| 3 | 感知 |
| 4 | 速度控制 |

 务必将风扇线缆连接到风扇接头、以防 CPU 和系统过热。过热可能导致 CPU 损坏 或系统挂起。

5

• 这些风扇接头不是配置跳线块。切勿将跳线帽置于接头上。



8) PMBUS (PMBus 接口)



定义

插针编号

9) SATA0/SATA1 (SATA 6Gb/s 接口)

此 SATA 接口符合 SATA 6Gb/s 标准,与 SATA 3Gb/s 和 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口 支持一个 SATA 设备。





当 SATA DOM0/1 跳线设在 1-2 插针时:

| 插针编号 | 定义 |
|------|------|
| 1 | GND |
| 2 | TXP |
| 3 | TXN |
| 4 | GND |
| 5 | RXN |
| 6 | RXP |
| 7 | D5\/ |

当 SATA DOM0/1 跳线设在 2-3 插针时:

| 插针编号 | 定义 |
|------|-----|
| 1 | GND |
| 2 | TXP |
| 3 | TXN |
| 4 | GND |
| 5 | RXN |
| 6 | RXP |
| 7 | GND |

定义 P5V

GND

定义

P5V

GND

SATA_DOM_0

SATA_DOM_1

1

2 3

1

2

3



RAID 0 或 RAID 1 配置需要至少两个硬盘驱动器。如果配置两个以上硬盘驱动器. 硬盘驱动器总数必须是偶数。

- RAID 10 配置需要四个硬盘驱动器。
- (注意)当 RAID 配置跨多个 SATA 6Gb/s 通道而建立时, RAID 配置的系统性能因所连接的设 备不同而异。

10/11) SATA DOM0/SATA DOM1 (SATA 端口 0 和端口 1 DOM 跳线)

小心!

- 如果 SATA DOM 由主板供电,应将跳线设在插针 1-2。
- 如果 SATA DOM 由外部电源供电,应将跳线设在插针 2-3。
- 如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板. 请确保跳线闭合并置于 2-3 插针 (默认 设置),以降低硬盘损坏风险。

请参见下面的插针定义表。



硬件安装

12/13) SATA23/SATA45 (SATA 3Gb/s 接口)

SATA 接口符合 SATA 3Gb/s 标准, 与 SATA 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。





| 插针编号 | 定义 |
|------|-----|
| 1 | GND |
| 2 | TXP |
| 3 | TXN |
| 4 | GND |
| 5 | RXN |
| 6 | RXP |
| 7 | GND |

14) IPMB (IPMB 接口)





| 插针编号 | 定义 |
|------|-----|
| 1 | SCL |
| 2 | GND |
| 3 | SDA |

15) F_USB3 (USB 3.0 接头)

这些接头符合 USB 3.0 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。 如需购买可选的 USB 支架,请与当地经销商联系。

20 1



| 插针编号 | 定义 |
|------|---------------|
| 1 | 电源 |
| 2 | IntA_P1_SSRX- |
| 3 | IntA_P1_SSRX+ |
| 4 | GND |
| 5 | IntA_P1_SSTX- |
| 6 | IntA_P1_SSTX+ |
| 7 | GND |
| 8 | IntA_P1_D- |
| 9 | IntA_P1_D+ |
| 10 | NC |
| 11 | IntA_P2_D+ |
| 12 | IntA_P2_D- |
| 13 | GND |
| 14 | IntA_P2_SSTX+ |
| 15 | IntA_P2_SSTX- |
| 16 | GND |
| 17 | IntA_P2_SSRX+ |
| 18 | IntA_P2_SSRX- |
| 19 | 电源 |
| 20 | 无插针 |

16) F_USB2(前部 USB 接头)

这些接头符合 USB 2.0/1.1 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。如需购买可选的 USB 支架,请与当地经销商联系。



| | 1 | 2 | |
|---|---|----|--|
| [| : | • | |
| | 9 | 10 | |

| 插针编号 | 定义 |
|------|---------|
| 1 | 电源 (5V) |
| 2 | 电源 (5V) |
| 3 | USB DX- |
| 4 | USB DY- |
| 5 | USB DX+ |
| 6 | USB DY+ |
| 7 | GND |
| 8 | GND |
| 9 | 无插针 |
| 10 | NC |

17) COM2(串行端口接头)

COM 接头可通过选购的 COM 端口线缆提供一个串行端口。如需购买可选的 COM 端口 线缆,请与当地经销商联系。

1

9

1 2

13 14



| | 插针编号 |
|----|------|
| 2 | 1 |
| | 2 |
| - | 3 |
| : | 4 |
| • | 5 |
| | 6 |
| 10 | 7 |
| 10 | 8 |
| | 9 |
| | |

 4
 NDTR

 5
 GND

 6
 NDSR

 7
 NRTS

 8
 NCTS

 9
 NRI

 10
 无插针

定义 NDCD-

NSIN

NSOUT

18) TPM(TPM 模块接口)



| 插针编号 | 定义 |
|------|---------------|
| 1 | CLK_33M_TPM |
| 2 | P_3V3_AUX |
| 3 | LPC_RST_DEBUG |
| 4 | P3V3 |
| 5 | LPC_LAD0 |
| 6 | IRQ_SERIAL |
| 7 | LPC_LAD1 |
| 8 | TPM_DET_N |
| 9 | LPC_LAD2 |
| 10 | NC |
| 11 | LPC_LAD3 |
| 12 | GND |
| 13 | LPC_FRAME_N |
| 14 | GND |

19) FP_1(前面板接头)

参照下面的插针分配,将机箱上的电源开关、复位开关、机箱侵入开关/传感器、以及 系统状态指示灯等连接到此接头。在连接线缆前,请注意正负插针。



| 插针编号 | 信号名称 | 定义 |
|------|-------------|------------------|
| 1 | PWLED+ | 电源LED信号正极(+) |
| 2 | 5VSB | 5V待机电源 |
| 3 | NC | 无插针 |
| 4 | ID_LED+ | ID LED信号正极(+) |
| 5 | PWLED- | 电源LED信号负极(-) |
| 6 | ID_LED- | ID LED信号负极(-) |
| 7 | HD+ | 硬盘LED信号正极(+) |
| 8 | F_SYSRDY | 系统前面板LED信号 |
| 9 | HD- (GND) | 接地 |
| 10 | SYS_STATUS- | 系统状态LED信号负极(-) |
| 11 | PWB+ | 电源按钮信号正极(+) |
| 12 | L2_ACT | LAN2活动LED信号 |
| 13 | PWB+_GND | 接地 |
| 14 | L2_LINK- | LAN2链接LED信号负极(-) |
| 15 | RST_BTN+ | 复位按钮信号正极(+) |
| 16 | SENSOR_SDA | SMBus数据信号 |
| 17 | RST_BTN_GND | 接地 |
| 18 | SENSOR_SCL | SMBus时钟信号 |
| 19 | ID_SW+ | ID开关信号正极(+) |
| 20 | CASE_OPEN- | 机箱入侵信号负极(-) |
| 21 | ID_SW (GND) | 接地 |
| 22 | L1_ACT | LAN1活动LED信号 |
| 23 | NMI_SW- | NMI开关信号负极(-) |
| 24 | L1_LINK- | LAN1链接LED信号负极(-) |

前面板设计可能因机箱不同而异。前面板模块上主要包括电源开关、复位开关、电 源 LED、硬盘驱动器活动 LED、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接头时,确保 导线分配和插针分配正确匹配。

20) BP_1 (硬盘驱动器底板接头)



| 插针编号 | 定义 |
|------|------------------------|
| 1 | B_SGCLK |
| 2 | PCH_BMC_THROTTLE_N |
| 3 | B_SGLD |
| 4 | IRQ_FAB_12V_GATE_N_BUF |
| 5 | B_SGDOUT |
| 6 | GND |
| 7 | KEY |
| 8 | RresetL_BRB |
| 9 | GND |
| 10 | BP_ALED_N |
| 11 | BP_LED_G_N |
| 12 | GND |
| 13 | B_SGDIN |
| 14 | ASSESS#_LED_BPB |
| 15 | GND |
| 16 | SMB_BPB1_DATA |
| 17 | GND |
| 18 | SMB_BPB1_CLK |
| 19 | P_3V3_AUX |
| 20 | BP_HDD_TYPE |
| 21 | P_3V3_AUX |
| 22 | FAN_TYPE |
| 23 | GND |
| 24 | KEY |
| 25 | BP_PRESENSE |
| 26 | GND |
| | |

1 2

25 26

1

21) BMC_LED (BMC 固件准备就绪 LED / 仅限 GA-6LASH)



| 状态 | 说明 |
|----|------------|
| 点亮 | BMC 固件在初始化 |
| 闪烁 | BMC 固件准备就绪 |
| 不亮 | 系统电源关闭 |

22) SATA_SGPIO (SATA SGPIO 接头)

SGPIO 是指 Serial General Purpose Input/Output(串行通用输入 / 输出),它是在主机总线 适配器 (HBA) 和底板之间使用的 4 信号(或 4 导线)总线。4 个信号中的 3 个信号由 HBA 驱动,另外 1 个信号由底板驱动。通常,HBA 是位于服务器、台式、机架或工作站 计算机内部的存储控制器,它与硬盘驱动器交互作用以存储和检索数据。



| 插针编号 | 定义 |
|------|--------------------|
| 1 | SGPIO_SAS1_DATAIN |
| 2 | 无插针 |
| 3 | SGPIO_SAS1_DATAOUT |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
| 6 | SGPIO_SAS1_LOAD |
| 7 | NC |
| 8 | SGPIO_SAS1_CLOCK |

23) BAT (电池)

电池提供的电源可以在计算机关机时保持 CMOS 中的值(如 BIOS 配置、日期和时间信 息等)。当电池电压降至较低电平时,应更换电池,否则 CMOS 值可能不准确或丢失。





- 在更换电池前,务必关闭计算机,拔掉电源线。
- 更换时使用同等电池。如果更换电池时使用的型号不正确,存在爆炸危险。
- 如果您无法更换电池或不确定电池型号,请与销售店或当地经销商联系。
- 安装电池时,请注意电池的正面(+)和负面(-)(正面应朝上)。
- 废旧电池必须依照当地环保法规进行处置。

24) CLR_CMOS(清除 CMOS 跳线)

使用此跳线清除 CMOS 值(如日期信息和 BIOS 配置)并将 CMOS 值恢复至出厂默认值。 如要清除 CMOS 值,将跳线帽置于两个插针上以暂时短路两个插针,或者使用螺丝刀 等金属物品接触两个插针几秒钟。



1 ••• 1-2 闭合:正常运行。(默认设置)

1 • • • 2-3 闭合: 清除 CMOS 数据

- 在清除 CMOS 值之前,务必关闭计算机电源,从电源插座上拔掉电源线。
- 在清除 CMOS 值之后和打开计算机电源之前,务必从跳线上取下跳线帽。否则,可能造成主 板损坏。
- 系统重新启动后,进入 BIOS Setup 的 Exit(退出)菜单,加载出厂默认值,即选择 Load Default Values (加载默认值);或者手动配置 BIOS 设置(参见第2章 "BIOS Setup," 了解 BIOS 配置)。

25) BIOS_RCVR (BIOS 恢复跳线)



26) PCH_ME/ME_UPDATE (ME 恢复跳线)



27) BIOS_PWD (清除管理员密码跳线)



28) ME_UPDATE (ME 恢复跳线)



29) CASE_OPEN (机箱打开入侵接头)



- ●● 打开:正常运行。
- ●● 闭合: 启用机箱入侵警示。



| 插针编号 | 定义 |
|------|----------|
| 1 | GND |
| 2 | SPDIF_IN |

第2章 BIOS Setup

BIOS(基本输入和输出系统)在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。它的主要功能包括 在系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一 个 BIOS Setup 程序,允许用户修改基本系统配置设置或激活特定系统功能。当电源关闭时, 主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源,以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序,在开机后的 POST 期间按 <F2> 键。



- BIOS 刷新有潜在风险,如果在使用当前 BIOS 版本过程中没有遇到问题,建议您不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS,请谨慎操作。BIOS 刷新不当可能会造成系统工作不正常。
- 建议您不要修改默认设置(除非必要),以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况,试着清除 CMOS 值,并将 主板恢复至默认值。
 (参见本章中的 Exit(退出)部分或第1章中关于电池 / 清除 CMOS 跳线的说明,

以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

| <←><→> | 移动选择条以选择画面 |
|-----------------|---------------------------|
| <↑><↓> | 移动选择条以选择一个项目 |
| <+> | 增大数值或进行更改 |
| <-> | 减小数值或进行更改 |
| <enter></enter> | 执行命令或进入子菜单 |
| <esc></esc> | 主菜单:退出 BIOS Setup 程序 |
| | 子菜单:退出当前子菜单 |
| <f1></f1> | 显示一般帮助说明 |
| <f3></f3> | 将当前子菜单恢复至之前的 BIOS 设置 |
| <f9></f9> | 为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置 |
| <f10></f10> | 保存所有更改,然后退出 BIOS Setup 程序 |

■ Main (主菜单) 此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。 ■ Advanced (高级) 此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。) ■ Chipset (芯片组) 此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单洗项。 (例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。) ■ Security (安全) 更改、设置或禁用管理员和用户密码。配置管理员密码后,可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。 管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。 用户密码只允许您查看 BIOS 设置,而不能更改。 ■ Server Management (服务器管理) (仅限 GA-6LASH) 服务器附加功能 Enabled (启用) / Disabled (禁用) 设置菜单。 ■ Event Logs(事件日志) 此设置页面提供与配置 Smbios 事件日志设置和显示 Smbios 事件日志信息相关的项目。

■ Boot (引导) 此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。

■ Exit (退出)

将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS, 然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完成此任务。)

放弃所有更改,此前的设置保持有效。按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)
2-1 Main (主) 菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序,屏幕上显示如下所示的 Main(主)菜单。使用箭头键在项目间移动,然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

Main(主)菜单帮助

关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main(主)菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时,按 <F1>显示菜单中可用功能键的帮助画面(一般帮助)。按 <Esc> 退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。



当系统变得不稳定时,可以选择 Restore Defaults (恢复默认值)项目将系统恢复 至默认状态。

• 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考,可能因 BIOS 版本不同而异。

| Main Advanced Chipset Security | Bios Setup Utility Server Mgmt Boot Save & Exit | |
|--|---|---|
| BIOS Information Project Version Build Date and Time | R01 08/01/2013 20:49:29 | Set the Date. Use Tab to switch between Date elements. |
| BMC Information BMC Firmware Version SDR Revision FRU Version | 01.43 00.22 00.02 | |
| Processor Information CPU 0 Max CPU Speed CPU Signature Processor Cores Microcode Patch | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 2900 MHz 206d6 6 619 | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select |
| Memory Information Total Memory Current Memory Speed System Date Sustem Time | 8192 MB (DDR3) 1333 MHz [Thu 08/01/2013] [23:28:14] | <pre>File Content of the second seco</pre> |
| ogocum ramo | (20120121) | |

- ☞ BIOS Information (BIOS 信息)
- BIOS Version (BIOS 版本)
 显示 BIOS setup utility 的版本号。
- ☞ BIOS Build Date and Time (BIOS 建立日期和时间) 显示 BIOS setup utility 的创建日期和时间。
- ☞ BMC Information (BMC 信息)
- BMC Firmware Version (BMC 固件版本)
 显示 BMC setup utility 的版本号。
- ∽ SDR Version (SDR 版本) 显示 BMC setup utility 的 SDR 版本。
- ☞ FRU Version (FRU 版本) 显示 BMC setup utility 的 FRU 版本。
- ∽ Processor Information (处理器信息)
- ∽ Processor Information (处理器信息)
- CPU Type/Brand String/Frequency/Processor ID/Stepping/Number of Processors/ Microcode Patch Revison (CPU 类型 / 品牌字符串 / 频率 / 处理器 ID / 步进 / 处理 器数量 / 微代码修订版本)
 显示所安装的处理器的技术规格。
- ∽ Memory Information (内存信息)
- ☆ Memory Frequency (内存频率) 显示已安装的内存的频率信息。
- System Date (系统日期)
 设置日期,格式为工作日 月 日 年。
- System Time (系统时间)
 设置系统时间,格式为时 分 秒。

2-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced(高级)菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

GA-6LASH

| Bios Setup Utility Main Advanced Chipset Security Server Mgmt Boot Save & Exit | |
|---|--|
| PCI Subsystem Settings Runtime Error Logging CPU Configuration FAN Configuration USB Configuration SAS Configuration SAS Configuration Info Report Configuration Serial Port Console Redirection Network Stack | PCI, PCI-X and PCI Express Settings. |
| ▶ Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection - 94:DE:80:61:83:98 ▶ Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection - 94:DE:80:61:83:99 | <pre>+*: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |
| | |

GA-6LASL

| ACPI Settings Frusted Computing FOI Subsystem Settings CPU Configuration SATA Configuration Info Report Configuration USB Configuration TB732 Super ID Configuration Setial Port Console Redirection Network Stack | Bios Setup Utility Main <mark>Advanced</mark> Chipset Security Event Logs Boot Save & Exit | |
|---|--|-----------------------------|
| iSCSI Configuration Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 94:DE:80:A0:19:05 Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 94:DE:80:A0:19:07 *: Select Screen *: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit | <pre>ACPI Settings Trusted Computing PCI Subsystem Settings CPU Configuration SATA Configuration Info Report Configuration USB Configuration IT8732 Super 10 Configuration Serial Port Console Redirection Network Stack iSCSI Configuration Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 94:DE:80:A0:19:C6 Intel(R) I210 Gigabit Network Connection - 94:DE:80:A0:19:C7</pre> | System ACPI Parameters. |

2-2-1 ACPI 配置

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|------------------|--------------------|--|
| ACPI Settings | | Select ACPI sleep state the system will enter when the SUSPEND button is |
| ACPI Sleep State | | pressed. |
| | | ★: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

∽ ACPI Settings (ACPI 设置)

∽ ACPI Sleep State (ACPI 睡眠状态)

选择在按下挂起按钮时系统将进入的最高 ACPI 睡眠状态。 可用选项: Suspend Disabled (挂起禁用) / S1 only (CPU Stop Clock) (仅 S1, CPU 停止时钟)/

S3 only (Suspend to RAM) (仅 S3, 挂起到 RAM) / Both S1 and S3 available for OS to choose from (S1 和 S3 都可供操作系统选择)。默认设置是 S3 only (仅限 S3) (挂起到 RAM)。

2-2-2 信任计算(可选)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|--|--------------------|--|
| Configuration Security Device Support | [Disable] | Enables or Disables BIOS support for security device. O.S. will not show Security Device. TCS EET |
| Current Status Information NO Security Device Found | | protocol and INTIA interface will not be available. |
| | | |
| | | <pre>++: Select Screen f↓: Select Item Enter: Select </pre> |
| | | F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |
| | | |

∽ Configuration (配置)

- ☞ Security Device Support (安全设备支持) 选择 Enabled (启用)时激活 TPM 支持功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- Current Status Information (当前状态信息)
 显示当前 TPM 状态信息。

2-2-3 PCI 子系统设置

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|---|---|---|
| PCI Express Slot #1 I/O ROM PCI Express Slot #2 I/O ROM PCI Express Slot #3 I/O ROM | [Enabled] [Enabled] [Enabled] [PxE] | Enable/Disable PCI-Express slot #1 I/O ROM. |
| Onboard LANI Controller Onboard LANI I/O ROM Onboard LAN2 Controller Onboard LAN2 I/O ROM | [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] | |
| PCI Common Settings PCI Latency Timer VGA Palette Snoop PERR# Generation SERR# Generation PCI Evoness Settings | (32 PCI Bus Clocks) [Disabled] [Disabled] [Disabled] | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. E1: General Help |
| | | F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |

| Ŧ | PCI Express Slot #1/2/3 I/O ROM(PCI Express 插槽 #1/2/3 I/O ROM) |
|------------|--|
| | 启用时,此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。 |
| | 可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用) |
| \bigcirc | Onboard LAN #1 I/O ROM(板载 LAN #1 I/O ROM) |
| | 配置板载 LAN 设备并初始化设备扩展 ROM。 |
| | 可用选项:PXE/iSCSI。默认设置是 PXE。 |
| Ċ | Onboard LAN1/2 Controller(板载 LAN1/2 控制器) |
| | Enabled(启用)/ Disabled(禁用)板载 LAN 控制器。 |
| | 可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用) |
| Ċ | Onboard LAN1/2 I/O ROM(板载 LAN1/2 I/O ROM) |
| | Enabled(启用)/ Disabled(禁用)板载 LAN 设备并初始化设备扩展 ROM。 |
| | 可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Disabled(禁用) 。 |
| Ċ | PCI Common Settings(PCI 通用设置) |
| Ċ | PCI Latency Timer(PCI 延迟时钟) |
| | 在 PCI 延迟时钟寄存器中编程的值。 |
| | 可用选项: 32 PCI 总线时钟 /64 PCI 总线时钟 /96 PCI 总线时钟 /128 PCI 总线时钟 /160 PCI |
| | 总线时钟 /192 PCI 总线时钟 /224 PCI 总线时钟 /248 PCI 总线时钟 /。 |
| | 默认设置是 32 PCI Bus Clocks(32 PCI 总线时钟)。 |

☞ VGA Palette Snoop (VGA 调色板探查)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)VGA 调色板寄存器探查。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)

PERR Generation (PERR 生成)
 当此项设为启用时,会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR) 并传递到 NMI。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。
 默认设置是 Disabled (禁用)

SERR Generation (SERR 生成) 当此项设为启用时,会生成 PCI 总线系统错误 (SERR) 并传递到 NMI。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Disabled (禁用)

PCI Express Settings (PCI Express 设置)
 按 [Enter] 执行高级项目配置。

2-2-3-1 PCI Express Settings (PCI Express 设置)

| PCI Express Device Register Sett | tings | Enables or Disables PCI |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Relaxed Ordering | [Disabled] | Express Device Relaxed |
| Extended Tag | [Disabled] | Ordering. |
| No Snoop | [Enabled] | |
| Maximum Payload | [Auto] | |
| Maximum Read Request | [Auto] | |
| Extended Synch | [Disabled] | |
| Link Training Retry | [5] | |
| Link Training Timeout (uS) | 100 | |
| Unpopulated Links | [Keep Link ON] | |
| Restore PCIE Registers | [Disabled] | |
| | | ++: Select Screen |
| | | ↑↓: Select Item |
| | | Enter: Select |
| | | +/-: Change Opt. |
| | | F1: General Help |
| | | F3: Previous Values |
| | | F9: Optimized Defaults |
| | | F10: Save & Exit |
| | | ESC: Exit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

```
◇ PCI Express Device Register Settings (PCI Express 设备寄存器设置)
```

```
Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCI Express 设备灵活排序功能。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
☞ Extended Tag (扩展标记)
  此功能启用时,系统允许设备使用8位标记字段作为请求者。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
```

```
∽ No Snoop (无探查)
```

```
Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCI Express 设备无探查选项。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用)。
```

∽ Maximum Playload (最大有效负荷)

设置 PCI Express 设备的最大有效负荷.或者允许系统 BIOS 选择此值。 可用选项:Auto(自动)/128 字节/256 字节/512 字节/1024 字节/2048 字节/4096 字节。 默认设置是 Auto (自动)。

```
∽ Maximum Read Request (最大读取请求)
  设置 PCI Express 设备的最大读取请求大小.或者允许系统 BIOS 选择此值。
  可用选项:Auto(自动)/128 字节/256 字节/512 字节/1024 字节/2048 字节/4096 字节。
  默认设置是 Auto (自动)。
```

∽ Extended Synch (扩展同步) 此功能启用时,系统允许生成扩展同步方案。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

 ◇ Link Training Retry(链接训练重试) 定义在前一训练尝试失败的情况下软件将重新训练链接的重试次数。按 <+>/<> 键增大 或减小所需的值。
 ◇ Link Training Timeout (us)(链接训练超时) 定义在轮询链接状态寄存器中"链接训练"位之前软件将等待的微秒数。按 <+>/<-> 键 增大或减小所需的值。值的范围是 10 到 10000 us。
 ◇ Unpopulated Links(未占用链接)
 当此项目设为 Disable Link(禁用链接)时,系统对那些未占用的 PCI Express 链接运行省 电功能。

可用选项:Keep Link ON (保持链接) / Disable Link (禁用链接)。默认设置是 Keep Link ON (保持链接)。

☞ Restore PCIE Registers (恢复 PCIE 寄存器)

此项目启用时,系统在 S3 恢复时恢复 PCI Express 设备配置。 警告:若启用此项,在 S3 恢复后可能导致其他硬件出现问题。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

2-2-4 CPU Configuration (CPU 配置)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|---|---|--|
| Hyper-threading Active Processon Cores Overclocking lock Limit CPUID Maximum Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology Hardware Prefetcher Adjacent Cache Line Prefetch CPU AES Boot performance mode EIST Turbo Mode Energy Performance Platform power limit lock CPU C states Enhanced C1 state CPU C3 Report CPU C7 report CPU C7 report Package C state demotion CFG lock Package C State limit Intel TXT(LT) Support | [Enabled] [A11] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Turbo Performance] [Enabled] [Performance] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Cator] [Disabled] [Cator] [Disabled] [Cator] [Disabled] [Cator] [Ca | Enables on Disables Intel(R) TXT(LT) support. |

Bios Setup Utility

3 x 4 <B

| CRU | Conf | idupat | ion |
|------|------|---------|------|
| UF U | COLL | ткига (| TOUL |

Advanced

| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ CPU Signature Processor Family Microcode Patch FSB Speed Max CPU Speed CPU Speed CPU Speed Processor Cores Intel HT Technology Intel VT-x Technology Intel VT-x Technology G4-bit EIST Technology CPU C3 state CPU C7 state | 3.30GHz 306c3 6 16 100 MHz 3300 MHz 3500 MHz 3500 MHz 4 Supported Supported Supported Supported Supported |
|--|--|
| L1 Data Cache | 32 kB x 4 |
| L1 Code Cache | 32 kB x 4 |
| L2 Cache | 256 kB x 4 |
| L3 Cache | 8192 kB |

Enabled for Windows XP and Linux (OS optimized for Hyper-Threading Technology) and Disabled for other OS (OS not optimized for Hyper-Threading Technology). When Disabled only one thread per enabled core is enabled.

↔: Select Screen †↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|--|--|--|
| Active Processor Cores Overclocking lock Limit CPUID Maximum Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology Handware Prefetcher Adjacent Cache Line Prefetch CPU AES Boot performance mode EIST Turbo Mode Energy Performance Platform power limit lock CPU C states Enhanced C1 state CPU C5 Report CPU C5 Report CPU C6 report CPU C7 report Package C state undemotion CFG lock Package C state limit Intel TXT(LT) Support ACPT T State CPU OTS | <pre>[A11] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Turbo Performance] [Enabled] [Performance] [Enabled] [Performance] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Curbox] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]</pre> | Disabled: ACPI thermal management uses EC reported temperature values. Enabled: ACPI thermal management uses DTS SMM mechanism to obtain CPU temperature values. Out of Spec: ACPI Thermal Management uses EC reported temperature **: Select Screen 14: Select Screen 14: Select Them Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

- ∽ CPU Configuration (CPU 配置)
- CPU Type/Signature/Processor Family/Microcode Patch/FSB Speed/Max CPU Speed/ Min CPU Speed/Processor Cores/Intel HT Technology/Intel VT-x Technology/Intel SMX Technology (CPU 类型 / 签名 / 处理器系列 / 微代码补丁 / FSB 速度 / 最大 CPU 速度 / 最小 CPU 速度 / 处理器内核数 / Intel HT 技术 / Intel VT-x 技术 / Intel SMX 技术)

显示所安装的处理器的技术规格。

- ☆ 64-bit (64 位) 显示所安装的 CPU 的支持信息。
- ☞ EIST Technology (EIST 技术) 显示 Intel EIST 功能支持信息。
- ◇ CPU C6 state (CPU C6 状态) 显示 CPU C6 状态功能支持信息。
- ☞ CPU C7 state (CPU C7 状态) 显示 CPU C7 状态功能支持信息。
- ∽ Cache Information (缓存信息)
- ◇ L1 Data Cache / L1 Code Cache / L2 Cache / L3 Cache (L1 数据缓存 / L1 代码缓存 / L2 缓存 / L3 缓存)

显示所安装的处理器的技术规格。

☞ Hyper-threading (超线程) Intel 超线程技术允许单个处理器同时执行两个或多个独立的线程。当超线程启用时,多 线程软件应用程序可以执行它们的线程,从而提高性能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Active Processor Cores (活动处理器内核)^(注意) 让您决定是否启用全部 CPU 内核。 可用选项: All(全部)/1/2/3。默认设置是 All(全部)。 ∽ Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大) 若启用、处理器会在查询时将最大 COUID 输入值限定为 03h. 即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。 若禁用.处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。 ☞ Execute Disable Bit (执行禁止位) 启用时,处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。这在一定程度上可防止缓冲区溢 出攻击。 禁用时,处理器不限制执行存储区域中的代码。这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢 出攻击。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ☞ Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术) 选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系 统。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ○ Hardware Prefetcher (硬件预取) 选择是否启用处理器的推测性预取单元。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 启用时,成对地取回缓存行。禁用时,只取回所需的缓存行。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 CPU AES Enabled (启用) / Disabled (禁用) CPU 高级加密标准指令。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Boot performance mode (引导性能模式) 配置引导性能模式。 可用选项: Turbo Performance (Turbo 性能) /Max Non-Turbo Performance (最大非 Turbo 性能) / Max battery(最长电池) / Turbo Performance(Turbo 性能)。默认设置是 Turbo Performance (Turbo 性能)。 ☞ EIST (增强的 Intel SpeedStep 技术) 传统的 Intel SpeedStep 技术根据处理器负荷状况,在高和低两个级别之间依次切换电压 和频率。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ☞ Turbo Mode (Turbo 模式) 此项目启用时,处理器将自动地逐渐提升其 1-2 个处理内核的时钟速度,以提高性能。 若禁用此项目,处理器的所有内核均不超频。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时,才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细 信息,请访问 Intel 网站。

∽ Energy Performance (能耗性能) Energy Performance Bias(能耗性能偏差)是 Intel CPU 的一项功能。 MSR ENERGY PERFORMANCE BIAS 寄存器中的值越大, CPU 节省的功率越多,但性能会降低。 注意:如果操作系统(如 Windows 2008 或 Linux 新版本)支持,则此寄存器也由操作系 统更改。 可用选项: Performance(性能): 向 MSR ENERGY PERFORMANCE BIAS 中写入值 0 Balanced Performance (均衡性能): 向 MSR ENERGY PERFORMANCE BIAS 中写入值 7 Balanced Energy (均衡能耗): 向 MSR ENERGY PERFORMANCE BIAS 中写入值 11 Energy Efficient (能效): 向 MSR ENERGY PERFORMANCE BIAS 中写入值 15 默认设置是 Performance (性能)。 ∽ Platform power limit lock (平台功率限制锁) 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。 ∽ CPU C State (CPU C 状态) Enabled (启用) / Disabled (禁用) CPU C 状态功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Enhanced C1 state (增强 C1 状态) Enabled (启用) / Disabled (禁用) C1E 状态功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ☞ CPU C3/C6 Report (CPU C3/C6 报告)^(注意) 计您决定在系统闲置状态下是否让 CPU 进入 C3/C6 模式。启用时、 CPU 内核频率和电 压在系统闲置状态下会降低,以降低功耗。C3/C6 状态是比 C1 更加省电的状态。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ○ CPU C7 Report (CPU C7 报告)^(注意) 允许您启用或禁用 CPU C7 (ACPI C3) 报告。 可用选项: Disabled (禁用) / CPU C7/CPU C7s。默认设置是 CPU C7s。 ∽ Package C State demotion (封装 C 状态降级) 配置 C- 状态封装降级的状态。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Package C State undemotion (封装 C 状态不降级) 配置 C- 状态封装不降级的状态。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ CFG lock (CFG 锁) 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Package C State Limit (封装 C 状态限制) 配置 C- 状态封装限制的状态。 可用选项: C0/C1/C3/C6/C7/C7s/C8/C9/C10/Auto(自动)。默认设置是 Auto(自动)。 ☞ Intel TXT (LT) Support (Intel TXT (LT) 支持) Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel TXT (LT) 支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

∽ ACPI T State (ACPI T 状态)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)ACPI T 状态支持。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Disabled(禁用)。

ଙ CPU DTS

Enabled (启用) / Disabled (禁用) CPU DTS 支持。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时,才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细 信息,请访问 Intel 网站。

2-2-5 SATA Configuration (SATA 配置)

Software Preserve

SATA Device Type Spin Up Device

Port 5 Hot Plug External SATA

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Huvanceu | | |
| SATA Controller(s) | | ▲ Enable or disable SATA |
| SATA Mode Selection | [AHCI] | Device. |
| SATA Test Mode | [Disabled] | |
| Aggressive LPM Support | [Enabled] | |
| SATA Controller Speed | [Default] | |
| Software Feature Mask Configuratio | n | |
| Seriel ATA Port 0 | Emptu | |
| Software Processo | Unknown | |
| Boot 0 | [Epobled] | |
| Hot Plug | [Enabled] | |
| Futerpal 2070 | [Disabled] | |
| EXTERNAL SHIH | [Uisabieu] | |
| SHIH DEVICE Type | [Hard DISK Drive] | the Calast Canasa |
| Spin op bevice | [DISabled] | the Select Screen |
| Serial AlA Port 1 | Empty | It: Select Item |
| Software Preserve | UNKNOWN | Enter: Select |
| Port 1 | [Enabled] | +/-: Change Upt. |
| Hot Plug | [Disabled] | F1: General Help |
| External SATA | [Disabled] | F3: Previous Values |
| SATA Device Type | [Hard Disk Drive] | F9: Uptimized Defaults |
| Spin Up Device | [Disabled] | F10: Save & Exit |
| Serial ATA Port 2 | Empty | ESC: Exit |
| Software Preserve | Unknown | |
| Port 2 | [Enabled] | |
| Hot Plug | [Disabled] | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Bios Setup Utility | |
| Advanced | | |
| Hot Plug | [Disabled] | ▲ On an edge detect from 0 |
| External SATA | [Disabled] | to 1 the PCH starts a |
| SATA Device Tune | [Hard Disk Drive] | COMRESET initialization |
| Snin Un Device | [Disabled] | sequence to the device |
| Serial ATA Port 3 | Emptu | Sequence to the device. |
| Software Preserve | Unknown | |
| Port 3 | [Enabled] | |
| Hot Plug | [Disabled] | |
| Evternal SATA | [Disabled] | |
| SATA Device Tune | [Hand Dick Drive] | |
| Snin Un Device | [Disabled] | |
| Serial ATA Port 4 | Emptu | |
| Software Preserve | Unknown | |
| Port 4 | [Enabled] | ++ · Select Screen |
| Hot Plug | [Displed] | tl. Select Item |
| Eviopol 2010 | [Disobled] | Epton: Soloct |
| SATA Device Tune | [Hand Dick Drive] | +/-: Change Ont |
| Spin Up Douice | [Dicoblod] | F1: Cononal Holp |
| Sonial ATA Popt F | [DISBDIEU] | F2: Browieve Veluce |

F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

BIOS 设置

Unknown

[Enabled] [Disabled] [Disabled]

[Hard Disk Drive] [Disabled]

```
    ∽ SATA Controller(s) (SATA 控制器)

  Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 控制器。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
∽ SATA Mode Selection (SATA 模式选择)
  选择芯片 L SATA 类型。
  IDE Mode (IDE 模式): 设为 IDE 时, SATA 控制器禁用其 RAID 功能和 AHCI 功能,而在
  IDE 仿真模式下运行。在此情况下,不能访问 RAID 设置实用程序。
  RAID Mode(RAID 模式): 设为 RAID 时, SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。您
  可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。
  ACHI Mode(ACHI 模式): 设为 AHCI 时, SATA 控制器启用其 AHCI 功能。RAID 功能被禁
  用,引导时不能访问 RAID 设置实用程序。
  可用选项: IDE/RAID/ACHI/Disabled (禁用)。默认设置是 ACHI Mode (ACHI 模式)。
∽ SATA Test Mode (SATA 测试模式)
  Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 测试模式。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。
∽ Aggressive LPM Support (主动 LPM 支持)
  允许 PCH 主动进入链接功率状态。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用)。
∽ SATA Controller Speed (SATA 控制器速度)
  指明 SATA 控制器可支持的最大速度。
  可用选项: Default (默认) / Gen1/Gen2/Gen3。默认设置是 Default (默认)。
☞ Software Feature Mask Configuration (软件功能屏蔽配置)
  按 [Enter] 执行高级项目配置。
☞ Serial Port 0/1/2/3/4/5(串行端口 0/1/2/3/4/5)
  此类别识别计算机中安装的 SATA 类型的硬盘。
  系统将自动检测硬盘驱动器类型。
∽ Port 0/1/2/3/4/5 (端口 0/1/2/3/4/5)
  Enabled ( 合用 ) / Disabled ( 禁用 ) 端口 0/1/2/3/4/5。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

→ Hot Plug(串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的热插拔)

  Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的热插拔支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

    ∽ External SATA(串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的外部 SATA)

  Enabled (启用) / Disabled (禁用) SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的外部 SATA 支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
∽ SATA Device Type(串行 SATA 端口 0/1 的 SATA 设备类型)
  定义 SATA 端口 0/1 的 SATA 设备。
  可用选项:Hard Disk Drive(硬盘驱动器)/Solid State Drive(固态硬盘驱动器)。默认设
  置是 Disabled (禁用)。
☞ Spin Up Device(串行 SATA 端口 0/1/2/3/4/5 的旋转加速设备)
  在边缘检测(从0到1)时. PCH 对设备启动 COMreset 初始化。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
```

2-2-5-1 Software Feature Mask Configuration (软件功能屏蔽配置)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|--|--|--|
| Advanced RAID0 RAID1 RAID5 Intel Rapid Recovery Technology OROM UI and BANNER HDD Unlock LED Locate IRRT Only on eSATA Smart Response Technology OROM UI Delay | [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [2 Seconds] | Enable or disable RAIDO feature. ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| AID 0 | | |

RAID 1

Enabled (启用) / Disabled (禁用) RAID 1 功能。

```
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。
```

RAID 10

Enabled (启用) / Disabled (禁用) RAID 10 功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。

☞ RAID 5

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)RAID 5 功能。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

☞ Intel Rapid Recovery Technology (Intel 快速恢复技术)

```
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel 快速启动技术 (IRSTe) 功能。IRSTe 能使系统更快
地启动和运行(即使是从最深睡眠状态),从而节省时间和降低功耗。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
```

○ OROM UI and BANNER (OROM UI 和 BANNER)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)OROM UI 和 BANNER 功能。 可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 **Enabled(启用)**。 HDD Unlock (硬盘驱动器解锁)
 此项目启用时,在操作系统中启用硬盘驱动器密码解锁。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
 LED Locate (LED 定位)
 此项目启用时,连接 LED/SGPIO 硬件,并在操作系统中启用 ping 定位功能。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
 IRRT Only on eSATA (仅 IRRT 在 eSATA 上)
 此项目启用时,只有 IRRT 卷可以跨越内部和 eSATA 驱动器。若禁用,则任何 RAID 卷都 可以跨越内部和 eSATA 驱动器。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Enabled (启用)。
 Smart Response Technlogy (智能响应技术)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel 智能响应技术。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 默认设置是 Enabled (启用)。
 OROM UI Delay (OROM UI 延迟)

可用选项: 2秒 /4 秒 /6 秒 /8 秒。默认设置是 2 Seconds (2 秒)。

2-2-6 Info Report Configuration (信息报告配置)



- ∽ Info Report Configuration (信息报告配置)
- ✑ Post Report (Post 报告)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)Post 报告支持。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Disabled(禁用)。

⑦ Delay Time (延迟时间)

按 <+> / <-> 键增大或减小所需的值。

- ☞ Error Message Report (错误消息报告)
- ☞ Info Error Message (信息错误消息)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) 信息错误消息支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。

- ∽ Summary Screen (摘要画面)
- ∽ Summary Screen (摘要画面)

```
Enabled(启用)/ Disabled(禁用)摘要画面支持。
可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
```

2-2-7 USB Configuration (USB 配置)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|--|---|--|
| USB Configuration | | Enables Legacy USB |
| USB Devices: 1 Drive, 2 Keyboards, 2 Mice, | 1 Point, 3 Hubs | support. AUTU option disables legacy support if no USB devices are connected, DISABLE option |
| Legacy USB Support USB3.0 Support XHCI Hand-off EHCI Hand-off | [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] | will keep USB devices available only for EFI applications. |
| USB Mass storage univer support Port 60/64 Emulation | [Enabled] [Enabled] | |
| | | <pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |
| | | |

```
∽ Legacy USB Support (传统 USB 支持)
  启用或禁用对传统 USB 设备的支持。
  可用选项: Auto(自动)/Enabled(启用)/Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
Enabled (启用) / Disabled (禁用) USB3.0 (XHCI) 控制器支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。
∽ XHCI Hand-off (XHCI 接手)
  Enabled (启用) / Disabled (禁用) XHCI (USB 3.0) 接手支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
Enabled ( 启用 ) / Disabled ( 禁用 ) EHCI (USB 2.0) 接手功能。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
Enabled (启用) / Disabled (禁用) USB 大容量存储驱动程序支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。
∽ Port 60/64 Emulation (端口 60/64 仿真)
  启用 I/O 端口 60h/64h 仿真支持。对于不能识别 USB 的操作系统,应启用此项,以获得
  完整的 USB 键盘传统支持。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用)。
```

(注意) 仅当连接了 USB 设备时,显示此项目。

2-2-8 IT8732 Super IO Configuration (IT8732 超级 IO 配置)





```
    Super IO Chip (超级 IO 芯片)
    显示超级 IO 芯片的型号名称。
```

- ∽ Serial Port 1/2 Configuration (串行端口 1/2 配置)
- ☞ Serial Port 1/2 (串行端口 1/2) 启用时,您可以配置串行端口设置。设为 Disabled (禁用)时,不显示串行端口的配置。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- → Device Settings (设备设置)
 显示串行端口 1/2 基本 I/O 地址和 IRQ。

```
    ◇ Change Settings (更改设置)
    更改串行端口 0/1 设备设置。设为 Auto(自动)时,允许服务器的 BIOS 或操作系统选择一种配置。
    可用选项: Auto(自动)/IO=3F8; IRQ=4/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/
    IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12.
    默认设置是 Auto(自动)。
    ◇ Device Mode (设备模式)
```

配置串行端口1和2的设备模式。 可用选项: Standard Serial Port Mode(标准串行端口模式) / IrDA 1.0 (HP SIR) Mode (IrDA 1.0 (HP SIR) 横式) / ASKIR Mode (ASKIR 模式) 默认设置是 Standard Serial Port Mode(标准串行端口模式)。

2-2-9 IT8732 硬件监视器(仅限 GA-6LASL)

按 Enter 查看硬件监视器画面,该画面显示 CPU/ 系统温度和风扇速度的实时记录,此窗口中的项目不可配置。

| Havanced | Advanced |
|---|---|
| PC Health Status CPU temperature : +33 % PCH temperature : +33 % REAR temperature : +29 % CPU0_FAN : S214 RPM SYS_FAN1 : N/A SYS_FAN3 : N/A CPU VCC : +1.7876 V VDDR : +0.7412 V P12V : +11.906 V PSV : +5.1369 V P3V3 : +3.3252 V P_1VOS_PCH : +1.0464 V Ht: Select Item Enter: Select t/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F0: Save & Exit ESC: Exit | PC Health Status CPU temperature PCH temperature REAR temperature CPU0_FAN SYS_FAN1 SYS_FAN3 CPU VCC VDR P12V P5V P3V3 P_1V05_PCH |

2-2-10 Serial Port Console Redirection (串行端口控制台重定向)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|---|-----------------------------|--|
| COM1 Console Redirection ▶ Console Redirection Settings | [Enabled] | Console Redirection Enable or Disable. |
| COM2 Console Redirection ▶ Console Redirection Settings | [Enabled] | |
| Serial Port for Out-of-Band Managemer Windows Emergency Management Services Console Redirection | nt/ s (EMS) [Enabled] | |
| Console Redirection Settings SOL Switch | (Disabled) | <pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|--|---|---|
| COM1 Console Redirection Settings Terminal Type Bits per second Data Bits Parity Stop Bits Flow Control VT-UTF8 Combo Key Support Recorder Mode Resolution 100x31 Legacy OS Redirection Resolution Putty KeyPad Redirection After BIDS POST | [ANSI] [115200] [8] [None] [1] [None] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [B0x24] [WT100] [Always Enable] | Emulation: ANSI: Extended ASDII char set. V1100: ASDII char set. V1100+: Extends V1100 to support color, function keys, etc. VT-UTF8: Uses UTF8 encoding to map Unicode chars onto 1 or more bytes. ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|---|---|---|
| Out-of-Band Mgmt Port Terminal Type Bits per second Flow Control Data Bits Parity Stop Bits | [COM1] [VT-UTF8] [115200] [None] 8 None 1 | Microsoft Windows Emergency Management Services (EMS) allows for remote management of a Windows Server OS through a serial port. |
| | | |

- COM1/COM2/Serial Port for Out-of Band Management / Windows Emergency Management Service (EMS) (COM1/COM2/ 带外管理串行端口 /Windows 紧急管理 服务 (EMS))
- ∽ Console Redirection (控制台重定向)^(注意)
 选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ♡ Console Redirection Settings (控制台重定向设置)
- ∽ Terminal Type (终端类型)

选择控制台重定向所使用的终端类型。 可用选项:VT100/VT100+/ANSI/VT-UTF8。

- ☞ Bits per second (每秒比特数) 选择控制台重定向的波特率。 可用选项: 9600/19200/57600/115200。
- ∽ Data Bits (数据位)

选择控制台重定向的数据位。

☞ Flow Control (流控制) 流控制可防止缓冲区溢出造成数据丢失。发送数据时,如果接收缓冲区已满,可发送 一个"停止"信号停止数据流。一旦缓冲器清空,可发送一个"开始"信号重新启动 数据流。硬件流控制使用两根导线来发送开始/停止信号。 可用选项: None(无)/Hardware RTS(硬件 RTS)/CTS。 可用选项: 7/8。

∽ Parity (奇偶校验)

奇偶校验位可以与数据位一同发送、以检测一些传输错误。 Even (偶数): 如果数据位中1的数量是偶数,则奇偶校验位是0。 Odd (奇数): 如果数据位中1的数量是奇数,则奇偶校验位是0。 Mark(标志): 奇偶校验位始终为1。 Space(空位): 奇偶校验位始终为0。 Mark(标志)和 Space(空位)奇偶校验不允许检测错误。 可用选项: None(无)/Even(偶数)/Odd(奇数)/Mark(标志)/Space(空位)。 ∽ Stop Bits (停止位) 停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是1个停止位。与慢 速设备通讯时,可能需要多个停止位。 可用选项: 1/2。 ◇ VT-UTF8 Combo Kev Support (注意) (VT-UTF8 Combo 键支持) Enabled (合用) / Disabled (禁用) VT-UTF8 Combo 键支持。 可用洗项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。 ∽ Recorder Mode (记录器模式)^(注意) 此模式启用时,只发送文本。这是为了捕获终端数据。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 ☞ Resolution 100x31 (分辨率 100x31)^(注意) 启用或禁用扩展终端分辨率。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。 ☆ Legacy OS Redirection Resolution ^(注意) (传统操作系统重定向分辨率) 在传统操作系统上,重定向所支持的行数和列数。 可用选项: 80x24/80X25。 ∽ Putty KeyPad (Putty 键盘)^(注意) 选择功能 FunctionKey 和 KeyPad on Putty。 可用选项: VT100/LINUX/XTERMR6/SCO/ESCN/VT400。 ☞ Redirection After BIOS POST (BIOS POST 后重定向)(注意) 此选项允许用户在加载操作系统后启用控制台重定向。 可用选项: Always Enable(始终启用) / Boot Loader(引导加载程序)。默认设置是 Always Enable (始终启用)。 ∽ Out-of-Bnad Mamt Port(帯外管理端口) Microsoft Windows 紧急管理服务 (EMS) 允许通过串行端口远程管理 Windows 服务器操作系 统。 可用选项: COM1/COM2。 ☞ SOL Switch (SOL 开关) 启用时, COM1 切换至 AST2300 SOL UART。 禁用时, COM1 切换至 IT8728 SOL UART。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

(注意) 定义此项目时,会提示高级项目。

2-2-11 Network Stack (网络堆栈)

| Advanced | Bios Setup Utility | |
|---|-------------------------------------|--|
| Network stack Ipv4 PXE Support Ipv6 PXE Support | (Enabled) (Enabled) (Enabled) | Enable/Disable UEFI network stack |
| | | <pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |

◇ Network stack (网络堆栈)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) UEFI 网络堆栈。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。
 ◇ Ipv4 PXE Support (Ipv4 PXE 支持) ^(注意)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) Ipv4 PXE 功能。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。
 ◇ Ipv6 PXE Support (Ipv6 PXE 支持) ^(注意)
 Enabled (启用) / Disabled (禁用) Ipv6 PXE 功能。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) Ipv6 PXE 功能。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) Ipv6 PXE 功能。

(注意) 当 Network Stack (网络堆栈) 设为 Enabled (启用) 时,显示此项目。

2-2-12 iSCSI Configuration (iSCSI 配置)

| navaneca | |
|------------------------|---|
| iSCSI Initiator Name | The worldwide unique name |
| ▶ Add an Attempt | IQN format is accepted. |
| ► Delete Attempts | |
| ► Change Attempt Order | |
| | |
| | |
| | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

- ☞ iSCSI Initiator Name (iSCSI 启动器名称)
- Add an Attempts (添加尝试)
 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ∽ Delete Attempts (删除尝试) 按 [Enter] 执行高级项目配置。

2-2-13 Intel (R) I210 千兆以太网连接

| PORT CONFIGURATION MENU NIC Configuration Blink LEDS PORT CONFIGURATION INFORMATION UEFI Driver: Adapter PBA: Chip Type PCI Device ID Bus:Device:Function Link Status MAC Address Virtual MAC Address | 0 Intel(R) PR0/1000 5.7.06 PCI-E 130410-004 Intel 1210 1533 02:00:00 [Disconnected] 94:DE:80:A0:0C:1C 94:DE:80:A0:0C:1C | Configure Boot Protocol, Wake on LAN, Link Speed, and VLAN. ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| Advanced | Bios Setup Utility | |
| Huvanceu | | |
| Link Speed Wake On LAN | [Auto Negotiated] [Enabled] | Specifies the port speed used for the selected boot protocol. |

- ☞ PORT CONFIGURATION MENU (端口配置菜单)
- ◇ NIC Configuration (NIC 配置) 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- Blink LEDs (闪烁 LED)(范围 0-15 秒)
 LED 闪烁指定的时间长度(最多 15 秒)。
 按数字键输入所需的值。
- Adapter PBA (适配器 PBA)
 显示适配器 PBA 信息。
- Chip Type (芯片类型)
 显示芯片类型。
- → PCI Device ID (PCI 设备 ID) 显示 PCI 设备 ID。
- Bus:Device:Function (总线:设备:功能)
 显示总线/设备/功能的编号
- ◇ MAC Address (MAC 地址) 显示 MAC 地址信息。
- ジ Virtual MAC Address (虚拟 MAC 地址) 显示虚拟 MAC 地址信息。
- ∽ Wake On LAN (LAN 唤醒)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)LAN 唤醒功能。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

2-3 Chipset (芯片组) 菜单

Chipset(芯片组)菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。 选择一个子菜单项目,然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。

| Main Advanced Chipset Securi | Bios Setup y Server Mgmt | Utility Boot Save & Exit | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| ▶ North Bridge ▶ South Bridge ▶ ME Subsystem | | | North Bridge Parameters |
| | | | <pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |
| Version 2.1 | 5.1236. Copyright | t (C) 2012 GIGABYTE | |

2-3-1 System Agent (SA) Configuration (系统代理 SA 配置)

| Chipset | Bios Setup Utility | |
|---|--------------------------------------|---|
| System Agent Bridge Name System Agent RC Version VT-d Canability | Haswell 1.6.0.0 Supported | Check to enable VT-d function on MCH. |
| VT-d CPU SA Audio Device (B0:D3:F0) Enable NB CRID | [Enabled] [Enabled] [Disabled] | |
| Graphics Configuration NB PCIE Configuration Memory Configuration | | |
| | | ++: Select Screen f4: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |
| | | |
| System Agent Bridge Name (| 系统代理桥名称) | |
| 显示系统代理 (SA) 桥名称。 | | |
| System Agent RC Version (系 | 统代理 RC 版本) | |
| 显示系统代理 RC 的版本号。 | | |
| VT-d Capability(VT-d 能力) | | |
| 显示 VT-d 支持信息。 | | |
| VT-d | | |
| 对直接 I/O (VT-d) 功能 Enabled(| 启用)/ Disabled(禁用 | 1)Intel 虚拟技术。 |
| 可用选项: Enabled (启用) / Dia | sabled(禁用)。默认 | 设置是 Enabled (启用) 。 |
| CPU SA Audio Device (CPU S | A 音频设备) (B0:D3 | :F0) |
| Enabled (启用) / Disabled (禁用 | 1) 北桥板载音频设备 | 功能。 |
| 可用选项: Enabled (启用) / Dia | sabled(禁用)。默认 | 设置是 Enabled (启用) 。 |
| Enable NB CRIB (启用 NB CF | KIR) | |
| Enabled (启用) / Disabled (禁用 | 1)北桥 NB CRIB 功能。 | |
| リ用远坝: Enabled (后用) / Dia Crambias Configuration (尼田) | sabled(宗用)。默认 | 设直走 Enabled(启用) 。 |
| Graphics Configuration (图形 | 阳且) | |
| 按 [Enter] 扒仃局级坝日配直。 | (1) | |
| ND Pule Configuration (NBP) | CIE 距且/ | |
| 按 [Enter] 执行局级坝日配置。 | 第7 89) | |
| wemory configuration (内存) | 吃重) | |
| 按 [Enter] 执行高级项目配置。 | | |

2-3-1-1 Graphic Configuration (图形配置)

| Chipset | Bios Setup Utility | |
|------------------------|--------------------|--|
| Graphics Configuration | | Select which of PEG(Slot |
| Primary Display | | PCIE_3)/Onboard graphics device should be Primary Display. |
| | | <pre>++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |

☞ Graphic Configuration (图形配置)

Primary Display Device(首选显示设备) R置首选显示设备。 可用选项: Auto(自动)/PCIE_1/PCIE_2/PCIE_3/Onboard VGA(板载 VGA)。 默认设置是 Auto(自动)。

2-3-1-2 NB PCIe Configuration (NB PCIe 配置)

| NB PCIE Configuration Configure PEG0 B0:D1:F0 PEG0 Gen X [Aut0] PEG1 Not Present Gen1-Gen3 PEG1 Not Present Gen1-Gen3 PEG2 Not Present Gen1-Gen3 PEG2 Not Present FG PEG2 Not Present FG PEG2 Gen X [Aut0] Run-time C7 Allowed [Enabled] Enable PEG [Aut0] Detect Non-Compliance Device [Disabled] PEG0 De-emphasis Control [-3.5 dB] PEG2 De-emphasis Control [-3.5 dB] PEG2 - ASPM [Disabled] PEG ASP Equalization [Ful1] PEG Gen2 Equalization [Ful1] PEG Gen3 Equalization |
|---|
| |

- ∽ NB PCle Configuration (NB PCle 配置)
- PEG0

显示 PEG0 配置信息。

ଂ PEG0 - Gen X

配置 PEG0 B0:D1:F0 Gen1-Gen3。

可用选项:Auto(自动)/Gen1/Gen2/Gen3。默认设置是Auto(自动)。

☞ PEG1

显示 PEG1 配置信息。

PEG1 - Gen X

配置 PEG1 B0:D1:F1 Gen1-Gen3。

可用选项:Auto(自动)/Gen1/Gen2/Gen3。默认设置是Auto(自动)。

☞ PEG2

显示 PEG2 配置信息。

PEG2 - Gen X

配置 PEG2 B0:D1:F2 Gen1-Gen3。 可用选项: Auto(自动)/Gen1/Gen2/Gen3。默认设置是 Auto(自动)。

∽ Run-time C7 Allowed(允许 Run-time C7)

配置 Run-time C7 功能。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

☞ Enable PEG (启用 PEG) Enabled (启用) / Disabled (禁用) PEG。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用)。

```
∽ Detect Non-Compliance Device(检测不兼容设备)
  检查 PEG 中不兼容的 PCI Express 设备。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
Enabled ( 启用) / Disabled ( 禁用) OpROM 之后程序 PCIe ASPM。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
☞ PEG0 De-emphasis Control (PEG0 去加重控制)
  PEG0: 配置 PEG 的去加重控制。
  可用选项: 可用选项: -6 dB/-3.5 dB。默认设置是 -3.5 dB。
◇ PEG1 De-emphasis Control (PEG1 去加重控制)
  PEG1: 配置 PEG 的去加重控制。
  可用选项: 可用选项: -6 dB/-3.5 dB。默认设置是 -3.5 dB。
PFG2: 配置 PFG 的去加重控制。
  可用选项: 可用选项: -6 dB/-3.5 dB。默认设置是 -3.5 dB。

→ PEG0 - ASPM

  控制 PEG 设备的 ASPM 支持。如果 PEG 不是当前使用的设备.此项没有效果。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。

→ PEG1 - ASPM

  控制 PEG 设备的 ASPM 支持。如果 PEG 不是当前使用的设备。此项没有效果。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

→ PEG2 - ASPM

  控制 PEG 设备的 ASPM 支持。如果 PEG 不是当前使用的设备.此项没有效果。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
☞ PEG Sampler Calibrate (PEG 采样器校准)
  启用或禁用 PEG 采样器校准 \nAuto(自动) 意味着禁用 SNB MB/DT, 启用 IVB A0 B0。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
☞ Swing Control (摆动控制)
  执行 PEG 摆动控制(在 IVB C0 及后续上)。
  可用选项:Reduced(减少)/Half(一半)/Full(全部)。默认设置是Full(全部)。
∽ PEG Gen3 Equalization (PEG Gen3 均衡化)
  执行 PFG Gen3 均衡化步骤。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
☞ Gen3 Eg Preset Search (Gen3 均衡化预设搜索)
  执行 PEG Gen3 预设搜索算法(在 IVB C0 及后续上)。
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
◇ PEG RxCEM LoopBack Mode (PEG RxCEM 回送模式)
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
```

2-3-1-3 Memory Configuration (内存配置)

| Chipset | Bios Setup Utility | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Memory Information | | Maximum Memory Frequency Selections in Mbz |
| Memory RC Version | 1.6.0.2 | |
| Memory Frequency | 1333 Mhz | |
| Total Memory | 2048 MB (DDR3) | |
| Memory Voltage | 1.50v | |
| DDR3_P0_A0 | Not Present | |
| DDR3_P0_A1 | Not Present | |
| DDR3_P0_B0 | Not Present | |
| DDR3_P0_B1 | 2048 MB (DDR3) | |
| CAS Latency (tCL) | 9 | |
| Minimum delay time | | |
| CAS to RAS (tRCDmin) | 9 | |
| Row Precharge (tRPmin) | 9 | ++: Select Screen |
| Active to Precharge (tRASmin) | 24 | T4: Select Item |
| | | Enter: Select |
| Memory Frequency Limiter | (Hulo) | +/-: Unange upt. |
| Max TOLOD | [DBHamite] | F1. General netp |
| | | F3. Frevious values |
| | | F10: Sove & Evit |
| | | ESC: Exit |
| | | COOL ENTE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- ∽ Memory Information (内存信息)
- ☞ Memory RC Version (内存 RC 版本) 显示已安装内存的版本号。
- ☞ Memory Frequency (内存频率) 显示已安装内存的频率信息。
- ∽ Total Memory (总计内存)
 在 POST 期间确定目前的内存总量。
- ☞ Memory Voltage (内存电压) 显示已安装内存的电压信息。
- ∽ DIMM Information (DIMM 信息):
- DDR3_P0_A0/DDR3_P0_A1/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_B1 Status (状态)
 每个 DDR3 插槽安装的内存容量。
- ☞ CAS Latency (tCL) (CAS 延迟 (tCL)) 显示已安装内存的 CAS 延迟 (tCL) 信息。
- ∽ Minimum delay time (最短延迟时间)
- CAS to RAS (tRCDmin) (CAS 到 RAS (tRCDmin)) 显示已安装内存的 CAS 到 RAS (tRCDmin) 信息。
- ☞ Row Precharge (tRPimin) (行预充电 (tRPimin)) 显示已安装内存的行预充电 (tRPimin) 信息。
∽ Memory Frequency Limiter (内存频率限制器)

最大内存频率选择 (Mhz)。

可用选项:Auto(自动)/1067/1333/1600/1867/2133/2400/2667。默认设置是Auto(自动)。

1.25 GB/1 GB。默认设置是 Dynamic (动态)。

2-3-2 PCH-IO Configuration (PCH-IO 配置)

| Bios Setup Utility Chipset | | | |
|--|--|--|--|
| PCH Information Name Stepping | Patsburg 06 (C1 Stepping) | Support for PCH Compatibility Revision ID (CRID) Functionality. | |
| SB Chipset Configuration PCH Compatibility RID USB WakeOnDev insertion | [Disabled] [Disabled] | | |
| Restore AC Power Loss SCU devices Onboard SAS Oprom/Driver | [Last State] [Enabled] [Enabled] | | |
| Audio Configuration Azalia HD Audio Azalia internal HDMI codec | [Enabled] [Enabled] | ++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select ↓ Charge Opt | |
| High Precision Event Timer Config High Precision Timer | (uration [Enabled] | Fi: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit | |
| Version 2.15 | .1236. Copyright (C) 2012 G | IGABYTE, Inc. | |

☞ Intel PCH RC Version/Intel PCH SKU/Intel PCH Rev ID Information (Intel PCH RC 版本 /Intel PCH SKU/Intel PCH Rev ID 信息)

显示 PCH 的 RC 版本、SKU 以及修订 ID 信息。

- PCI Express Configuration (PCI Express 配置)
 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ✓ USB Configuration (USB 配置) 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ⑦ DeepSx Power Policies (DeepSx 功率策略)
 配置的 DeepSx 模式配置。
 可用选项: Disabled (禁用) / Enabled in S5 (在 S5 中启用) / Enabled in S4-S5 (在 S4-S5 中 启用)。
 默认设置是 Enabled in S4-S5 (在 S4-S5 中启用)。
 ⑦ GP27 Wake From DeepSx (GP27 从 DeepSx 唤醒)

```
通过 GP27 插针断言从 DeepSx 唤醒。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。
```

☞ PCIE Wake From DeepSx (PCIE 从 DeepSx 唤醒)
通过 PCIe 断言从 DeepSx 唤醒。

通过 PCIe 断言从 DeepSX 映醒。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

∽ Serial IRQ Mode (串行 IRQ 模式)
 配置串行 IRQ 模式。
 可用选项: Quiet (安静) /Continuous (连续)。默认设置是 Quiet (安静)。
 → SB CRID

```
Enabled(启用)/ Disabled(禁用)SB CRID。
可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。
```

∽ SLP_S4 Assertion Width (SLP_S4 断言宽度)

选择 SLP_S4# 信号的最小断言宽度。 可用选项: 1-2 秒 /2-3 秒 /3-4 秒 /4-5 秒。 默认设置是 4-5 Seconds (4-5 秒)。

∽ Restore AC Power Loss (交流断电恢复)

此选项允许用户设置在发生交流断电情况下的运行模式。 Power On (开机):重新插入交流电源线时的系统电源状态。 Power Off (关机):交流电源恢复时不打开系统电源。 Last State (最后状态):将系统设在交流断电时的最后状态。 可用选项:Power On (开机)/Power Off (关机)/Last State (最后状态)。默认设置是 Power Off (关机)。

2-3-2-1 PCI Express Configuration (PCI Express 配置)

| Chipset | Bios Setup Utility | |
|--|---|---|
| PCI Express Configuration PCI Express Clock Gating DMI Link ASPM Control DMI Link Extended Synch Control PCIE-USB Glitch W/A PCIE Root Port Function Swapping | [Enabled] [Oisabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] | Enable or disable PCI Express Clock Gating for each root port. |
| | | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: Beneral Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

| Ċ | PCI Express Clock Gating(PCI Express 时钟脉冲门) |
|---|---|
| | 为每个根端口 Enabled(启用)/ Disabled(禁用)PCI Express 时钟脉冲门。 |
| | 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。 |
| Ċ | DMI Link ASPM Control (DMI 链接 ASPM 控制) |
| | DMI 链接 NB 端和 SB 端的活动状态电源管理控制。 |
| | 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。 |
| Ċ | DMI Link Extended Synch Control (DMI 链接扩展同步控制) |
| | DMI 链接 SB 端的扩展同步控制。 |
| | 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。 |
| Ŧ | PCle-USB Glitch W/A(PCle-USB 假信号 W/A) |
| | PCIE/PEG 端口之后连接的不良 USB 设备的 PCle-USB 假信号 W/A。 |
| | 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。 |
| Ċ | PCle Root Port Function Swapping(PCle 根端口功能交换) |

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。

2-3-2-2 USB Configuration (USB 配置)

| Chipset | Bios Setup Utility | |
|--|---|---|
| USB Configuration USB Precondition XHCI Mode BTCG | (Disabled) [Smart Auto] [Enabled] | Precondition work on USB host controller and root ports for faster enumeration. |
| USB Ports Per-Port Disable Control | [Disabled] | |
| | | ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |

☞ USB Configuration (USB 配置)

∽ USB Precondition (USB 预处理)

USB 主控制器和根端口上的预处理工作,用于加快枚举速度。 可用选项:Enabled(启用)/Disabled(禁用)。默认设置是 **Disabled(禁用)**。

∽ XHCI Mode(XHCI 模式)

xHCI 控制器的运行模式。 可用选项:Smart Auto(智能自动)/ Auto(自动)/ Enabled(启用)/ Disabled(禁用)/ Manual(手动)。默认设置是 Smart Auto(智能自动)。

ං BTCG

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

○ USB Ports Per-Port Disable Control (USB 端口各个端口禁用控制)

控制每个 USB 端口 (0~13) 的禁用。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。

2-3-3 Intel Server Platform Services (Intel 服务器平台服务)

| Chips | et | Bios Setup Utility | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| Intel ME Subsystem Con ME Subsystem ME BIOS Interface Vers | figuration ion | (Enabled) 1.2 | ME Subsystem Help |
| ME Version | | 2.1.7.129 | |
| ME FW Status Value | : | 0xf0345 | |
| ME FW State | : | SPS ME FW Active | |
| ME FW Operation State | : | MO without UMA | |
| ME FW Error Code | : | No Error | ++: Select Screen |
| ME Ext FW Status Value | : | 0x39000301 | Enter: Select |
| BIOS Booting Mode | : | Performance Optmized mode | F1: General Help |
| Cores Disabled | : | 0 | F3: Previous values F9: Optimized Defaults |
| ME FW SKU Information | : | SiEn NM | ESC: Exit |
| End-of-POST Status | : | EOP disabled in POST | |
| | | | |
| V | ersion 2.15.12 | 236. Copyright (C) 2012 GIGABYTE | , Inc. |

∽ Intel Server Platform Services (Intel 服务器平台服务)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)Intel 服务器平台服务帮助。 可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

2-4 Security (安全) 菜单

在 Security(安全)菜单中,您可以设置访问密码,以保护系统,避免未经授权使用。

| Main Advanced Chipset Se | Bios Setup Utility curity Server Mgmt Boot S | ave & Exit |
|---|---|----------------------------|
| Password Description | | Set Administrator Password |
| If ONLY the Administrator's then this only limits access only asked for when entering If ONLY the User's password is a power on password and r boot or enter Setup. In Setu have Administrator rights. The password length must be in the following range: Minimm length | password is set, s to Setup and is (Setup. is set, then this must be entered to up the User will 3 | |
| Maximum length | 20 | ++: Select Screen |
| Administrator Password User Password ▶ Secure Boot menu | istrator Password Fit Password +/- re Boot menu F3: F100 F110 F200 F100 F100 F100 F100 F100 | |
| Version | 1 2 15 1236 . Converight (C) 20 | 12 BIGABYTE Too |

您可以设置两种密码:

• Administrator Password (管理员密码)

输入此密码后,用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。

• User Password (用户密码)

输入此密码时,用户对 Setup 菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段,必 须先设置管理员密码。用户只能访问和修改"系统时间"、"系统日期"和"设 置用户密码"等字段。

∽ Administrator Password (管理员密码)

按 Enter 配置管理员密码。

- ☞ User Password (用户密码) 按 Enter 配置用户密码。
- ∽ Secure Boot menu (安全引导菜单)

按 [Enter] 执行高级项目配置。

2-4-1 Secure Boot menu (安全引导菜单)

当设备安装的是 Windows[®] 8 操作系统时,可以使用安全引导菜单。

| | Bios Setup Utility Security | |
|---|---|---|
| Platform Mode Secure Boot Secure Boot Control Secure Boot Mode ▶ Image Execution Policy ▶ Key Management | Setup Disabled [Disabled] [Custom] | Secure Boot mode selector. 'Custom' Mode allows for more flexibility changing Image Execution policy and Secure Boot Key management. |
| | | +: Select Screen 1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

∽ Platform Mode (平台模式)

显示系统平台模式状态。

☞ Secure Boot (安全引导)

显示安全引导的状态。

☞ Secure Boot Control (安全引导控制)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)安全引导功能。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

∽ Secure Boot Mode (安全引导模式)

安全引导要求在引导过程中运行的所有应用程序使用有效的数字证书预先签名。因此, 系统确认在 Windows 8 加载和进入登录画面之前加载的所有文件均未被篡改。 若设成 Standard(标准),它将自动从 BIOS 数据库中加载安全引导密钥。 若设成 Custom(自定义),您可以自定义安全引导设置并手动从 BIOS 数据库中加载其 密钥。

可用选项: Standard (标准) / Custom (自定义)。默认设置是 Standard (标准)。

☞ Image Execution Policy (映像执行策略)^(注意)

按 [Enter] 执行高级项目配置。

☞ Key Management (密钥管理)^(注意) 按 [Enter] 执行高级项目配置。

(注意) 此项目设为 Cutom (自定义) 时,会提示高级项目。

2-4-1-1 Image Execution Policy (映像执行策略)

| Security | Bios Setup Utility | |
|---|--|---|
| Internal FV Option ROM Removable Media Fixed Media | [Always Execute] [Deny Execute] [Deny Execute] [Deny Execute] | Image Execution Policy per device path on Security Violation. |
| | | ++: Select Screen tl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F3: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

☞ Image Execution policy (映像执行策略)

☞ Internal FV (内部 FV)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute (始终执行)。默认设置是 Always Execute (始终执行)。

∽ Option ROM (选件 ROM)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute(始终执行)/ Always Deny(始终拒绝)/ Allow Execute(允许执行) / Defer Execute(延迟执行)/ Deny Execute(拒绝执行)/ Query User(询问用户)。默认设 置是 **Deny Execute(拒绝执行)**。

∽ Removable Media (可移除介质)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute(始终执行)/ Always Deny(始终拒绝)/ Allow Execute(允许执行) / Defer Execute(延迟执行)/ Deny Execute(拒绝执行)/ Query User(询问用户)。默认设 置是 **Deny Execute(拒绝执行)**。

☞ Fixed Media (固定介质)

违反安全性时各个设备路径的映像执行策略。

可用选项: Always Execute(始终执行)/ Always Deny(始终拒绝)/ Allow Execute(允许执行) / Defer Execute(延迟执行)/ Deny Execute(拒绝执行)/ Query User(询问用户)。默认设 置是 **Deny Execute(拒绝执行)**。

2-4-1-2 Key Management (密钥管理)

| Security | Bios Setup Utility | |
|--|--------------------|--|
| Factory Default Key Provisioning ▶ Install All Factory Default Keys ▶ Save All Secure Boot Variables | | Install Factory default Secure Boot Keys when System is in Setup Mode |
| Platform Key (PK) ▶ Delete PK ▶ Set new PK | NOT INSTALLED | |
| Key Exchange Key Database(KEK) ▶ Delete KEK ▶ Set new KEK ▶ Append Var to KEK | NOT INSTALLED | |
| Authorized Signature Database(DB) ▶ Delete DB ▶ Set new DB ▶ Append Var to DB | NOT INSTALLED | <pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values</pre> |
| Forbidden Signature Database(DBX) ▶ Delete DBX ▶ Set new DBX ▶ Append Var to DBX | NOT INSTALLED | F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |

∽ Key Management (密钥管理)

仅当 Secure Boot Mode (安全引导模式) 设为 Custom (自定义) 时,显示此项目。 [∽] Factory Default Key Provisioning (出厂默认密钥提供)

Force the system to Setup Mode (强制系统进入设置模式) 这将清除所有安全引导变量,如 平台密钥 (PK)、密钥交换密钥 (KEK)、授权签名数据库 (db)、以及禁止签名数据库 (dbx)。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

- Install All Factory Default Keys (安装所有出厂默认密钥)
 按 [Enter] 安装所有出厂默认密钥。
- Save All Secure Boot Variables (保存所有安全引导变量)
 按 [Enter] 保存所有安全引导变量。
- ⑦ Delete the PK (删除 PK) 按 [Enter] 删除现有的 PK。PK 一旦删除,系统的所有安全引导密钥将无法激活。
- Set new PK File (设置新 PK 文件)
 按 [Enter] 配置新的 PK。
- ☞ Key Exchange Key Database (密钥交换密钥数据库) (KEK) 显示平台密钥的状态。
- ☞ Delete KEK (删除 KEK) 按 [Enter] 从系统中删除 KEK。

- ☞ Set new KEK (设置新 KEK) 按 [Enter] 配置新的 KEK。
- Append Var to KEK (向 KEK 附加变量)
 按 [Enter] 从存储设备中加载附加 KEK 以执行附加 db 和 dbx 管理。
- Authorized Signature Database (授权签名数据库) (DB)
 显示授权签名数据库的状态。
- ☞ Delete DB (删除 DB) 按 [Enter] 从系统中删除 db。
- ∽ Set new DB (设置新 DB)

按 [Enter] 配置新的 db。

- ☆ Append aVar to DB (向 DB 附加变量) 按 [Enter] 从存储设备加载附加 db。
- Forbidden Signature Database (禁止签名数据库) (DBX)
 显示禁止签名数据库的状态。
- ☞ Delete the DBX (删除 DBX) 按 [Enter] 从系统中删除 dbx。
- ☞ Set DBX from File (从文件设置 DBX) 按 [Enter] 配置新的 dbx。
- 分 Append Var to DBX (向 DBX 附加变量)
 按 [Enter] 从存储设备加载附加 db。

2-5 服务器管理菜单(仅限 GA-6LASH)



- ☞ BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置) BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。
- ∽ View FRU information (查看 FRU 信息)

FRU information(FRU 信息)子菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。 此画面中的项目不可配置。

∽ System Event Log(系统事件日志)

显示事件日志高级设置。按 Enter 进入相关子菜单。

2-5-1 BMC LAN 配置(仅限 GA-6LASH)

| | Server Mgmt | |
|---------------------------------------|-------------|---|
| Lan Channel 1 Configuration Source | | Select to configure LAN channel parameters statically or dynamically(OHCP). Do nothing option will not modify any BMC network parameters during BIOS phase |
| | | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |

- Can Channel 1 (Lan 通道 1)
- ✓ Configuration Source (配置来源)
 选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。Do nothing (无操作) 选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。
 可用选项: Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作) 。
 ✓ IP Address (IP 地址) (注意)
 显示 IP 地址信息。
- Subnet Mask (子网掩码)^(注意)
 显示子网掩码信息。
 请注意, IP 地址必须由 4 组三位数字组成, 如 192.168.000.001。
- ⑦ Default Gateway Address (默认网关地址)^(注意)
 显示默认网关地址信息。

(注意) 当 Configuration Source (配置来源) 设为 Dynamic (动态) 时,显示此项目。

2-5-2 查看 FRU 信息(仅限 GA-6LASH)

FRU Information(FRU 信息)菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。此画面中的项目不可配置。

| Bios Setup Utility Server Mgmt | | |
|--|---|---|
| FRU Information System Manufacturer System Version System Version System Serial Number Board Manufacturer Board Version Board Version Board Serial Number Chassis Manufacturer Chassis Serial Number SDR Revision | GIGABYTE GA-GLASH 0100 01234567890123456789AB GIGABYTE GA-GLASH 00000001 01234567890123456789AB GIGABYTE 00000001 01234567890123456789AB - | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

2-5-3 系统事件日志(仅限 GA-6LASH)

| Bios Setup Utility Server Mgmt | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Enabling/Disabling Options SEL Components | [Disabled] | Change this to enable or disable all features of Sustem Event Logging | |
| Erasing Settings Erase SEL When SEL is Full | [No] [Do Nothing] | during boot. | |
| Custom EFI Logging Options Log EFI Status Codes | [Both] | | |
| NOTE: All values changed here do not until computer is restarted. | take effect | | |
| | | ++: Select Screen ↑↓: Select Item | |
| | | +/−: Change Opt. F1: General Help | |
| | | F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit | |
| | | ESC: Exit | |
| | | | |

- ☞ Enabling/Disabling Options (启用 / 禁用选项)
- ∽ SEL Components (SEL 组件)

更改此项以便在引导期间启用或禁用系统事件日志记录的所有功能。 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Erasing Settings (擦除设置)

∽ Erasing SEL (擦除 SEL)

选择相应的选项,以便在复位期间于激活任何日志记录之前擦除 Smbios 事件日志。可用选项:No(否)/Yes(是)、On next reset(下一次复位)/Yes(是)、On every reset(每次复位)。默认设置是 No(否)。

☞ When SEL is Full (当 SEL 占满时)

选择系统事件日志占满时的反应选项。 可用选项: Do Nothing(无操作)/ Erase Immediately(立即擦除)。默认设置是 Do Nothing (无操作)。

- ∽ Custom EFI Logging Options (自定义 EFI 日志选项)
- ∽ Log EFI Status Codes (日志 EFI 状态代码)

Enable(允许)/ Disable(禁止)记录 EFI 状态代码日志(如果尚未转换为传统)。 可用选项:Disabled(禁用)/ Both(两者)/ Error code(错误代码)/ Progress code(进度 代码)。默认设置是 **Both(两者)**。

2-6 事件日志菜单

| Main Advanced Chipset Secu | o Utility Event Logs Boot Save & Exit |
|---|---|
| ▶ Change Smbios Event Log Settin ▶ View Smbios Event Log | Press <enter> to change the Smblos Event Log configuration.</enter> |
| | ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

- ☆ Change Smbios Event Log Settings (更改 Smbios 事件日志设置) 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ☞ View Smbios Event Log (查看 Smbios 事件日志) 按 [Enter] 查看事件日志。

2-6-1 Change Smbios Event Log Settings (更改 Smbios 事件日志设置)

| | Bios Setup Utility Event Logs | |
|---|----------------------------------|--|
| Enabling/Disabling Options Smbios Event Log | [Enabled] | Change this to enable or disable all features of Smbios Event Logging |
| Erasing Settings Erase Event Log When Log is Full | [No] [Do Nothing] | during boot. |
| Smbios Event Log Standard Settings Log System Boot Event MECI METN | [Enabled] 1 60 | |
| Custom Options Log OEM Codes Convert OEM Codes | [Disabled] [Disabled] | ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select |
| NOTE: All values changed here do not until computer is restarted. | take effect | +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| | | |

- ☞ Enabling/Disabling Options (启用 / 禁用选项)
- Smbios Event Log (Smbios 事件日志)
 选择相应的选项以 Enabled (启用) / Disabled (禁用) 系统引导事件日志记录。
 可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Disabled (禁用) 。
- ∽ Erasing Settings (擦除设置)

☞ Erasing Event Log (擦除事件日志)

选择相应的选项,以便在复位期间于激活任何日志记录之前擦除 Smbios 事件日志。可用选项:No(否)/Yes(是)、On next reset(下一次复位)/Yes(是)、On every reset(每次复位)。默认设置是 No(否)。

- When Log is Full (当日志占满时)
 选择 Smbios 事件日志占满时的反应选项。
 可用选项 Do Nothing (无操作) / Erase Immediately (立即擦除)。默认设置是 Do Nothing (无操作)。
- ☞ Smbios Event Log Standard Settings (Smbios 事件日志标准设置)

∽ Log System Boot Event (日志系统引导事件)

选择相应的选项以 Enabled(启用)/ Disabled(禁用)系统引导事件日志记录。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用) 。

ං MECI

Multiple Event Count Increment(多事件计数递增):在与日志条目相关的多事件计数器更新之前必须经历的重复事件发生次数,数值范围是1到33。按 <+> / <-> 键增大或减小所需的值。

ං METW

Multiple Event Time Window(多事件时间窗口): 在利用多事件计数器的重复日志条目之间必须经历的分钟数。值范围是 0 到 99 分钟。按 <+> / <-> 键增大或减小所需的值。

∽ Custom Options (自定义选项)

```
✓ Log OEM Codes (记录 OEM 代码)
Enabled (启用) / Disabled (禁用) 将 EFI 状态代码记录为 OEM 代码。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用) 。默认设置是 Enabled (启用)。
```

∽ Convert OEM Codes (转换 OEM 代码)

Enabled(启用)/ Disabled(禁用)将 EFI 状态代码转换为标准 Smbios 类型。 可用选项: Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

2-6-2 View Smbios Event Log (查看 Smbios 事件日志)

Smbios 事件日志页面中显示 Smbios 事件日志信息。此画面中的项目不可配置。按 Enter 查看 Smbios 事件日志

| | | | | Bios Setup Utility Event Logs | |
|---|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|
| Γ | DATE | TIME | ERROR CODE | SEVERITY | DESCRIPTION Log Area Reset |
| L | 02/23/12 | 02:26:18 | Smbios 0x16 | NZA | |
| L | 02/23/12 | 02:26:18 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 02/23/12 | 02:26:46 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 02/23/12 | 02:27:55 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 02/23/12 | 02:28:32 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 01/01/12 | 00:00:01 | Smbios 0x17 | N/A | |
| L | 01/01/12 | 00:00:29 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 01/01/12 | 00:02:35 | Smbios 0x17 | N/A | |
| L | 01/01/12 | 00:03:21 | Smbios 0x17 | NZA | |
| L | 01/01/12 | 00:04:41 | Smbios 0x17 | NZA | |
| | | | | | ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

2-7 Boot (引导) 菜单

在引导菜单中,设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导, BIOS setup 会显示一条错误消息。

| Main Advanced Unipset Security Server | łgmt Event Logs <mark>∣Boot</mark> Save & Exit |
|--|--|
| Boot Configuration Setup Promot Timeout 1 Bootup NumLock State [On] | Number of seconds to wait for setup activation key. 65535(0xFFFF) means Indefinite waiting |
| Quiet Boot [Enabl | :d] |
| Boot Option Priorities | |
| Boot Option #1 [512M | 3 Tiny 1.10] |
| Boot Option #2 [IBA G | Slot 0200 v1501] |
| Boot Option #3 [UEFI: | 512MB Tiny 1.10] |
| Boot Option #4 [UEFI: | Built-in EFI Shell] |
| Hard Drive BBS Priorities Network Device BBS Priorities ▶ CSM16 Parameters CSM parameters | <pre>++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> |

✑ Boot Configuration (引导配置)

∽ Setup Prompt Timeout (设置提示超时)

等待设置激活密钥的秒数。65535(0xFFFF)表示无限期等待。 按数字键输入所需的值。

☞ Bootup NumLock State (引导 NumLock 状态)

启用或禁用引导 NumLock 功能。 可用选项:On(开启)/ Off(关闭)。默认设置是 **On(开启)**。

Quiet Boot (安静引导)
 允许或禁止在 POST 期间显示徽标。

可用选项:Enabled(启用)/ Disabled(禁用)。默认设置是 Enabled(启用)。

- ☞ Boot Priority Order (引导优先顺序)
- ☞ Boot Option #1/#2/#3/#4 (引导选项 #1/#2/#3/#4)

按 Enter 配置引导优先级。

在默认情况下, 服务器按下列顺序搜索引导设备:

- 1. UEFI 设备。
- 2. 硬盘驱动器。
- 3. 网络设备。
- 4. 可移动设备。

- > Network Device BBS Priorities (网络设备 BBS 优先级) 按 Enter 配置引导优先级。
- ☞ Hard Drive BBS Priorities (硬盘驱动器 BBS 优先级) 按 Enter 配置引导优先级。
- ∽ CSM16 Parameters (CSM16 参数) 按 [Enter] 执行高级项目配置。
- ∽ CSM parameters (CSM 参数) 按 [Enter] 执行高级项目配置。

2-7-1 CSM16 Parameters (CSM16 参数)

∽ CSM16 Module Version (CSM16 模块版本)

| Bios Setup Util | Lity Boot |
|----------------------------------|--|
| CSM16 Parameters | UPON REQUEST - GA20 can be disabled using BIOS |
| CSM16 Module Version 07.70 | services. ALWAYS – do not allow disabling GA2O; this |
| GateA2O Active [Upon Request] | option is useful when any |
| Option ROM Messages [Force BIOS] | RT code is executed above |
| INT19 Endless Retry [Disabled] | 1MB. |
| INT19 Trap Response [Immediate] | |
| | +: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |

```
显示 CSM 模块版本信息。
☞ Gate20 Active (Gate20 活动)
  Upon Request(请求时): GA20 可以通过 BIOS 服务来禁用。
  Always(始终):不允许禁用 GA20;在执行任何超过 1MB 的 RT 代码时,此选项非常有用。
  可用选项: Upon Request (请求时) / Always (始终)。默认设置是 Upon Request (请求时)。
∽ Option ROM Messages (选件 ROM 消息)
  Option ROM Messages (选件 ROM 消息)
  可用选项: Force BIOS(强制 BIOS) / Keep Current(保持当前设置)。默认设置是 Force
  BIOS (强制 BIOS)。
☞ INT19 Endless Retry (INT19 无限重试)
  Enabled (启用): 允许无限次重试引导
  可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
∽ INT19 Trap Response (INT19 陷阱响应)
  选件 ROM 对 INT19 陷阱的 BIOS 反应
  Immediate (立即): 立即执行陷阱。
  Postpone(延期):在传统引导期间执行陷阱。
  可用选项: Immediate (立即) / Postpone (延期) 。默认设置是 Immediate (立即) 。
```

2-7-2 CSM Parameters (CSM 参数)

| Caunch CSM Boot option filter Launch PXE OpROM policy Launch Storage OpROM policy Launch Video OpROM policy | [UEFI and Legacy] [UEFI and Legacy] [Legacy only] [Legacy only] [Legacy only] | CSM will be launched |
|---|---|---|
| Other PCI device ROM priority | (UEFI OpROM) | |
| | | ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| M parameters (CSM 参数) |) | |
| Enter 配置高级项目。 | | |
| inch CSM(启动 CSM)(剥 | 带谷性支持模块) | |

并且可进行配置。

 $\overline{\mathcal{T}}$

T

如果 Launch CSM (启动 CSM) 设为 Disabled (禁用),下面 5 个项目将不支持传统模式。

➢ Boot option filter (引导选项过滤器) 决定引导到哪个设备系统。 可用选项: UEFI and Legacy (UEFI 和传统) / Legacy only (仅传统) / UEFI only (仅 UEFI) 。 默认设置是 UEFI and Legacy (UEFI 和传统) 。 ◇ Launch PXE OpROM policy (启动 PXE OpROM 策略) 决定引导到哪个设备系统。 可用选项 Do not launch (不启动) / UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统) / Legacy first (传统优先) / UEFI first (UEFI 优先) 。 默认设置是 Do not launch (不启动) 。

✓ Launch Storage OpROM policy (启动存储 OpROM 策略) 决定引导到哪个设备系统。 可用选项 Do not launch (不启动) / UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统) / Legacy first (传统优先) / UEFI first (UEFI 优先)。默认设置是 Legacy only (仅传统)。 ✓ Launch Video OpROM policy (启动视频 OpROM 策略)

》 Laurich video OpicOm poincy (月本)(2000 英语) 决定引导到哪个设备系统。 可用选项 Do not launch (不启动) / UEFI only (仅 UEFI) / Legacy only (仅传统) / Legacy first (传统优先) / UEFI first (UEFI 优先)。默认设置是 Legacy only (仅传统)。

∽ Other PCI device ROM priority (其他 PCI 设备 ROM 优先级)

对于网络、大容量存储或视频等设备之外的 PCI 设备,定义启动哪个 OpROM。可用选项: UEFI OpROM/Legacy OpROM (传统 OpROM)。默认设置是 UEFI OpROM。

2-8 Exit (退出) 菜单

Exit(退出)菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。高亮显示任一退出选项,然后按 Enter。

| Main Advanced Chinset | Securitu | Bios Setup Server Mømt | Utility Event Logs | Boot | Save & Exit | |
|---|----------|---------------------------|-----------------------|------|--|--|
| Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Restore Defaults Boot Override 512MB Ting 1.10 IBR GE Slot 0200 v1501 UEFT: 512MB Ting 1.10 UEFT: 512MB Ting 1.10 | | | | | Save & Exit Restore/Load Default values for all the setup options. | |
| | | | | | <pre>++: Select Screen II: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit</pre> | |

- ☞ Save Changes and Exit (保存更改并退出) 保存所做的更改,然后关闭 BIOS setup。 可用选项: Yes (是) / No (否)。
- Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)
 放弃所做的更改,并关闭 BIOS setup。
 - 可用选项:Yes(是)/No(否)。
- ∽ Save Options (保存选项)
- ∽ Save Changes (保存更改)

保存在 BIOS setup 中所做的更改。 可用选项: Yes(是)/No(否)。

☞ Restore Defaults (恢复默认设置)

为所有 BIOS setup 参数加载默认设置。Setup 默认设置会消耗较高的资源。如果您使用 的是低速内存芯片或其他类型的低性能组件,若选择加载这些设置,系统可能无法正 常工作。

可用选项:Yes(是)/No(否)。

- ☞ Boot Override (引导取代) 按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。
- ♡ UEFI: Built-in in EFI Shell (内置 EFI Shell)

在此项目上按 <Enter> 从文件系统设备启动 EFI Shell。

第3章 附录

3-1 管制声明

管制声明

未经我们书面同意,不得复制本文档,并且本文档的内容不得透露给第三方,也不得用于 非授权用途。如有违反,将被起诉。我们相信本文档中的信息在印刷时在各个方面都是精 确的。但是,GIGABYTE对于这些文本中的错误或疏漏不承担任何责任。另外请注意,本文 档中的信息不应构成GIGABYTE的承诺,如有变更,恕不另行通知。

我们承诺保护环境

除了高效性能外,GIGABYTE所有主板都满足欧盟RoHS(在电气和电子设备中限制使用特定 有害物质)和WEEE(废旧电气和电子设备)等环境指令的要求以及全球主要的安全要求。 为了防止向环境中排放有害物质和充分利用自然资源,GIGABYTE提供以下信息帮助您负责 任地回收或再利用"达到使用寿命的"产品中的大部分材料。

限制使用有害物质(RoHS)指令声明

GIGABYTE产品未故意添加和使用有害物质(Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE和PBB)。所有部件 和元件均经过严格挑选,符合RoHS要求。此外,我们GIGABYTE一直致力于开发不使用国际 上禁止的有毒化学品的产品。

废旧电气和电子设备(WEEE)指令声明

GIGABYTE将满足源自2002/96/EC WEEE(废旧电气和电子设备)指令的国家(地区)法规要 求。WEEE指令规定了电气和电子设备及其元件的处置、收集、回收和废弃方法。该指令所 涵盖的废旧设备应专门标记和收集,并正确废弃。

WEEE符号声明



产品或其包装上如下所示的符号表示此产品不得与其他垃圾一起进行处理。此设 备应送交专门的废弃物回收中心执行处理、收集、回收和废弃程序。在废弃时专 门收集和回收您的废旧设备有助于节省自然资源,确保以保护人类健康和环境的 方式进行回收。有关将您的废旧设备送交何处进行回收的详细信息,请联系您当 地的市政机构、您的家庭废弃物处理机构或您产品的销售店,了解安全环保回收

的详情。

- 当您的电气或电子设备不再使用时,将其"送交"您当地或地区的废弃物回收管理机构 进行回收处理。
- ◆ 如果在回收、再利用"达到使用寿命"的产品方面需要进一步协助,可以通过您产品用 户手册中列出的客服号码与我们联系,我们非常高兴为您提供帮助。

最后,我们建议您履行其他环保行为:理解和使用此产品的节能功能(若适用),回收此 产品在运输时使用的内部和外部包装材料(包括运输容器),正确废弃或回收废旧电池。 有了您的帮助,我们可以减少为生产电气和电子设备而消耗的自然资源,尽量减少因废弃 "达到使用寿命的"产品而产生的垃圾填埋,并通过正确废弃潜在有害物质,防止它们排 放到环境中,来改善我们的生活质量。