GIGABYTE[™]

U21

USER'S MANUAL 用

使

手

∰

Deutsch

BC

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres GIGABYTE Notebooks.

Diese Anleitung unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten mit Ihrem neuen Notebook. Detailliertere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: http://www.gigabyte.com. Sämtliche technische Daten wurden zum Zeitpunkt der Auslieferung des Gerätes ermittelt und können sich ohne jegliche Vorankündigung ändern.

Erste Inbetriebnahme Ihres GIGABYTE Notebooks



- 1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Notebook.
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 4 Wenn die Batterieanzeige leuchtet drücken sie den Einschaltknopf um das Notebook zu starten.



Einschalten des Notebooks :

Wenn Sie das U21 zum ersten Mal einschalten dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde.Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows[®] Einrichtung funktionsfähig ist.

Der erste Start Ihres U21 :

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration werden Sie als erstes den Microsoft Windows[®] Boot Screen sehen. Folgen Sie den Anweisungen und Abfragen auf dem Bildschirm um die Konfiguration Ihres Windows[®] Betriebssystems abzuschließen.

Übersicht Ihres GIGABYTE Notebooks

Übersicht



- Webcam Status Anzeige
 Webcam
 Lichtsensor
 Integriertes Mikrofon
 Windows Taste (zum Wechseln zum und vom Metro Style) •
 Lautsprecher
 Touchpad
 Batterieanzeige •
 LED-Anzeigen •
 zurück zum Windows 8 Style UI Modus.
 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die rechte Taste des Touchpads um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen.
 Bluetooth Status Anzeige
 wirelesse Lan Status Anzeige
 HDD Status Anzeige
 - Akku Status Anzeige
 - * Stromversorgungsstatus

Ansicht von links



- 1 Einschaltknopf
- 2 USB Port
- 3 HDMI-Ausgang
- 4 USB Port
- 5 USB Port (Unterstützt USB Charge)

Ansicht von rechts





Ansicht von hinten





Ansicht von unten



1 hinter diesem Fach befindet sich der RAM Speicher

Schnelltasten

Das Notebook hat Hotkeys oder Tastaturkombinationen für die meisten Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Um einen Hotkey zu aktivieren halten Sie die <Fn> Taste gedrückt und drücken eine weitere Taste der Hotkey Kombination.

Hotkey	Funktion	Beschreibung
Fn+F1 Z ^Z	Ruhezustand	Versetzt den Computer in den Ruhezustand
Fn+F2	Wireless LAN	Ein-/Ausschalten der Wireless LAN Funktion
Fn+F3 -☆ ▼	Helligkeit verringern	Helligkeit des Bildschirms verringern
Fn+F4 -☆ ▲	Helligkeit erhöhen	Helligkeit des Bildschirms erhöhen
Fn+F5 LCD/□	Ausgabebildschirm wechseln	Wechselt zwischem dem Notebookbildschirm, externen Monitorausgang oder der Möglichkeit beide gleichzeitig zu betreiben.
Fn+F6	Bildschirm	Schaltet dem Bildschirm an oder aus.
Fn+F7 ⊄	Lautsprecher	Schaltet die Lautsprecher an oder aus.
Fn+F8 ⊄ ▼	Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke der Lautsprecher
Fn+F9 ⊄	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke der Lautsprecher
Fn+F10	Touchpad	Schaltet das Touchpad an oder aus.
Fn+F11 🛞	Bluetooth	Schaltet die Bluetooth Funktion an oder aus.
Fn+F12	Webcam	Schaltet die Webcam an oder aus.

Das U21 als Tablet PC benutzen

Das Display des U21 lässt sich wie ein Tablet PC verwenden. Führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Klappen Sie das Display des U21 auf.
- 2. In der Mitte oberhalb des Keyboards befindet sich das Drehgelenk welches das Display mit dem Gehäuse verbindet. Hier finden Sie eine Kennzeichnung.
- 3. Drehen Sie das Display im Uhrzeigersinn um 180 Grad.

- 4. Schwenken Sie das umgedrehte Display nun auf die Tastatatur bis diese verdeckt ist. Benutzen Sie den Eingabestift oder Ihren Finger um das U21 als Tablet PC zu benutzen.
- 5. Wenn Sie fertig sind klappen Die das Display um 90 Grad nach oben und drehen das Display im Uhrzeigersinn wieder in die Ursprüngliche Position.

Achtung :

Das Display kann nur im Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht werden. Vergewissern sich sich, das Sie das Display nur in die angegebene Richtung drehen. Anderenfalls kann es zur erheblichen Beschädigungen des U21 kommen.







Systemwiederherstellung

Das Notebook hat eine versteckte Partition mit einer Kopie des Betriebssystems. Sollten Sie Probleme mit dem Betriebssystem haben, können Sie das Gerät jederzeit auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Bitte beachten

- Falls die Festplatte gewechselt wurde oder die Partiotion gelöscht wurde ist die Wiederherstellungsoption nicht mehr verfügbar und das Gerät muß neu installiert werden.
- Die Wiederherstellungsfunktion ist nur verfügbar wenn bereits bei der Auslieferung ein Betriebssystem installiert ist. Geräte ohne Betriebssystem haben keine Wiederherstellungsfunktion.

Systemwiederherstellung starten

Die Systemwiederherstellung ist bereits vorinstalliert wenn das Gerät ausgeliefert wird. Im Auswahlmenü können Sie die Systemwiederherstellung starten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

In der Kurzanleitung finden Sie alle nötigen Informationen um Ihr System wiederherzustellen.



Achtung

Der PC ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie sicher das Ihr PC am Stromnetz ist. Der Vorgang wird einige Minuten dauern.

Windows 8 Systemwiederherstellung

Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.



Drücken und halten Sie während des Hochfahrens die F9-Taste.



 -us
 - Annexistar Housetti

 -us
 - Annexistar Housetti

 - Asanica
 - Annexistar Housetti

 - Annexistar (1001)
 - Annexistar Housetti (1001)

 - Avaidis (1001)
 - Annexistar Housetti (1001)

Wählen Sie Ihre Tastaturbelegung.

Drücken Sie den "See more keyboard layouts"-Button um weitere Sprachen auszuwählen.

Wählen Sie "Troubleshoot" um in die Einstellungen zur Systemwiederherstellung zu gelangen. (Sie können auch "Continue" wählen um die Systemwiederherstellung zu schließen und um Windows 8 auszuführen um ggf. ein Backup von Dateien und Ordnern zu erstellen.



Es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten im Wiederherstellungsmenü • Refresh your PC - Aktualisieren Sie Ihren PC

Aktualisieren Sie Ihr Gerät, um die Systemstabilität zu verbessern.

 Reset your PC - PC auf Werkseinstellung zur
ücksetzen Wenn Sie alle Daten löschen möchten, können Sie Ihren PC komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Refresh your PC - Wählen Sie "Refresh your PC"

[Klicken Sie auf "Next"] > [Wählen Sie ein Betriebssystem] > [Wählen Sie "Windows 8"] > [Klicken Sie auf "Refresh" um die Wiederherstellungsfunktion auszuführen.]



Folgendes wird ausgeführt

- Ihre Daten und persönlichen Einstellungen werden beibehalten
- Ihre PC-Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zur
 ückgesetzt
- Apps aus dem Windows Store bleiben erhalten
- · Apps die von Datenträgern oder Webseiten installiert wurden werden entfernt
- · Eine Liste der gelöschten Apps wird auf Ihrem Desktop gespeichert



Reset your PC - Ihren PC auf Werkszustand zurücksetzen

[Wählen Sie "Next"] > [Wählen Sie ein Betriebssystem] > [Wählen Sie "Windows 8"] > [Möchten Sie Ihr Speichermedium komplett formatieren? Wenn Sie Ihre Daten entfernen, können Sie das Speichermedium säubern, sodass eine Wiederherstellung der Dateien erschwert wird. Der Sicherheitsfaktor wird erhöht, jedoch nimmt dieser Vorgang entsprechend mehr Zeit in Anspruch.]

▶ Just remove my files - Nur Ihre Daten löschen

Nur persönliche Daten werden gelöscht aber die Computer Einstellungen werden beibehalten

Fully clean the drive - Das gesammte Laufwerk löschen

Das Laufwerk wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt > [Klicken Sie auf "Reset" um den Wiederherstellungsvorgang auszuführen.]



folgendes wird ausgeführt

- Alle persönlichen Daten und Programme werden gelöscht.
- Ihr PC wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.





Advanced options - Erweiterte Optionen



System Restore - System Wiederherstellung Wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt von Windows der auf Ihrem PC gespeichert ist



System Image Recovery - System Wiederherstellung per Image Windows von einem bestimmten Image File wiederherstellen



Automatic Repair - Automatische Reperatur Beheben Sie Probleme beim Start von Windows



Command Prompt - Kommandozeile Nutzen Sie die Windows Kommandozeile zur Fehlerbehebung



UEFI Firmware Settings - UEFI Firmware Einstellungen Änderung der UEFI Firmware Einstellungen



Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.



Während das Notebook startet halten Sie die F9 Taste gedrückt um das Programm zu starten.



Wählen Sie "Troubleshoot" um die Wiederherstellung zu starten. (Sie können auch "Continue" auswählen um die Wiederherstellung zu beenden und Windows 8.1 zu starten um zum Beispiel ein Backup zu erstellen)



- Es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten im Wiederherstellungsmenü • Refresh your PC - PC auffrischen Sie können im Vielehack guffrischen um die Sustematekilität zu verbesse
 - Sie können ihr Notebook auffrischen um die Systemstabilität zu verbessen ohne Ihre Daten zu verlieren.
- Reset your PC PC auf Werkseinstellungen zurücksetzen Wenn Sie alle Dateien löschen wollen können Sie Ihren PC komplett zurücksetzen.



Refresh your PC - Wählen Sie "Refresh your PC"

Wählen Sie ein Konto, um fortzufahren.



Folgendes wird ausgeführt

- Ihre Dateien und persönlichen Einstellungen werden nicht verändert
- Ihre PC Einstellungen werden auf Werkseinstellungen gesetzt
- Apps aus dem Windows Store bleiben erhalten
- Apps die von Datenträgern oder Webseiten installiert wurden werden entfernt
- Eine Liste der gelöschten Apps wird auf Ihrem Desktop gespeichert



Reset your PC - Ihren PC auf Werkszustand setzen Just remove my files - Nur Ihre Daten löschen

Nur persönliche Daten werden gelöscht aber die Computer Einstellungen werden beibehalten.

Fully clean the drive - Das gesamte Laufwerk löschen

Das Laufwerk wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt > [Wählen Sie "Reset" um die Wiederherstellung auszuführen.]



folgendes wird ausgeführt

- Alle persönlichen Daten und Programme werden gelöscht.
- Ihr PC Einstellung werden auf Werkszustand gesetzt.



Advanced options - Erweiterte Optionen



System Restore - System Wiederherstellung Wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt von Windows der auf Ihrem PC gespeichert ist



System Image Recovery - System Wiederherstellung per Image Windows von einem bestimmten Image File wiederherstellen



Automatic Repair - Automatische Reperatur Beheben Sie Probleme beim Start von Windows



Command Prompt - Kommandozeile Nutzen Sie die Windows Kommandozeile zur Fehlerbehebung



UEFI Firmware Settings - UEFI Firmware Einstellungen Änderung der UEFI Firmware Einstellungen



Startup Settings Ändern Sie Windows Startup Verhalten

Anhang

Garantie und Kundendienst :

Garantie- und Kundendiensthinweise sowie weitere Informationen finden Sie auf der Garantiekarte oder den GIGABYTE-Kundendienstseiten: http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

Häufig gestellte Fragen :

Häufig gestellte Fragen finden Sie hier: http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx