GIGABYTE[™]

X11

USER'S MANUAL

用

使

手

⊞

 Deutsch v3.0

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres GIGABYTE Notebooks.

Diese Anleitung erklärt die Inbetriebnahme Ihres Notebooks. Die Ausstattung des Notebooks kann je nach gekauftem Modell variieren. GIGABYTE behält sich das Recht vor Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Für genauere Informationen besuchen Sie bitte unsere Interneteite unter www.gigabyte.com

1

Erste Inbetriebnahme Ihres GIGABYTE Notebooks



- 1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Notebook
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose



Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das X11 zum ersten Mal einschalten dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie das die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows Einrichtung funktionsfähig ist.

Der erste Start Ihres X11

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration werden Sie als erstes den Microsoft Windows Boot Screen sehen. Folgen Sie den Anweisungen und Abfragen auf dem Bildschirm um die Konfiguration Ihres Windows Betriebssystems abzuschließen.

2 Übersicht Ihres GIGABYTE Notebooks

Ansicht von Oben



Ansicht von Links



Stromanschluss
USB 3.0
Mini Display

Ansicht von Rechts





Das Notebook hat Hotkeys oder Tastatur Kombinationen für die meisten Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Um einen Hotkey zu aktivieren halten Sie die <Fn> Taste gedrückt und drücken eine weitere Taste der Hotkey Kombination.

Hotkey	Funktion	Beschreibung	
Fn+F1	Helligkeit erhöhen	Helligkeits des Bildschirms erhöhen.	
Fn+F2	Helligkeit verringern	Helligkeits des Bildschirms verringern.	
Fn+F3	Ausgabebildschirm wechseln	Wechselt zwischem dem Notebookbildschirm, Externen Monitorausgang oder der Möglichkeit beide gleichzeitig zu bereiben.	
Fn+F4	Touchpad	Schaltet das Touchpad an oder aus.	
Fn+F5	Lichtsensor	Schaltet den Lichtsensor an.	
Fn+F6	Ruhezustand	ezustand Versetzt den Computer in den Ruhezustand.	
Fn+F7	Lautstärke vermindern	Vermindert die Lautstärke der Lautsprecher.	
Fn+F8	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke der Lautsprecher.	
Fn+F9	Stummschaltung	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.	
Fn+Tab	WLAN/Bluetooth Taste	Schaltet WLAN/Bluetooth ein und aus.	



4 Systemeinstellungen

Drücken Sie folgende Hotkeys um BIOS-Einstellungen, Systemwiederherstellung und Bootoptionen vorzunehmen.

Hotkey	Funktion	Beschreibung
F2	BIOS-Einstellungen	BIOS-Einstellungen aufrufen
F9	Systemwiederherstellung	Systemwiederherstellung aufrufen
F12	Bootoptionen	Bootoptionen aufrufen

Anleitung zur Systemwiederherstellung

System Wiederherstellung

Das Notebook hat eine versteckte Partition mit einer Kopie des Betriebssystems. Sollten Sie Probleme mit dem Betriebssystem haben können Sie jederzeit das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Bitte beachten

- Falls die Festplatte gewechselt wurde oder die Partiotion gelöscht wurde ist die Wiederherstellungsoption nicht mehr verfügbar und das Gerät muß neu installiert werden.
- Die Wiederherstellungsfunktion ist nur verfügbar wenn bereits bei der Auslieferung ein Betriebssystem installiert ist. Geräte ohne Betriebssystem haben keine Wiederherstellungsfunktion.

Systemwiederherstellung starten

Die Systemwiederherstellung ist bereitsvorinstalliert wenn das Gerät ausgeliefert wird. Im Auswahlmenü können Sie die Systemwiederherstellung starten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

In der Kurzanleitung finden Sie alle nötigen Informationen um Ihr System wiederherzustellen.



Achtung

Der PC ist jetzt betriebsbeteit Stellen Sie sicher das Ihr PC am Stromnetz ist. Der Vorgang wird einige Minuten dauern.

Windows 7 Systemwiederherstellung



Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.



Während das Notebook startet halten Sie die F9 Taste gedrückt um das Programm zu starten.





Die Wiederherstellung beginnt und Sie sehen ein Auswählen. Wählen Sie "Recovery" aus.



Achtuna

Wenn "Recovery" ausgewählt wird werden alle persönlichen Daten gelöscht und das Betriebsystem wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Während der Wiederherstellungsprozess läuft wird Ihnen ein Fortschrittsbalken angezeigt. Bitte vergewissern Sie sich das Ihr Gerät sich am Stromnetz befindet und schalten Sie das Gerät nicht aus.



Starten Sie das Notebook neu nachdem der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen wurde.

Windows 8 Systemwiederherstellung

Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.



Während das Notebook startet halten Sie die F9 Taste gedrückt um das Programm zu starten.

3



Wählen Sie Ihre Tastaturbelegung. Sie können den Punkt "See more keyboard layouts" anwählen um die verschiedene Sprachen auszuwählen.

Wählen Sie "Troubleshoot" um die Wiederherstellung zu starten. (Sie können auch "Continue" auswählen um die Wiederherstellung zu beenden und Windows 8 zu starten um zum Beispiel ein Backup zu erstellen)



Es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten im Wiederherstellungsmenü • Refresh your PC - PC auffrischen sie

können Ihr Notebook auffrischen um die Systemstabilität zu verbessen ohne Ihre Daten zu verlieren.

• Reset your PC - PC auf Werkseinstellung zurücksetzen Wenn Sie alle Dateien löschen wollen können Sie Ihren PC komplett zurücksetzen.



Refresh your PC - Wählen Sie "Refresh your PC"

[Wählen Sie "Next"] > [Wählen Sie ein Betriebssystem] > [Wählen Sie "Windows 8"] > [Wählen Sie "Refresh für die Wiederherstellungsgunktion]



Folgendes wird ausgeführt

- Ihre Dateien und persönlichen Einstellungen werden nicht verändert
- Ihre PC Einstellungen werden auf Werkseinstellungen gesetzt
- Apps aus dem Windows Store bleiben erhalten
- Apps die von Datenträgern oder Webseiten installiert wurden werden entfernt
- Eine Liste der gelöschten Apps wird auf Ihrem Desktop gespeichert



Reset your PC - Ihren PC auf Werkszustand setzen

[Wählen Sie "Next"] > [Wählen Sie ein Betriebssystem] > [Wählen Sie "Windows 8"] > [Wollen Sie Ihr Laufwerk vollständig löschen ? Wenn Sie Ihre Daten löschen möchten können Sie auch das Laufwerk löschen. Ihre Daten können dann nicht ohne weiteres wiederhergestellt werden. Dies ist sicherer, dauert aber auch etwas länger.]

▶ Just remove my files - Nur Ihre Daten löschen

Nur persönliche Daten werden gelöscht aber die Computer Einstellungen werden beibehalten.

Fully clean the drive - Das gesammte Laufwerk löschen

Das Laufwerk wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt > [Wählen Sie "Reset" um die Wiederherstellung auszuführen.]



folgendes wird ausgeführt

- Alle persönlichen Daten und Programme werden gelöscht.
- Ihr PC Einstellung werden auf Werkszustand gesetzt.

Bemerkung

	~	
	1	
	2	_

Advanced options - Erweiterte Optionen

42	
<u>+ :</u>	10 A
	÷ :

System Restore - System Wiederherstellung Wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt von Windows der auf Ihrem PC gespeichert ist



System Image Recovery - System Wiederherstellung per Image Windows von einem bestimmten Image File wiederherstellen



Automatic Repair - Automatische Reperatur Beheben Sie Probleme beim Start von Windows



Command Prompt - Kommandozeile Nutzen Sie die Windows Kommandozeile zur Fehlerbehebung



UEFI Firmware Settings - UEFI Firmware Einstellungen Änderung der UEFI Firmware Einstellungen



Garantie & Service

Garantie- und Serviceinformationen finden Sie auf der Garantiekarte oder der Gigabyte Internetseite http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zum Produkt finden Sie unter folgendem Link: http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx