

GIGABYTE™

FORCE H1
CASQUE STÉRÉO BLUETOOTH

— GUIDE DE L'UTILISATEUR —



Avant de commencer


◆ Contenu de l'emballage




- 1 CASQUE STÉRÉO
BLUETOOTH FORCE H1
- 2 Câble Micro USB vers USB
- 3 Étui de protection
- 4 Chiffon de nettoyage
- 5 Guide de l'utilisateur

◆ Comment contrôler

- 1 Lire / mettre en pause la musique ou répondre au téléphone / raccrocher
- 2 Bouton arrière
- 3 Bouton avance
- 4 Augmentation du volume
- 5 Diminution du volume
- 6 Bouton d'alimentation Bluetooth avec voyant LED
- 7 Port de charge Micro USB





◆ Charge

Si la LED d'alimentation Bluetooth clignote en rouge, veuillez recharger le casque.

Rechargez le casque via le câble Micro USB fourni. Pendant la charge, l'utilisation du casque n'est pas conseillée. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant LED de la batterie disparaît.

◆ Avant de mettre en marche

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil audio.

◆ Allumer et éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation Bluetooth pendant 5 secondes pour allumer.

Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation Bluetooth pendant 5 secondes pour éteindre.

◆ Connexion Bluetooth

Le casque est automatiquement disponible pour la connexion Bluetooth après avoir été allumé. Effectuez la première connexion, le voyant LED du casque clignote en rouge et bleu (mode d'appairage Bluetooth). Effectuez une recherche de nouveaux dispositifs sur votre appareil audio. Sélectionnez "Force H1" avec le code suivant : 0000. Une fois connecté, le voyant LED est en bleu fixe.

Une fois que l'appareil a été couplé avec le casque, celui-ci se connecte automatiquement à l'appareil lors de l'activation de la fonction Bluetooth (Bluetooth en mode lien-retour).

Si le casque est allumé mais non connecté, il est en mode de veille. Appuyez sur le bouton "Lecture / pause musique" pour le mode lien-retour Bluetooth ou appuyez sur le bouton "Power" pour le mode d'appairage Bluetooth.

Veillez noter que la portée de la connexion Bluetooth est de 10 mètres.

◆ Comportement de la LED

Description de l'état	Voyant LED et tonalité
Allumer	Clignotant violet et bip
Éteindre	Clignotant violet et bip
Mode d'appairage Bluetooth	Clignotant bleu et rouge
Mode lien-retour Bluetooth	Clignotant rapide bleu
Mode veille	Clignotant lent bleu
Bluetooth connecté	Bleu fixe
Alimentation faible	Clignotant rouge
Charge en cours	Rouge fixe
Charge terminée	La lumière rouge disparaît
Fonctionnement	Bleu fixe
Volume maximal atteint	Bip
Volume minimal atteint	Bip

Dépannage

Si le casque ne fonctionne pas normalement, veuillez essayer ce qui suit:

- (1) Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil audio est activée.
Sélectionnez Force H1 dans la liste des périphériques Bluetooth de l'appareil audio.
- (2) Vérifiez si la LED de la batterie clignote en rouge. Si oui, veuillez charger le casque.
(Voir Charge)
- (3) Rapprochez-vous de l'appareil audio. La portée de la connexion Bluetooth est de 10 mètres.
- (4) Si vous utilisez des ordinateurs de bureau / ordinateurs portables, veuillez spécifier Force H1 comme dispositif d'entrée / sortie.

Avertissement

Ne pas exposer le casque à l'eau, au feu ni à des températures élevées.

Ne pas démonter le casque ni les oreillettes. Le fait de démonter le casque peut détériorer la qualité de la connexion Bluetooth ou la fonction de charge de la batterie.

Recharger uniquement avec le câble fourni par le fabricant.

L'utilisation de la batterie par des enfants doit être encadrée.

Attention

Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Débarrassez-vous des batteries usagées selon les instructions.