

**GIGABYTE™**

**FORCE H1**  
STEREO-BLUE TOOTH-HEADSET

— BEDIENUNGSANLEITUNG —



## Bevor Sie loslegen

### ◆ Lieferumfang




**1** FORCE H1  
Stereo-Bluetooth-Headset

**2** Micro-USB/USB-Adapterkabel

**3** Schutzhülle


**4** Reinigungstuch

**5** Bedienungsanleitung



## ◆ Bedienung

- 1 Audiowiedergabe starten/anhalten, Anruf annehmen/auflegen
- 2 Rücklauf
- 3 Vorlauf
- 4 Lauter
- 5 Leiser
- 6 Ein-/Austaste mit LED-Anzeige
- 7 Micro-USB-Ladeanschluss



## Erste Schritte



### ◆ Laden

Falls die Ein-/Austaste rot blinkt, muss das Headset aufgeladen werden.

Laden Sie das Headset über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel auf. Wir empfehlen, das Headset beim Aufladen nicht zu benutzen. Die LED erlischt, sobald das Headset voll beladen ist.

## ◆ **Vor dem Einschalten**

Schalten Sie die Bluetooth-Funktionalität Ihres Audiogerätes ein.

## ◆ **Ein- und ausschalten**

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Austaste 5 Sekunden lang gedrückt.

Zum Abschalten halten Sie die Ein-/Austaste ebenfalls 5 Sekunden lang gedrückt.

## ◆ **Bluetooth-Verbindung**

Nach dem Einschalten ist das Headset automatisch für Bluetooth-Verbindungen bereit. Beim ersten Einschalten blinkt die LED rot und blau – das Headset ist zur Bluetooth-Kopplung bereit. Lassen Sie Ihr Audiogerät nach neuen Geräten suchen. Wählen Sie „Force H1“. Kennwort: 0000. Die LED leuchtet blau, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.

Nachdem das Gerät einmal mit dem Headset gekoppelt wurde, verbindet sich das Headset bei jedem Einschalten automatisch mit dem zuvor gekoppelten Gerät.

Wenn Sie das Headset einschalten, ohne dass eine Verbindung aufgebaut werden kann, wechselt das Headset in den Bereitschaftsmodus. Drücken Sie die „Audiowiedergabe starten/anhalten“-Taste zum Verbinden mit einem gekoppelten Gerät, drücken Sie die Ein-/Austaste zur erneuten Kopplung.

Bitte beachten Sie, dass die Reichweite von Bluetooth-Verbindungen auf etwa 10 m beschränkt ist.

## ◆ LED-Zustand

Statusbeschreibung	LED-Anzeige und Tonsignal
Einschalten	Violettes Blinken und Tonsignal
Abschalten	Violettes Blinken und Tonsignal
Bluetooth-Kopplungsmodus	Blaues und rotes Blinken
Bluetooth-Verbindungsmodus	Schnelles blaues Blinken
Bereitschaftsmodus	Langsames blaues Blinken
Bluetooth-Verbindung hergestellt	Blaues Leuchten
Akku schwach	Rotes Blinken
Laden	Rotes Leuchten
Voll geladen	Rote LED erlischt
Betrieb	Blaues Leuchten
Maximale Lautstärke erreicht	Tonsignal
Minimale Lautstärke erreicht	Tonsignal

## Problemlösung

Falls das Headset nicht normal funktioniert, probieren Sie es bitte mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- (1) Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktionalität des Audiogerätes eingeschaltet wurde. Wählen Sie Force H1 aus der Bluetooth-Geräteliste am Audiogerät.
- (2) Schauen Sie nach, ob die LED rot blinkt. Falls ja, laden Sie das Headset bitte auf (siehe „Laden“).
- (3) Verringern Sie den Abstand zwischen Headset und Audiogerät. Bluetooth-Verbindungen reichen etwa 10 m weit.
- (4) Wenn Sie mit einem Desktop- oder Notebook-PC arbeiten, wählen Sie bitte Force H1 als Eingabe-/Ausgabegerät aus.

## Warnung

Setzen Sie das Headset weder Feuchtigkeit, noch offenen Flammen noch hohen Temperaturen aus. Versuchen Sie nicht, Headset und Ohrmuschel auseinanderzunehmen. Wird das Headset zerlegt, können Fehlfunktionen bei Bluetooth-Verbindung und beim Aufladen auftreten.

Laden Sie das Gerät nur über das mitgelieferte Kabel auf.

Kinder sollten beim Umgang mit Batterien/Akkus stets beaufsichtigt werden.

Achtung:

Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien oder Akkus.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus vorschriftsgemäß.