

**GIGABYTE™**

# FORCE H1

AURICULARES BLUETOOTH ESTÉREO

— GUÍA DE USUARIO —



## Antes de comenzar

### ◆ Contenido del embalaje



**1** Auriculares Bluetooth Estéreo FORCE H1

**2** Cable Micro USB a USB



**3** Funda protectora

**4** Toallita de limpieza

**5** Guía de usuario




## ◆ Controles



- 1 Reproducir/pausar música o contestar/colgar llamadas
- 2 Botón retroceso
- 3 Botón avance rápido
- 4 Subir volumen
- 5 Bajar volumen
- 6 Botón de alimentación Bluetooth con indicador LED
- 7 Puerto de carga Micro USB

## Cómo empezar



### ◆ Cargar

Si la luz LED de alimentación Bluetooth parpadea en rojo, deberá cargar los auriculares.

Cargue los auriculares con el cable Micro USB suministrado. Se desaconseja el uso de los auriculares mientras se están cargando. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz LED de la batería se apagará.

## ◆ Antes de encender

Active la función Bluetooth en su dispositivo de audio.

## ◆ Apagar y encender

Pulse el botón de alimentación Bluetooth durante 5 segundos para encender.

Pulse el botón de alimentación Bluetooth de nuevo durante 5 segundos para apagar.

## ◆ Conexión Bluetooth

Los auriculares estarán automáticamente disponibles para activar la conexión Bluetooth después de encenderlos. Realice la primera conexión, la luz LED de los auriculares parpadeará en rojo y azul (modo de asociación Bluetooth). Realice una búsqueda de nuevos dispositivos en su dispositivo de audio. Seleccione el código de acceso de "Force H1": 0000. Cuando se conecte, la luz LED permanecerá encendida en azul.

Una vez se haya asociado el dispositivo con los auriculares, éstos se conectarán automáticamente al dispositivo cuando active la función Bluetooth (modo de asociación Bluetooth anterior).

Si los auriculares están encendidos pero no están conectados, permanecerán en modo de espera. Pulse el botón "Reproducir/pausar música" para acceder al modo de asociación Bluetooth anterior; o bien, pulse el "botón de alimentación" para acceder al modo de asociación Bluetooth.

Tenga en cuenta que el alcance de la conexión Bluetooth es de 10 metros.

## ◆ Estados de la luz LED

Descripción de los estados	Indicador LED y sonido
Encender	Parpadea en morado y emite un pitido
Apagar	Parpadea en morado y emite un pitido
Modo de asociación Bluetooth	Parpadea en azul y rojo
Modo de asociación Bluetooth anterior	Parpadea rápidamente en azul
Modo de espera	Parpadea lentamente en azul
Conexión Bluetooth establecida	Permanece encendido en azul
Batería baja	Parpadea en rojo
Cargar	Permanece encendido en rojo
Batería completamente cargada	La luz roja se apaga
En funcionamiento	Permanece encendido en azul
Volumen máximo	Emite un pitido
Volumen mínimo	Emite un pitido

## **Resolución de problemas:**

Si los auriculares no funcionan correctamente, pruebe lo siguiente:

(1) Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo de audio esté activada.

Seleccione Force H1 en la lista de dispositivos Bluetooth del dispositivo de audio.

(2) Compruebe si la luz LED de la batería está parpadeando en rojo.

Si lo está, deberá cargar los auriculares (consulte la sección "Cargar").

(3) Acérquelos al dispositivo de audio. El alcance de la conexión Bluetooth es de 10 metros.

(4) Si utiliza ordenadores personales o portátiles, especifique Force H1 como dispositivo de entrada/salida.

## **Advertencia:**

Los auriculares no deberán quedar expuestos al agua, el fuego o las altas temperaturas.

No desmonte los auriculares ni las almohadillas. Si desmonta los auriculares podría dañar la calidad de la conexión Bluetooth o la función de carga de la batería.

Cargue los auriculares únicamente con el cable suministrado por el fabricante.

Cuando los niños utilicen la batería, deberán estar debidamente supervisados.

**Precaución:**

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de un tipo incorrecto.

Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones.