

**GIGABYTE™**

# P2542

## USER'S MANUAL

● Deutsch

V3.0




\* Images Used for Reference Only

# Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Notebooks P2542 von GIGABYTE!


Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihres Notebooks. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter <http://www.gigabyte.com>. Alle Spezifikationen unterliegen der Herstellerkonfiguration zum Zeitpunkt des Versands und können ohne schriftliche oder sonstige Vorankündigung verändert werden.

## 1 Lieferumfang prüfen


AC-Netzteil




Akkupack




Anleitung



Netzkabel



Treiber-CD




Weltweite Garantiekarte




\* Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Modell abweichen.

## 2 Erste Inbetriebnahme des GIGABYTE Notebooks




**Bitte befolgen Sie zum Installieren des Akkus die nachstehenden Schritte:**

- 1 Richten Sie den Akku am Steckplatz aus.
- 2 Drehen Sie den Akku nach unten, bis er hörbar einrastet.
- 3 Denken Sie daran, den Schalter in die Verriegelungsposition zu schieben.



- 1 Netzkabel mit dem AC-Netzteil verbinden.
- 2 AC-Netzteil mit dem DC-Eingang an der linken Seite des Notebooks verbinden.
- 3 Netzteil mit einer Steckdose verbinden.



### Einschalten :


Nachdem Sie den P2542 das erste Mal eingeschaltet haben, dürfen Sie es nicht ausschalten, bevor das Betriebssystem konfiguriert wurde. Bitte beachten Sie, dass die Audio-Ausgabe erst funktioniert, wenn die Windows®-Einrichtung abgeschlossen wurde.

### P2542 zum ersten Mal hochfahren :

Je nach Konfiguration erscheint beim Hochfahren des Notebooks als erster Bildschirm der Microsoft® Windows®-Startbildschirm. Schließen Sie die Einrichtung des Windows®-Betriebs system ab, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen und Ihre persönlichen Daten angeben.

# 3 Ihre GIGABYTE Notebook-Tour

## Ansicht von oben



- 1 Webcam Status Anzeige
- 2 Webcam
- 3 Lichtsensor(Optional)
- 4 Mikrofon
- 5 Ein-/Austaste
- 6 Smart+ -Taste ❶
- 7 Lautstärkeeinstellung
- 8 LED-Anzeigen ❷
- 9 Akkuanzeige-Taste ❸
- 10 TouchPad
- 11 Num-Lock- & Caps-Lock-Anzeige
- 12 Stereo-Lautsprecher

❶ Zum Aufrufen unserer Smart Manager-Funktion

- Smart Setup :

Drücken Sie "Smart" bei ausgeschaltetem Gerät, um das "Smart Setup"-Menü aufzurufen. Sie können die Smart wiederherstellung des BIOS-Setup-Dienstprogramms im Setup-Menü wählen.

- Smart Manager :

Drücken Sie die Taste "Smart" im Windows® -Modus, um den "Smart Manager" zu starten.

❷ ☀ Betriebsstatus-LED

🔋 Akkustatus-LED


💾 Festplattenstatus-LED

📶 Wireless-LAN-Status-LED

📶 Bluetooth-Status-LED


❸ Die LED Anzeige zeigt den Ladestatus des eingelegten Akkus an wenn das Gerät ausgeschaltet ist.. Die Batterie ist 100% geladen wenn 5 LED leuchten. Bei 20% Ladestatus leuchtet nur eine LED.

## Ansicht von links



- 1 DC-Eingang
- 2 Externer Monitoranschluss (VGA)
- 3 eSATA/USB-Kombi
- 4 Optisches Laufwerk


## Ansicht von rechts



- 1 Mikrofonanschluss
- 2 Kopfhöreranschluss
- 3 USB-Port x 2
- 4 Mehrfachkartenleser ④
- 5 HDMI-Port
- 6 Ethernet-Port
- 7 Steckplatz für Kensington-Sicherheitsvorrichtung

- ④
- Unterstützt Secure Digital (SD)
  - Multi Media Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MSP)












## Ansicht von unten



- 1 Akkufach
- 2 Tieftonlautsprecher (Woofer)
- 3 Stereo-Lautsprecher
- 4 Festplatteneinschub/  
Speichereinschub

# 4 Schnell Tasten

Der Computer ist mit Schnell Tasten bzw. Tastenkombinationen ausgestattet, über die Sie schnell auf die meisten Einstellungen des Computers zugreifen können, z. B. Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Halten Sie zum Aktivieren der Schnell Tasten die <Fn>-Taste gedrückt und betätigen dann zusätzlich eine andere Taste entsprechend der Schnell Tastenkombination.

Hotkey	Function(Funktion)	Description (Beschreibung)
Fn+F1 	Ruhezustand	Der Computer ruft den Ruhezustand auf.
Fn+F2 	Wireless-LAN	De-/Aktiviert die Wireless-LAN-Funktion.
Fn+F3 	Helligkeit verringern	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
Fn+F4 	Helligkeit erhöhen	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
Fn+F5 LCD/ 	Anzeige umschalten	Wechsel die Anzeigeausgabe zwischen dem Computerbildschirm, einem externen Monitor (sofern angeschlossen) und beidem.
Fn+F6 	Touchpad umschalten	De-/Aktiviert das interne Touchpad.
Fn+F7 	Lautsprecher umschalten	De-/Aktiviert die Lautsprecher.
Fn+F8 	Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke.
Fn+F9 	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke.
Fn+F10	Nicht verfügbar	Bei diesem Modell ohne Funktion.
Fn+F11 	Bluetooth	De-/Aktiviert die Bluetooth-Funktion.
Fn+F12 	Webcam	De-/Aktiviert die interne Webcam.
Fn+▲ ▼ ◀ ▶ 	Wiedergabe	Steuert die Medienwiedergabe.
Fn+~	Bildschirm	Den Bildschirm Ein- und Ausschalten
Fn+Esc	ODD Laufwerk	ODD-Laufwerk auswerfen

### • GIGABYTE Smart Manager :


Sie können den Smart Manager von GIGABYTE aktivieren, indem Sie die Verknüpfung auf dem Desktop doppelt anklicken (sofern das Betriebssystem bei dem von Ihnen erworbenen Gerät integriert war). GIGABYTE Smart Manager ist eine Ikone-basierte Kontrollschnittstelle, die dem Benutzer ermöglichen, die gemeinsame System Einstellungen und die GIGABYTE-spezifische Dienstprogramme intuitiv zuzugreifen. Beachten Sie bitte, dass die Fassung der Schnittstelle, Ikone, Dienstprogramme und Software von GIGABYTE Smart Manager abhängig von Ausführungen ist. Bitte bedienen Sie GIGABYTE Smart Manager gemäß der installierten Fassung.

### • GIGABYTE Smart Recovery :

1. Bei Geräten mit integriertem Betriebssystem können Sie das System mit GIGABYTE Smart Recovery wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass Oberfläche, Symbole, Dienstprogramme und Softwareversionen von GIGABYTE Smart Recovery je nach erworbenem Modell anders ausfallen können. Daher kann die Bedienung der GIGABYTE Smart Recovery-Software je nach Modell ein wenig variieren.
2. Wichtig: Da persönliche Daten und Einstellungen bei der Wiederherstellung gelöscht werden, sichern Sie Ihre Daten unbedingt, bevor Sie diese Funktion ausführen.

### • GIGABYTE Smart Setup:

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand zum Aufrufen des "Smart Setup"-Menüs die SMART-Taste. Sie können in diesem Einrichtungsmenü zwischen BIOS Setup Utility (BIOS Setup-Dienstprogramm), Smart Recovery (Smartwiederherstellung) und anderen Funktionen wählen.



Klicken Sie zum Aufrufen des Betriebssystems auf "Continue to OS (Weiter zu Betriebssystem)".

**Continue to OS**

Wählen Sie zum Aufrufen des BIOS Setup-Dienstprogramms "BIOS Setup Utility (BIOS Setup-Dienstprogramm)"

**BIOS Setup Utility**

Wählen Sie zum Aufrufen von GIGABYTE Smart Recovery (GIGABYTE Smart-Wiederherstellung) "Smart Recovery (Smartwiederherstellung)".

**Smart Recovery**

Klicken Sie zum Herunterfahren des Systems auf "Herunterfahren".

**Shutdown**

# 6 Technische Daten

Modell	P2542
CPU	Dritte Generation Intel® Core™ i7 Quad-Core Prozessor
Betriebs System	Genuine Windows® 7 / Windows® 8 Konform
Display	15.6" Full HD 1920X1080, mit LED Hintergrundbeleuchtung
Speicher	DDRIII 1600, 2 Steckplätze (Max 16GB)
Chipsatz	Mobile Intel® HM77 Express Chipsatz
Grafikkarte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® HD Graphics 4000, NVIDIA® GeForce® GTX 660M GDDR5 2GB, Unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie.</li> <li>• Intel® HD Graphics 4000, NVIDIA® GeForce® GT 650M 2GB, Unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie.</li> </ul>
Festplatte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mSATA SSD</li> <li>• mSATA SSD + 2.5" 9.5mm HDD 7200rpm</li> <li>• 2.5" 9.5mm SSD</li> <li>• 2.5" 9.5mm HDD 7200rpm</li> </ul>
Laufwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super-Multi DVD Drive</li> <li>• Blu-Ray DVD Combo Drive</li> <li>• Blu-Ray Rewritable Drive, BDXL unterstützen</li> </ul>
Audio	1.5 Watt Lautsprecher*4, Tieftöner*1, Mikrofon
Schnittstellen	USB(3.0)*2, eSATA/USB(2.0) Kombi*1, HDMI, D-Sub, RJ45, Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, 4-in-1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) und Stromanschluss.
Kommunikation	10/100/1000Mbps Netzwerkanschluss
	802.11b/g/n
	Bluetooth V4.0
Webcam	1.3 Megapixel
Sicherheit	Steckplatz für Kensington-Sicherheitsvorrichtung
Akku	Li-ion 6-Zellen, 5400mAh, 60.75Wh
Abmessungen	392(B) x 263(T) x 32.1~38.3(H)mm
Gewicht	~2.6kg (w / ODD und 6-Zellen-Akku)

\* Diese Spezifikation gilt für den Benutzer nur als Referenz. Die endgültige Konfiguration hängt von der gekauften Variante ab.



## ■ Garantie & Kundendienst :

Informationen zu Garantie und Kundendienst entnehmen Sie bitte der Garantiekarte bzw. der GIGABYTE-Kundendienstwebseite unter nachstehendem Link:  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

## ■ Häufig gestellte Fragen :

Häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie unter nachstehendem Link:  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>