

# U8300

USB Hybrid TV Dongle

## User's Manual

English

Deutsch

Français

Español

Русский

Türkçe

Polski

Česky

Português

# Chapter 1 Introduction

Thanks for your purchasing. It is highly recommended that you check all the functions that the device supports carefully before using the program. This manual will guide you through the essential information of how to use this application program.

VIVO™ is a multi-functional, graphical and easy-to-use application software that offers you the most comprehensive multimedia entertainment enjoyment. Please notice that the multimedia functions may vary depending on the product you purchased.



## 1.1 Software Features

- It's a multi-functional, graphical software application program that consumes less RAM space and CPU capacity.
- Time-shifting: Any programs can be paused and continued whenever you want.
- PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture): You can watch different TV programs simultaneously by multi-displays and drag/adjust screens.
- It supports multi-viewing of programs/channels (programs/channels must be from the same stream/TV service provider)
- It supports 3x3, 4x4, 5x5, L Type and Circle Type multi-channel preview.
- It supports schedule-recording function to record your favorite TV shows.
- It supports analog recording in MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, and iPod formats
- It supports Digital Zoom in Original, 2X, 3X and 4X
- Adjustments in viewing windows: Full Screen, Sizable Screen and Borderless Screen
- It supports Program stream (PS) and Transport stream (TS) digital recording format.
- It supports decoding of digital TV for HDTV and H.264


## 1.2 TV Setup

### 1.2.1 Channel Scanning

When you run VIVO™ for the first time, the system will guide you through the necessary steps of channel scanning.




1. Please select the device type (e.g. digital, analog or hybrid) you purchased and click “Next”.



2. Select the signal source (the signal strength may vary depending on the product you purchased and the area you live), and click “Next”.



3. Please select the country you live and then click “Channel Scan”.



4. Click “Exit” to finish the setup after the scanning is completed.

**Note** you may load default channel list to watch TV without the waiting time for channel scanning.

## 1.2.2 Source Input



1. Select your device and signal source such as **Digital**, **Analog** (Cable or Antenna), **Video** (Composite, S-Video). VIVO™ will import the signal source you select. It is recommended that you select the signal source that your device supports.

**Antenna TV:** If you choose Antenna TV, please make sure your antenna (for analog TV reception) is properly installed and is able to receive signals.

**Cable TV:** If you want to watch Cable TV, please ensure that you have properly plugged your analog (cable) TV cord to the wall outlet of your cable TV.

**Video:** If you want to watch DVD videos, it's available through the additional Composite, S-Video input. Please check if the device you have supports this function.

2. IF you'd like to listen to FM radio, please click FM button directly. Please make sure that the product you purchased supports this function.

## Chapter 2 Digital TV


You can watch live Digital TV with VIVO™. Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy watching and recording TV program with this multi-functional software application.

**Note** Make sure your device supports digital signal in order to watch digital TV.


### 2.1 Main Panel



#### Buttons



#### Hotkey Bar



## 2.2 TV Panel



### Control Buttons



Capture



Time-Shifting



Snapshot



Channel  
Preview



EPG



SAP



Display Ratio



Channel  
Down



Channel Up



Volume Down



Volume Up




Audio Mode/  
Mute

**Capture:** Click to capture the scenes you like. Once you capture the scene, it is saved in your Video Path.



If you'd like to stop capture, click caption button again or right click on the screen and then enable "Stop Capture".



**Time Shifting:** This icon enables Time-shifting function once clicked. Time Shifting function records the TV program you are currently watching.



This function enables you to pause/fast-forward/rewind TV shows so you won't miss any part when you left the show for something else. Control buttons define as table below.



Audio Mode/Mute



Stop



Backward



Pause



Forward

**Snapshot:** You can click the “Snapshot” icon to take snapshots. When the screen shows “Snapshot OK”, it means the image has been successfully taken into your file folder as picture files.



**Channel-preview:** Channel list preview from the beginning. You can set preview format and interval in **Setup** page ([Refers to Chapter 6](#)).

**EPG:** You can receive and view information of TV programs of each digital TV channel with this function.

2009/5/12 Tuesday	1:00	2:00	3:00	4:00
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴—英雄09	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨		獅林大道
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	找播找播找播找播	
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園	世界非常

2009/5/18	02:00:00	01:30:00
-----------	----------	----------

流星花園

Close

**SAP:** Turn On/Off SAP sound (Depends on TV program provider)

**Display Ratio:** Change ratio base on a routine setting. (Free/4:3/16:9/Base on source)

**Channel Down/UP:** Select previous or next channel.


**Volume Down/UP:** Adjust TV volume to be loud or quiet

**Audio/Mute Mode:** Turn TV volume on or off.




## 2.3 The Tool Menu

While you are watching digital TV on VIVO™, you can enable the Tool Menu with a mouse right-click. The Tool Menu allows you to access and activate functions of VIVO™, which provides you another option besides the icons on the interface.



**Always On Top:** Enables VIVO™ to remain on top of all other application windows. It is the same if you click on the “Always On Top” at the upper right corner of the regular TV mode window.

**Display Ratio:** You can adjust your display ratio when you move your mouse cursor to the arrow at the -as you click on the Display Ratio function icon on the interface.



**Free:** The initial ratio when you start VIVO™ and you can adjust it by dragging the edge of the VIVO™ window.

**Base On Source:** The display ratio will be based on the signal source.

**Apply To All Channels:** If you select this option, the adjusted display ratio will be applied to all of your available channels.

**Preview Window:** You can change your TV viewing screen to Full Screen, Sizable Screen or Borderless Screen.



**Channel List Type:** There are two types of Channel List Type – Normal or My Favorite. You can select which type to load your channel list. It is the same as you do in the Channel Setting page. The default is Normal.



**Channel List:** Displays your available channels. It's the same as you open the Channel Setting.



**Channel Preview:** You can decide which type of channel preview – 3x3, 4x4, 5x5, L Type or Circle Type.



**Capture:** You can choose to capture the TV scenes in TS or PS formats.



**Time Shifting:** Enable Time Shifting mode. It is the same as you click on the Time Shifting icon on the main interface.

**Snapshot:** Activate Snapshot function to take the Snapshot. You can also do the same if you click on the Snapshot icon on the main interface.

**Multi-view:** Allows you to multi-view channels/programs. Once you move your mouse cursor to the error at the right, you can select “Start Multi-view”. You can then watch multiple channels/programs that are from the same signal frequency at the same time.



**Start Multi-view:** When you activate Multi-view by selecting “Start Multi-view”, notice that two other viewing screens appear within the main TV screen.



**Note** You can then drag the sub screens that were in the main viewing screen out. Those sub screens that were dragged out can be enlarged and relocated up to your viewing demands.



**P.I.P/P.O.P:** Once you activate Multi-view, you can enable multi-view in Pic-ture-in-Picture/Picture-out-Picture mode.

**Stop Multi-view:** Select this option to stop Multi-view. Once you selected it, the two sub screens will go off.

**EPG:** The same as main panel.

**SAP:** The same as main panel.

**Add/Remove to my favorite:** Add a channel to My Favorite or remove a channel from My Favorite.

**Channel Up:** Go to the next channel on the channel list.

**Channel Down:** Go to the last channel on the channel list.

**Channel Recall:** Return to the previously accessed channel

**Mute On:** Enable/disable the mute function

**Volume Up:** Increase the volume

**Volume Down:** Decrease the volume

**Hide Panel:** Hide or show the control panel (the VIVO™ interface)

**Exit:** Close/Exit VIVO™ window

## Chapter 3 Analog TV


You can watch live Analog TV with VIVO™. Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy watching and recording TV program with this multi-functional software ap-plication.

**Note** Make sure your device supports analog signal in order to watch analog TV.


### 3.1 Main Panel



#### Buttons



#### Hotkey Bar



### 3.2 TV Panel



#### Control Buttons



Capture



Time-Shifting



Snapshot



Channel  
Preview



Close Caption



De-Noise



SAP



Display Ratio



Channel  
Down



Channel Up



Volume Down



Volume Up



Audio Mode/  
Mute

**Capture:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Time Shifting:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Snapshot:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Channel-preview:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Close Caption:** Enable to turn on close caption.

**De-Noise:** To enable De-Noise function to make much clear Analog TV reception.

**SAP:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Display Ratio:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.


**Channel Down/UP:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Volume Down/UP:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Audio/Mute Mode:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

### 3.3 The Tool Menu

Please refer to item 2.3 in Chapter 2. There are few different between Digital TV and Analog TV mode.



**Close Caption:** Helps you watch Analog TV with close caption assistance. This function will depend on TV program provider.

**De-Noise:** You can enable De-Noise function to enhance Analog TV quality.

**Note** Analog TV doesn't support Multi-View function due to the TV standard limitation.

## Chapter 4 FM Radio


You can listen to live FM radio with VIVO™. Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy listening and recording radio program with this multi-functional software application.

**Note** Make sure your device supports analog signal in order to watch analog TV.


### 4.1 Main Panel



#### Buttons



#### Hotkey Bar





## 4.2 Radio Panel



### Control Buttons



Capture



Time-Shifting



Reduce Frequency



Add Frequency



Channel Down



Channel Up



Volume Down



Volume Up



Audio Mode/  
Mute

**Capture:** Please refer to item 2.2 in **Chapter 2**.

**Time Shifting:** Please refer to item 2.2 in **Chapter 2**.

**Reduce Frequency:** Adjust radio frequency in minus.

**Add Frequency:** Adjust radio frequency in plus.


**Channel Down/UP:** Please refer to item 2.2 in **Chapter 2**.

**Volume Down/UP:** Please refer to item 2.2 in **Chapter 2**.

**Audio/Mute Mode:** Please refer to item 2.2 in **Chapter 2**.

### 4.3 The Tool Menu

Please refer to item 2.3 in Chapter 2. There are fewer options than TV mode and all functions remainder are the same.



## Chapter 5 Video Input


You can import additional Video source to VIVO™ through Composite Video, S-Video input. Once you connect your device, Video source and PC together, VIVO™ will auto-detect source category. You can easily enjoy DVD or other multi-media by VIVO™ even record to your PC or laptop directly.

**Note** Make sure your device supports video input.


### 5.1 Main Panel



#### Buttons



#### Hotkey Bar



## 5.2 Video Panel



### Control Buttons



Capture



Time-Shifting



Reduce Frequency



Volume Down



Volume Up



Audio Mode/  
Mute

**Capture:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Snapshot:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.


**Display Ratio:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Volume Down/UP:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

**Audio/Mute Mode:** Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

### 5.3 The Tool Menu


Please refer to item 2.3 in Chapter 2. There are fewer options than TV mode and all functions remainder are the same.



## Chapter 6 Playback

When you click on this icon, you can choose a recorded file for playback or a file from folders in your PC.

**Note** continuous file playback is available



**Add:** add a selected file to the playlist at the bottom half of the window

**Add All:** add all the files to the playlist

**Delete:** delete a file from the playlist

**Delete All:** delete all the files on the playlist














**Play:** play the selected file that are on the playlist at the bottom half of Playback

**Exit:** exit Playback

When you selected a file for playback, VIVO™ will plays the video for you in another screen as illustrated below.

## 6.1 Control Buttons for Playback Mode:



- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  Backward     |  Play                       |  Pause     |  Forward     |
|  Stop         |  Previous File              |  Next File |  Repeat (on) |
|  Repeat (off) |  Display Ratio              |  Audio     |  Volume Up   |
|  Volume Down  |  Control Slide for Playback |   |   |

## Chapter 7 Setup


In VIVO™, you can simply make settings as your favorite in Setup page. Since VIVO™ has been launched, click Setup button to access Setup page.



### 7.1 General Setting


You can find Sleep Timer, Scan Setting, User Interface and Other, 4 options, in Setup page. Those can help you to improve your power saving, scanning adjustment, colorful UI and language and location.

#### 7.1.1 Sleep Timer




You might watch TV but get sleepy after minutes later or leave your TV for emergency. For any specific reason, you would like to ask VIVO™ to help you on something. There are 5 options, Close Application, Log off, Hibernate, Shutdown, and Reboot, for setting. Besides, you can move time shuttle left or right to adjust time period.

#### 7.1.2 Scan Setting






### 7.1.3 User Interface




### 7.1.4 Other




## 7.2 Advanced Setting

You can not only find **Sleep Timer**, **Scan Setting**, **User Interface** and **Other** but **Marquee**, **Time Shifting Setting**, **Capture Setting**, **Snapshot Setting**, **Multi View Setting**, **Teletext Setting**, **Channel Setting**, **Dis-play Ratio Setting**, **OSD Setting** and **Video Setting**.




### 7.2.1 Marquee Setting

Here we can set the properties of the marquee such as moving distance, interval, the content, and so on.




### 7.2.2 Time Shifting Setting

Here we can decide to save the file or not.




### 7.2.3 Capture Setting

Here we can set where to save the file, the captured file name, or set the capture stream type.




## 7.2.4 Snapshot Setting

Here we can set the snapshot file format, where to save the pics, and the how many pics will be saved when using the snapshot function.




## 7.2.5 Teletext Setting

Here we can input the teletext main page and sub page, or use the color button to switch teletext page.



## 7.2.6 Channel Setting

Here we can set the channel preview type, preview interval, channel group, and channel management.




### 7.2.7 Display Ratio Setting

Here we can set the display ratio and apply to all channels.




### 7.2.8 OSD Setting

Here we can set the OSD color, show or not, and adjust the position, the font color.



### 7.2.9 Video Setting

Here we can adjust the brightness, blue, red, contrast, saturation, the VMR type, and enable DxVA or not.



# Kapitel 1 Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf. Es wird dringend empfohlen, dass Sie alle von diesem Gerät unterstützten Funktionen sorgfältig prüfen, bevor Sie dieses Programm benutzen. Diese Anleitung vermittelt Ihnen grundlegende Informationen darüber, wie Sie dieses Programm benutzen können.

VIVO™ ist eine multifunktionale, grafische und einfach zu benutzende Software, die Ihnen ein umfassendes Multimedia-Unterhaltungserlebnis bietet. Bitte beachten Sie, dass sich die Multimediafunktionen abhängig von Ihrem gekauften Modell voneinander unterscheiden können.



## 1.1 Softwarefunktionen

- Ein multifunktionales, grafisches Softwareprogramm, das wenig RAM Speicher und CPU Kapazität benötigt.
- Time Shift: Programme können angehalten und fortgesetzt werden wann immer Sie möchten.
- PIP/POP (Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild): Sie können verschiedene TV-Programme über mehrere Monitore und durch Erweitern/Anpassen der Bildschirme gleichzeitig ansehen.
- Unterstützt Multiansicht von Programmen/Kanälen (Programme/Kanäle müssen vom selben Stream/TV Serviceanbieter sein)
- Unterstützt 3x3, 4x4, 5x5, L-Typ und Ringtyp Multikanal-Vorschau
- Unterstützt geplante Aufnahmefunktion zur Aufnahme Ihrer Lieblingssendungen.
- Unterstützt analoge Aufnahme in MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP und iPod Formaten
- Unterstützt Digitalzoom im Original, 2X, 3X und 4X
- Anpassung der Ansichtsfenster: Vollbild, Verstellbarer Bildschirm und Randloser Bildschirm
- Unterstützt die digitalen Aufnahmeformate Programmstream (PS) und Transportstream (TS).
- Unterstützt Decodierung von Digital-TV für HDTV und H.264.


## 1.2 TV Einrichtung

### 1.2.1 Kanalsuche

Wenn Sie VIVO™ zum ersten Mal ausführen, wird Ihnen das System die erforderlichen Schritte für die Kanalsuche anzeigen.




1. Bitte wählen Sie den gekauften Gerätetyp (z.B. Digital, Analog oder Hybrid) und klicken anschließend auf „**Weiter**“.



2. Wählen Sie die Originalquelle (die Signalstärke kann abhängig vom gekauften Produkt und der Region, in der Sie leben, unterschiedlich sein) und klicken anschließend auf „**Weiter**“.




3. Bitte wählen Sie das Land, in dem Sie leben und klicken anschließend auf „**Kanalsuche**“.



4. Klicken Sie nach dem Ende des Suchvorgangs auf „Beenden“, um die Einrichtung abzuschließen.

**Anmerkung** Sie können auch die Standard-Kanalliste laden, um fernzusehen ohne auf die Kanalsuche warten zu müssen.

### 1.2.2 Quelleneingang



1. Wählen Sie Ihr Gerät und die Signalquelle, z.B. Digital, Analog (Kabel oder Antenne), Video (Composite, S-Video). VIVO™ wird die von Ihnen gewählte Signalquelle importieren. Es wird empfohlen die Signalquelle zu wählen, die Ihr Gerät unterstützt.

**Antennen-TV:** Wenn Sie Antennen-TV wählen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Antenne (für analogen TV-Empfang) richtig installiert ist und Signale empfangen kann.

**Kabel-TV:** Wenn Sie Kabel-TV sehen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihr analoges (Kabel) Kabel-TV mit dem Anschluss Ihres Kabelfernsehers verbunden haben.

**Video:** Wenn Sie DVD Videos ansehen möchten, so ist dies über den zusätzlichen Composite, S-Video Eingang möglich. Bitte prüfen Sie, dass das von Ihnen benutzte Gerät diese Funktion unterstützt.

2. Wenn Sie FM-Radio hören möchten, klicken Sie bitte direkt auf die FM-Taste. Bitte stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gekaufte Produkt diese Funktion unterstützt.

## Kapitel 2 Digital-TV


Sie können mit VIVO™ Live Digital-TV ansehen. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das TV-Programm ansehen und aufzeichnen.

**Anmerkung** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Digitalsignale unterstützt, um Digital-TV sehen zu können.

### 2.1 Hauptfenster



#### Schaltflächen



#### Schnellstartleiste





## 2.2 TV-Anzeige



### Steuerungsschaltflächen



Aufnahme



Time Shift



Schnappschuss



Kanalvorschau



EPG



SAP



Bildseitenverhältnis



Kanal nach unten



Kanal nach oben



Lautstärke verringern



Lautstärke erhöhen




Audiomodus/Stumm

**Aufnahme:** Zur Aufnahme Ihrer gewünschten Szenen: Nach der Aufnahme der Szene ist sie in Ihrem Videopfad gespeichert.



Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, klicken Sie erneut auf Aufnahme oder führen Sie einen Rechtsklick auf dem Bildschirm aus und aktivieren anschließend „Aufnahme beenden“.



**Time Shift:** Diese Schaltfläche aktiviert nach einmaligen Klicken die Time Shift Funktion (Zeitversetztes Fernsehen). Die Time Shift Funktion zeichnet die TV-Programme auf, die Sie gerade ansehen.



Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Anhalten/Vorspulen/Zurückspulen der TV-Sendung, so dass Sie keinen Teil verpassen, wenn Sie die Sendung aus irgendwelchen Gründen nicht weiter sehen konnten. Beschreibung der Steuerungstasten:



Audiomodus/  
Stumm



Stopp



Zurück



Pause




Vorwärts

**Schnappschuss:** Sie können auf die Schaltfläche „Schnappschuss“ klicken, um Schnappschüsse aufzunehmen. Wenn auf dem Bildschirm „Schnappschuss OK“ erscheint, bedeutet dies, dass das Bild erfolgreich als Bilddatei in Ihrem Dateiordner abgelegt wurde.



**Kanallvorschau:** Vorschau der Kanalliste von Beginn an. Sie können das Vorschauformat und das Intervall auf der Seite **Einrichtung** einstellen (**Siehe Kapitel 6**).

**EPG:** Mit dieser Funktionen können Sie Informationen über das TV-Programm von jedem digitalen TV-Kanal empfangen und anzeigen.



**SAP:** Ein/Ausschalten von SAP Ton (Abhängig vom TV-Programmanbieter)

**Bildseitenverhältnis:** Ändern des Bildseitenverhältnisses auf Standardeinstellungen. (Frei/4:3/16:9/Basierend auf Quelle)


**Kanal nach unten/nach oben:** Auswahl des vorherigen oder nächsten Kanals.

**Lautstärke verringern/erhöhen:** Anpassen der TV-Lautstärke auf laut oder leise.

**Audio/Stumm Modus:** Ein/Ausschalten des TV-Tons.


## 2.3 Das Werkzeugmenü

Während Sie mit VIVO™ Digital-TV ansehen, können Sie das Werkzeugmenü durch einen Rechtsklick mit Ihrer Maus aktivieren. Das Werkzeugmenü ermöglicht Ihnen den Zugriff und die Aktivierung von VIVO™ Funktionen und bietet Ihnen somit neben den Schaltflächen im Programmfenster eine weitere Steuerungsmöglichkeit an.



**Immer im Vordergrund:** Ermöglicht es VIVO™, immer vor allen anderen Programmfenstern zu stehen. Dies ist dasselbe als wenn Sie auf „Immer im Vordergrund“ in der oberen rechten Ecke des normalen TV-Modus Fensters klicken.

**Bildseitenverhältnis:** Sie können das Bildseitenverhältnis anpassen, wenn Sie Ihren Mauscursor auf den Pfeil rechts neben dieser Option bewegen. Es stehen die Optionen Frei, 4:3, 16:9, Basierend auf Quelle und Für alle Kanäle übernehmen zur Verfügung. Sie können dies auch tun, indem Sie auf die Schaltfläche Bildseitenverhältnis im Programmfenster klicken.



**Frei:** Das ursprüngliche Verhältnis, wenn Sie VIVO™ starten. Sie können es einstellen, indem Sie an den Kanten des VIVO™ Fensters ziehen.

**Basierend auf Quelle:** Das Bildseitenverhältnis wird auf der Signalquelle basieren.

**Für alle Kanäle übernehmen:** Wenn Sie diese Optionen wählen, wird das ausgewählte Bildseitenverhältnis für alle verfügbaren Kanäle übernommen.

**Vorschaufenster:** Sie können das TV-Ansichtsfenster auf Vollbild, Verstellbarer Bildschirm oder Randloser Bildschirm ändern.



**Kanallistenart:** Es gibt zwei Arten von Kanallisten - Normal oder Favoriten. Sie können auswählen, welche Art der Kanalliste geladen werden soll. Sie können dies auch tun, indem Sie es auf der Kanaleinstellungsseite auswählen. Der Standard ist Normal.



**Kanalliste:** Zeigt Ihre verfügbaren Kanäle an. Sie können dies auch tun, indem Sie die Kanaleinstellung öffnen.



**Kanalvorschau:** Sie können entscheiden, welche Art der Kanalvorschau verwendet werden soll - 3x3, 4x4, 5x5, L-Typ oder Kreistyp.



**Aufnahme:** Sie können auswählen, ob Sie TV-Szenen im TS- oder PS-Format aufnehmen möchten.



**Time Shift:** Den Time Shift Modus aktivieren. Sie können dies auch tun, indem Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Time Shift klicken.

**Schnappschuss:** Aktivieren der Schnappschuss-Funktion, um einen Schnappschuss aufzunehmen. Sie können dies auch tun, indem Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Schnappschuss klicken.

**Multi-Ansicht:** Ermöglicht Ihnen die Multi-Ansicht von Kanälen/Programmen. Nachdem Sie Ihren Mauscursor auf den Pfeil an der rechten Seite gesetzt haben, können Sie „Multi-Ansicht starten“ auswählen. Sie können anschließend mehrere Kanäle/Programme derselben Signalfrequenz gleichzeitig ansehen.



**Multi-Ansicht starten:** Wenn Sie die Multi-Ansicht durch Auswahl von „Multi-Ansicht starten“ aktivieren, beachten Sie, dass zwei weitere Ansichtsfenster innerhalb des TV-Fensters erscheinen.



**Anmerkung** Sie können die Unterfenster anschließend aus dem Hauptansichtsfenster herausziehen. Diese Unterfenster können dann vergrößert und Ihren Sehgewohnheiten entsprechend an anderen Stellen angezeigt werden.



P.I.P./P.O.P.: Nachdem Sie Multi-Ansicht aktiviert haben, können die Multi-Ansicht im Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild Modus aktivieren.

Multi-Ansicht stoppen: Wählen Sie diese Option, um Multi-Ansicht zu stoppen. Wenn Sie diese Optionen auswählen, werden die beiden Unterfenster geschlossen.

**EPG:** Wie im Hauptfenster.

**SAP:** Wie im Hauptfenster.

**Zu Favoriten hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie einen Kanal zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen Sie einen Kanal von Ihren Favoriten.

**Kanal nach oben:** Anzeige des nächsten Kanals auf der Kanalliste.

**Kanal nach unten:** Anzeige des vorherigen Kanals auf der Kanalliste.

**Kanal Wiederholung:** Rückkehr zum zuletzt angezeigten Kanal

**Stumm Ein:** Aktivieren/Deaktivieren der Stumm-Funktion

**Lautstärke erhöhen:** Erhöhen der Lautstärke

**Lautstärke verringern:** Verringern der Lautstärke

**Fenster ausblenden:** Ausblenden oder Anzeigen des Hauptfensters (das VIVO™ Fenster)

**Beenden:** Schließen/Beenden des VIVO™ Fensters

## Kapitel 3 Analog-TV


Sie können mit VIVO™ Live Digital-TV ansehen. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das TV-Programm ansehen und aufzeichnen.

**Anmerkung** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Digitalsignale unterstützt, um Digital-TV sehen zu können.


### 3.1 Hauptfenster



#### Schaltflächen



#### Schnellstartleiste





## 3.2 TV-Anzeige



### Steuerungsschaltflächen



Aufnahme



Time Shift



Schnappschuss



Kanalvorschau



Geschlossene  
Untertitel



Entrauschen



SAP



Bildseitenverhältnis



Kanal nach unten



Kanal nach oben



Lautstärke  
verringern



Lautstärke  
erhöhen



Audiomodus/  
Stumm

**Aufnahme:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Time Shift:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Schnappschuss:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Kanalvorschau:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Geschlossene Untertitel:** Zum Einschalten von geschlossenen Untertiteln.

**Entrauschen:** Zum Aktivieren der Entrauschen-Funktion für einen klareren Analog-TV Empfang.

**SAP:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Bildseitenverhältnis:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.


**Kanal nach unten/nach oben:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Lautstärke verringern/erhöhen:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Audio/Stumm Modus:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

### 3.3 Das Werkzeugmenü

Bitte siehe Abschnitt 2.3 in Kapitel 2. Zwischen dem Digital-TV und dem Analog-TV Modus gibt es einige Unterschiede:



**Geschlossene Untertitel:** Hilft Ihnen beim Ansehen von Analog-TV mit geschlossenen Untertiteln. Diese Funktion hängt von Ihrem TV-Programmanbieter ab.

**Entrauschen:** Sie können die Entrauschen-Funktion aktivieren, um die Analog-TV Qualität zu verbessern.

**Anmerkung** Wegen der TV-Norm Einschränkung wird Multi-Ansicht von Analog-TV nicht unterstützt.

# Kapitel 4 FM-Radio















Sie können mit VIVO™ Live FM-Radio anhören. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das Radioprogramm anhören und aufzeichnen.

**Anmerkung** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die FM-Funktion unterstützt, um FM-Radio hören zu können.

## 4.1 Hauptfenster



### Schaltflächen

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Beenden           |  Minimieren    |  Über                 |  Quelleneingang        |
|  FM-Modus          |  Einrichtung   |  Wiedergabe           |  Foto                  |
|  Geplante Aufnahme |  Leiste öffnen |  Audiomodus/<br>Stumm |  Stumm-Modus/<br>Audio |
|  Audio Links       |  Audio Rechts  |  |   |

### Schnellstartleiste

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  EPG<br>(Deaktivieren) |  Teletext<br>(Deaktivieren)      |  Untertitel<br>(Deaktivieren)    |  Kanalvorschau<br>(Deaktivieren) |
|  Bildseitenverhältnis  |  OSD                             |  Standardfarbe<br>(Deaktivieren) |  Aufnahme                        |
|  Time Shift            |  Schnappschuss<br>(Deaktivieren) |   |   |

## 4.2 Radiofenster



### Steuerungsschaltflächen



Aufnahme



Time Shift



Frequenz  
verringern



Frequenz  
erhöhen



Kanal nach unten



Kanal nach oben



Lautstärke  
verringern



Lautstärke  
erhöhen



Audiomodus/  
Stumm

**Aufnahme:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in **Kapitel 2**.

**Time Shift:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in **Kapitel 2**.

**Frequenz verringern:** Anpassung der Radiofrequenz nach unten.

**Frequenz erhöhen:** Anpassung der Radiofrequenz nach oben.


**Kanal nach unten/nach oben:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in **Kapitel 2**.

**Lautstärke verringern/erhöhen:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in **Kapitel 2**.

**Audio/Stumm Modus:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in **Kapitel 2**.

### 4.3 Das Werkzeugmenü

Bitte siehe Abschnitt 2.3 in Kapitel 2. Es gibt weniger Funktionen als im TV-Modus und alle Funktionen sind identisch.



## Kapitel 5 Video-Eingang


Sie können über den Composite Video, S-Video Eingang zusätzliche Videoquellen in VIVO™ importieren. Sobald Sie Ihr Gerät, die Videoquelle und den PC miteinander verbunden haben, wird VIVO™ die Quellkategorie automatisch erkennen. Sie können DVD oder andere Medien einfach mit VIVO™ ansehen und sogar direkt auf Ihrem PC oder Laptop aufnehmen.

**Anmerkung** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät den Video-Eingang unterstützt.


### 5.1 Hauptfenster



#### Schaltflächen



#### Schnellstartleiste



## 5.2 Videofenster



### Steuerungsschaltflächen



Aufnahme



Schnappschuss



Bildseitenverhältnis



Lautstärke verringern



Lautstärke erhöhen



Audiomodus/  
Stumm

**Aufnahme:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Time Shift:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.


**Bildseitenverhältnis:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Lautstärke verringern/erhöhen:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

**Audio/Stumm Modus:** Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

### 5.3 Das Werkzeugmenü


Bitte siehe Abschnitt 2.3 in Kapitel 2. Es gibt weniger Funktionen als im TV-Modus und alle Funktionen sind identisch.





## Kapitel 6 Wiedergabe

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie eine aufgenommene Datei oder eine Datei aus den Ordnern Ihres PC für die Wiedergabe auswählen. (**Anmerkung** dauerhafte Dateiwiedergabe ist verfügbar)



**Hinzufügen:** Hinzufügen einer ausgewählten Datei zur Wiedergabeliste in der unteren Fensterhälfte

**Alle hinzufügen:** Hinzufügen aller Dateien zur Wiedergabeliste

**Löschen:** Löschen einer Datei aus der Wiedergabeliste

**Alle löschen:** Löschen aller Dateien aus der Wiedergabeliste


**Wiedergabe:** Wiedergabe der ausgewählten Dateien in der Wiedergabeliste in der unteren Fensterhälfte

**Beenden:** Wiedergabe beenden

Wenn Sie eine Datei zur Wiedergabe ausgewählt haben, wird VIVO™ das Video für Sie wie nachfolgend gezeigt auf einem anderen Bildschirm anzeigen.

## 6.1 Steuerung im Wiedergabemodus:




 Zurück

 Wiedergabe


 Pause


 Vorwärts

 Stopp

 Vorherige Datei

 Nächste Datei

 Wiederholung  
(ein)

 Wiederholung  
(aus)

 Bildseitenverhältnis

 Audio

 Lautstärke  
erhöhen

 Lautstärke  
verringern

 Kontrollschieber für Wiedergabe


# Kapitel 7 Einrichtung

Mit VIVO™ können Sie Einstellungen auf der Einrichtungssseite ganz einfach nach Ihren Wünschen vornehmen. Klicken Sie nach dem Start von VIVO™ auf die Schaltfläche Einrichtung, um die Einrichtungssseite anzuzeigen.



## 7.1 Allgemeine Einstellung

Die 4 Optionen auf der Einrichtungssseite sind **Sleep Timer**, **Sucheinstellung**, **Benutzeroberfläche** und **Andere**. Damit können Sie die Energieeinstellungen, Sucheinstellungen, farbige Benutzeroberfläche, sowie Sprache und Standort festlegen.




### 7.1.1 Sleep Timer


Sie könnten beim Fernsehen müde werden und einschlafen oder den Fernseher wegen eines Notfalls vergessen auszuschalten. Es gibt viele verschiedene Situationen, in denen Ihnen VIVO™ behilflich sein kann. Es gibt 5 Optionen: Anwendung schließen, Abmelden, Ruhezustand, Herunterfahren und Neustart. Daneben können Sie die Zeitleiste nach links oder rechts schieben, um die Zeitdauer einzustellen.




### 7.1.2 Sucheinstellung



### 7.1.3 Benutzeroberfläche




### 7.1.4 Andere



## 7.2 Erweiterte Einstellung

Sie können nicht nur die Funktionen **Sleep Timer**, **Sucheinstellung**, **Benutzeroberfläche** und **Andere** finden, sondern auch **Lauftext**, **Time Shift Einstellung**, **Aufnahme Einstellung**, **Schnappschuss Einstellung**, **Multi-Ansicht Einstellung**, **Teletext Einstellung**, **Kanaleinstellung**, **Bildseitenverhältnis Einstellung**, **OSD Einstellung** und **Video Einstellung**.




### 7.2.1 Lauftext Einstellung

Hier können die Eigenschaften von Lauftext eingestellt werden, z.B. Bewegung, Intervall, der Inhalt, usw.




### 7.2.2 Time Shift Einstellung

Hier kann ausgewählt werden, ob die Datei gespeichert werden soll oder nicht.



### 7.2.3 Aufnahme Einstellung

Hier kann eingestellt werden, wohin die Datei gespeichert werden soll, wie die aufgenommene Datei heißen soll oder die Aufnahme als Stream erfolgen soll.



### 7.2.4 Schnappschuss Einstellung

Hier können das Dateiformat für Schnappschüsse, den Speicherort der Bilder und die Anzahl der zu speichernden Bilder bei der Benutzung der Snapshot-Funktion eingestellt werden.




### 7.2.5 Teletext Einstellung

Hier können die Teletext Hauptseite und die Unterseite eingegeben werden. Alternativ können die Farbschaltflächen zum Wechsel der Teletextseiten benutzt werden.




## 7.2.6 Kanal Einstellung

Hier können die Art der Kanalvorschau, das Vorschau-Intervall, die Kanalgruppe und die Kanalverwaltung eingestellt werden.




## 7.2.7 Bildseitenverhältnis Einstellung

Hier kann das Bildseitenverhältnis eingestellt und für alle Kanäle übernommen werden.



## 7.2.8 OSD Einstellung

Hier können die OSD Farbe, Anzeige oder nicht eingestellt, sowie die Position und die Schriftfarbe angepasst werden.



## 7.2.9 Video Setting

Here we can adjust the brightness, blue, red, contrast, saturation, the VMR type, and enable DxVA or not.

# Chapitre 1 Introduction

Nous vous remercions de votre achat. Il est vivement recommandé de vérifier toutes les fonctionnalités de votre appareil avant d'utiliser ce logiciel. Ce manuel vous fournira les informations essentielles pour utiliser cette application.

VIVO™ est un logiciel graphique multifonctions et facile d'utilisation qui vous permet de profiter des joies du multimédia. Veuillez noter que les fonctions multimédia peuvent varier suivant le produit que vous avez acheté.



## 1.1 Fonctionnalités du logiciel

- Ce logiciel graphique multifonctions consomme peu de mémoire RAM et de capacité processeur.
- Décalage temporel : lors de la visualisation en direct d'un programme vous pouvez le mettre en pause et reprendre sa lecture à tout moment.
- PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture, mode incrustation d'images) : vous pouvez regarder plusieurs programmes TV en même temps sur le même écran et déplacer et ajuster la taille des différentes fenêtres.
- Multivisionnage de programmes/chaînes (les programmes/chaînes doivent provenir d même flux vidéo/fournisseur du service TV).
- Prévisualisation aux formats 3x3, 4x4, 5x5, type L et type circulaire.
- Enregistrement programmé.
- Compatible avec les formats d'enregistrement analogique suivant : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP et formats pour iPod.
- Zoom numérique 2X, 3X et 4X.
- Réglage de la fenêtre d'affichage : plein écran, fenêtre redimensionnable et fenêtre sans bordure.
- Compatible avec l'enregistrement numérique des flux de programmes (PS) et des flux de transport (TS).
- Décodage de la TV numérique aux normes HDTV et H.264.


## 1.2 Installation de la télévision

### 1.2.1 Balayage des chaînes

Au premier démarrage de VIVO™ le système vous guidera au travers des différentes étapes du balayage des chaînes.



1. Veuillez sélectionner le type de votre matériel (numérique, analogique ou hybride) puis cliquez sur « **Suivant** ».




2. Sélectionnez la source du signal (la force du signal peut varier suivant les produits que vous avez acheté et l'endroit où vous vivez) puis cliquez sur « **Suivant** ».



3. Sélectionnez votre pays puis cliquez sur « **Balayage des chaînes** ».






4. Cliquez sur « Quitter » pour finir l'installation une fois que le balayage est terminé.

**Note** vous devez charger la liste des chaînes par défaut si vous voulez regarder la télévision sans perdre de temps à balayer les chaînes pour les mémoriser.

## 1.2.2 Sélection de l'entrée



1. Sélectionner le type de votre matériel et la source du signal : Numérique, Analogique (câble ou antenne), Vidéo (Composite, S-Vidéo). VIVO™ va enregistrer la source du signal que vous avez sélectionné. Il est recommandé de sélectionner la source du signal qui est supporté par votre matériel.

**Antenne télévision** : si vous choisissez Antenne télévision, veuillez vous assurer que votre antenne (pour une réception de la TV analogique) est correctement installé et est capable de recevoir les signaux.

**Télévision par le câble** : si vous voulez regarder la télévision par le câble, veuillez vous assurer que le câble est bien branché sur la prise murale du câble.

**Vidéo** : si vous souhaitez regarder des DVD vidéo, ceci est possible par l'intermédiaire des entrées Composite, S-Vidéo. Veuillez vous assurer que votre matériel supporte cette fonction.

2. Si vous voulez écouter la radio FM veuillez cliquer directement sur le bouton FM. Veuillez vous assurer que votre matériel supporte cette fonction.

## Chapitre 2 Télévision numérique


Vous pourrez regarder en direct et enregistrer la télévision numérique avec VIVO™ dès que l'installation est terminée (entrée sélectionnée et chaînes mémorisées).

**Note** veuillez vous assurer que votre matériel est compatible avec les signaux numériques avant de regarder la télévision numérique.

### 2.1 Ecran principal



#### Boutons



#### Panel szybkiego dostępu



## 2.2 Menu télévision



### Boutons de contrôle



Enregistrement



Décalage temporel



Capture d'écran



Prévisualisation des chaînes



Guide Electronique des Programmes



SAP



Format d'affichage



Chaîne précédente



Chaîne suivante



Volume -



Volume +



Mode Audio/Silence

**Enregistrement :** Cliquez sur Enregistrement pour enregistrer une scène que vous aimez. Une fois la scène capturée elle sera enregistrée dans votre dossier Video.



Pour arrêter l'enregistrement veuillez appuyer encore une fois sur Enregistrement ou faites un clic du bouton droit de votre souris sur l'écran et sélectionnez « Arrêter l'enregistrement ».



**Décalage temporel** : un clic sur cet icône active le décalage temporel. Cette fonction permet d'enregistrer le programme que vous regardez.



Cette fonction vous permet de mettre en pause, faire une avance rapide ou un retour rapide du programme TV que vous êtes en train de regarder un programme à la télévision, ainsi vous ne rateriez plus un instant du programme si vous devez quitter momentanément votre écran. Les boutons de contrôles sont décrit ci-dessous.



Mode Audio/  
Silence



Stop



Retour



Pause



Avance

**Capture d'écran :** Vous pouvez faire des captures d'écran en cliquant sur l'icône « Capture d'écran ». Le message « Capture d'écran OK » vous indique que l'écran a été capturé et l'image a été enregistré dans le dossier Images.



**Prévisualisation des chaînes :** liste des chaînes avec prévisualisation depuis le début. Vous pouvez paramétrer le format d'affichage de la prévisualisation ainsi que l'intervalle de temps entre deux chaînes dans le menu Installation (**Voir le Chapitre 6**).

**Guide Electronique des Programmes :** vous pouvez recevoir et consulter les programmes TV de chaque chaîne numérique avec cette fonction.

	100	101	102
2009/5/12 Tuesday			
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴—英雄99	今夜不流淚
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨	獅林大道
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	找誰找誰找誰請請
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園

2009/5/18	02:00:00	01:30:00
-----------	----------	----------

流星花園

Close

**SAP :** active ou désactive la fonction SAP qui permet de changer la langue du programme en cours (ce service dépend de votre opérateur TV).

**Format d'affichage :** change le format de l'affichage (Libre/4:3/16:9/Prédéfini).


**Chaîne précédente/suivante :** sélectionne la chaîne précédente ou la chaîne suivante.

**Volume +/- :** ajuste le niveau sonore.

**Mode Audio/Silence :** active ou coupe le son.


## 2.3 Le menu Outil

Vous pouvez activer le menu Outil lorsque vous regardez la télévision numérique sur VIVO™ par un clic sur le bouton droit de la souris. Le menu Outil vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de VIVO™, sans passer par les icônes de l'interface



**Toujours apparent** : permet à VIVO™ de rester toujours devant les autres fenêtres d'applications. Vous obtiendrez le même résultat si vous cliquez sur « Toujours apparent » dans le coin haut-droit de la fenêtre du mode TV normal.

**Format d'affichage** : vous pouvez choisir le format d'affichage en déroulant le sous-menu en pointant votre souris sur la flèche à droite de cette option. Vous pouvez choisir entre Libre, 4:3, 16:9, Prédéfini et Appliquer à toutes les chaînes. Le résultat est le même que vous si cliquez sur l'icône Format d'affichage de l'interface.



**Libre** : le format d'affichage initial quand on lance VIVO™, vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre en faisant un clic du bouton droit de la souris sur un bord de la fenêtre de VIVO™ et en déplaçant le curseur tout en laissant appuyé votre doigt sur le bouton droit de la souris.

**Prédéfini** : le format d'affichage défini par le signal.

**Appliquer à toutes les chaînes** : si vous sélectionnez cette option, le format d'affichage actuel sera appliqué à toutes les chaînes disponibles.


**Fenêtre de prévisualisation** : vous pouvez changer le format d'affichage de votre télévision dans l'un des modes suivants : plein écran, fenêtre redimensionnable et fenêtre sans bordure.




**Type de liste de chaînes** : il y a deux type de liste de chaînes – Normal et Mes préférées. Vous pouvez sélectionner le type de liste à charger. Cette action peut aussi s'effectuer dans le menu Installation des chaînes. La valeur par défaut est Normal.



**Liste des chaînes** : affiche les chaînes disponibles. Cette action peut aussi s'effectuer dans le menu Installation des chaînes.



**Prévisualisation des chaînes** : vous pouvez choisir le type de prévisualisation des chaînes - 3x3, 4x4, 5x5, type L or type circulaire.



**Enregistrement** : vous pouvez choisir d'enregistrer une portion de programme TV au format TS ou PS.



**Décalage temporel** : active le mode décalage temporel. Cette action est aussi possible en cliquant sur l'icône Décalage temporel de l'interface principal.

**Capture d'écran** : active la fonction de capture d'écran pour prendre un instantané de votre écran. Cette action est aussi possible en cliquant sur l'icône Capture d'écran de l'interface principal.

**Multi visualisation** : permet de regarder plusieurs chaînes ou programmes à la fois. Affichez le sous-menu en pointant votre souris sur la flèche à droite et cliquez sur « Commencer la multi visualisation ». Vous pourrez alors regarder plusieurs chaînes ou programmes en même temps provenant du même signal.




**Commencer la multi visualisation** : veuillez noter que lorsque vous activez la multi visualisation deux autres écrans vont apparaître dans l'écran principal.





**Note** vous pouvez déplacer et redimensionner ces écrans secondaires à votre convenance dans l'écran principal.



P.I.P./P.O.P. : une fois activé le mode multi visualisation vous pouvez choisir entre la visualisation d'une image dans l'image (P.I.P.) ou la visualisation d'une image en dehors de l'image (P.O.P.).

Arrêter le mode multi visualisation : permet d'arrêter le mode multi visualisation. Les deux écrans secondaires vont disparaître.

**Guide Electronique des Programmes** : même utilisation que dans le menu principal.

**SAP** : même utilisation que dans le menu principal.

**Ajouter/Enlever de mes préférées** : ajouter ou enlever une chaîne de Mes préférées.

**Chaîne suivante** : passe à la chaîne suivante de la liste des chaînes.

**Chaîne précédente** : passe à la chaîne précédente de la liste des chaînes.

**Rappel chaîne** : retourne à la chaîne précédemment sélectionnée.

**Silence** : active/désactive le mode silence.

**Volume +** : augmente le volume du son.

**Volume -** : descend le volume du son.

**Cache l'interface de contrôle** : cache ou affiche l'interface de contrôle (l'interface VIVO™).

**Quitter** : Ferme/Quitte la fenêtre VIVO™.

## Chapitre 3 Télévision analogique


Vous pourrez regarder en direct et enregistrer la télévision analogique avec VIVO™ dès que l'installation est terminée (entrée sélectionnée et chaînes mémorisées).

**Note** veuillez vous assurer que votre matériel est compatible avec les signaux numériques avant de regarder la télévision analogique.


### 3.1 Ecran principal



#### Boutons




#### Barre d'accès rapide



## 3.2 Menu télévision



### Boutons de contrôle



**Enregistrement** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Décalage temporel** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Capture d'écran** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Prévisualisation des chaînes** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Sous-titres** : active l'affichage des sous-titres.

**Réducteur de bruit** : pour activer le réducteur de bruit pour améliorer la réception de la télévision analogique.

**SAP**: Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Format d'affichage** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.


**Chaîne précédente/suivante** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Volume +/-** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Mode Audio/Silence** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

### 3.3 Le menu Outil

Veillez vous référer au paragraphe 2.3 du **Chapitre 2**. Il y a quelques différences entre les modes télévision numérique et télévision analogique.



**Sous-titres** : Vous permet de regarder la télévision analogique avec des sous-titres. Cette fonction dépend de votre opérateur de télévision.

**Réducteur de bruit** : Vous pouvez activer le réducteur de bruit pour améliorer la qualité de la télévision analogique.

**Note** la télévision analogique ne supporte pas la multi visualisation.

## Chapitre 4 Radio FM


Vous pouvez écouter en direct la radio FM avec VIVO™. Une fois l'installation initiale terminée (sélection de la source d'entrée et balayage des canaux), cette application vous permettra d'écouter et d'enregistrer les programmes radio.

**Note** veuillez vous assurer que votre appareil supporte la fonction radio FM afin de pouvoir écouter la radio FM.


### 4.1 Ecran principal



#### Boutons




#### Barre d'accès rapide



## 4.2 Interface radio



### Boutons de contrôle



**Enregistrement** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Décalage temporel** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Fréquence précédente** : passe à la fréquence précédente.

**Fréquence suivante** : passe à la fréquence suivante.


**Chaîne précédente/suivante** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Volume +/-** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Mode Audio/Silence** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

### 4.3 Le menu Outil

Veillez vous référer au paragraphe 2.3 du **Chapitre 2**. Il y a moins d'option que pour le mode télévision et tout les rappels de fonctions sont les mêmes.



## Chapitre 5 Sortie vidéo


VIVO™ vous permet d'importer des sources vidéo additionnel au travers des entrées Composite Video, S-Vidéo. Une fois votre appareil connecté à votre PC et à votre source vidéo, VIVO™ va détecté automatiquement le type de la source vidéo. Vous pouvez ainsi simplement profiter de vos DVD or de vos autres fichiers multimédia avec VIVO™, vous pourrez même les enregistrer directement sur votre PC ou votre ordinateur portable.

**Note** veuillez vous assurer que votre appareil supporte la sortie vidéo.


### 5.1 Ecran principal



#### Boutons



#### Barre d'accès rapide





## 5.2 Interface de contrôle vidéo



### Boutons de contrôle



Enregistrement



Capture d'écran



Format  
d'affichage



Volume -



Volume +



Mode Audio/  
Silence

**Enregistrement** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Capture d'écran** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.


**Format d'affichage** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Volume +/-** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.

**Mode Audio/Silence** : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du **Chapitre 2**.


### 5.3 Le menu Outil

Veillez vous référer au paragraphe 2.3 du **Chapitre 2**. Il y a moins d'option que pour le mode télévision et tout les rappels de fonctions sont les mêmes.



## Chapitre 6 Lecture

Cliquez sur cet icône (icon) pour pouvoir choisir un fichier enregistré sur votre ordinateur et le lire. (**Note** la lecture en continue est possible)



**Ajouter** : ajouter le fichier sélectionné à la liste de lecture.

**Tout ajouter** : ajouter tout les fichiers à la liste de lecture.

**Supprimer** : supprimer un fichier de la liste de lecture.

**Supprimer tous les**: supprimer tout les fichiers de la liste de lecture.

**Lire** : lire le fichier sélectionné dans la liste de lecture.

**Quitter** : quitter le mode de lecture.

Lorsque vous sélectionnez un fichier pour le lire, VIVO™ va jouer la vidéo dans un autre écran comme indiqué ci-dessous.

## 6.1 Boutons de contrôle pour le mode de lecture :



 Retour

 Lecture

 Pause

 Avance

 Stop

 Fichier précédent

 Fichier suivant

 Répété (activé)

 Répété (désactivé)

 Format d'affichage

 Audio

 Volume +

 Volume -

 Barre de lecture


## Chapitre 7 Installation

Avec VIVO™ il est facile de personnaliser vos réglages, il suffit de vous rendre sur la page Préférences de votre application. Une fois VIVO™ démarré, cliquez sur le bouton Préférences pour accéder à la page de configuration des différents paramètres.




### 7.1 Réglage général

La page Préférences comporte 4 options, **Programmation de la mise en veille**, **Paramètres de balayage**, **Interface utilisateur** et **Autre**. Ces réglages vous permettront d'améliorer l'économie d'énergie, la précision du balayage des chaînes, les couleurs de l'interface utilisateur, la langue et la localisation.




#### 7.1.1 Programmation de la mise en veille


Vous regardez la télévision mais commencé à vous endormir quelques minutes plus tard ou vous devez partir précipitamment, quelque soit la raison vous aimeriez demander à VIVO™ de vous simplifier la tâche. Il y a 5 options paramétrables pour cela : Fermer l'application, Déconnexion, Suspendre l'activité, Éteindre et Redémarrage. Vous pouvez ajuster la durée en bougeant vers la droite ou la gauche le curseur.




#### 7.1.2 Paramètres de balayage



### 7.1.3 Interface utilisateur




### 7.1.4 Autre




## 7.2 Paramètres avancés

Outre **Programmation de la mise en veille**, **Paramètres de balayage**, **Interface utilisateur** et **Autre** vous pourrez aussi régler à votre convenance les options suivantes : **Marquage**, **Décalage temporel**, **Enregistrement**, **Capture d'écran**, **Multi visualisation**, **Télétexte**, **Chaîne**, **Format d'affichage**, **OSD** et **Vidéo**.




### 7.2.1 Réglages Marquage

Permet de configurer les paramètres de marquage tels que la distance de déplacement, l'intervalle, le contenu et ainsi de suite.




## 7.2.2 Réglages Décalage temporel

Vous pouvez indiquer si vous voulez ou pas enregistrer les fichiers.



## 7.2.3 Réglages Enregistrement

Permet d'indiquer l'emplacement où vous désirez enregistrer les enregistrements, le nom du fichier ou le type d'enregistrement.



## 7.2.4 Réglages Capture d'écran

Permet d'indiquer le format du fichier de la capture d'écran, l'emplacement où vous désirez enregistrer les fichiers et combien de fichiers vous voulez enregistrer.




## 7.2.5 Réglages Télétexte

Permet d'afficher les pages du télétexte, utilisez les boutons de couleur pour changer la page.




### 7.2.6 Réglages Chaîne

Permet de définir le type de chaîne à prévisualiser, l'intervalle de prévisualisation, le groupe de chaîne et la gestion des chaînes.




### 7.2.7 Réglages Format d'affichage

Permet de définir le format d'affichage par défaut et l'appliquer à toutes les chaînes.



### 7.2.8 Réglages OSD

Permet de définir les couleurs de l'affichage OSD, l'afficher ou pas, ajuster la position de l'affichage OSD et sa couleur.



### 7.2.9 Réglages Vidéo

Permet d'ajuster la luminosité, les couleurs, la contraste, la saturation, le type VMR et activer ou désactiver le mode DxVA.



# Capítulo 1 Introducción

Gracias por su compra. Se recomienda encarecidamente que revise detenidamente todas las funciones que admite el dispositivo antes de utilizar el programa. Este manual lo guiará a través de la información esencial sobre cómo usar este programa de aplicación.

VIVO™ es una aplicación informática multifuncional, gráfica y fácil de usar que le ofrece el esparcimiento más completo en cuanto a entretenimiento de multimedia. Por favor observe que las funciones de multimedia podrían variar dependiendo del producto que compró.



## 1.1 Funciones del software

- Una aplicación informática multifuncional y gráfica que consume menos memoria RAM y capacidad de la CPU.
- Deslizador del tiempo: cualquier programa puede pausarse y continuarse siempre que lo desee.
- PIP/POP (Imagen superpuesta/Imagen fija con cambio de pantalla): puede ver diferentes programas de televisión simultáneamente por visualizaciones múltiples y pantallas de arrastre y ajuste.
- Admite la visión múltiple de los programas y canales (los programas y canales deben ser de la misma transmisión y del mismo proveedor de servicios televisivos).
- Permite la vista previa de múltiples canales en los modos 3x3, 4x4, 5x5, tipo L y tipo círculo.
- Admite la función de grabación programada para grabar sus programas de televisión favoritos.
- Permite la grabación analógica en los formatos MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP e IPED.
- Admite zoom digital en los modos original, 2X, 3X y 4X.
- Ajustes en las ventanas de vista: pantalla completa, pantalla amplia y pantalla sin borde
- Admite el formato de grabación digital Program Stream (PS) y Transport Stream (TS).
- Permite la decodificación de la televisión digital para HDTV y H.264.


## 1.2 Configuración del televisor

### 1.2.1 Exploración de canales

Cuando ejecute VIVO™ por primera vez, el sistema lo guiará a través de los pasos necesarios para la exploración de canales.



1. Por favor seleccione el tipo de dispositivo (por ejemplo, digital, analógico o híbrido) que compró y haga clic en **“Siguiente”**.



2. Seleccione el origen de la señal (la fuerza de la señal podría variar dependiendo del producto que compró y el área en donde viva) y haga clic en **“Siguiente”**.




1. Por favor seleccione el país en que vive y luego haga clic en **“Exploración de canales”**.



4. Haga clic en “Salir” para terminar la configuración después de haber completado la exploración.

**Nota** usted puede cargar la lista de canales predefinida para ver televisión sin tener que esperar la exploración de canales.

### 1.2.2 Entrada de origen



1. Seleccione el dispositivo y el origen de la señal tal como Digital, Análoga (Cable o Antena), Video (Compuesto, S-Video). VIVO™ importará el origen de la señal que seleccione. Se recomienda que seleccione el origen de la señal que admita su dispositivo.

**Antena TV:** si escoge Antena TV por favor asegúrese de que su antena (para recepción de televisión análoga) esté instalada apropiadamente y que pueda recibir señales.

**Cable TV:** si quiere ver televisión por cable, por favor asegúrese de haber conectado apropiadamente el cable análogo del televisor al enchufe de pared para televisión por cable.

**Video:** si quiere ver videos en DVD, está disponible a través de la entrada adicional de video compuesto, S-Video. Por favor verifique si el dispositivo que tiene admite esta función.

2. Si desea escuchar radio FM, por favor haga clic en el botón FM directamente. Por favor asegúrese de que el producto que compró admita esta función.

## Capítulo 2 Televisión digital


Usted puede ver televisión digital con VIVO™. Una vez que haya hecho la configuración inicial (entrada de origen y exploración de canales), puede disfrutar de ver y grabar programas de televisión con esta aplicación informática multifuncional.

**Nota** asegúrese de que su dispositivo admita señal digital para ver televisión digital.

### 2.1 Panel principal



#### Botones



#### Barra de teclas programables



## 2.2 Panel del televisor



### Botones de control



Captura



Deslizador del tiempo



Foto instantánea



Vista previa de canales



EPG



SAP



Relación de visualización



Bajar de canal



Subir de canal



Bajar volumen



Subir volumen




Modo de audio/Silencio

**Capturar:** haga clic para capturar las escenas que desee. Una vez que haya capturado la escena, se guardará en su ruta de video.



Si desea parar la captura, haga clic otra vez en el botón de subtítulo o haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla y luego active "Parar captura".



**Deslizador del tiempo:** este icono activa la función de deslizador del tiempo una vez que se le haya hecho clic. La función de deslizador del tiempo graba el programa de televisión que está viendo actualmente.



Esta función le permite pausar, avanzar rápidamente o retroceder programas de televisión así que no se perderá ninguna parte del espectáculo si tiene que salir a alguna parte por alguna razón. Lo botones de control se definen en la tabla abajo.



Modo de audio/  
Silencio



Parar



Retroceder



Pausa



Avanzar

**Foto instantánea:** puede hacer clic en el icono de "Foto instantánea" para tomar fotos instantáneas. Cuando la pantalla muestre "Foto instantánea OK", significa que la imagen se ha tomado con éxito en la carpeta de archivos como archivos de fotos.



**Vista previa de canales:** vista previa de la lista de canales desde el principio. Puede ajustar el formato de vista previa y los intervalos en la página de **configuración** (consulte el capítulo 6).

**EPG:** usted puede recibir y ver la información de los programas de televisión de cada canal de televisión digital con esta función.

2009/5/12 Tuesday	1:00	2:00	3:00	4:00
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴—英雄99	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨		藝林大道
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	找豬找豬豬豬豬	
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園	世界非常奇

2009/5/18 02:00:00 01:30:00  
流星花園  
Close

**SAP:** enciende y apaga el sonido SAP (depende del proveedor del programa de televisión)

**Relación de visualización:** cambia la base de la relación en una configuración de rutina. (Libre/4:3/16:9/en base al origen).


**Bajar de canal y subir de canal:** selecciona el canal anterior o siguiente.

**Bajar volumen y subir volumen:** ajusta el volumen del televisor para que sea alto o silencioso.

**Modo de sonido y silencio:** enciende o apaga el volumen del televisor.

## 2.3 El menú de herramientas

Mientras esté viendo televisión digital en VIVO™, podrá activar el menú de herramientas al hacer clic con el botón derecho del ratón. El menú de herramientas le permitirá acceder y activar las funciones de VIVO™, que le proporciona otra opción además de los iconos en la interfaz.



**Siempre en la parte superior:** permite que VIVO™ quede en la parte superior de todas las otras ventanas de aplicación. Pasará lo mismo si hace clic en “Siempre en la parte superior” en la esquina superior derecha de la ventana de modo de televisión regular.



**Relación de visualización:** usted puede ajustar la relación de visualización cuando mueva el cursor del ratón a la flecha a la derecha de esta opción. Las opciones son Libre, 4:3, 16:9, En base al origen y Aplicar a todos los canales. Pasará lo mismo si hace clic en el icono de función Relación de visualización en la interfaz.



Libre: la relación inicial cuando inicia VIVO™ y puede ajustarla al arrastrar el borde de la ventana de VIVO™.

En base al origen: la relación de visualización se basará en el origen de la señal.  
 Aplicar a todos los canales: si selecciona esta opción, la relación de visualización ajustada se aplicará a todos los canales disponibles.

**Ventana de vista previa:** puede cambiar la pantalla de vista previa del televisor a pantalla completa, pantalla amplia y pantalla sin borde.




**Tipo de lista de canales:** hay dos clases de Tipo de Lista de Canales – Normal o Mi Favorito. Puede escoger qué tipo cargará su lista de canales. Pasará lo mismo si lo hace en la página de configuración de canales. Lo predefinido es normal.



**Lista de canales:** visualiza los canales disponibles. Pasará lo mismo si abre configuración de canales.



**Vista previa de canales:** puede escoger el tipo de vista previa de los canales - 3x3, 4x4, 5x5, tipo L o tipo círculo.



**Capturar:** puede decidir en capturar las escenas de televisión en formatos TS o PS.



**Deslizador del tiempo:** permite el modo de deslizador del tiempo. Pasará lo mismo si hace clic en el icono de deslizador del tiempo en la interfaz principal.

**Foto instantánea:** activa la función de foto instantánea para tomar fotos instantáneas. Pasará lo mismo si hace clic en el icono de foto instantánea en la interfaz principal.


**Vista múltiple:** le permite una visión múltiple de los canales y programas. Una vez que mueva el cursor del ratón a la flecha a la derecha, podrá seleccionar "Iniciar vista múltiple". Luego podrá ver múltiples canales y programas múltiples que son de la misma frecuencia de señal al mismo tiempo.



**Iniciar vista múltiple:** cuando active la vista múltiple al seleccionar "Iniciar vista múltiple", observará que aparecerán otras dos pantallas de vista previa dentro de la pantalla del televisor.



**Nota** luego podrá arrastrar las subpantallas que estaban fuera de la pantalla de vista principal. Esas subpantallas que se arrastraron pueden agrandarse y reubicarse según sus demandas de vistas.



P.I.P./P.O.P: una vez que haya activado la vista múltiple, podrá activar la misma en el modo Imagen superpuesta o Imagen fija con cambio de pantalla.

Parar vista múltiple: seleccione esta opción para parar la vista múltiple. Una vez que la haya seleccionado, se pararán las dos subpantallas.

**EPG:** lo mismo que el panel principal.

**SAP:** lo mismo que el panel principal.

Agregar o eliminar de Mi favorito: agrega un canal a Mi Favorito o elimina un canal de Mi Favorito.

**Subir de canal:** va al siguiente canal en la lista de canales.

**Bajar de canal:** va al último canal en la lista de canales.

**Recordar un canal:** regresa al canal que se ha accedido previamente.

**Silencio encendido:** activa o desactiva la función silenciar.

**Subir volumen:** sube el volumen.

**Bajar volumen:** baja el volumen.

**Ocultar panel:** oculta o muestra el panel de control (la interfaz de VIVO™).

**Salir:** cierra o sale de la ventana VIVO™.

## Capítulo 3 Televisión análoga


Puede ver televisión análoga con VIVO™. Una vez que haya hecho la configuración inicial (entrada de origen y exploración de canales), podrá disfrutar de ver y grabar el programa de televisión con esta aplicación informática multifuncional.

**Nota** asegúrese de que su dispositivo admita señal análoga a fin de ver televisión análoga.


### 3.1 Panel principal



#### Botones



#### Barra de teclas programables



### 3.2 Panel del televisor



#### Steuerungsschaltflächen



Capturar



Deslizador del tiempo



Foto instantánea



Vista previa de canales



Subtítulos



Reducir ruido



SAP



Relación de visualización



Bajar de canal



Subir de canal



Bajar volumen



Subir volumen



Modo de audio/  
Silencio

**Capturar:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Deslizador del tiempo:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Foto instantánea:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Vista previa de canales:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Subtítulos:** permite activar los subtítulos.

**Reducir ruido:** permite que la función de eliminar ruido haga más clara la recepción de televisión análoga.

**SAP:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Relación de visualización:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.


**Bajar de canal o subir de canal:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Bajar volumen y subir volumen:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Modo de audio/silencio:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

### 3.3 El menú de herramientas

Por favor consulte ítem 2.3 en el Capítulo2. Hay algunas diferencias entre el modo de televisión digital y televisión analógica.



Subtítulos: le ayuda a ver la televisión analógica con asistencia de subtítulos. Esta función dependerá del proveedor del programa de televisión.

Reducir ruido: puede activar la función de reducción de ruido para mejorar la calidad de la televisión digital.

**Nota** la televisión analógica no admite la función de vista múltiple debido a la limitación estándar del televisor.

## Capítulo 4 Radio FM


Puede escuchar radio FM en vivo con VIVO™. Una vez que haya hecho la configuración inicial (entrada de origen y exploración de canales), puede disfrutar de ver y grabar programas de televisión con esta aplicación informática multifuncional.

**Nota** asegúrese de que su dispositivo admita la función FM para escuchar radio FM.


### 4.1 Panel principal



#### Botones












#### Barra de teclas programables



## 4.2 Panel de la radio



### Botones de control

 Capturar	 Deslizamiento del tiempo	 Reducir la frecuencia	 Agregar frecuencia
 Bajar de canal	 Subir de canal	 Bajar volumen	 Subir volumen
 Modo de audio/ Silencio			

**Capturar:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Deslizador del tiempo:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Reducir frecuencia:** ajusta la radiofrecuencia a menos.

**Agregar frecuencia:** ajusta la radiofrecuencia a más.

**Bajar de canal y subir de canal:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.


**Bajar volumen y subir volumen:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Modo de audio/silencio:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.



### 4.3 El menú de herramientas

Por favor consulte el ítem 2.3 en el **Capítulo2**. Hay menos opciones que en el modo de televisión y todas las funciones restantes son las mismas.



## Capítulo 5 Entrada de video


Usted puede importar el origen de video adicional a VIVO™ a través de la entrada de video compuesto, s- video. Una vez que conecte su dispositivo junto con el origen de video y la PC, VIVO™ detectará automáticamente la categoría del origen. Usted puede ver fácilmente DVD u otros multimedia con VIVO™ incluso grabar directamente a su PC o computadora portátil.

**Nota** asegúrese de que su dispositivo admita la entrada de video.


### 5.1 Panel principal



#### Botones



#### Barra de teclas programables



## 5.2 Panel de video



### Botones de control



Capturar



Foto instantánea



Relación de visualización



Bajar volumen



Subir volumen



Modo de audio/  
Silencio

**Capturar:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Foto instantánea:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.


**Relación de visualización:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Bajar volumen y subir volumen:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.

**Modo de audio/silencio:** por favor consulte el ítem 2.2 en el **Capítulo2**.


### 5.3 El menú de herramientas

Por favor consulte el ítem 2.3 en el **Capítulo2**. Hay menos opciones que en el modo de televisión y todas las funciones restantes son las mismas.



## Capítulo 6 Reproducción

Al hacer clic en este icono, puede elegir un archivo grabado para reproducción o un archivo de carpetas en su PC. (**Nota** la reproducción de archivos continua está disponible)



**Agregar:** agrega un archivo seleccionado a la lista de reproducción en la mitad inferior de la ventana.

**Agregar todos:** agrega todos los archivos a la lista de reproducción.

**Eliminar:** elimina un archivo de la lista de reproducción.

**Eliminar todos:** elimina todos los archivos en la lista de reproducción.















**Reproducir:** reproduce el archivo seleccionado que está en la lista de reproducción en la mitad inferior de la reproducción.

**Salir:** sale de la reproducción

Cuando selecciona un archivo para reproducción, VIVO™ reproducirá el video para usted en otra pantalla como se ilustra abajo.

## 6.1 Botones de control para el modo de reproducción:



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  Retroceder        |  Reproducir                              |  Pausa             |  Avanzar             |
|  Parar             |  Archivo anterior                        |  Archivo siguiente |  Repetir (encendido) |
|  Repetir (apagado) |  Relación de visualización               |  Audio             |  Subir volumen       |
|  Bajar volumen     |  Deslizador de control para reproducción |   |   |


## Capítulo 7 Configuración

En VIVO™, sólo puede hacer ajustes como sus favoritos en la página de configuración. Debido a que se ha iniciado VIVO™, haga clic en el botón de configuración para acceder a la página de configuración.



### 7.1 Configuración general

Podrá encontrar las 4 opciones **Temporizador de dormir**, **Configuración de la exploración**, **Interfaz del usuario** y **Otro** en la página de configuración. Estas opciones pueden ayudarle a mejorar el ahorro de energía, ajuste de la exploración, la interfaz del usuario colorida, el idioma y la ubicación.




#### 7.1.1 Temporizador de dormir


Usted podrá ver televisión pero quedarse dormido después algunos minutos o dejar el televisor encendido por presentarse alguna emergencia. Por cualquier razón específica, le gustaría pedirle a VivaTV que lo ayude en algo. Hay 5 opciones a configurar: Cerrar aplicación, Cerrar sesión, Hibernar, Apagar y Reiniciar. Además, puede mover el deslizador de tiempo a la izquierda o a la derecha para ajustar el período.




#### 7.1.2 Configuración de la exploración



### 7.1.3 Interfaz del usuario




### 7.1.4 Otro



## 7.2 Configuración avanzada


No solo podrá encontrar **Temporizador de dormir**, **Configuración de la exploración**, **Interfaz del usuario** y **Otro** sino también **Marquesina**, **Configuración del deslizador del tiempo**, **Configuración de la captura**, **Configuración de la foto instantánea**, **Configuración de la vista múltiple**, **Configuración del teletexto**, **Configuración del canal**, **Configuración de la relación de visualización**, **Configuración del OSD** y **Configuración de video**.



### 7.2.1 Configuración de la marquesina


Aquí podemos configurar las propiedades de la marquesina tales como distancia del movimiento, intervalo, contenido y otros.






## 7.2.2 Configuración del deslizador del tiempo

Aquí podemos decidir si guardaremos o no el archivo.




## 7.2.3 Configuración de la captura

Aquí podemos configurar dónde guardar el archivo, el nombre de archivo capturado o establecer el tipo de flujo de captura.



## 7.2.4 Configuración de la foto instantánea

Aquí podemos configurar el formato del archivo de foto, dónde se guardarán las imágenes y cuántas imágenes se guardarán al usar la función de foto instantánea.




## 7.2.5 Configuración del teletexto

Aquí podemos ingresar el teletexto de la página principal y la subpágina o utilizar los botones de colores para cambiar a la página de teletexto.




## 7.2.6 Configuración del canal

Aquí podemos configurar el tipo de vista previa del canal, el intervalo de previsualización, el grupo de canales y la administración del canal.




## 7.2.7 Configuración de la relación de la visualización

Aquí podemos configurar la relación de visualización y aplicarla a todos los canales.



## 7.2.8 Configuración del OSD

Aquí podemos configurar el color del OSD, mostrarlo o no, ajustar la posición y el color de la fuente.



## 7.2.9 Configuración del video

Aquí podemos ajustar el brillo, el azul, el rojo, el contraste, la saturación, el tipo VMR y activar o no el DxVA.

# Часть 1. Введение

Спасибо за Вашу покупку. В этом руководстве представлена необходимая информация для использования прилагаемого программного обеспечения.

VIVO™ – простое многофункциональное приложение с графическим интерфейсом, предлагающее Вам разностороннюю развлекательную среду. Обратите внимание на то, что мультимедийные функции могут различаться в зависимости от приобретенного Вами продукта.

**Внимание!** Внимание! Перед покупкой убедитесь, что Ваше устройство поддерживает функции, которые Вы собираетесь использовать!



## 1.1 Особенности программы

- VIVO™ – это многофункциональное приложение с графическим интерфейсом, потребляющее меньше оперативной памяти и процессорной мощности.
- Time-shifting (Сдвиг во времени): любые ТВ-программы могут быть поставлены на паузу и продолжены в любое время.
- PIP/POP (Картинка-в-картинке/Картинка-вне-картинки): Позволяет смотреть различные ТВ-программы одновременно на одном или нескольких дисплеях, а также менять размер области изображения.
- Поддерживает множественный просмотр каналов/программ (программы/каналы должны быть в пределах одного потока).
- Поддерживает 3x3, 4x4, 5x5, L-образный и кругообразный предпросмотр каналов.
- Поддерживает запись по расписанию.
- Поддерживает аналоговую запись в MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, и формате iPod.
- Поддерживает цифровое увеличение 2X, 3X и 4X.
- Режимы просмотра: Полный экран, Область экрана и Без рамок.
- Поддерживает форматы цифровой записи Program stream (PS) и Transport stream (TS).
- Поддерживает раскодировку TV для HDTV и H.264.


## 1.2 Установка ТВ

### 1.2.1 Сканирование каналов

При первом запуске VIVO™ система поможет Вам провести необходимые операции для сканирования каналов.




1. Выберите тип устройства (например, цифровое, аналоговое или гибридное) которое вы приобрели, и кликните «**Далее**».



2. Выберите источник сигнала (сила сигнала может различаться в зависимости от приобретенного продукта и места, где Вы находитесь) и кликните «**Далее**».




3. Выберите страну, где вы находитесь, и затем кликните «**Сканирование каналов**».



4. Кликните «Выход» для окончания установки после того, как сканирование будет завершено.

**Внимание!** Вы можете загрузить список каналов по умолчанию, если Вы желаете смотреть ТВ без ожидания сканирования каналов.

### 1.2.2 Источник входящего сигнала



1. Выберите Ваше устройство и источник сигнала, например Цифровой, Аналоговый (Кабель или Антенна), Видео (Композитный, S-Video). VIVO™ произведет импорт из выбранного Вами источника сигнала. Рекомендуется выбирать источники сигнала, поддерживаемые Вашим устройством.

**Антенна ТВ:** Пожалуйста, убедитесь, что Ваша антенна (для приема аналогового ТВ) надлежащим образом установлена и способна на прием сигнала.

**Кабельное ТВ:** Пожалуйста, убедитесь, что Вы надлежащим образом подключили ТВ-кабель к разъему Вашего кабельного телевидения.

**Видео:** Просмотр видео возможен при использовании дополнительных Композитного, S-Video входов. Пожалуйста, убедитесь, что Ваше устройство поддерживает данные разъемы.

2. Для прослушивания FM-радио кликните прямо на кнопку «Радио». Пожалуйста, убедитесь, что приобретенный продукт поддерживает данную функцию.

## Часть 2. Цифровое ТВ


Программное обеспечение VIVO™ позволяет просматривать Цифровое ТВ в реальном времени. После завершения первоначальной настройки (определение источника сигнала и сканирования каналов), Вы можете использовать программу для просмотра и записи ТВ-программ.

**Внимание!** Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает цифровой сигнал.

### 2.1 Главная панель



#### Кнопки



#### Лоток «горячих» клавиш



## 2.2 ТВ панель



### Кнопки управления



Захват



Сдвиг во  
Времени



Снимок



Предпросмотр



EPG



SAP



Размер экрана



Предыдущий  
канал



Следующий  
канал



Уменьшить  
звук



Увеличить  
звук




Аудиорежим/  
Выкл. звук

**Захват:** Кликните для захвата изображения. Видео сохраняется в указанной папке.



Для остановки захвата снова кликните по кнопке «Захват», либо сделайте правый клик по экрану и выберите «Остановить захват».



**Сдвиг во Времени:** Значок включает функцию «Сдвиг во Времени». Эта функция позволяет записывать программу, которую Вы в данный момент просматриваете.



Также она позволяет ставить на паузу, перематывать вперед и назад. Кнопки управления указаны ниже.



Аудиорежим/  
Без звука



Стоп



Назад



Пауза



Вперед


**Снимок:** Кликните на значок «Снимок» для того, чтобы сделать снимок экрана. На экране появится надпись «Снимок сделан», это означает, что он сохранен в папке, указанной для сохранения изображений.





**Предпросмотр каналов:** Предварительный просмотр Вашего списка каналов с самого начала. Вы можете установить формат и интервал предпросмотра на странице **Настройки** (см. **Часть 6**).

**EPG:** Позволяет получать и просматривать информацию о ТВ-программах каждого цифрового ТВ-канала.



**SAP:** Включить/Выключить режим звука SAP (Зависит от ТВ-провайдера)

**Соотношение экрана:** Изменить соотношение сторон экрана. (Свое/4:3/16:9/Из источника)


**Следующий/Предыдущий канал:** Выбрать предыдущий или следующий по порядку канал.

**Уменьшить/Увеличить звук:** Регулировка громкости звука.

**Аудиорежим/Без звука:** Включает и выключает звук.


## 2.3 Меню Инструментов

Во время просмотра цифрового ТВ с использованием VIVO™ Вы можете включить меню Инструменты при помощи правого клика мыши. Меню Инструменты – это еще один способ получить доступ к функциям VIVO™ кроме кнопок на панелях интерфейса.



**Всегда сверху:** Окно VIVO™ будет находиться поверх всех остальных окон приложений. Также можно кликнуть “Всегда сверху” в верхнем правом углу в окне ТВ-режима.

**Соотношение экрана:** Позволяет изменять соотношение сторон экрана при подведении курсора к стрелке справа от этой опции. Здесь находятся кнопки изменения соотношения (Свое/4:3/16:9/Из источника) и Применить ко всем каналам. Аналог соответствующей кнопки интерфейса.



**Свое:** Позволяет изменить первоначальный размер экрана VIVO™ путем простого перетаскивания краев экрана.

**Из источника:** Соотношение экрана будет основано на источнике сигнала. Применит ко всем каналам: При выборе этой опции выбранное соотношение будет применено ко всем доступным каналам.

**Предварительный просмотр:** Позволяет изменять экран просмотра ТВ на Полный экран, Изменяемый экран или Без рамок.



**Тип списка каналов:** Существует два типа списка каналов – Нормальный или Избранный. Опция аналогична такой же на странице Установка Каналов. По умолчанию включен Нормальный режим.




**Список каналов:** Отображает доступные каналы. Аналогично странице Установка каналов.



**Предпросмотр:** Позволяет выбрать тип предварительного просмотра – 3x3, 4x4, 5x5, L-образный или Кругообразный.



**Захват:** Позволяет выбрать TS или PS режим захвата ТВ-сцен.



**Сдвиг во Времени:** Включает режим Сдвига во Времени. Аналогично иконке на главном интерфейсе.

**Снимок:** Активирует функцию Снимка экрана. Аналогично иконке на главном интерфейсе.

**Мультипросмотр:** Позволяет смотреть несколько каналов/программ. При наведении курсора на стрелку справа Вы можете выбрать «Начать мультипросмотр». Каналы/программы для мультипросмотра должны принадлежать одной и той же сигнальной частоте.




**Начать мультипросмотр:** После активации режима мультипросмотра на главном ТВ-экране появятся два других ТВ-экрана меньшего размера.



**Заметьте**

Вы можете перетаскивать появившиеся подэкраны в любое место за пределы главного экрана, а также увеличивать и изменять по своему желанию.



**P.I.P./P.O.P.:** После включения режима мультипросмотра Вы можете выбрать режим Картинка-в-картинке/Картинка-вне-картинки.

**Остановить мультипросмотр:** Выберите для прекращения мультипросмотра. После активации два подэкрана исчезнут.

**EPG:** Аналогично Главной панели.

**SAP:** Аналогично Главной панели.

**Добавить/Удалить из Избранного:** Добавить канал в список Избранного или удалить канал из списка.

**Следующий канал:** Перейти к следующему каналу в списке каналов.

**Предыдущий канал:** Перейти к предыдущему каналу в списке каналов.

**Вернуть канал:** Возвращает к предыдущему просмотренному каналу.

**Без звука:** Включить/выключить беззвучный режим.

**Увеличить звук:** Increase the volume

**Уменьшить звук:** Decrease the volume

**Hide Panel:** Hide or show the control panel (the VIVO™ interface)

**Exit:** Close/Exit VIVO™ window

## Часть 3. Аналоговое ТВ


Программное обеспечение VIVO™ позволяет просматривать Аналоговое ТВ в реальном времени. После завершения первоначальной настройки (определение источника сигнала и сканирования каналов), Вы можете использовать программу для просмотра и записи ТВ-программ..

**Заметьте** Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает Аналоговое сигнал.

### 3.1 Главная панель



#### Кнопки




#### Лоток «горячих» клавиш



## 3.2 ТВ панель



### Кнопки управления



**Захват:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Сдвиг во Времени:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Снимок:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Предпросмотр каналов:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Титры:** Позволяет включить титры. Эта функция зависит от компании ТВ-вещания.

**Шумоподавление:** Обеспечивает более четкое качество приема Аналогового ТВ.

**SAP:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Соотношение экрана:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.


**Следующий/Предыдущий канал:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Уменьшить/Увеличить звук:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Аудиорежим/Без звука:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

### 3.3 Меню Инструментов

Подробнее об этом в п. 2.3 Части 2. Существуют различия между режимами Аналогового и Цифрового ТВ.



**Титры:** Позволяет включить титры. Эта функция зависит от компании ТВ-вещания.

**Шумоподавление:** Обеспечивает более четкое качество приема Аналогового ТВ.

**Заметьте** Аналоговое ТВ не поддерживает функцию мультипросмотра из-за ограничения стандарта Аналогового ТВ.



## Часть 4. FM Радио


Многофункциональное программное обеспечение VIVO™ позволяет прослушивать FM-радио. После завершения первоначальной настройки (выбор источника сигнала и сканирование каналов) Вы можете прослушивать и записывать радиопрограммы.

**Заметьте** Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает прием FM-радио.


### 4.1 Главная панель



#### Кнопки



#### Лоток «горячих» клавиш



## 4.2 Панель Радио



### Кнопки управления



Захват



Сдвиг во  
Времени



Уменьшить  
частоту



Увеличить  
частоту



Предыдущий  
канал



Следующий  
канал



Уменьшить  
звук



Увеличить  
звук



Аудиорежим/  
Выкл. звук

**Захват:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Сдвиг во Времени:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Уменьшить частоту:** Уменьшает радиочастоту.

**Увеличить частоту:** Увеличивает радиочастоту.


**Следующий/Предыдущий канал:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Уменьшить/Увеличить звук:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Аудиорежим/Без звука:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

### 4.3 Меню Инструментов

Подробнее см. п. 2.3 Части 2. В режиме Радио меньше настроек, чем в ТВ-режиме, но оставшиеся функции аналогичны.



## Часть 5. Источник видеосигнала.


Вы можете настроить импорт дополнительного источника видеосигнала в приложение VIVO™ через Композитный, S-Video вход. После подключения источника сигнала к Вашему устройству, подсоединенному к компьютеру, VIVO™ автоматически определит тип источника. Вы можете с легкостью просматривать DVD или другое внешнее мультимедийное содержимое, а также записывать его прямо на свой компьютер.

**Заметьте** Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает видеовходы.


### 5.1 Главная панель



#### Кнопки



#### Лоток «горячих» клавиш



## 5.2 Панель Видео



### Кнопки управления



Захват



Снимок



Размер экрана



Уменьшить  
звук



Увеличить звук



Аудиорежим/  
Выкл. звук

**Захват:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Снимок:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.


**Соотношение экрана:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Уменьшить/Увеличить звук:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.

**Аудиорежим/Без звука:** Подробнее об этом в п. 2.2 Части 2.


### 5.3 Меню Инструментов

Подробнее см. п. 2.3 в **Части 2**. В режиме Видео меньше настроек, чем в ТВ-режиме, но оставшиеся функции аналогичны.



## Часть 6. Воспроизведение

При клике на эту иконку (icon), Вы можете выбрать для воспроизведения записанный или другой файл на Вашем компьютере.



**Добавить:** Добавляет выбранный файл в список воспроизведения в нижней части окна.

**Добавить Все:** Добавляет все файлы в список воспроизведения.

**Удалить:** Удалить файл из списка воспроизведения.

**Удалить Все:** Удалить все файлы из плейлиста

**Воспроизвести:** Проигрывает выбранный файл из списка воспроизведения.

**Выход:** Выйти из режима Воспроизведения


После выбора файла для воспроизведения, VIVO™ проигрывает видео в отдельном окне.

## 6.1 Кнопки управления в режиме Воспроизведения:



 Назад

 Воспроизвести


 Пауза


 Вперед


 Стоп

 Предыдущий  
файл


 Следующий  
файл

 Повтор (вкл)




 Повтор  
(выкл)

 Соотношение  
экрана

 Аудио

 Увеличить  
звук

 Уменьшить звук

   Бегунок управления воспроизведением




## Часть 7. Настройки

Вы можете изменять настройки VIVO™ по Вашему желанию на странице Настроек. После запуска VIVO™ кликните на кнопку Настройки для доступа к странице Настроек.



### 7.1 Общие настройки

На странице Настроек находятся 4 вкладки – **Таймер Сна**, **Настройки Сканирования**, **Пользовательский интерфейс** и **Прочее**. Это поможет Вам управлять сохранением энергии, режимами сканирования, красочным интерфейсом и местоположением.




#### 7.1.1 Таймер Сна


Вы можете уснуть во время просмотра ТВ, или покинуть компьютер. На этот случай возможно оставить свои инструкции программе VIVO™. Существует 5 действий, которые программа выполняет по истечении указанного времени: Закрыть Приложение, Выйти из Системы, Режим Сна, Выключить компьютер и Перезагрузиться. Для изменения периода времени нужно передвинуть ползунок влево или вправо.




#### 7.1.2 Настройки Сканирования



### 7.1.3 Пользовательский интерфейс




### 7.1.4 Прочее



## 7.2 Продвинутое меню

Здесь находятся не только Таймер Сна, Настройки Сканирования, Пользовательский интерфейс и Прочее, но и Настройки Бегущей Строки, Настройки Сдвига во Времени, Настройки Захвата, Snapshot Настройки Снимка, Настройки Мультипросмотра, Настройки Телетекста, Настройки Каналов, Настройки Соотношения Сторон, Настройки OSD и Настройки Видео.




### 7.2.1 Настройки Бегущей Строки

Здесь устанавливаются свойства бегущей строки, такие как дистанция движения, интервал, содержание и т.д.




### 7.2.2 Настройка Сдвига во Времени

Позволяет определить, записывается файл или нет.




### 7.2.3 Настройка захвата

Здесь устанавливается место сохранения файла, имя захваченного файла по умолчанию и тип захватываемого потока.



### 7.2.4 Настройка снимка

Здесь устанавливается формат снимка, место сохранения картинок, а также как много снимков можно сделать с использованием этой функции.




### 7.2.5 Настройка телетекста

Здесь устанавливается главная страница и подстраница телетекста, или при помощи цветной кнопки переключается страница телетекста.




## 7.2.6 Настройка каналов

Здесь осуществляется настройка типа и интервала предпросмотра каналов, группы каналов и управление каналами.




## 7.2.7 Установка соотношения сторон

Здесь можно изменить соотношение сторон экрана и применить его ко всем каналам.



## 7.2.8 Настройка OSD

Здесь можно установить цвет и положение текста OSD, а также определить, использовать или нет эту функцию.



## 7.2.9 Настройка Видео

Здесь можно изменять яркость, баланс синего и красного цветов, насыщенность, тип рендеринга VMR, а также включать и выключать ускорение DxVA.

# Bölüm 1 Tanıtım

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Programı kullanmaya başlamadan önce cihazınızın desteklediği tüm fonksiyonları kontrol etmenizi öneririz. Bu kılavuzda bu programı kullanmanız için gerekli bilgileri bulacaksınız.

VIVO™, en kapsamlı multimedya eğlence deneyimini sunan, çok fonksiyonlu grafik arayüzlü ve kolay kullanımlı bir uygulamadır. Satın almış olduğunuz ürüne göre multimedya fonksiyonları değişiklik gösterebilir.



## 1.1 Program Özellikleri

- Bu program az RAM ve CPU kapasitesine ihtiyaç duyan çok fonksiyonlu grafik arayüzlü bir programdır.
- Time-shifting (Zaman Kaydırma): Tüm programlar istenildiği zaman durdurulabilir ve tekrar devam ettirilebilir.
- PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture) (Resim içinde resim): Birden fazla ekran ve ayarlanabilir görüntü sayesinde aynı anda farklı TV programlarını izleyebilirsiniz.
- Program ve kanalların çoklu izlenmesini destekler. (program ve kanallar aynı kaynaktan ve TV yayınından gelmelidir)
- 3x3, 4x4, 5x5, L Type ve Circle Type çoklu kanal ön izlemesini destekler.
- Beğendiğiniz TV programlarını kaydetmek için zamanlı kayıt özelliği vardır.
- MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, ve iPod formatlarında analog kayıtları destekler.
- Normal görünüm, 2X, 3X ve 4X'te Dijital Yakınlaştırmayı destekler.
- Seyir pencere ayarları: Tam Ekran, Ayarlanabilir Ekran ve Çerçevesiz Ekran.
- Program stream (PS) ve Transport stream (TS) dijital kayıt formatlarını destekler.
- HDTV ve H.264 için dijital TV dekode desteği vardır.

## 1.2 TV Kurulumu

### 1.2.1 Kanal Tarama

VIVO™'yi ilk çalıştırdığınızda, sistem size kanal tarama için gerekli basamakları gösterecektir.




1. Lütfen satın aldığınız cihaz türünü seçiniz (ör. Dijital, analog ya da hibrit) ve “**Next**”e (Devam) basınız.



2. Sinyal kaynağını seçiniz (sinyal şiddeti satın aldığınız ürüne ya da yaşadığınız bölgeye göre değişebilir) ve “**Next**”e (Devam) basınız.




3. Lütfen bulunduğunuz ülkeyi seçiniz ve “**Channel Scan**”e (Kanal Tarama) basınız.



4. Tarama tamamlandıktan sonra "Exit"e (Çıkış) basarak kurulumu tamamlayınız.

**Not** Varsayılan kanal listesini yükleyerek kanal tarama için zaman kaybetmeden TV seyretmeye başlayabilirsiniz.

### 1.2.2 Kaynak Seçimi



1. Dijital, Analog (Kablo veya Anten), Video (Composite, S-Video) arasından cihazınızı ve sinyal kaynağınızı seçiniz. VIVO™ seçtiğiniz sinyal kaynağını getirecektir. Cihazınız desteklediği bir sinyal kaynağını seçmeniz önerilir.

**Antenli TV:** Eğer Antenli TV seçeneğini seçerseniz lütfen analog TV yayını için anteninizin takılı ve sinyal almaya hazır durumda olduğundan emin olunuz.

**Kablo TV:** Eğer Kablo TV izlemek istiyorsanız, analog TV kablunuzun TVnize ve duvardaki sokete bağlı olduğundan emin olunuz.

**Video:** Eğer DVD video izlemek istiyorsanız, bu özellik ek olarak Composite, S-Video girişi ile mevcuttur. Lütfen sahip olduğunuz cihazın bu özellikleri desteklediğinden emin olunuz.

2. Eğer FM Radyo dinlemek istiyorsanız, lütfen direk olarak FM düğmesine basınız. Lütfen sahip olduğunuz cihazın bu özelliği desteklediğinden emin olunuz.

## Bölüm 2 Dijital TV


VIVO™ ile canlı Dijital TV yayınlarını seyredebilirsiniz. İlk kurulumu yaptıktan sonra (kaynak girişi ve kanal taraması) bu çok fonksiyonlu uygulama ile TV programlarını seyretmeye ya da kaydetmeye başlayabilirsiniz.

**Not** Dijital TV seyretmek için cihazınızın dijital sinyali desteklediğinden emin olunuz.


### 2.1 Ana Ekran



#### Düğmeler



#### Kısayol Çubuğu





## 2.2 TV Paneli



### Kontrol Düğmeleri



Yakala



Zaman  
Kaydırma



Ekran Resmi



Kanal  
Önizleme



EPG



SAP



Görüntü Oranı



Önceki Kanal



Sonraki Kanal



Sesi Kıs



Sesi Aç



Ses Açık/  
Ses Kapalı

**Yakala:** Beğendiğiniz sahneleri kaydetmek için basınız. Sahneyi kaydettiğiniz zaman Video dosyanızda saklanır.




Eğer kayıdı durdurmak isterseniz, Yakala düğmesine tekrar basın ya da ekrana sağ tuşa tıklayıp “Stop Capture” (Yakalamayı Durdur) seçeneğini seçin.



**Zaman Kaydırma:** Bu ikona basıldığında zaman kaydırma özelliği açılır. Zaman kaydırma fonksiyonu o anda seyrettiğiniz TV programını kaydeder.



Bu özellik programı seyrederken kaçırdığınız bölümleri tekrar seyretmeniz için programı durdurma, hızlı ileri ve geri almanızı sağlar.



**Ekran Görüntüsü:** Ekranın o anki resmini çekmek için "Snapshot" (Ekran Görüntüsü) ikonuna basabilirsiniz. Ekranı "Snapshot OK" yazısını gördüğünüzde ekrandaki görüntü dosya klasörünüze resim dosyası olarak kaydedilir.



**Kanal Önzileme:** Baştan itibaren kanallara önzileme yapmak için kullanılır. Önzileme formatını ve zaman aralığını **Setup** (Kurulum) dan ayarlayabilirsiniz. **(6. Bölüme bakınız)**

**EPG:** Bu fonksiyon ile bütün dijital TV kanallarının bilgilerini alabilir ve inceleyebilirsiniz.

Date	18:00	20:00	22:00	24:00
2009/5/12 Tuesday				
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴—英雄99	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨		藝林大道
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	我拼我拼我拼我拼	
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園	世界非常

2009/5/18 02:00:00 01:30:00  
流星花園  
Close

**SAP:** SAP ses özelliğini Açma/Kapama (TV program sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir)

**Görüntü Oranı:** Oranı varsayılan olarak ayarlamak için. (Serbest/4:3/16:9/Kaynağa Bağlı)


**Kanal Yukarı/Aşağı:** Önceki veya sonraki kanalı seçer.

**Ses Arttır/Azalt:** TV sesini yüksek ya da alçak olarak ayarla

**Ses Açık/Kapalı:** TV sesini açar ya da kapat.


### 2.3 Araç Menüsü

VIVO™ üzerinde dijital TV seyredirken mouse'un sağ tuşuna basarak Araç Menüsünü aktif hale getirebilirsiniz. Araç Menüsü VIVO™ 'nun arayüz ile ulaşabileceğiniz opsiyonların dışında fonksiyonlara ulaşmanızı sağlar.



**Daima Üstte:** VIVO™ 'nin diğer uygulama pencerelerinin üzerinde kalmasını sağlar. Normal TV mod penceresinde sağ üst köşedeki "Daima Üstte" seçeneğine kliklerseniz de aynı sonucu elde edersiniz.

**Görüntü Oranı:** Mouse imlecini bu seçeneğin sağına götürdüğünüzde görüntü oranınızı ayarlayabilirsiniz. Olası seçenekler Serbest, 4:3, 16:9, Kaynağa Bağlı ve Tüm Kanallara Uygula'dır. Grafik arayüzdeki Görüntü Oranı fonksiyonuna bastığınızda da aynı sonucu alabilirsiniz.



**Serbest:** VIVO™ 'yi başlattığınızdaki mevcut ayardır. Bu ayarı VIVO™ penceresinin kenarını çekerek değiştirebilirsiniz.

**Kaynağa Bağlı:** Görüntü oranı sinyal kaynağına bağlı olur.

**Tüm Kanallara Uygula:** Bu opsiyonu seçerseniz, seçilen görüntü oranı var olan bütün kanallarınıza uygulanacaktır.

**Önzileme Penceresi:** TV izleme ekranınızı Tam Ekran, Ayarlanabilir Ekran ve Çerçevesiz Ekran olarak ayarlayabilirsiniz.




**Kanal Listesi Türü:** İki tür Kanal Listesi vardır: Normal ve Beğendiklerim. Kanal listenizin nasıl yükleneceğini seçebilirsiniz. Varsayılan ayar Normaldir.



**Kanal Listesi:** Var olan kanallarınızı listeler. Kanal Ayar seçeneğini seçtiğinizde de aynı sonucu elde edersiniz.



**Kanal Özlleme:** Kanal izlemenin ne tür olacağını seçebilirsiniz: 3x3, 4x4, 5x5, L Tipi ya da Daire Türü.



**Yakalama:** TV sahnelerini TS ya da PS formatında kaydetmeyi seçebilirsiniz.



**Zaman Kaydırma:** Zaman Kaydırma modunu açar. Ana grafik arayüzündeki Zaman Kaydırmayı seçtiğinizde de aynı sonucu elde edersiniz.

**Ekran Görüntüsü:** Ekran görüntüsünü çekmek için Ekran görüntüsü özelliğini açar. Ana grafik arayüzündeki Ekran Görüntüsü seçeneği ile de aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

**Çoklu Görüntü:** Kanalları ve programları birden fazla farklı ekranda görmeyi sağlar. Mouse imlecinizi sağdaki seçeneğin üzerine götürdüğünüzde "Çoklu Görüntüyü Başlat" seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenikle aynı kaynaktan gelen birden fazla kanalı ve programı aynı anda farklı ekranlarda izleyebilirsiniz.



**Çoklu Görüntüyü Başlat:** "Çoklu Görüntüyü Başlat" seçeneğini seçtiğinizde ana TV ekranında iki başka ekran daha açıldığını göreceksiniz.



**Not** Bu alt ekranları daha sonra ana ekranın dışına çekip bırakabilir ve seyretmek istediğiniz gibi ölçeklendirebilir ve yerleştirebilirsiniz.



P.I.P./P.O.P: Çoklu Ekran'ı aktive ettiğinizde PIP (Resim içinde resim) ya da POP (resim dışında resim) olarak seçim yapabilirsiniz.

Çoklu Ekranı Kapat: Çoklu Ekranı kapatmak için bu seçeneği seçiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde iki alt ekran yok olacaktır.

**EPG:** Ana ekranın aynısıdır.

**SAP:** Ana ekranın aynısıdır.

**Add/Remove to my favorite (Beğendiklerime Ekle/Çıkar):** Beğendiklerim'e bir kanal ekle ya da çıkar.

**Channel Up (Sonraki Kanal):** Kanal Listesindeki bir sonraki kanala gider.

**Channel Down (Önceki Kanal):** Kanal Listesindeki bir önceki kanala gider.

**Channel Recall (Son Kanal):** Son gidilen kanala geri döner.

**Mute On (Ses Kapalı):** Ses kapama fonksiyonunu açar/kapar.

**Volume Up (Sesi Aç):** Sesi açar.

**Volume Down (Sesi Kıs):** Sesi kısar.

**Hide Panel (Paneli Gizle):** Kontrol panelini göster ya da gizle (VIVO™ arayüzü)

**Exit (Çıkış):** VIVO™ penceresini kapatır ve çıkar.

## Bölüm 3 Analog TV















VIVO™ ile canlı Analog TV yayınlarını seyredebilirsiniz. İlk kurulumu yaptıktan sonra (kaynak girişi ve kanal taraması) bu çok fonksiyonlu uygulama ile TV programlarını seyretmeye ya da kaydetmeye başlayabilirsiniz.

**Not** Analog TV seyretmek için cihazınızın dijital sinyali desteklediğinden emin olunuz.











### 3.1 Главная панель



#### Düğmeler

 Çıkış	 Küçült	 Hakkında	 Kaynak Girişi
 FM Modu	 Kurulum	 Oynatma	 Fotoğraf
 Zaman Ayarlı Kayıt	 Çubuğu Aç	 Ses Açık/ Ses Kapatılı	 Ses Kapatılı/ Ses Açık
 Sol Ses	 Sağ Ses		

#### Kısayol Çubuğu

 EPG (Kapat)	 Teletext (Kapat)	 Altyazı (Kapat)	 Kanal Önzileme
 Görüntü Oranı	 OSD	 Varsayılan Renk	 Yakala
 Zaman Kaydırma	 Ekran Resmi		



## 3.2 TV Paneli



### Kontrol Düğmeleri



Yakala



Zaman  
Kaydırma



Ekran Resmi



Kanal Önizleme



Altayazıyı Kapat



Sesi Azalt



SAP



Görüntü Oranı



Önceki Kanal



Sonraki Kanal



Sesi Kıs



Sesi Aç



Ses Açık/  
Ses Kapalı

**Yakalama:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Zaman Kaydırma:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ekran Görüntüsü:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Kanal Önizleme:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Close Caption (Altyazıyı Kapat):** Altyazıyı açmak ve kapamak için kullanılır.

**De-Noise (Sesi Azalt):** Daha temiz Analog TV yayını için Ses Azaltma fonksiyonunu açmak için kullanılır.

**SAP:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Görüntü Oranı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.


**Kanal Yukarı/Aşağı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Arttır/Azalt:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Açık/Kapalı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

### 3.3 Araç Menüsü

Lütfen **Bölüm 2'deki 2.3** kısmına bakınız. Dijital ve Analog TV modları arasında bazı farklılıklar vardır.



**Altyazıyı Kapat:** Altyazı desteğiyle Analog TV izlemenizi sağlar. Bu özellik TV program sağlayıcısına göre değişebilir.

**Sesi Azalt:** Analog TV kalitesini arttırmak için Sesi Azaltma fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

**Not** Standart TV kısıtlamaları sebebiyle Analog TV Çoklu Ekran özelliğini desteklememektedir.

## Bölüm 4 FM Radyo

İlk kurulumunuzu (kaynak girişi ve kanal taraması) yaptıktan sonra VIVO™ ile canlı FM radyo dinleyebilirsiniz. Bu çok fonksiyonlu uygulama ile radyo programlarını dinleyebilir ya da kaydedebilirsiniz.

**Not** FM radyo dinlemek için cihazınızın FM fonksiyonu olduğundan emin olunuz.

### 4.1 Ana Ekran



#### Düğmeler



Çıkış



Küçült



Hakkında



Kaynak Girişi



FM Modu



Kurulum



Oynatma



Fotoğraf



Zaman Ayarlı  
Kayıt



Çubuğu Aç



Ses Açık/  
Ses Kapatılı



Ses Kapatılı/  
Ses Açık



Sol Ses



Sağ Ses

#### Kısayol Çubuğu



EPG  
(Kapat)



Teletext  
(Kapat)



Altyazı  
(Kapat)



Kanal  
Önzileme  
(Kapat)



Görüntü Oranı  
(Kapat)



OSD



Varsayılan Renk  
(Kapat)



Yakala



Zaman  
Kaydırma



Ekran Resmi  
(Kapat)

## 4.2 Radyo Paneli



### Kontrol Düğmeleri



Yakala



Zaman  
Kaydırma



Frekans  
Azalt



Frekans  
Arttır



Önceki Kanal



Sonraki Kanal



Sesi Kıs



Sesi Aç



Ses Açık/  
Ses Kapat

**Yakalama:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Zaman Kaydırma:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Frekans Azalt:** Radyo frekansını azalt.

**Frekans Arttır:** Radyo frekansını arttır.


**Kanal Yukarı/Aşağı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Arttır/Azalt:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Açık/Kapalı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

### 4.3 Araç Menüsü

Lütfen **Bölüm 2**deki **2.3** kısmına bakınız. TV modundan daha az seçenek vardır ve kalan tüm özellikler aynıdır.



## Bölüm 5 Video Giriş















Kompozit Video, S-Video girişi ile VIVO™ 'ya ek Video kaynağı ekleyebilirsiniz. Cihazınızı, Video kaynağını ve PCnizi birleştirdiğinizde V VIVO™ kaynak kategorinizi otomatik olarak tanımlayacaktır. Kolaylıkla DVD ya da başka multi medya kaynaklarını seyredebilir hatta direk olarak PC niz ya da laptopunuza kayıt yapabilirsiniz.

**Not** Lütfen cihazınızın video girişini desteklediğinden emin olunuz.











### 5.1 Ana Ekran



#### Düğmeler

 Çıkış	 Kүçүlt	 Hakkında	 Kaynak Giriş
 FM Modu	 Kurulum	 Oynatma	 Fotoğraf
 Zaman Ayarlı Kayıt	 Çubuęu Aç	 Ses Açık/ Ses Kapat	 Ses Kapatı/ Ses Açık
 Sol Ses	 Sağ Ses		

#### Kısayol Çubuęu

 EPG (Kapat)	 Teletext (Kapat)	 Altyazı (Kapat)	 Kanal Önzileme
 Görüntü Oranı	 OSD	 Varsayılan Renk	 Yakala
 Zaman Kaydırma	 Ekran Resmi		

## 5.2 Video Paneli



### Kontrol Düğmeleri



Yakala



Ekran Resmi



Görüntü Oranı



Sesi Kıs



Sesi Aç



Ses Açık/  
Ses Kapat

**Yakalama:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ekran Görüntüsü:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.


**Görüntü Oranı:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Arttır/Azalt:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

**Ses Açık/Kapat:** Lütfen **Bölüm 2'deki 2.2** kısmına bakınız.

### 5.3 Araç Menüsü


Lütfen **Bölüm 2**deki **2.3** kısmına bakınız. TV modundan daha az seçenek vardır ve kalan tüm özellikler aynıdır.





## Bölüm 6 Oynatma

Bu ikona bastığınızda kayıt edilmiş bir dosyayı ya da PCnizdeki klasörlerinizden bir dosyayı oynatabilirsiniz. (**Not** sürekli oynatma özelliği bulunmaktadır)



**Ekle:** seçilen dosyayı ekranın alt yarısına ekler.

**Hepsini Ekle:** tüm dosyaları çalma listesine ekler.

**Sil:** Çalma listesinden bir dosyayı siler.

**Hepsini Sil:** Çalma listesindeki tüm dosyaları siler.

**Oynat:** Oynatma listesinin alt yarısındaki seçilen dosyayı oynatır.

**Çıkış:** Oynatma bölümünden çıkar

Oynatma için bir dosya seçtiğinizde VIVO™ aşağıda gösterildiği gibi dosyayı ayrı bir ekranda açar.

## 6.1 Oynatma Modu İçin Seçenekler:



Geri



Oynat



Duraklat



İleri



Durdur



Önceki Dosya



Sonraki Dosya



Tekrarla  
(açık)



Tekrarla  
(kapat)



Görüntü Oranı



Ses



Oynatma İçin Kontrol Barı


## Bölüm 7 Kurulum

VIVO™ Kurulum sayfasından ayarlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. VIVO™ başladığında Kurulum düğmesine basarak Kurulum ekranına girebilirsiniz.




### 7.1 Genel Ayarlar

**Sleep Timer (Uyku Zaman Ayarı), Scan Setting (Tarama Ayarı), User Interface (Kullanıcı Arayüzü) ve Other (Diğer)**, olarak 4 seçenek bulunmaktadır. Bunlar size güç tasarrufu, tarama ayarları, renkli kullanıcı arayüzü, dil ve yer ayarlarında yardımcı olabilir.




#### 7.1.1 Uyku Zaman Ayarı


TV seyredirken uykunuz gelebilir ya da acil olarak TV başından kalkmanız gerekebilir. Sebep ne olursa olsun VIVO™ bu konuda size yardımcı olacaktır. Burada 5 seçenek vardır: Uygulamayı Kapat, Çıkış Yap, Uykuya Geç ve Tekrar Başla. Bunun yanı sıra zaman ayarını yapmak için zaman ayarını sağa ya da sola kaydırabilirsiniz.




#### 7.1.2 Tarama Ayarı



### 7.1.3 Kullanıcı Arayüzü




### 7.1.4 Diğer




## 7.2 Gelişmiş Ayarlar

Burada sadece **Sleep Timer (Uyku Zaman Ayarı)**, **Scan Setting (Tarama Ayarı)**, **User Interface (Kullanıcı Arayüzü)** ve **Other (Diğer)** seçeneklerini değil, **Marquee (İşaretleme)**, **Time Shifting Setting (Zaman Kaydırma Ayarı)**, **Capture Setting (Yakalama Ayarı)**, **Snapshot Setting (Ekran görüntüsü ayarı)**, **Multi View Setting (Çoklu ekran ayarı)**, **Teletext Setting (Teletext ayarı)**, **Channel Setting Kanal Ayarı)**, **Display Ratio Setting (Görüntü Oranı ayarı)**, **OSD Setting (Ekran Yazısı ayarı)** ve **Video Setting (Video Ayarı)** seçeneklerini bulabilirsiniz.




### 7.2.1 İşaretleme Seçeneği

Burada işaretleme süresi, aralık ve içerik gibi özelliklerini belirleyebilirsiniz.




### 7.2.2 Zaman Kaydırma Ayarı

Burada dosyayı kaydedip kaydetmeyeceğinizi seçebilirsiniz



### 7.2.3 Yakalama Ayarı

Burada dosyayı nereye kaydedeceğimizi, dosya adını ya da ne tür dosya olacağını belirleyebiliriz.




### 7.2.4 Ekran Görüntüsü Ayarı

Burada ekran görüntüsü formatını, resimlerin nereye kaydedileceğini ve görüntüyü aldığınızda kaç resim çekileceğini belirleyebilirsiniz.



### 7.2.5 Teletext Ayarı

Burada teletext ana ve alt ekranını ayarlayabilir ya da teletext sayfasını değiştirmek için renk düğmesini kullanabilirsiniz.




## 7.2.6 Kanal Ayarı

Burada kanal önizleme türünü, önizleme aralığını, kanal grubunu ve kanal yönetimini belirleyebilirsiniz.




## 7.2.7 Görüntü Oranı Ayarı

Burada görüntü ayarını belirleyebilir ve tüm kanallara uygulayabilirsiniz.



## 7.2.8 Ekran Yazısı Ayarı

Burada ekrandaki yazıların rengini, görünüş görünmeyeceğini, pozisyonunu ve font rengini belirleyebilirsiniz.



## 7.2.9 Video Ayarı

Burada parlaklık, mavi, kırmızı, kontrast, doygunluk, VMR türü ve DxVA'nın açık ya da kapalı olacağını belirleyebilirsiniz.

# Rozdział 1 Wstęp

Dziękujemy za zakup. Zalecamy staranne sprawdzenie wszystkich funkcji obsługiwanych przez urządzenie, przed użyciem programu. Ta instrukcja zaznajomi Cię z podstawową wiedzą, jak używać programu.

VIVO™ jest wielofunkcyjną, posiadającą graficzny interfejs i łatwą w użyciu aplikacją, która oferuje najbardziej wszechstronny dostęp do rozrywki multimedialnej. Zbiór funkcji multimedialnych może się różnić zależnie od wybranego produktu.



## 1.1 Cechy oprogramowania

- Jest to wielofunkcyjne, posiadające graficzny interfejs oprogramowanie, które zużywa mniej pamięci RAM i mniej obciąża procesor.
- Zatrzymanie czasu: każdy program może zostać zatrzymany i odtwarzany dalej w dowolnym momencie.
- PIP/POP: Umożliwia oglądanie różnych programów telewizyjnych jednocześnie na wielu ekranach i w ramach, które można przeciągać i dostosowywać do pożądanego rozmiaru.
- Obsługuje równoczesne oglądanie wielu programów/kanałów (muszą być z tego samego źródła, dostawcy sygnału TV).
- Obsługuje 3x3, 4x4, 5x5, L kształtny oraz okrągły podgląd wielu kanałów.
- Obsługuje funkcję programowania nagrywania, aby nagrać Twoje ulubione programy telewizyjne.
- Obsługuje analogowe nagrywanie w MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP oraz formaty IPoda.
- Obsługuje cyfrowy zoom 2X, 3X i 4X.
- Ustawienia okien obrazu: Pełny Ekran, Dowolny Ekran i Bezramkowy Ekran.
- Obsługuje cyfrowe formaty nagrywania PS i TS.
- Obsługuje dekodowanie cyfrowego TV na HDTV i H.264.


## 1.2 Ustawienia TV

### 1.2.1 Skanowanie kanałów

Podczas pierwszego uruchomienia VIVO™ system poprowadzi Cię przez niezbędne kroki skanowania kanałów.



1. Proszę wybrać typ zakupionego urządzenia (np. cyfrowe, analogowe i hybryda) i kliknąć „**Next**”.




2. Wybierz źródło sygnału (siła sygnału może się różnić zależnie od zakupionego produktu i obszaru, w którym mieszkasz), i kliknij „**Next**”.



3. Wybierz proszę kraj, w którym mieszkasz i kliknij „**Channel Scan**”.






4. Kliknij „Exit” aby zamknąć ustawienia po ukończeniu skanowania..

**Uwaga** możesz wgrać standardową listę kanałów, żeby oglądać TV bez czekania na przeskanowanie kanałów.

## 1.2.2 Kaynak Seçimi



1. Wybierz swoje urządzenie i źródło sygnału takie, jak **Digital**, **Analog** (Kabel lub Antena), **Video** (Composite, S-Video). VIVO™ zaimportuje źródło sygnału, które wybierzesz. Zaleca się wybranie źródła sygnału, które jest obsługiwane przez posiadane urządzenie.

**Antenna TV:** Po wybraniu telewizji antenowej proszę upewnić się, że antena jest odpowiednio podłączona i odbiera sygnały.

**Cable TV:** Jeśli chcesz oglądać telewizję kablową, upewnij się, że kabel jest odpowiednio podłączony do gniazdka telewizji kablowej w ścianie.

**Video:** Jeśli chcesz oglądać DVD, możesz dostarczyć sygnał przez dodatkowe wejścia Kompozytowe, S-Video. Upewnij się, że urządzenie, które masz obsługuje tą funkcję.

2. Jeśli chcesz posłuchać radia FM, kliknij bezpośrednio przycisk FM. Upewnij się, że Twój produkt obsługuje tą funkcję.

## Rozdział 2 Telewizja cyfrowa


Z VIVO™ możesz oglądać telewizję cyfrową na żywo już po dokonaniu podstawowych ustawień (źródła sygnału i skanowania kanałów), z tym wielofunkcyjnym oprogramowaniem możesz czerpać radość z oglądania i nagrywania programów TV.

**Uwaga** Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje sygnał cyfrowy, żeby móc cieszyć się z cyfrowej TV

### 2.1 Panel główny



#### Przyciski



#### Panel szybkiego dostępu



## 2.2 Panel TV



### Przyciski kontrolne



Przechwyć obraz



Zatrzymanie czasu



Zdjęcie



Podgląd kanału



EPG



SAP



Rozdzielczość wyświetlania



Poprzedni kanał



Następny kanał



Ciszej



Głośniej




Audio / Wyciszenie

**Przechwyć obraz:** Kliknij żeby przechwycić sceny, które chcesz, zapiszą się w Twojej ścieżce Video.




Jeśli chcesz zakończyć przechwytywanie sceny, kliknij ponownie przycisk Przechwyć obraz lub prawym przyciskiem na ekranie, a następnie „Stop Capture”.



**Zatrzymanie czasu:** Ta ikona włącza funkcję zatrzymania czasu, która zaczyna nagrywać aktualnie oglądany program.



Funkcja ta umożliwia pauzę, przewinięcie do przodu, przewinięcie do tyłu oglądanego programu, zatem nie przegapisz żadnego fragmentu, kiedy przerwiesz oglądanie. Poniżej przyciski kontrolne.




**Zdjęcie:** Kliknięcie robi zdjęcie. Kiedy na ekranie pojawi się „Snapshot OK”, oznacza to, że obraz został pomyślnie zapisany w Twoim folderze ze zdjęciami.



**Podgląd kanałów:** Podgląd kanałów od początku. Format i czas podglądu można ustawić w Ustawieniach (zobacz rozdział 6).

**EPG:** Ta funkcja umożliwia odbieranie i sprawdzanie informacji na temat programów TV na każdym cyfrowym kanale.



**SAP:** Włącza/Wyłącza dźwięk SAP (zależy od dostawcy programu TV).

**Proporcje wyświetlania:** Zmienia proporcje wyświetlania pomiędzy standardowymi opcjami (dowolny/4:3/16:9/zależny od źródła).


**Poprzedni/Następny kanał:** Wybiera poprzedni lub następny kanał.

**Głośniejsz/Ciszej:** Reguluje poziom głośności.

**Audio/Wyciszenie:** Włącza i wyłącza dźwięk.


### 2.3 Narzędzia - Tool Menu

Podczas oglądania cyfrową telewizję na VIVO™ można wywołać menu narzędzi prawym kliknięciem myszki. Menu narzędzi pozwala korzystać z funkcji aplikacji VIVO™, innych, niż obsługiwane ikonami interfejsu.



**Always On Top:** Umożliwia VIVO™ pozostanie zawsze na wierzchu wszelkich innych aplikacji. Taki sam efekt daje kliknięcie „Always On Top” w prawym górnym rogu okienka ekranu TV.

**Display Ratio:** Umożliwia zmianę proporcji wyświetlania, w tym celu należy nakierować kursor na strzałkę po prawej stronie tej opcji. Dostępne są Free, 4:3, 16:9, Base On Source, and Apply To All Channel. Tą samą funkcję wywołuje kliknięcie ikony zmiany proporcji w interfejsie.



Free: Wyjściowe proporcje przy uruchomieniu VIVO™, można je modyfikować przeciągając krawędź okienka.

Base On Source: Proporcje zależne od proporcji ekranu źródła sygnału.

Apply To All Channels: Wybranie tej opcji spowoduje zastosowanie wybranego ustawienia proporcji ekranu dla wszystkich dostępnych kanałów.

**Preview Window:** Pozwala wybrać pomiędzy trybami ekranu TV: Full Screen, Sizable Screen or Borderless Screen.




**Channel List Type:** Są dwa tryby listy kanałów – Normal i My Favorite, normalny i ulubione, można wybrać pożądaną. Ta sama funkcja dostępna jest w ustawieniach kanału. Domyślnym ustawieniem jest „Normal”.



**Channel List:** Wyświetla listę kanałów.



**Channel Preview:** Pozwala wybrać pomiędzy typem podglądu kanałów – 3x3, 4x4, 5x5, L Type or Circle Type.



**Capture:** Umożliwia przechwycenie obrazu w jednym z dwóch formatów – TS lub PS.



**Time Shifting:** Włącza funkcję zatrzymania czasu. Ta sama opcja jest dostępna za pomocą ikony zatrzymania czasu w głównym interfejsie.

**Snapshot:** Włącza funkcję robienia zdjęcia. Tą samą opcję wywołuje kliknięcie ikony zdjęcia w głównym interfejsie.

**Multi-view:** Umożliwia jednoczesne oglądanie wielu kanałów. Po przesunięciu kursora na strzałkę po prawej, należy wybrać opcję „Start Multi-view”. Równocześnie można oglądać kanały, które są nadawane na tej samej częstotliwości sygnału.



**Start Multi-view:** Po uruchomieniu opcji Multi-view w głównym ekranie TV pojawią się dwa kolejne ekrany do oglądania TV.





**Uwaga** Dodatkowe ekrany można dowolnie przeciągnąć poza granice ekranu głównego, powiększyć i dostosować do swoich potrzeb.



P.I.P./P.O.P: Po aktywowaniu funkcji Multi-view, można ją stosować w opcjach obrazu w obrazie.

Stop Multi-view: Wybranie tej opcji zakończy funkcję Multi-view. Dodatkowe ekrany oglądania zostaną zamknięte.

**EPG:** Identyczna z funkcją na panelu głównym.

**SAP:** Identyczna z funkcją na panelu głównym.

**Add/Remove to my favorite:** Dodanie/Usunięcie kanału do/z ulubionych.

**Channel Up:** Wybranie kanału następnego na liście.

**Channel Down:** Wybranie kanału poprzedniego na liście.

**Channel Recall:** Powrót do kanału wybranego poprzednio.

**Mute On:** Włączenie/Wyłączenie funkcji wyciszenia.

**Volume Up:** Zwiększenie poziomu głośności.

**Volume Down:** Zmniejszenie poziomu głośności.

**Hide Panel:** Pokazuje lub ukrywa panel kontrolny (interfejs VIVO™).

**Exit:** Zamyka okno VIVO™.

## Rozdział 3 Telewizja analogowa


Z VIVO™ możesz oglądać telewizję analogowa na żywo już po dokonaniu podstawowych ustawień (źródła sygnału i skanowania kanałów), z tym wielofunkcyjnym oprogramowaniem możesz czerpać radość z oglądania i nagrywania programów TV.

**Uwaga** Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje sygnał cyfrowy, żeby móc cieszyć się z analogowa TV

### 3.1 Panel główny



#### Przyciski




#### Panel szybkiego dostępu



### 3.2 Panel TV



#### Przyciski kontrolne



**Przechwyć obraz:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Zatrzymanie czasu:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Zdjęcie:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Podgląd kanałów:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Duże podpisy:** Włącza opcję dużych podpisów.

**Redukcja szumów:** Włącza funkcję redukcji szumów w celu uzyskania dużo lepszego odbioru analogowego sygnału TV.

**SAP:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Proporcje wyświetlania:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**


**Poprzedni/Następny kanał:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Głośniej/Ciszej:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Audio/Wyciszenie:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

### 3.3 Narzędzia - Tool Menu

Proszę zajrzeć do punktu 2.3 w **Rozdziale 2**. Jest kilka różnic pomiędzy telewizją cyfrową i analogową.



**Duże podpisy:** Funkcja dużych podpisów dla telewizji analogowej zależy od dostawcy programu telewizyjnego.

**Redukcja szumów:** Włączenie funkcji redukcji szumów poprawia jakość telewizji analogowej.

**Uwaga** Telewizja analogowa nie obsługuje funkcji Multi-View ze względu na ograniczenia tego standardu TV.

## Rozdział 4 Radio FM


W VIVO™ można słuchać radia FM na żywo już po dokonaniu podstawowych ustawień (źródła sygnału i skanowania kanałów), z tym wielofunkcyjnym oprogramowaniem możesz czerpać radość ze słuchania i nagrywania programów TV.

**Uwaga** Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje funkcje FM, żeby móc słuchać radia.


### 4.1 Panel główny



#### Przyciski












#### Panel szybkiego dostępu



## 4.2 Panel radia



### Przyciski kontrolne

 Przechwyć obraz	 Zatrzymanie czasu	 Zmniejsz częstotliwość	 Zwiększ częstotliwość
 Poprzedni kanał	 Następny kanał	 Ciszej	 Głośniej
 Audio / Wyciszenie			

**Przechwyć obraz:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w Rozdziale 2.

**Zatrzymanie czasu:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w Rozdziale 2.

**Zmniejsz częstotliwość:** Reguluje częstotliwość w dół.

**Zwiększ częstotliwość:** Reguluje częstotliwość w górę.


**Poprzedni/Następny kanał:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w Rozdziale 2.

**Głośniej/Ciszej:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w Rozdziale 2.

**Audio/Wyciszenie:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w Rozdziale 2.

### 4.3 Narzędzia - Tool Menu

Proszę zajrzeć do punktu 2.3 w **Rozdziale 2**. W panelu radia jest mniej opcji niż w telewizyjnym, ale wszystkie, które zostały, są takie same.



## Rozdział 5 Wejście video


Do VIVO™ można importować dodatkowe źródła sygnału video przez złącza Kompozytowe, S-Video. Po połączeniu urządzeń, źródła sygnału i komputera, VIVO™ automatycznie wykryje typ źródła sygnału. VIVO™ pozwala cieszyć się DVD lub innymi multimediami, a nawet nagrywać bezpośrednio na komputer.

**Uwaga** upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje wejście video.


### 5.1 Panel główny



#### Przyciski



#### Panel szybkiego dostępu





## 5.2 Panel Video



### Przyciski kontrolne



Przechwyć obraz



Zdjęcie



Rozdzielczość wyświetlania



Ciszej



Głośniej



Audio / Wyciszenie

**Przechwyć obraz:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Zdjęcie:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**


**Proporcje wyświetlania:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Głośniej/Ciszej:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**

**Audio/Wyciszenie:** Proszę zajrzeć do punktu 2.2 w **Rozdziale 2.**


### 5.3 Narzędzia - Tool Menu

Proszę zajrzeć do punktu 2.3 w **Rozdziale 2**. W panelu video jest mniej opcji niż w telewizyjnym, ale wszystkie, które zostały, są takie same.



## Rozdział 6 Odtwarzanie - Playback

Kliknięcie tej ikony (icon) umożliwi wybór do odtworzenia nagranych plików lub pliku z folderów na Twoim komputerze. (**Uwaga** ciągle odtwarzanie pliku jest możliwe).



**Add:** dodaj wybrany plik do listy odtwarzania w dolnej połowie okna.

**Add All:** dodaj wszystkie pliki do listy odtwarzania.

**Delete:** Skasuj plik z listy odtwarzania.

**Delete All:** Skasuj wszystkie pliki z listy odtwarzania.

**Play:** Odtwarzaj wybrany plik z listy odtwarzania w dolnej połowie okna

**Exit:** Wyjście z trybu odtwarzania.

Kiedy wybierzesz plik do odtwarzania, VIVO™ odtworzy obraz video w nowym oknie, tak jak pokazano poniżej.

## 6.1 Przyciski kontrolne w trybie odtwarzania:



Cofnij



Play



Pauza



Do przodu



Stop



Poprzedni plik



Następny plik



Powtarzanie  
(on)



Powtarzanie  
(off)



Proporcje  
obrazu



Audio



Głośniej



Ciszej



Pasek kontrolny odtwarzania


## Rozdział 7 Ustawienia - Setup

W VIVO™ możesz dokonać ustawień zgodnie z Twoimi preferencjami w oknie Setup. Po uruchomieniu VIVO™ kliknij przycisk Setup, aby wejść w tryb ustawień.




### 7.1 Ustawienia główne

Znajdziesz tu **Sleep Timer**, **Scan Setting**, **User Interface** oraz 4 inne opcje. Pomogą Ci zwiększyć oszczędzanie energii, ustawić opcje skanowania, kolory interfejsu, język i lokalizację.




#### 7.1.1 Sleep Timer


Podczas oglądania telewizji możesz poczuć się śpiący(a) lub odejść od ekranu w nagłej potrzebie. W takiej sytuacji VIVO™ oferuje 5 opcji, które szybko Ci pomogą. Można ustawić: zamknięcie aplikacji, wylogowanie, hibernację, wyłączenie systemu i ponowne uruchomienie. Oprócz tego można przesuwając suwak czasu w lewo i w prawo, żeby dostosować długość czasu.




#### 7.1.2 Scan Setting



7.1.3 User Interface




7.1.4 Other




## 7.2 Ustawienia zaawansowane

Znajdują się tu nie tylko ustawienia **Sleep Timer**, **Scan Setting**, **User Interface** i inne, ale też **Marquee**, **Time Shifting Setting**, **Capture Setting**, **Snapshot Setting**, **Multi View Setting**, **Teletext Setting**, **Channel Setting**, **Display Ratio Setting**, **OSD Setting** oraz **Video Setting**.




### 7.2.1 Ustawienia animacji - Marquee Setting

Tutaj możemy ustawić własności animacji, takie jak zakres ruchu, interwał, zawartość itd.




## 7.2.2 Ustawienia zatrzymania czasu - Time Shifting Setting

Tutaj możemy zdecydować czy zachować plik, czy nie.



## 7.2.3 Ustawienia przechwytywania obrazu - Capture Setting

W tym miejscu ustawiamy, gdzie będzie zapisany plik, nazwę pliku z przechwyconym obrazem lub tryb zapisy przechwytywanego obrazu.



## 7.2.4 Ustawienia funkcji zdjęcia - Snapshot Setting

W tym miejscu ustawiamy format pliku zdjęcia, gdzie je zapisać i ile zdjęć powstanie podczas wykorzystanie funkcji zdjęcia.




## 7.2.5 Ustawienia teletextu - Teletext Setting


W tym miejscu ustawiamy główną stronę i podstronę teletextu lub korzystamy z kolorowych przycisków do zmiany strony.




**7.2.6 Ustawienia kanałów - Channel Setting**  
Tutaj ustawiamy typ podglądu kanałów, czas podglądu, grupy kanałów i zarządzanie kanałem.



**7.2.7 Ustawienia proporcji wyświetlania - Display Ratio Setting**  
W tym miejscu ustawiamy proporcje wyświetlania i możemy je zastosować do wszystkich kanałów.



**7.2.8 Ustawienia OSD – OSD Setting**  
Tutaj ustawiamy kolor panelu OSD, wybieramy czy go pokazywać, czy nie, pozycję na ekranie i kolor czcionki.



**7.2.9 Ustawienia Video - Video Setting**  
Tutaj regulujemy jasność, kontrast, nasycenie, czerwony, niebieski, typ VMR i włączamy bądź nie DxVA.



# Kapitola 1 Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt. Naléhavě doporučujeme, abyste zkontrolovali všechny funkce podporované Vaším zařízením ještě před použitím programu. Tato příručka Vám poskytne základní informace o tom, jak používat tento aplikační program.

VIVO™ je multifunkční, grafický a snadno použitelný aplikační software, který Vám nabízí nejvyšší míru multimediální zábavy. Prosíme, vezměte v úvahu, že multimediální funkce se mohou lišit podle toho, který produkt jste zakoupili.



## 1.1 Vlastnosti a funkce software

- Jedná se o multifunkční, grafický softwarový aplikační program, který klade menší nároky na paměť RAM a na výkon centrálního procesoru CPU.
- Posun času: Jakékoliv programy je možno přerušit a pokračovat v nich kdykoliv později.
- PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture): Můžete sledovat TV programy souběžně na vícenásobných displejích a na obrazovkách upravených pomocí funkce drag/adjust (přetáhnout/nastavit).
- Software podporuje sledování vícero programů / kanálů (programy/kanály musí pocházet ze stejného toku/ od stejného poskytovatele TV)
- Podporuje sledování vícenásobných kanálů typu 3x3, 4x4, 5x5, L a Circle (kruh).
- Podporuje funkci plánovaného nahrávání Vašich oblíbených TV programů.
- Podporuje analogové zaznamenávání ve formátech MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP a iPod.
- Podporuje digitální zvětšování v originálu, ve 2X, 3X a 4X.
- Nastavení prohlížečích oken: plná obrazovka, nastavitelná obrazovka a obrazovka bez okrajů.
- Podporuje programový tok (PS) a transportní tok (TS) ve formátu pro digitální zaznamenávání.
- Podporuje dekódování digitální TV pro účely HDTV a H.264


## 1.2 Nastavení TV

### 1.2.1 Scannování kanálů

Když spustíte program VIVO™ poprvé, provede Vás systém kroky nutnými pro scannování (vyhledání a naladění) kanálů.



1. Prosíme, zvolte typ zařízení (např. digitální, analogové nebo hybridní), které jste zakoupili, a klikněte na “**Next (Pokračovat)**”.



2. Zvolte zdroj signálu (Síla signálu může kolísat v závislosti na zakoupeném produktu a na tom, kde bydlíte) a klikněte na „**Next (Pokračovat)**”.




3. Prosíme, zvolte zemi, ve které žijete, a poté klikněte na “**Channel Scan (Vyhledat kanály)**”.



4. Klikněte na “Exit (Dokončit)”, abyste po dokončení scannování ukončili nastavení.

**Poznámka** Můžete si nahrát seznam přednastavených kanálů, abyste mohli sledovat TV bez čekání na vyhledání kanálů.

### 1.2.2 Sélection de l'entrée



1. Zvolte Vaše zařízení a zdroj signálu, jako například **Digital (digitální)**, **Analog (analogový)** (kabel nebo anténa), **Video** (kompozitní, S video). Program VIVO™ bude importovat zdroj signálu, který zvolíte. Doporučujeme zvolit takový zdroj signálu, který Vaše zařízení podporuje.

**TV anténa:** Pokud zvolíte TV anténu, pak prosím zajistěte, aby byla Vaše anténa (pro příjem analogového televizního signálu) řádně instalována a schopna přijímat signály.

**Cable TV:** Pokud chcete sledovat kabelovou televizi, pak prosím zajistěte, aby byl Váš analogový přívodní TV kabel řádně připojen do zásuvky Vaší kabelové televize.

**Video:** Pokud chcete sledovat DVD videa, můžete tak učinit prostřednictvím přídatných vstupů Composite, S-Video. Prosíme prověřte, zda Vaše zařízení podporuje tuto funkci.

2. Pokud chcete poslouchat FM rádio, klikněte prosím přímo na tlačítko FM. Prosíme, zajistěte, aby zakoupený přístroj podporoval tuto funkci.

## Kapitola 2 Digitální TV


S pomocí VIVO™ můžete sledovat digitální TV. Jakmile jste provedli prvotní nastavení (zdroj vstupního signálu a vyhledání kanálů), můžete sledovat a zaznamenávat TV program za pomoci této multifunkční softwarové aplikace.

**Poznámka** Zajistěte, aby Vaše zařízení podporovalo digitální signál, abyste mohli sledovat digitální televizi.


### 2.1 Hlavní panel



#### Tlačítka



#### Lišta s horkými (často používanými) klávesami



## 2.2 TV panel



### Ovládací tlačítka



Nahrát a uložit



Posun času



Okamžitý snímek



Přehrávání kanálu



EPG



SAP



Zobrazení poměru



O jeden kanál dolů



O jeden kanál nahoru



Snížení hlasitosti



Zvýšení hlasitosti



Zvukový režim/umlčet

**Capture (zastavit a uložit):** Klikněte na tlačítko „capture (Nahrát a uložit)“ při scéně, která se Vám líbí. Scéna je poté uložena do paměti / adresáře Vašich videozáznamů.



Pokud chcete ukládání záznamu zastavit, klikněte opět na tlačítko „capture (Nahrát a uložit)“ nebo klikněte na pravou stranu obrazovky a poté stiskněte “Stop Capture (Zastavit nahrávání a ukládání)”.



**Posun času:** Tato ikona umožňuje po kliknutí posouvat relativní čas. Funkce posun času nahrává TV program, na který se právě díváte.



Tato funkce Vám umožňuje pause (přerušit)/fast-forward (rychle převíjet vpřed)/rewind (převíjet vzad) TV programy, takže neztratíte žádnou část programu, i když se chcete od obrazovky na chvíli vzdálit. Funkce ovládacích tlačítek jsou uvedeny v tabulce níže.



Zvukový režim /  
umlčet



Stop



Převíjet  
vzad



Přestávka/  
Zastavit




Převíjet  
vpřed

**okamžitý snímek:** Kliknutím na ikonu "Snapshot" můžete vytvářet okamžité snímky (momentky). Jestliže obrazovka ukazuje "Snapshot OK (Momentka je OK)", znamená to, že snímek byl úspěšně uložen do Vaší složky se snímky.



**Prohlížení kanálů:** Prohlížení seznamu kanálů od začátku. Může si prohlížet formát a interval na stránce **Setup** (Nastavení) (**Viz kapitola č. 6**).

**EPG:** Můžete získat a prohlížet informace o TV programech na každém z digitálních kanálů, který podporuje tuto funkci.



**SAP:** Zapnutí / Vypnutí SAP zvuku (Závisí na poskytovateli TV programu).

**Zobrazit poměr:** Změní poměr na základě rutinního nastavení (Volný/4/3/16/9/podle zdrojového signálu)


**Kanál nahoru / dolů:** Zvolí předcházející nebo následující kanál.

**Zvýšit/snížit hlasitost:** Nastaví zvuk TV hlasitěji nebo tišeji.

**Zvukový režim / umlčet:** Zapne nebo vypne zvuk TV.

## 2.3 Menu s nástroji

Během sledování digitální TV na VIVO™ můžete pravým tlačítkem myši aktivovat Menu s nástroji. Menu s nástroji Vám umožňuje přístup k a aktivovat funkce programu VIVO™, které Vám poskytují další možnosti vedle ikon na rozhraní.



**Vždy nahoře:** Umožní program VIVO™, aby zůstal nad všemi jinými aplikačními okny. Jde o stejnou funkci, jako když kliknete na “Always On Top (Vždy nahoře)” v horním pravém rohu běžného okna v TV režimu.



**Zobrazit poměr:** Můžete nastavit rozměry Vaší obrazovky tím, že umístíte kurzor se šipkou právě na tuto opci. Nabízeny jsou formáty obrazovky: Volný, 4:3, 16:9, podle zdrojového signálu a Apply To All Channel (Aplikovat na všechny kanály). Jde o stejnou funkci, jako když kliknete na ikonu „Display Ratio“ na rozhraní.



**Volný:** Původní poměr, který existoval při spuštění programu VIVO™, a který můžete upravit přetažením okraje okna s programem VIVO™.

**Podle zdrojového signálu:** Velikost obrazovky bude určena zdrojovým signálem.

**Aplikovat na všechny kanály:** Pokud zvolíte tuto opci, nastavená velikost obrazu bude aplikována na všechny Vám dostupné kanály.


**prohlížecké okno:** Můžete změnit Vaši obrazovku pro prohlížení TV na plnou obrazovku, obrazovku s nastavenou velikostí nebo na obrazovku bez okrajů.




**Seznam s typy kanálů:** Existují dva typy seznamu kanálů – Normální nebo Můj favorit. Můžete zvolit, jaký seznam kanálů chcete nahrát. Jde o stejnou funkci, jako na stránce pro nastavení kanálů. Přednastaven je normální seznam kanálů.




**Seznam kanálů:** Zobrazí Vaše dostupné kanály. Jde o stejnou funkci, jako když otevřete Nastavení kanálu.



**Prohlížení kanálu:** Můžete se rozhodnout, jaký typ kanálu chcete prohlížet – 3x3, 4x4, 5x5, L nebo Circle (kruhový).



**Zaznamenat a uložit:** Můžete zvolit záznam TV scén do formátu TS nebo PS.



**Posun času:** Aktivizuje režim posunutí relativního času. Jde o stejnou funkci, jako když kliknete na ikonu Time Shifting (Posun času) na hlavním rozhraní.

**Aktuální snímek:** Aktivuje funkci Snapshot, která umožňuje vytvářet okamžité snímky (momentky). Jde o stejnou funkci, jako když kliknete na ikonu Snapshot na hlavním rozhraní.


**Vícenásobné prohlížení:** Tato funkce umožňuje sledovat souběžně několik kanálů / programů. Jakmile přesunete Váš kurzor pomocí myši na ikonu na pravé straně, můžete zvolit "Start Multi-view (Spustit vícenásobné prohlížení)". Můžete ve stejném čase sledovat několik kanálů / programů, které pocházejí ze stejné signální frekvence.



**Spustit vícenásobné prohlížení:** Když aktivujete vícenásobné prohlížení zvolením funkce "Start Multi-view", objeví se na hlavní TV obrazovce další dvě prohlížení okna.



**Poznámka** Dílčí obrazovky můžete přetáhnout po / z hlavní obrazovky. Dílčí obrazovky, které byly potlačeny, je možno zvětšit a nově umístit na hlavní obrazovku podle Vašich aktuálních požadavků.



P.I.P./P.O.P.: Jakmile jste aktivovali vícenásobné prohlížení, můžete aktivovat vícenásobné prohlížení v režimu Picture-in-Picture (Obraz v obrazu)/Picture-out-Picture (Obraz mimo obraz).

Stop Multi-view (Zastavit vícenásobné prohlížení): Tuto opci zvolte, abyste zastavili vícenásobné prohlížení. Jakmile jste tuto opci zvolili, dvě dílčí obrazovky zmizí.

**EPG:** Obdobné jako hlavní panel.

**SAP:** Obdobné jako hlavní panel.

**Přidat / odebrat se seznamu oblíbených:** Přidá nebo odebere kanál ze seznamu oblíbených (favoritů).

**O jeden kanál nahoru:** Přejde k následujícímu kanálu na seznamu kanálů.

**O jeden kanál dolů:** Přejde k poslednímu (předcházejícímu – pozn. překl.) kanálu na seznamu kanálů.

**Obnovit kanál:** Vráti se k předcházejícímu zobrazenému kanálu.

**Vypnout zvuk:** Aktivuje / deaktivuje funkci vypnutí zvuku.

**Zvýšit hlasitost:** Zvýší hlasitost.

**Snížit hlasitost:** Sníží hlasitost.

**Skrýt panel:** Skryje nebo zobrazí ovládací panel (rozhraní VIVO™).

**Exit:** Uzavře/Ukončí okno VIVO™

## Kapitola 3 Analogová TV


S pomocí VIVO™ můžete sledovat analogová TV. Jakmile jste provedli prvotní nastavení (zdroj vstupního signálu a vyhledání kanálů), můžete sledovat a zaznamenávat TV program za pomoci této multifunkční softwarové aplikace.

**Poznámka** Zajistěte, aby Vaše zařízení podporovalo digitální signál, abyste mohli sledovat analogová televizi.


### 3.1 Hlavní panel



#### Tlačítka



#### Lišta s horkými (často používanými) klávesami



### 3.2 TV panel



#### Ovládací tlačítka



Nahrát a uložit



Posun času



Okamžitý snímek



Přehrávání kanálu



Záhlaví / titulky



Odstranit šum



SAP



Zobrazení poměru



O jeden kanál dolů



O jeden kanál nahoru



Snížení hlasitosti



Zvýšení hlasitosti



Zvukový režim / umlčet

**Zaznamenat a uložit:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Posun času:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Aktuální snímek:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Prohlížení kanálu:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Záhlaví / titulky:** Aktivuje zapnutí "close caption (titulků)".

**Odstranit šum:** Aktivuje funkci pro potlačení šumu tak, aby byl příjem analogové TV výrazně čistší.

**SAP:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zobrazit poměr:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.


**Kanál nahoru / dolů:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zvýšit/snížit hlasitost:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zvukový režim / umlčet:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

### 3.3 Menu s nástroji

Prosíme, věnujte pozornost bodu č. 2.3 v kapitole 2. Existuje několik rozdílů mezi režimem digitální a analogové TV.



**Záhlaví / titulký:** Pomůže Vám sledovat analogovou TV s podporou funkce „close caption“. Tato funkce závisí na poskytovateli TV programu.

**Odstranit šum:** Můžete aktivovat funkci potlačení šumu, abyste zvýšili kvalitu analogové TV.

**Poznámka** Analogová TV nepodporuje funkci vícenásobného prohlížení, neboť je omezena příslušnou TV normou / standardem.

## Kapitola 4 FM Radio


Se software VIVO™ můžete živě poslouchat FM rádio. Jakmile jste provedli Vaše prvotní nastavení (zdrojový signál a vyhledání kanálů) můžete poslouchat a zaznamenávat rádiový program s pomocí této multifunkční softwarové aplikace.

**Poznámka** Ujistěte se, že Vaše zařízení podporuje funkci FM, abyste mohli poslouchat FM rádio.


### 4.1 Hlavní panel



#### Tlačítka












#### Lišta s horkými (často používanými) klávesami



## 4.2 Panel rádia



### Ovládací tlačítka

 Nahrát a uložit	 Posun času	 Snížení frekvence	 Zvýšení frekvence
 O jeden kanál dolů	 O jeden kanál nahoru	 Snížení hlasitosti	 Zvýšení hlasitosti
 Zvukový režim / umlčet			

**Zaznamenat a uložit:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Posun času:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Snížit frekvenci:** Posune rádiovou frekvenci směrem dolů.

**Zvýšit frekvenci:** Posune rádiovou frekvenci směrem nahoru.

**Kanál nahoru / dolů:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.


**Zvýšit/snížit hlasitost:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zvukový režim / umlčet:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.



### 4.3 Menu s nástroji

Prosíme, věnujte pozornost bodu č. 2.3 v kapitole 2. Existuje méně opcí než u TV a všechny zbývající funkce jsou stejné.



## Kapitola 5 Video vstup


Do programu VIVO™ můžete importovat přídavný zdroj video signálu přes vstup Composite Video, S-Video. Jakmile je Vaše zařízení připojeno, tedy zdroj video signálu a PC jsou propojeny, detekuje program VIVO™ automaticky druh zdrojového signálu. V programu VIVO™ můžete snadno využívat Vaše DVD nebo jiné multimédium či dokonce provádět záznam přímo na Vaše PC nebo laptop.

**Poznámka** Zajistěte, aby Vaše zařízení podporovalo video vstup.


### 5.1 Hlavní panel



#### Tlačítka



#### Lišta s horkými (často používanými) klávesami



## 5.2 Panel videa



### Ovládací tlačítka



Nahrát a uložit



Okamžitý snímek



Zobrazení poměru



Snížení hlasitosti



Zvýšení hlasitosti



Zvukový režim / umlčet

**Zaznamenat a uložit:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Aktuální snímek:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.


**Zobrazit poměr:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zvýšit/snížit hlasitost:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.

**Zvukový režim / umlčet:** Prosíme, věnujte pozornost oddílu č. 2.2 v kapitole 2.


### 5.3 Menu s nástroji

Prosíme, věnujte pozornost bodu č. 2.3 v kapitole 2. Existuje méně opcí než u TV a všechny zbývající funkce jsou stejné.



## Kapitola6 Přehrávání

Když kliknete na tuto ikonu, můžete vybrat zaznamenaný soubor nebo soubor z adresáře na Vašem PC pro přehrání (**Poznámka** Je možné nepřerušené přehrávání souboru).



**Add (Přidat):** Přidá zvolený soubor na seznam přehrávaných souborů v dolní polovině okna.

**Add All (Přidat vše):** Přidá všechny soubory na seznam přehrávaných souborů.

**Delete (Smazat):** Smaže soubor ze seznamu přehrávaných souborů.

**Delete All (Smazat vše):** Smaže všechny soubory ze seznamu přehrávaných souborů.















**Play (Přehrát):** Přehraje zvolený soubor ze seznamu souborů k přehrání v dolní polovině obrazovky.

**Exit (Ukončit):** Ukončí přehrávání.

Když jste zvolili soubor pro přehrávání, přehraje program VIVO™ video v jiné obrazovce jako je znázorněno níže.

## 6.1 Ovládací tlačítka pro režim přehrávání:



- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  Přejít vzad        |  Přehrát   |  Přestávka          |  Přejít vpřed       |
|  Stop               |  Předcházející soubor  |  Následující soubor |  Opakování zapnout  |
|  Opakování vypnout  |  Zobrazit poměr  |  Zvuk               |  Zvýšení hlasitosti |
|  Snižení hlasitosti |  Control Slide for Playback (Jezdec pro ovládání přehrávání) |  |  |


## Kapitola 7 nastavení

V programu VIVO™ můžete nastavení snadno upravovat na stránce Oblíbené nastavení. Po spuštění programu VIVO™ klikněte na tlačítko Setup, abyste přešli na stránku nastavení.



### 7.1 Obecné nastavení

Na obrazovce Setup naleznete **Sleep Timer (Nastavení času pro usínání)**, **Scan Setting (nastavení vyhledávání kanálů)**, **User Interface (Uživatelské rozhraní)** a **Other (Ostatní)**, tedy 4 opce. Tyto opce Vám mohou pomoci zlepšit úsporu elektrické energie, vylepšit vyhledávání kanálů, zlepšit barvy UI a umožnit nastavit jazyk a lokalitu.




#### 7.1.1 Nastavení času pro usínání


Může se stát, že se Vám chce při TV programu usínat nebo chcete nechat TV po nějakou dobu zapnutou z nouzových důvodů. Ať už z jakéhokoliv důvodu, program VIVO™ Vám dokáže pomoci. Existuje 5 opcí, které je možno nastavit: Close Application (Zavřít aplikaci), Log off (Odhlásit), Hibernate (Hibernovat), Shutdown (Vypnout) a Reboot (opětovně nabootovat). Kromě toho můžete posunovat jezdce časového nastavení doleva nebo doprava a měnit tak časový interval.




#### 7.1.2 Nastavit scannování



### 7.1.3 Uživatelské rozhraní




### 7.1.4 Ostatní



## 7.2 Rozšířené / pokročilé nastavení


Zde můžete nastavovat nejen funkce **Čas pro usínání**, **Vyhledávání**, **Uživatelské rozhraní** a **Ostatní**, nýbrž také funkce **Pohyblivý text**, **Posun času**, **Záznam**, **Okamžitý snímek**, **Vícenásobní prohlížení**, **Teletext**, **Nastavení kanálu**, **Velikost obrazu**, **Nastavení menu** a **Nastavení videa**.



### 7.2.1 Nastavení pohyblivého textu


Zde je možno nastavit parametry pohyblivého textu jako jsou vzdálenost, interval, obsah, atd.






## 7.2.2 Nastavení časového posunu

Zde můžeme rozhodnout, zda má být soubor ukládán do paměti či nikoliv.




## 7.2.3 Nastavení záznamu do paměti

Zde můžeme nastavit, zda má být soubor ukládán do paměti a případně zadat název souboru a nebo nastavit typ záznamu.



## 7.2.4 Nastavení okamžitého snímku

Zde můžeme nastavit formát souboru s okamžitým snímkem (momentkou), kam mají být snímky ukládány a kolik snímků má být za pomoci funkce Snapshot uloženo.




## 7.2.5 Nastavení teletextu

Zde je možno zadat hlavní a vedlejší stránku teletextu nebo použít barevné tlačítko pro přepínání stránek teletextu.




## 7.2.6 Nastavení kanálů

Zde je možno nastavit typ prohlíženého kanálu, interval prohlížení, skupinu kanálů a provádět správu kanálů.




## 7.2.7 Nastavení velikosti obrazu/poměru

Zde můžeme nastavit velikost / poměr obrazu a aplikovat nastavení na všechny kanály.



## 7.2.8 Nastavení menu na obrazovce

Zde je možno nastavit barvu menu na obrazovce, zda mají či nemají menu být zobrazována, jejich barvu, polohu a textový font.



## 7.2.9 Nastavení videa

Zde můžeme nastavit jas, modrou, červenou, kontrast, saturaci, typ VMR a aktivovat či deaktivovat funkci DxVA.

# Capítulo 1 Introdução

Obrigado por comprar. É altamente recomendado que você verifique cuidadosamente todas as funções que o equipamento suporta antes de usar o programa. Este manual o guiará com a informação essencial de como usar este programa de aplicação.

O VIVO™ é um aplicativo multifuncional, gráfico e de fácil uso que lhe oferece o mais compreensivo prazer de divertimento multimídia. Por favor, note que as funções multimídias podem variar dependendo do produto que você comprou.



## 1.1 Características do Software

- É um programa de aplicativo gráfico multifuncional de software que consome menos espaço de RAM e capacidade de CPU.
- Troca de Horário: Quaisquer programas podem ser pausados e podem ser continuados sempre que você quiser.
- PIP/POP (Imagem-Em- Imagem/Imagem-Fora-Imagem): Pode assistir programas diferentes de TV simultaneamente por multi-exposições e arrastar/ajustar telas .
- Suporta multi-visualização de programas/canais (programas/canais devem ser da mesma transmissão/fornecedor de serviço de TV)
- Suporta 3x3, 4x4, 5x5, Tipo L e Tpi Círculo pré-apresentação de MULTICANAL.
- Suporta função de horário-gravação para gravar seus shows de TV favoritos.
- Suporta gravação analógica em MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, PSP, e formatos de iPod.
- Suporta Zoom Digital em Original, 2X, 3X e 4X.
- Ajustes nas janelas de visualização: Tela plena, Tela Dimensionável e Tela sem Borda.
- Suporta Transmissão de Programa (PS) e transmissão de Transporte (TS) formato digital de gravação.
- Suporta decodificação de TV digital para HDTV e H. 264


## 1.2 Configurar TV

### 1.2.1 Escanear Canais

Quando você roda o VIVO™ pela primeira vez, o sistema o guiará pelos passos necessários de escaneamento de canal.



1. Por favor, selecione o tipo de equipamento (por exemplo, digital, analógico ou híbrido) que você comprou e clique "**Next**".



2. Selecione a fonte de sinal (a força de sinal pode variar dependendo do produto que você comprou e a área em que você vive), e clique "**Next**".




3. Por favor, selecione o país em que você vive e então clique "**Channel Scan**".



4. Clique “Sair” para finalizar a configuração depois que o escaneamento estiver completo.

**Nota** você pode carregar a lista predeterminada de canais para assistir TV sem o tempo de espera para o escaneamento de canal.

### 1.2.2 Entrada Fonte



1. Selecione seu equipamento e fonte de sinal tais como Digital, Analógico (Cabo ou Antena), Vídeo (Composto, S-Video). VIVOTV importará a fonte de sinal que você seleciona. É recomendado que selecione a fonte de sinal que seu equipamento suporta.

**Antena TV:** Se escolher Antena de TV, por favor, assegure-se que sua antena (para recepção analógica de TV) está adequadamente instalada e que pode receber sinais.

**TV Cabo:** Se quer assistir TV a Cabo, por favor, assegure que você plugou adequadamente seu cabo analógico (cabo) de TV na saída de parede de sua TV a cabo.

**Vídeo:** Se quer assistir vídeos de DVD, está disponível através do Composto adicional, S-Vídeo entrada. Por favor, verifique se o equipamento que você tem suporta esta função.

2. Se você gostaria de escutar rádio FM, por favor, clique no botão de FM diretamente. Por favor, assegure-se que o produto que você comprou suporta esta função.

## Capítulo 2 TV Digital


Pode assistir TV Digital ao vivo com VIVO™. Uma vez que você fez sua configuração inicial (entrada de fonte e escaneamento de canal), pode assistir e gravar programa de TV com esta aplicação multifuncional de software.

**Nota** Assegure-se que seu equipamento suporta sinal digital para assistir TV digital.


### 2.1 Painel Principal



#### Botões















#### Hotkey Bar



2.2 Painei TV




Botões Controle

-  Captura
-  Troca de Horário
-  Instantâneo
-  Apresentação Canal
-  EPG
-  SAP
-  Relação Exibição
-  Canal para baixo
-  Canal para cima
-  Diminuir Volume
-  Aumentar volume
-  Modo áudio/Mudo

**Captura:** Clique para capturar as cenas que você gosta. Uma vez que você capturou a cena, está salvo no seu Caminho de Vídeo.



Se quiser parar a captura, clique no botão de legenda outra vez ou clique com o direito na tela e então habilite "Parar Captura".



**Time Shifting:** Este ícone habilita a função Troca de Horário uma vez clicado. A função Time Shifting registra o programa de TV que você está assistindo no momento.



Esta função habilita pausar/avanço rápido/rebobinar shows de TV então você não perderá qualquer parte quando abandona o show por qualquer outra coisa. Os botões de controle se definem como na tabela abaixo.



Modo de áudio/  
Mudo



Parar



Retroceder



Parar



Avançar



**Instantâneo:** Pode clicar no ícone de "Instantâneo" para tomar instantâneos. Quando a tela mostra "Instantâneo OK", significa que a imagem foi tirada com êxito em sua pasta de arquivo como arquivos de imagem.



**Apresentação canais:** Lista apresentação de canais a partir do início. Pode pôr configurar apresentação e intervalo na página de Configuração (**Ver Capítulo 6**).

**EPG:** Pode receber e ver informação de programas de TV de cada canal digital de TV com esta função

2009/5/12 Tuesday				
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴-美劇99	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	環日八點黨	樂林大頂	
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	我猜我猜我猜猜猜	
2009/5/18 Monday	中視夜線新聞	流星花園	世界非常	

2009/5/18 02:00:00 01:30:00  
流星花園

**SAP:** Ligar/Desligar som SAP (Depende do fornecedor de programa de TV)

**Relação Exibição:** Mude a base de relação numa configuração de rotina. (Free/4:3/16:9/ Base em fonte)


**Canal para Baixo/para Cima:** Selecione o canal próximo ou anterior

**Volume para Baixo/para Cima:** Ajuste volume de TV para ficar alto ou baixo

**Modo áudio/mudo:** Liga ou desliga volume de TV


## 2.3 Menu de Ferramenta

Enquanto assiste TV digital no VIVO™, você pode habilitar o Menu de Ferramenta com um clique direito de mouse. O Menu de Ferramenta permite que acesse e ative funções de VIVO™, que lhe dá outra opção além dos ícones na interface.



**Sempre No Topo:** Habilita VIVO™ para permanecer no topo de todas as outras janelas de aplicação. É o mesmo se clicar no "Sempre No Topo" no canto direito superior da janela regular de modo de TV.

**Relação Exibição:** Pode ajustar sua relação de exposição ao mover seu cursor do mouse na direção da flecha da direita desta opção. Há Livre, 4:3, 16:9, Base na Fonte, e Aplicar A Todo Canal. É o mesmo que clicar no ícone de função de Relação de Exposição na interface.



Livre: A relação inicial quando começa VIVO™ e você pode ajustá-lo arrastando a borda da janela de VIVO™.

Base Em Fonte: A relação de exposição será baseada na fonte de sinal.

Aplicar A Todos os Canais: Se selecionar esta opção, a relação ajustada de exposição será aplicada a todos seus canais disponíveis.

**Janela Apresentação:** Pode mudar sua tela de visualização daTV para Tela Plena, Tela relativamente Grande ou Tela sem Borda.



**Tipo Lista Canal:** Há dois tipos de Lista de Tipos de Canais - Normal ou Meu Favorito. Pode selecionar qual o tipo para carregar sua lista de canal. É o mesmo como faz na página de Configuração de Canal. O padrão é o Normal.



**Lista de Canais:** Exibe seus canais disponíveis. É o mesmo como abrir a Configuração de Canal.



**Apresentação Canal:** Pode decidir que apresentação de tipo de canal - Tipo de L 5x5, 4x4, 3x3, ou Tipo Circular.



**Captura:** Pode escolher capturar as cenas de TV em formato TS ou PS



**Troca de Horário:** Habilite o modo Time Shifting. É o mesmo como clicar no ícone do Time Shifting na interface principal.

**Instantâneo:** Ative função de Instantâneo para tomar o Instantâneo. Você também pode fazer o mesmo se clicar no ícone de Instantâneo na interface principal.

**Multi-visualização:** Permite multi-visualizar canais//programas. Uma vez que você move seu cursor do mouse para a direita, você pode selecionar "Começar Multi-Visualização". Você então pode assistir múltiplos canais/programas que são da mesma frequência de sinal ao mesmo tempo.



**Começar Multi-Visualização:** Quando você ativa Multi-Visualização selecionando "Começar Multi-Visualização", veja que duas outras telas de visualização aparecem dentro da tela principal de TV.



**Nota** Você então pode arrastar as sub- telas que estavam na tela de visualização principal. Essas sub telas que foram arrastadas podem ser aumentadas e podem ser mudadas de endereço até suas exigências de visualização



P.I.P./P.O.P: Uma vez que você ativa Multi-Visualização, você pode habilitar o modo multi-visualização. Imagem-em-Imagem/Imagem-fora-Imagem.

Parar Multi-Visualização: Selecione esta opção para Multi-Visualização. Uma vez que você selecionou, as duas sub telas dispararão.

**EPG:** O mesmo que painel principal.

**SAP:** O mesmo que painel principal.

**Adicionar/retirar a meu favorito:** Adiciona um canal a Meu Favorito ou retira um canal de Meu Favorito.

**Canal para cima:** Vá ao próximo canal na lista de canal.

**Canal para baixo:** Vá ao último canal na lista de canal.

**Relembrar Canalize:** Retorne ao canal previamente acessado

**Mudo ligado:** Habilita/desabilita a função muda

**Aumentar volume:** Aumenta o volume

**Diminuir volume:** Diminui o volume

**Esconder Painel:** Esconde ou mostra o painel de comando (a interface de VIVO™)

**Sair:** Fechar/Sair Janela de VIVO™

## Capítulo 3 TV Analógica


Pode assistir TV Analógica ao vivo com VIVO™. Uma vez que você fez sua configuração inicial (entrada de fonte e escaneamento de canal), Pode assistir e gravar programa de TV com esta aplicação multifuncional de software.

**Nota** Assegure-se que seu equipamento suporta sinal analógico para assistir TV analógica.


### 3.1 Painel Principal



#### Botões



#### Hotkey Bar



### 3.2 TV Painei



#### Botões Controle



Capturar



Troca de Horário



Instantâneo



Visualização Canal



Fechar Texto



De-barulho



SAP



Relação Visualização



Canal para Baixo



Canal para Cima



Abaixar volume



Aumentar volume



Modo Áudio/  
Mudo

**Capturar:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2.

**Troca de Horário:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2.

**Instantâneo:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2.

**Visualização canal:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2.

**Fechar Texto:** Habilitar para ligar fechar texto.

**De-barulho:** Para habilitar a função de De-Barulho para tornar mais clara a recepção Analógica de TV.

**SAP:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Relação Visualização:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2


**Canal para Baixo/para Cima:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Abaixar volume/UP:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Áudio/Modo Mudo:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

### 3.3 Menu de Ferramenta

Por favor, vá ao item. 3 no Capítulo 2 Há alguns diferentes entre modo TV Digital e modo Analógico de TV.



Fechar Texto: Ajuda a assistir TV Analógica com o auxílio do fechar texto. Esta função dependerá do fornecedor de programa de TV.

De-Noise: Pode habilitar a função de De-Noise para aumentar a qualidade Analógica de TV.

**Nota** TV analógica não suporta função de Multi-Visualização devido à limitação normal de TV.



## Capítulo 4 Rádio

Pode escutar rádio FM ao vivo com VIVO™. Uma vez que você fez sua Configuração inicial (Entrada Fonte e escaneamento de canal), pode assistir e gravar programa de rádio com esta aplicação multifuncional de software.

**Nota** Assegure-se que seu equipamento suporta função de FM para escutar rádio de FM

### 4.1 Painel Principal



#### Botões



Sair



Minimizar



Sobre



Entrada Fonte



Modo FM



Configuração



Playback



Foto



Programa de Gravação



Bar aberto



Modo de Áudio/



Modo Mudo/  
Áudio



Áudio Esquerdo



Áudio Direito

#### Hotkey Bar



EPG  
(Desabilitar)



Teletexto  
(Depende)



Legenda  
(Desabilitar)



Visualização canal  
(Desabilitar)



Relação Visualização  
(Desabilitar)



OSD



Cor Padrão  
(Desabilitar)



Capturar



Troca de Horário












Instantâneo  
(Desabilitar)

## 4.2 Painel Rádio



### Botões Controle

 Capturar	 Troca de Horário	 Reduzir Frequência	 Adicionar Frequência
 Canal para Baixo	 Canal para Cima	 Abaixar volume	 Aumentar volume
 Modo Áudio/ Mudo			

**Capturar:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Time Shifting:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Reduzir Frequência:** Ajustar frequência de rádio em menos.

**Adicionar Frequência:** Ajustar frequência de rádio em mais.


**Canal para Baixo/para Cima:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Abaixar volume/Aumentar:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Áudio/Modo Mudo:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

### 4.3 Menu de Ferramenta

Por favor, vá ao item. 3 no Capítulo 2. Há menos opções que no modo de TV e todas as funções restantes são as mesmas.



## Capítulo 5 Entrada Vídeo


Pode importar fonte de vídeo adicional para o VIVO™ por entrada de Vídeo Composto, S-Vídeo. Uma vez que você ligar seu equipamento, fonte de Vídeo e PC juntos, o VIVO™ auto-detectará a categoria da fonte. Você pode facilmente assistir DVD ou outros multi-meios de comunicação por VIVO™ mesmo gravar no seu PC ou computador portátil diretamente.

**Nota** Assegure-se que seu equipamento suporta entrada de vídeo.

### 5.1 Painel Principal



#### Botões



#### Hotkey Bar



## 5.2 Painel Vídeo



### Botões Controle



Capturar



Instantâneo



Relação  
Visualização



Abaixar  
volume



Aumentar  
volume



Áudio Modo/  
Mudo

**Capturar:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Instantâneo:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2


**Relação Visualização:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Abaixar volume/Aumentar:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2

**Áudio/Modo Mudo:** Por favor, vá ao item **2.2** no Capítulo 2


### 5.3 Menu de Ferramenta

Por favor, vá ao item. 3 no Capítulo 2 Há menos opções que no modo de TV e todas as funções restantes são as mesmas.



## Capítulo 6 Playback

Quando você clica neste ícone (ícone), pode escolher um arquivo gravado para playback ou um arquivo de pastas em seu PC. (**Nota** arquivo contínuo de playback está disponível)



**Adicionar:** O Adicionar um arquivo selecionado ao playlist na metade inferior da janela

**Adicionar Tudo:** Adicionar Todos os arquivos ao playlist

**Apagar:** Apagar um arquivo a partir de playlist

**Apagar tudo:** Apagar Todos os arquivos no playlist















**Ler:** ler o arquivo selecionado que está no playlist na metade inferior de Playback

**Sair:** Sair Playback

Quando você selecionou um arquivo para playback, VIVO™ lerá o vídeo para você em outra tela como ilustrado abaixo.

## 6.1 Botões Controle para Modo Playback :



- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  Retroceder     |  Ler                           |  Pausar            |  Avançar         |
|  Parar          |  Arquivo anterior              |  Arquivo Posterior |  Repetir (lig)   |
|  Repetir (des)  |  Relação Visualização          |  Áudio             |  Aumentar volume |
|  Abaixar volume |  Controlar Slide para Playback |   |   |




## Capítulo 7 Configurar

No VIVO™, você simplesmente pode fazer configurações como favoritas na página de Configurar. Uma vez que VIVO™ tenha sido iniciado, clique no botão de Configurar para acessar a página de Configuração.




### 7.1 Configuração Geral

Podemos achar **Cronômetro de Sono**, **Configuração de Escaneamento**, **de Interface de Usuário** e **Outro** 4 opções, na página de Configuração. Esses podem ajudar a melhorar seu poder de salvar, ajuste de escaneamento, colorido UI e idioma e situação.




#### 7.1.1 Cronômetro de Sono


Você talvez assista TV, mas fica sonolento depois de alguns minutos ou deixa a sua TV para emergência. Por qualquer razão específica, você gostaria de pedir que VIVO™ o ajudasse em alguma coisa. Há 5 opções para configurar, Fechar Aplicativo, Desligar, Hibernar, Fechar, e Reiniciar. Além do mais, você pode mover para direita e esquerda para ajustar o período de tempo.




#### 7.1.2 Configuração de Escaneamento



7.1.3 Interface Usuário




7.1.4 Outro




## 7.2 Configuração Avançada

Você pode não somente achar **Cronômetro Sono**, **Configuração de Escaneamento**, **Interface Usuário** e **Outro**, mas **Marquee**, **Configuração Time Shifting**, **Configuração Capturar**, **Configuração Instantâneo**, **Configuração Multi Visualização**, **Configuração de Tele texto**, **Configuração Canal**, **Configuração de Relação de Visualização**, **Configuração de OSD** e **Configuração Vídeo**.




### 7.2.1 Configuração de Marquee

Aqui podemos configurar as propriedades do marquee tais como mover distância, intervalo, conteúdo, e assim por diante.




### 7.2.2 Configuração Troca de Horário

Aqui podemos decidir salvar o arquivo ou não.




### 7.2.3 Configuração de Captura

Aqui podemos configurar onde salvar o arquivo, o nome do arquivo Capturado, ou configurar o tipo de transmissão.



### 7.2.4 Configuração do Instantâneo

Aqui podemos configurar o formato de arquivo do Instantâneo, onde salvar as imagens, e quantas imagens serão salvas quando usar a função de Instantâneo.



### 7.2.5 Configuração tele texto

Aqui podemos entrar com a página principal do tele texto e sub-página, ou usar o botão de cor para trocar página de tele texto.




### 7.2.6 Configuração Canal

Aqui podemos configurar o tipo de apresentação de canal, intervalo de apresentação, grupo de canal, e gerência de canal.




### 7.2.7 Configuração Relação Visualização

Aqui podemos configurar a Relação Visualização e aplicar a todos canais.



### 7.2.8 Configuração OSD

Aqui podemos configurar a cor de OSD, visualizar ou não, e ajustar a posição, a cor de fonte.



### 7.2.9 Configuração Video

Aqui podemos configurar o brilho, azul, vermelho, contraste, saturação, o tipo de VMR, e habilitar DxVA ou não.