GIGABYTE™

P17 USER'S MANUAL

使 用 手 冊

한 국 어

R5 V1.0

기가바이트 노트북을 구매 하신 것을 축하 드립니다.

이 설명서는 당신이 새로 구매한 노트북을 처음 세팅 하는데 도움을 줄 것입니다. 마지막 제품의 스펙은 당신의 구매 시점에 따라 다를 수 있습니다. 이는 기가바이트가 사 전 서면의 통보 없이 변경할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 보다 더 자세한 정보가 필요 하시면 저의 웹사이트 www.gigabyte.com. 을 방문 하십시오.

기가바이트 노트북 처음으로 사용하기



배터리 연결시 다음과 같은 설명을 참고 하십시오:

1 배터리 팩을 배터리 삽입구로 넣으십시오.

2 스위치를 잠김 위치까지 미는 것을 기억 하십시오.



1 파워코드를 아답터에 연결하십시오

2 전원 아답터를 노트북 왼쪽으로 포트(DC-in jack)에 삽입하십시오

3 파워코드를 콘덴서에 연결하십시오



전원 켜기

처음 P17 노트북을 켤시, 운영체제가 모두 셋팅 될 때까지 전원을 끄지 마십시오. 윈도우 셋업이 모두 마치기 전에 오디오는 작동을 하지 않을 수 있습니다.

처음으로 P17 부팅 하기

당신의 환경 설정에 따라, 당신의 노트북의 시작 시 마이크로소프트 윈도우 부트 스크린은 당신의 처음 스크린 일 것 입니다. 스크린상의 자시에 따라 개인정보를 입력하여 윈도우 운영체제 셋업을 마치십시오.

기가바이트 노트북 살펴보기

정면도



1 웹캠 켜기/끄기 지시등
2 웹캠
3 내장 마이크로 폰
4 전원버튼
5 LED 표시등 ❶
6 터치패드
7 LED 표시등 ❷
8 메모리카드 리더기

❶ 숫자키잠금표시등
대/소문자표시등
스크롤락표시등

❷ 전원/ 대기 상태 LED
배터리 상태 LED
HDD 상태 LED
항공모드 상태 LED

좌측면도



1 전원 DC 입력
2 D-sub (VGA) 포트
3 랜 RJ 45
4 USB 포트 3.1
5 HDMI
6 USB 포트 3.1

우측면도



1 마이크로 폰 입력 잭
2 헤드폰 출력 잭
3 USB 포트 2.0
4 USB 포트 3.0
5 광학 드라이브
6 킹스턴 락 슬럿

바닦 면도



1 베터리
2 HDD & 메모리 저장소

- 노트북을 경사가 진 곳이나 진동이 있는 부분에서 설치를 하시거나 장시간 사용을 삼가 하십시오. 이는 제품의 이상이나 문제를 야기 시킬 수 있습니다.
- 태양 직사광선에서의 사용이나 노출 혹은 자동차와 같이 실내 온도가 112°F (45°C)이상의 곳에서는 사용을 피하십시오. 이는 리튬 배터리의 폭발이나 수명 단축을 여기 시킬 수 있습니다.
- 침대, 쿠션, 베게 밑과 같이 통풍이 좋지 않거나 밀폐된 공간에서의 사용을 금하십시오. 또한 바닥이 따듯한 온돌 등에서의 사용은 노트북의 과열을 초래 하야 기능이상이나 사용상의 문제를 야기 시킬 수22 있습니다.

핫키

이 컴퓨터는 핫키 또는 조합 키 기능을 채택 하여 화면 밝기 그리고 음성 출력과 같은 대부분의 컴퓨터 제어에 접근 합니다.
핫키를 활성화 하기 위하여, 조합의 다른 키를 누르기 전에<Fn> 키를 누르고 계십시오.

핫키	설명	
Fn+Esc	컨트롤센터 토글	
Fn+1	팬 컨트롤 토글– 자동 팬 컨트롤/ 풀 파워	
Fn+~	재생/멈춤 (오디오/비디오 프로그램)	
Fn+F1	터치패드 토글	
Fn+F2	LCD 백라이트 끄기 (터치패드를 켜기 위해서 키를 누르십시오)	
Fn+F3	묵음 토글	
Fn+F5/F6	볼륨 감소/증가	
Fn+F7	디스플레이 토글	
Fn+F8/F9	밝기 감소 /증가	
Fn+F10	PC 카메라 전원 켜기/끄기	
Fn+F11	비행기 모드 토글	
Fn+F12	수면 토글	

P17 캐디 배이 지시서

1



• 하드디스크를 캐디베이에 설치 합니다 .

2



• 2 개의 볼트를 풀고 뒷 커버를 엽니다 .

3



• 볼트 하나를 풀고 ODD 베이를 빼냅니다 .

4



• 노트북안에 캐디베이를 설치 후 볼트를 잠금니다 .

복원 가이드

시스템복원 (당신의 노트북의 운영체제를 복원)

노트북운영체제에 무엇인가 이상이 생겼을시 , 노트북의 숨겨진 파티션에 저장되어 있는 운영체제 복원기능을 통해 노트북을 공장출시상태의 세팅으로 복원을 시킬 수 있습니다 .

참고

- 만일 저장장치가 켜지거나 교환되거나 파티션이 삭제가 되면 복원선택사항은 더 이상 이용 할 수 없습니다 .
- 복원 기능은 운영체제가 기본 내장되어 있는 노트북에서만 가능하며 , 운영체제가 저장되어 있지 않은 노트북을 구매 하셨을 경우 복원 기능은 불가능 합니다 .

시스템 복원장치 실행하기

시스템 복원장치는 노트북이 공장에서 출하하기 전에 이미 설치되어 있으며 , 선택메뉴를 통해 윈도우 복원 도구 를 실행하여 운영체제를 공장세팅모드로 복원을 시킬 수 있습니다 .
아래의 간단한 설명을 통해 어떻게 운영체제 복원을 실행 할 수 있는지 보여줄 것입니다 .

준비

PC 가 전원에 연결된것을 확인 부탁드리며 , 몇분이 소요 될 수 있습니다 .

윈도우 7 복원가이드

1 노트북을 껐다 다시 켭니다 .

2

노트북이 부팅을 시작할시 F9 키를 눌러 도구를 실행하십시오 .

3



복원은 실행 될 것이며 , 복원 관련 옵션버튼을 보게 될 것입니다 . “복원”을 클릭하여 실행 하십시오 .

주의

복원이 선택된 후 복원이 실행되면 당신의 개인데이터나 파일은 삭제 될 것이며 운영체제는 공장출고 세팅 상태로 복원 될 것 입니다 .

4



복원을 진행할시 진행과정표시가 화면을 통해 보일 것이며 AC 아답터를 통해 충분한 전원이 공급되어야 하며 , 진행중 노트북을 끄지 말아 주십시오 .

5

시스템 복원을 마친후 , 제부팅하여 주십시오 .

윈도우 10 복원 가이드

1 전원끈 후 노트북 재 부팅 하기

2

노트북이 부팅을 시작 할 시 F9 키를 눌러 도구를 실행 하십시오 .

3

" Troubleshot" 을 선택하여 복원 세팅으로 진입 하십시요 . ("Continue" 를 선택하여 복원 시스템에서 나기기를 할 수 있으며 , 윈도우 10 파일 데이터 백업으로 진행 할 수 있습니다 .)

시스템 복원 리셋을 하기 위해서는 2 가지 선택사항이 있습니다 .

- **Reset this PC - PC 리렛 하기**
  사용자는 파일을 제거 혹은 지우지 않은 상태에서 윈도우를 재 설치 가능합니다 .
- **GIGABYTE Smart Recovery**
  이 선택사항은 당신의 PC 를 공장출시 규격으로 재 세팅 될것이며 , 모든 데이터와 파일은 잃게 될것입니다 .

"PC 리셋하기" 선택

4

■ **Reset this PC - "PC 리셋하기" 선택**

▶Keep my files 나의 파일 보존하기
계정을 선택하여 계속 하십시오 .
모든 어플은 제거 될 것이며, 운영체제는 초기 값으로 재 설정 됩니다 . (기가비이트 어플 제외), 그러나 개인적인 파일은 보존 될 것입니다 .)

▶Remove everything 모든 것을
모든 어플 , 세팅 , 파일은 제거 되지만 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다 .

⇨Just remove my files - 파일만 제거 하기
오직 데이터와 파일만 삭제 될 것입니다 . 그러나 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다 .

⇨Fully clean the drive - 드라이브 청소하기
드라이브는 완전히 재 복원 될 것이며 , 당신의 노트북은 순수 운영체제 값이 됩니다 . (기가바이트 어플 제외

앞으로 진행될
- 모든 개인 데이터와 어플은 삭제 될 것입니다 . 당신의 노트북은 완전히 순수 운영체제 값으로 복원될 것입니다 .

■ GIGABYTE Smart Recovery

복원이 활성화 될 것이며 , 화면의 “YES”를 선택하여 시작 합니다 .

경고

- 복원이 선택이 되면 , 복원 후에는 모든 개인 데이트와 파일은 제거 될 것입니다 . 또한 운영체제는 공장도 값으로 재 설정 됩니다 . 진행상태를 나타내는 표시 바가 표시 될 것입니다 .

시스템 복원이 완료가 되면 , 윈도우 창의 “전원 끄기” 버튼이 나오면 선택을 하십시오 .

■ Advanced options 고급 선택사항

System Restore 시스템복원
당신의 PC 에 저장된 기록 시점을 사용 합니다 .

System Image Recovery 시스템 이미지 복원
특정 시스테 이미지를 사용하여 윈도우를 복원 합니다 .

Startup Repair 시작 리페어
윈도우의 로딩 문제시 문제를 해결 합니다 .

Command Promp 명령 실행
명령 실행을 통해서 고급 트러블 슈팅 을 사용 합니다 .

UEFI Firmware Settings UEFI BIOS UEFI 펌웨어 세팅
당신의 PC 에서 UEFI 펌웨어을 변경 합니다 .

Startup Setting 시작 세팅
윈도우의 시작 행동을 변경합니다 .

부록

■ 보증 및 서비스 :

보증서비스의 관련정보는 워런티 카드를 참조 하시거나 아래 기가바이트 홈페이지를 참고 하십시오 .

http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

■ 자주하는 질문 :

FAQ(자주하는 질문) 은 다음의 링크를 참조 하십시오 .

http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx