

Welcome!

歡迎使用N211U筆記型電腦! 欢迎使用N211U笔记型电脑!

Congratulations on your purchase of the N211U Notebook computer. This Quick Start Guide offers information to guide you through a successful Notebook Setup.

感謝您選擇N211U筆記型電腦。為協助您順利使用N211U筆記型電腦，我們特地設計這份「快速安裝說明」來協助您開始設定您的N211U筆記型電腦。

感谢您选择N211U笔记型电脑。为协助您顺利使用N211U笔记型电脑，我们特地设计这份「快速入门指南」来协助您开始设定您的N211U笔记型电脑。

1 Setup • 開始使用 • 开始使用

- Slides in battery / 電池組安裝到電腦之中 / 电池组安装到您的电脑上
- Connect to the AC power source / 連接AC電源 / 连接AC电源变压器
- Slide the cover latch in the direction of the arrows to open the LCD. Open the LCD panel to a comfortable viewing angle / 滑開LCD顯示螢幕柱鎖，掀起螢幕並將螢幕調整至最適合觀看的角度 / 滑开LCD显示屏幕柱锁，掀起屏幕并将屏幕调整至最适合观看的角度
- Press the power button to turn on the power / 按下電源鍵來啟動您的筆記型電腦 / 按下电源键来启动您的笔记型电脑

3 Status LED Indicator • LED狀態指示燈 • LED状态指示灯



Power / 電源指示燈 / 电源指示灯


It glows blue when the computer is on; It flashes blue when the computer is in the suspend mode. The light is off when the computer is in the Hibernation mode or shut down.
電源指示燈亮起藍燈表示您的電腦系統已經啟動。如果閃爍藍燈表示筆記型電腦位於待機模式。如果電源指示燈熄滅則表示系統進入 Save-to-Disk 模式或已關閉電源。
电源指示灯亮起蓝灯表示您的电脑系统已经启动。如果闪烁蓝灯表示笔记型电脑位于待机模式。如果电源指示灯熄灭则表示系统进入 Save-to-Disk 模式或已关闭电源。

Wireless LAN / 無線區域網路存取指示燈 / 无线区域网路存取指示灯

It glows blue when the Wireless LAN function is in use. It is off when the Wireless LAN function is turned off.
無線區域網路存取指無線示燈亮起藍燈表示電腦已連接至無線區域網路。指示燈熄滅則表示無線區域網路沒有使用中。
无线区域网路存取指无线示灯亮起蓝灯表示电脑已连接至无线区域网路。指示灯熄灭则表示无线区域网路没有使用中。

4 Recover Your System • 回復程式 • 回复程式

- Power on your computer. If it is already running, reboot (restart/reset) it.
- As soon as anything (logo, graphic, text) appears on the screen after boot-up, press and hold down the F9 key. (Typically, F9 is the "hot key" that starts Recover Pro. Contact your PC manufacturer if this hot key does not work.)



- 開啟電腦的電源。如果電腦已在執行，請重新啟動(重新啟動/重設)。
- 開機後一看到畫面上出現資料(標誌、圖形、文字)，就按住 F9 鍵。(通常 F9 鍵是啟動 Recover Pro 的「熱鍵」。如果此熱鍵無法運作，請聯絡您的電腦製造商。)



- 开启电脑的电源。如果电脑已在执行，请重新启动(重新启动/重设)。
- 开机后一看到画面上出现资料(标志、图形、文字)，就按住 F9 键。(通常 F9 键是启动 Recover Pro 的「热键」。如果此热键无法运作，请联络您的电脑制造商。)



Installing N211U Notebook Computer Device Drivers • 安裝N211U筆記型電腦的各項裝置驅動程式 • 安装笔记型电脑装置驱动程序

If N211U Notebook Computer already have an operating system installed into your notebook computer, it is best to install the needed device drivers for using the built-in devices of your notebook computer. Before installing the drivers, check with your dealer first if they have already installed all the drivers along with the operating system.

如果 N211U 筆記型電腦已經安裝了作業系統，您最好安裝必要的裝置驅動程式，以使用筆記型電腦的內建裝置。在安裝這些驅動程式之前，請先與您的經銷商確認這些驅動程式是否已與作業系統一起預先安裝。

如果 N211U 笔记型电脑已经安装了作业系统，您最好安装必要的设备驱动程序，以使用笔记型电脑的內建设备。在安装这些驱动程序之前，请先与您的经销商确认这些驱动程序是否已与作业系统一起预先安装。

- You can find one bundled Driver CD shown as the picture on the right side.

您可以在筆記型電腦的包裝中發現如右圖所示的隨附驅動程式光碟片。
您可以在笔记型电脑的包装中发现如右图所示的随附驱动程序光盘。



- Put the CD into the CD-RW or DVD-RW (optional) Drive. It will get you through the Auto Run installation.

將驅動程式光碟片(標示朝上)置入CD-RW或DVD-RW(選購)光碟機中。自動執行(Auto Run)會帶領您完成安裝。
将光盘(标示朝上)置入CD-RW或DVD-RW(选购)光驱中。自动执行(Auto Run)会带领您完成安装。

CD ROM Drive / 媒體動作 / 媒体动作

Lights up when the computer is reading information from the DVD-ROM or the Combo drive.

指示燈亮起表示正讀取光碟機資料。
指示灯亮起表示正读取光碟机资料。

Num LK / 數字鎖定 / 数字锁定

Lights up when the numeric mode is turned on by pressing [Num LK]. Press [Num LK] again to turn off the embedded numeric keyboard.

指示燈亮起表示 [Num LK] 數字鎖定已開啟。您可以再按下 [Num LK] 一次來解除鎖定。
指示灯亮起表示 [Num LK] 数字锁定已开启。您可以再按下 [Num LK] 一次来解除锁定。

Caps Lock / 大寫鎖定 / 大写锁定

Lights up when the alphabet keys are locked in uppercase. Press [Caps Lock] to turn on or turn off this mode.

指示燈亮起表示 [Caps Lock] 大寫鎖定已開啟。您可以再按下 [Caps Lock] 一次來解除鎖定。
指示灯亮起表示 [Caps Lock] 大写锁定已开启。您可以再按下 [Caps Lock] 一次来解除锁定。

Battery Status Indicator / 電池狀態顯示燈 / 电池状态显示灯

Battery status indicator tells you whether the battery is charging or is already charged. If you are charging your battery, light remains on even if your notebook is shut off. If there's no battery activity, the power adapters are not connected, or the power switch is off, the battery indicator will also be off.

電池狀態顯示燈顯示電池正在充電或已充滿電。如果電池正在充電，電腦關機後指示燈仍會亮著。如果未使用電池、未接上電源變壓器，或電源已關，指示燈則會熄滅。

电池状态显示灯显示电池正在充电或已充满电。如果电池正在充电，电脑关机后指示灯仍会亮著。如果未使用电池、未接上电源变压器，或电源已关，指示灯则会熄灭。

The cME Console screen displays. This is the access screen for applications in the cME.

Your Phoenix cME Console opening screen may not match the one pictured here. The number of available applications varies.

cME Console 畫面隨即顯示。這個畫面是用來存取 cME 的應用程式。

您的 Phoenix cME Console 開啟畫面可能與這裡顯示的畫面不符。可用應用程式的數量也可能不同。

cME Console 画面随即显示。这个画面是用来存取 cME 的应用程式。

您的 Phoenix cME Console 开启画面可能与这里显示的画面不符。可用应用程式的数量也可能不同。

• Normally, your mouse will be functional when running FirstWare Recover Pro, and you can click to select options. If the mouse is not functioning, press the Tab key until the desired option is highlighted, and then press Enter to select it.


• 一般而言，在執行 FirstWare Recover Pro 時滑鼠是可以運作的，您可以按滑鼠來選擇選項。如果滑鼠沒有運作，請按 Tab 鍵，直到所要的選項反白顯示，然後再按 Enter 鍵加以選取。

• 一般而言，在执行 FirstWare Recover Pro 时滑鼠是可以运作的，您可以按滑鼠来选择选项。如果滑鼠没有运作，请按 Tab 键，直到所要的选项反白显示，然后再按 Enter 键加以选取。

5

Know Your N211U Notebook Computer •

認識您的N211U筆記型電腦 • 认识您的N211U笔记型电脑



- 1 LCD Display screen / LCD顯示螢幕 / LCD顯示屏幕
- 2 Launch keys / 快速鍵 / 快速鍵
- 3 Keyboard / 鍵盤 / 鍵盤
- 4 Touchpad / 觸控版 / 触控版
- 5 Status LED Indicator / LED狀態指示燈 / LED状态指示灯
- 6 Wireless LAN switch / 無線網路啟用鍵 /

- 无线网络启用键
- 7 Speaker/ Headphone jack / 揚聲器/耳機插孔 / 扬声器/耳机插孔
- 8 Microphone-in jack / 麥克風輸入插孔 / 麦克风输入插孔
- 9 Power button / 電源鍵 / 电源键
- 10 Touchpad buttons / 滑鼠鍵 / 鼠标键




- 1 USB Port / USB埠 / USB接口
- 2 USB Port / USB埠 / USB接口
- 3 USB Port / USB埠 / USB接口

- 4 VGA External Video Display Port / 外部顯示器埠 / 外部显示器接口



- 1 Kensington Lock Slot / Kensington防盜鎖插槽 / Kensington防盗锁插槽

- 2 Power Port / 電源輸入插孔 / 电源输入插孔



- 1 Modem Port / 數據機埠 / 调制解调器接口
- 2 LAN Port / LAN埠 / LAN接口
- 3 Optical Disc Drive / 光碟機 / 光驱
- 4 Optical Drive Eject Button / 光碟機退片鍵 / 光驱退盘键
- 5 PC Card Slot / PC卡插槽 / PC卡槽
- 6 IEEE 1394 Port / IEEE 1394埠 /

- IEEE 1394接口
- 7 4-in-1 Cards Slot / 四合一讀卡機 / 四合一读卡机
- 8 PC Card Eject Button / PC卡槽退出鍵 / PC卡槽退出键



- 1 Battery Bay / 電池組槽 / 电池组槽
- 2 Speakers / 揚聲器 / 扬声器
- 3 Fan Vent / 風扇 / 风扇

- 4 Battery Release Latch / 電池釋放卡鎖 / 电池释放卡锁

This Quick Start Guide is intended for use only as a quick reference. For more detailed information and procedures, please consult the user's manual included in your package or visit us at <http://tw.giga-byte.com>

「快速安裝說明」是協助您的簡易快速參考指南。如果您需要更多關於電腦功能和資訊請仔細查閱您「使用手冊」。另外您也可以利用我們的官方網站 <http://tw.giga-byte.com> 查詢年須要的資料。

「快速入门指南」是协助您的简易快速参考指南。如果您需要更多关于电脑功能和资讯请仔细查閱您「使用手冊」。另外您也可以利用我们的官方网站 <http://www.gigabyte.com.cn/> 查询年须要的資料。

GIGABYTE™
TECHNOLOGY

N211U Notebook

Quick Installation Guide

快速安裝說明
快速入門指南

- English V1.0
- 繁體中文
- 简体中文

