

GBT Pump+Tank GH-WPS01

安裝指南



規格介紹

幫浦	Dimensions	61 x 60 x 46 mm
	Maximum Capacity	400 L/hr
	Noise	20 dBA
	Bearing	Ceramic (MTBF)
	Life time	70000 hr (MTBF)
水箱	Dimensions	100 x 53 x 172 mm
	Capacity	220cc.

清點附件

- 1) 水箱幫浦總成
- 2) 幫浦電源線
- 3) 魔鬼粘
- 4) 螺絲



注意事項

1. 在注入水冷液至水箱進行水冷系統測試之前，請在次確認水管接頭是否插緊，並確認管夾位置是否正確。
2. 進行反安裝拔除水管時，請確保拔除水管之裝置遠離任何電子零件。

以下事項不屬於保固範圍之內：

1. 使用錯誤的方法進行操作，或是用於指定用途之外時。
2. 在規定的正確操作方法之外時。(例如：超頻)
3. 其它產品的影響引起故障發生時。
4. 使用時將本產品進行改裝。
5. 因本產品的不良引起他產品的故障、破壞。
6. 因災害(地震、打雷、火災、水災)等引起的故障。
7. 產品本身之保固貼紙被撕毀或破壞時。
8. 載搬運電腦產品過程中，未先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器，硬碟、光碟機、主機板、散熱器...等，而造成機殼本身及電腦相關裝置損壞。
9. 未遵循本說明書安裝順序而導致之任何損失，不在本產品之保固範圍內。
10. 不當安裝而造成水冷液外漏，可能會造成系統損壞，並不在保固範圍內。
11. 限使用技嘉水冷液，若使用其他液體代替技嘉水冷液而導致損壞，則不在保固範圍內。

步驟 5

連接電源供應器上之 4-pin 電源線與幫浦電源器 4-pin 接頭。



步驟 6

將水箱注水孔瓶蓋開，注滿水冷液並將瓶蓋蓋上。



水冷液之安裝及測試

Warning :

加水冷液時，請將水箱移出機箱避免加水不當而損壞其他零件。啟動電源時，請務必再次確認水管管夾是否確實卡緊，不當安裝而造成水冷液外漏，可能會造成系統損壞，並不在保固範圍內。


步驟 7

打開電源，直到水箱內的水冷液被抽光，水箱會閃警告紅燈及蜂鳴器會發出聲音，PC 電源於四秒後自動關閉。(初次加水冷液時，由於水管和散熱排未充滿水，故此為水位警示系統作動的正常現象)。



步驟 8

再次將水箱注水孔瓶蓋打開，注滿水冷液並將瓶蓋蓋上，再度重新啟動電源；重複此步驟直到水位高於低水位警示。



Warning :


注意是否有不正常外漏，如有水冷液外漏現象，並安裝正常無誤且管夾有確實夾緊，請立刻關閉電源與技嘉經銷商或技嘉客服人員聯絡。



使用技嘉 3D Aurora、Triton 或 Poseidon 系列機箱，可直接利用附件螺絲，將水箱幫浦總成固定於機箱內部；若使用其他機箱，可用附件的魔鬼粘，黏貼至適當位置。




若購買技嘉 4 分管即有附水管夾，就可確保安全不漏水。



步驟 1

準備幫浦電源線



- a: 6-pin 接頭 c: 2-pin 公接頭
b: 2-pin 母接頭 d: 4-pin 接頭

步驟 4




(圖 a)



(圖 b)

步驟 2

將 Chassis 面板上的 Power SW (母 2-pin) 連接至與幫浦電源線 2-pin 公接頭。



- a: Chassis 面板上的 Power SW (母 2-Pin)
b: 幫浦電源線 2-pin 公接頭

步驟 3

將幫浦電源線 2-pin 母接頭插至主機板上 "+PW-" jumper 上。



將幫浦電源線的 6-pin 接頭插在水箱後面的 6-pin 接座上。(如圖 a / b)